

내한세라픽스PC-7000D/L

내장 벽타일 접착제

개 요

건축물의 내벽면의 도자기질타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로서 합성수지계 에멀전을 주성분으로 하며, 특수첨가제와 무기질 충전제의 최적의 조합으로 접착강도가 우수하며, 영하의 기온에서 동결시 Gel 상태를 억제하여 동결된 제품을 용해 시킨 후 사용할수 있는 제품입니다. (KS L 1593 타입III)

특 성

- 뛰어난 접착력으로 300mm×600mm(4.0kg) 이하의 대형타일 시공에 적합합니다.
- 우수한 내구성과 신축성으로 석고보드 등 각종 건식하지면과 콘크리트 등의 내장 벽면의 타일 시공에 적합합니다.

용 도

- 석고보드 등 건식하지면 타일 시공
- 콘크리트 등의 내장벽면 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분		특수아크릴 에멀전, 무기필러
용 량	내한 PC-7000D	13L(20kg) PE,Can, 4kg PE,Can
	내한 PC-7000L	11L(17kg) PE,Can
부착가능시간		약 30분(표준상태) 오픈타임은 주변환경에 따라 달라질 수 있음.
적 용 타 일		도기질, 자기질, 석기질
비 중		약 1.4±0.05
표준 사용량(벽면)		바탕면,타일크기,타일종류,시공방법에 따라 사용량 증감 요철크기 7mm일 때, 약3.0kg/㎡, 약6.5㎡/20kg,약5.7㎡/17kg 요철크기 10mm일 때, 약3.5kg/㎡, 약5.7㎡/20kg, 약4.9㎡/17kg (석고보드 바탕면, 접착공법 기준)
유효 기 간		6개월
지 축 건 조		약 24시간

※하절기 : 세라픽스 7000D/L

시 공 방 법

■ 바탕준비

- 가. 콘크리트 면, 시멘트 몰탈 면 등 습식 바탕 면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.(4주이상 양생)
- 나. 바탕면을 평탄하게 하며 (평활도3mm이내/2.4m) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 합니다.
- 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거하여야 합니다.
- 라. 젖어 있는 바탕면은 건조를 한 후 시공하여야 합니다.

마. 바탕 면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.

바. 바탕면의 최적온도 5~25℃ 유지하여야 합니다.

사. 바탕 면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.

아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거 하여야 합니다.

자. 보드 종류의 바탕 면에 있어서 두께 12mm 이상, 평활도 1mm 이내/장 이어야 합니다.

■ 줄눈 나누기

가. 정해진 시방에 따라 타일을 붙일 줄눈을 나눕니다.

■ 접착제 도포

가. 내한 세라픽스 PC-7000D/L을 도포한 후 7~10mm 정도의 요철을 냅니다.

나. 바탕의 상태, 타일의 크기에 따라 요철의 높이가 달라질 수 있습니다.

다. 접착제 도포 시는 오픈타임 내에 붙일 수 있는 면적의 양만큼 도포하십시오.

라. 접착제를 바른 후 요철웁손으로 45도 정도의 각도로 요철을 냅니다.

■ 타일의 시공

가. 요철 웁손으로 시공된 접착제에 타일을 눌러 비틀며 부착하십시오.(접착면적이 넓을수록 접착력은 커진다)

나. 부착시간이 짧을수록 접착력 향상 됩니다.

다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임 이내에 타일을 부착하십시오.(오픈타임은 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 가능 시간(오픈타임)으로 합니다.

라. 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치로 충분한 압력을 가한다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요합니다.

마. 타일에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 합니다.(만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 웁손을 사용해야 합니다.)

바. 타일이 미끄러질 경우 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하면서 지지하여야 합니다.

■ 시공 후 타일 표면 청소

내한 세라픽스가 굳기전에 타일 표면 청소하십시오

■ 줄눈 넣기

가. 접착제가 충분히 양생 후 쌍곡 백시멘트로 줄눈을 시공하십시오.

나. 코너 부위에 신축 줄눈을 설치하십시오.

■ **줄눈 청소**

줄눈재가 굳기 전에 청소하십시오.

■ **보양**

가. 양생 전에 충격, 수분, 동결을 방지할 수 있도록 조치하십시오.

나. 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈시공을 하십시오.

■ **시공 완료**

※ 양생시간 : 하절기 1개월, 동절기 2개월 (건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하중, 피착제 등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

주 의 사 항

- 내한 세라픽스는 동결이 되지 않는 것이 아니고 동결 용해후 사용 할수 있는 제품이다.
- 겨울철 영하의 기온에서 양생을 하는것이 아니며, 기온이 영상으로 회복되어야 양생이 이루어집니다.
- 타일 시공 후 접착제가 충분히 양생 하는 동안은 동결되지 않도록 주의하십시오.
- 보관중 동결된 제품은 완전히 용해후 시공하십시오.
- 겨울철 주변의 온도 및 바닥의 온도에 따라 양생기간이 차이가 날수 있으므로 타일 시공후 충분히 보양하십시오.
- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조 시켜 사용하십시오.
- 접착제는 타일크기 / 바탕 면의 상태에 따라 요철흡손으로 바름 두께를 조정하여 도포하십시오.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리의 원인이 되므로 부착가능시간 (피막 생성 전) 이전에 타일을 부착하십시오.
- 부착 가능 시간은 바람, 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일부착 시간(오픈타임)으로 합니다.
- 표면에 피막이 발생되었을 경우에는 반드시 흡손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 타일 부착작업을 진행하십시오.
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치 등으로 충분한 압력을 가하며 부착 한다.(타일 부착 후 수평이 맞지 않아 살짝 떼어내는 시공을 하여서는 안됩니다.
- 타일 / 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치하십시오.
- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분, 습기의 접촉을 금하십시오.

■ 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공하십시오.

- 하지, 접착제 및 접착물탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 시공 시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의하십시오.
- 외부, 바닥, 천장과 수영장 내부 욕조 등의 물이 접촉하는 부분은 사용을 금하십시오.
- OSB, 페인트, 합판, 마그네슘보드, 도막방수, 알카리 바탕 및 특수 하지면과 알카리 피착제 시공을 금하십시오.
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스 등 비흡수 면의 시공을 금하십시오.
- 천정부위 시공을 금하십시오.
- 폴리싱 타일 및 흡수율 1% 이하인 타일은 시공을 금하십시오.
- 흡수율 3% 이하인 타일 시공 시 반드시 당사 기술 연구소와 협의 하십시오.
- 타일, 대리석 등 피착재 뒷면에 유약,코팅,메쉬 등 특수한 처리가 되어 있는 경우 반드시 당사와 협의하십시오.
- 직사광선을 받지 않는 실내의 5~35℃에서 보관하며, 하지면의 온도가 5℃ 이상, 25℃ 이하에서 시공하십시오.
- 간헐적으로 물이 접촉하는 부위에는 시공은 가능하나, 지속적으로 물에 노출된 욕조 부위, 샤워 부스기, 세면기 등 부위에는 시공을 금하십시오.
- 시공 후 수분침투는 타일 탈락의 원인이 됩니다.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관하십시오.
- 떠돌임 공법으로 시공을 금하십시오.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관하십시오.
- 제품 사용 시 시방서를 준수하여 시공하십시오