

세라픽스PC-8000P

내장 벽타일 접착제

개 요

건축물의 내벽면의 도자기질타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로서 합성공중합수지와 특수 첨가제로 구성되어 있으며, 우수한 접착강도와 부드러운 작업성을 나타내며, 타일의 미끄럼 방지에 탁월한 효과로 대형타일의 시공에 적합한 환경 친화적인 최고급 접착제입니다. (KS L 1593 타입III)

특 성

- 미끄럼 저항성이 매우 우수하여 초대형 타일 500mm×600mm(5.0kg 이하)의 시공에 적합합니다.
- 우수한 내구성과 신축성으로 석고보드,ALC 등 각종 하지면은 물론 콘크리트 습식면 등 내장벽면의 타일시공에 적합한 유기질본드 입니다.
- 오픈타임이 길어 하자율을 최소화 할 수 있습니다.

용 도

- 석고보드 등 건식하지면 타일 시공
- 콘크리트 등의 내장벽면 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분		합성수지 에멀전, 무기필러
용 량	PC-8000P	18kg PE,Can
부착가능시간		약 30분(표준상태) 오픈타임은 주변환경에 따라 달라질 수 있음.
적 용 타 일		도기질, 자기질, 석기질
비 중		약 1.30±0.05
표준 사용량(벽면)		바탕면,타일크기,타일종류,시공방법에 따라 사용량 증감됨 요철크기 7mm일 때, 약2.7kg/㎡, 약6.7㎡ / 18kg 요철크기 10mm일 때, 약3.2kg/㎡, 약5.7㎡ / 18kg 석고본드 바탕면, 접착공법 기준
유효 기 간		6개월
지 축 건 조		약 24시간

※동절기 : 내한 세라픽스 PC-8000P

시 공 방 법

- 바탕준비
 - 가. 콘크리트 면, 시멘트 몰탈 면 등 습식 바탕면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 한다.(4주이상 양생)
 - 나. 바탕면을 평탄하게 하며 (평활도3mm이하/2.4m) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 한다.
 - 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거할 것.
 - 라. 젖어 있는 바탕면은 건조를 한 후 시공해야 한다.

마. 바탕 면은 수축이나 강한 진동이 없어야 한다.

바. 바탕면의 최적온도 5~25℃ 유지.

사. 바탕 면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있을것.

아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거할 것.

자. 보드 종류의 바탕 면에 있어서 두께 12mm 이상, 평활도 1mm 이내/장일 것.

■ 줄눈 나누기

가. 정해진 시방에 따라 타일을 붙일 줄눈을 나눈다.

■ 접착제 도포

가. 세라픽스 PC-8000P를 도포한 후 7~10mm 정도의 요철을 냄.

나. 바탕의 상태, 타일의 크기에 따라 요철의 높이가 달라질 수 있음.

다. 접착제 도포 시는 오픈타임 내에 붙일 수 있는 면적의 양만큼 도포한다.

라. 접착제를 바른 후 요철용손으로 45도 정도의 각도로 요철을 낸다.

■ 타일의 시공

가. 요철 용손으로 시공된 접착제에 타일을 눌러 비틀며 부착한다.(접착면적이 넓을수록 접착력은 커진다)

나. 부착시간이 짧을수록 접착력 향상.

다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임 이내에 타일을 부착한다.(오픈타임은 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 가능 시간(오픈타임)으로 한다.)

라. 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치로 충분한 압력을 가한다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요하다.)

마. 타일에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 한다.
(만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 용손을 사용해야 한다.)

바. 타일이 미끄러질 경우 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하면서 지지할 것.

■ 시공 후 타일 표면 청소

세라픽스가 굳기전에 타일 표면 청소

■ 줄눈 넣기

가. 접착제가 충분히 양생 후 쌍공 백시멘트로 줄눈을 넣는다
나. 코너 부위에 신축 줄눈을 설치한다

■ 줄눈 청소

줄눈재가 굳기 전에 청소

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

■ 보양

- 가. 양생 전에 충격, 수분, 동결을 방지할 수 있도록 조치할 것.
- 나. 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈시공.

■ 시공 완료

※ 양생시간 : 하절기 1개월, 동절기 2개월 (건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착제 등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

주 의 사 항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조 시켜 사용한다.
- 접착제는 타일크기 / 바탕 면의 상태에 따라 요철율손으로 바름 두께를 조정하여 도포한다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리의 원인이 되므로 부착가능시간 (피막 생성 전) 이전에 타일을 부착 한다.
- 부착 가능 시간은 바람, 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일부착 시간(오픈타임)으로 한다.
- 표면에 피막이 발생되었을 경우에는 반드시 흙손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 타일 부착작업을 진행하여야 한다.
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치 등으로 충분한 압력을 가하며 부착 한다.(타일 부착 후 수평이 맞지 않아 살짝 떼어내는 시공을 하여서는 안된다.)
- 타일 / 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치할 것.
- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분, 습기의 접촉을 금한다.
- 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공 할 것.
- 하지, 접착제 및 접착물탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 시공 시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의할 것.
- 외부, 바닥, 천장과 수영장 내부 욕조 등의 물이 접촉하는 부분은 사용을 금함.
- OSB, 페인트, 합판, 마그네슘보드, 도막방수, 알카리 바탕 및 특수 하지면과 알카리 피착제 시공을 금함.
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스 등 비흡수 면의 시공을 금함.
- 천정부위 시공을 금함.
- 폴리싱 타일 및 흡수율 1% 이하인 타일은 시공을 금함.
- 타일, 대리석 등 피착재 뒷면에 유약,코팅,메쉬 등 특수한 처리가 되어 있는 경우 반드시 당사와 협의할 것.
- 직사광선을 받지 않는 실내의 5~35℃에서 보관하며, 하지면의 온도가 5℃ 이상, 25℃ 이하에서 시공할 것.
- 시공 후 수분침투는 타일 탈락의 원인이 됨.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관할 것.
- 떠붙임 공법으로 시공을 금한다.
- 저장온 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관할 것.
- 제품 사용 시 시방서를 준수하여 시공하십시오