

쌍곰띠불임몰 (회색)

건조 시멘트 모르타르

개 요

쌍곰띠불임몰(회색)은 타일 떠붙임 시공에 가장 알맞은 골재입도와 시멘트, 성능 개선제 등을 이상적으로 배합하여 접착력 및 작업성이 우수한 제품입니다.

특 성

- 타일 떠붙임 시공에 가장 알맞은 골재 입도와 시멘트, 성능 개선제 등을 이상적으로 배합하여 접착력 및 작업성이 우수합니다.
- 선별된 골재를 사용하고, 자동화된 제조공정으로 제품의 품질이 균일하고, 우수합니다.
- 공사현장에서 물만 부어 사용하는 건조물탈로서 작업 능률이 우수하고, 시공비 및 인건비가 절감됩니다.
- 원재료 야적이 줄게 되어 작업 환경이 개선되고, 원재료의 손실이 감소 됩니다.

용 도

- 건축 내벽의 타일 접착용

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 골재, 성능개선제
용 량	25kg/지대
가사 시간	혼합 후 1시간 이내
적용 타일	도기질 타일 (300×600mm이하, 3.0kg 이하 시공) 바름두께 15mm 기준:약25~28kg/㎡
표준 사용량	약0.9~1.0㎡/포 ※ 바탕면에 따라 사용량이 증감됨
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 쌍곰띠불임몰(회색)은 25kg 지대에 약5~5.5L 물을 혼합용기에 넣고 제품을 넣으면서 핸드믹서로 교반을 한다.
- 물과 혼합한 쌍곰띠불임몰(회색)은 약 1시간 이내에 사용해야 한다.

시 공 방 법

- 바탕의 조성
가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분한 양생이 되어 있어야 한다.(4주 이상)
나. 시공 전에 하지면의 불순물(먼지,기름,레이턴스)을 깨끗이 제거한다.
다. 바탕면, 흡수율이 높은 내장타일에 적절한 물침을 한다.
라. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면

내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 한다.

- 마. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 한다.
- 바. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 한다.
- 사. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 한다.
- 아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 한다.

■ 타일의 시공

- 가. 혼합한 쌍곰띠불임몰(회색)을 타일뒷면에 불임두께의 1.5~2배 정도로 하여 충분히 얹어 바탕면에 확실하게 눌러 비틀며 붙인다.
- 나. 타일 뒷면에 혼합한 쌍곰띠불임몰(회색)이 부족할 때에는 마른 쌍곰띠불임몰(회색)으로 채운다.
- 다. 벽면의 아래에서 위로 향해 붙여 나간다.
- 라. 1일 붙임 높이의 한도는 1.5m 정도로 한다.
- 마. 줄눈에서 넘쳐 나온 쌍곰띠불임몰(회색)은 경화 되기 전에 제거한다.

주 의 사 항

- 압착공법으로 시공을 금지한다.
- 콘크리트, 미장, 블록면 이외의 바탕면 시공시 반드시 당사와 협의한다.
- 바탕면을 충분히 양생한 후 타일을 부착한다.
- 자기질타일, 폴리싱타일 및 흡수율이 1% 이하인 타일, 대형타일은 드라이픽스Ⅰ,Ⅱ로 시공한다.(개량압착공법적용)
- 부적합한 용도 및 이물질과 혼합 사용을 금한다.
- 바탕면의 이물질제거 및 적절한 물침을 한 후 시공한다.
- 5℃이하 시공 시 보온조치 한다.
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치한다.
- 불임 모르타르의 두께는 타일크기에 따라서 12~24mm 정도로 한다.
- 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 한다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 패렛트 위에서 보관해야 한다.