

쌍곰스치로본드

외단열 스치로폼 접착제

개 요

쌍곰스치로본드는 특수 아크릴수지와 규사, 특수혼화제가 이상적으로 혼합된 페이스트상의 제품으로 현장에서 간단하게 시멘트와 혼합하여 스치로폼 부착용으로 사용이 가능하도록 개발된 제품입니다.

특 성

- 바탕면과 스치로폼과의 접착력이 뛰어납니다.
- 시멘트만 혼합하여 간단하게 사용할 수 있는 제품입니다.
- 수용성 제품으로 친환경 제품입니다.

용 도

- 외단열 스치로폼용 접착제 및 스치로폼 위 바탕물탈용

사양 및 적용

주 성 분	아크릴계 수지, 규사, 특수혼화제
용 량	22kg / 캔
표준사용량	접착 약 2kg/m ² / 미장 약 1.5kg/m ²
고 형 분	66±1 %
점 도	약 50,000 cps
유효기간	6개월

시 공 방 법

- 바탕준비
 - 가. 모체의 약한 부분 및 레이턴스를 제거한다.
 - 나. 발생된 균열 폭이 3mm 이상인 경우, V 커팅 후 보수를 탈로 보수하고, 누수발생 부분은 반드시 지수 및 보수 처리를 하도록 한다.
 - 다. 그라인더 등으로 면갈이를 행하여 평탄화 작업을 하여 스치로폼 접착 시 단차가 나지 않도록 하고, 콘크리트 표면에 접착제와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.
 - 라. 콘크리트의 바탕 조정 후 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.
 - 마. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.
- 시멘트와 혼합
 - 가. 시멘트와 제품을 1 : 1로 혼합 후 믹서기 등 장비를 사용하여 약 5분간 충분히 혼합합니다.
 - 나. 제품과 시멘트가 충분히 혼합되도록 잘 섞어주고, 물 등 다른 제품 등의 혼합은 물성에 나쁜 영향을 줄 수 있어 금지합니다.

■ 단열재의 부착

- 가. 충분히 혼합된 몰탈을 쇠웜손을 사용하여 단열재에 일정 크기로 올리거나 일정한 높이의 띠형태로 붙인 후 바탕면에 압착하여 시공합니다.
- 나. 접착제의 양은 압착하였을 때 최소 5mm 이상의 두께로 스치로폼 면적의 약 50% 이상이 될 정도로 시공합니다.

■ 바탕물탈의 시공

- 가. 웜손을 사용하여 혼합된 몰탈을 단열재 위에 약 2~3mm 두께 정도로 바른 후 즉시 보강메쉬를 웜손을 사용하여 눌러 고정한다.
- 나. 보강용 메쉬는 코너 부위는 2중으로 약 10cm 정도 덧대어 시공하고, 창문, 출입구 등 개구부 주위도 약 10cm 정도 2중으로 시공하여 균열에 대응할 수 있도록 한다.
- 다. 바탕물탈 시공 후 최소 24시간 후 양생정도를 확인하고 마감재를 시공하여 주십시오.

주 의 사 항

- 시멘트 외에 다른 제품과 혼합하지 말고 시공하십시오.
- 시공 시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 하며, 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다.
- 양생기간은 현장 여건 및 외부환경에 달라질 수 있습니다.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 혼합된 몰탈은 1시간 이내에 사용하여 주십시오.
- 저장은 온도 5~35℃에서 직사광선을 피하여 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관하십시오.