

완결바르다

시멘트 액체 방수제

개 요

완결바르다는 고급지방산, 접착제, 안정제 등의 혼합물에 특수 첨가제를 첨가하여 제조된 제품으로 방수성이 매우 우수하며 몰탈, 콘크리트, 레미콘에 혼합하여 적용하면 작업성의 향상과 양호한 방수성능을 나타냅니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 작업성이 우수합니다.
- 방수성능이 뛰어나며, 강도 저하가 작습니다.
- 물에 혼합하는 형태로 사용이 편리합니다.

용 도

- 목욕탕, 화장실, 정화조, 발코니 등의 방수
- 지하실, 구조물, 내외벽, 옥상 바닥 등의 방수
- 몰탈, 콘크리트, 레미콘 혼합 및 타일 줄눈 (힘받는 내력벽, 기둥, 바닥 부분 적용 시 강도 저하 주의)

사양 및 적용

품 명	시멘트 액체 방수제
성 분	고급지방산, 안정제, 첨가제
성 상	연한 노란색 액상
중 량	24 ℓ (6 ℓ×4개입)
유효기간	3개월

혼 합 방 법

혼 합 비 율 (바르다 : 물)	핸드림 혼입량 (180 ℓ)		방수희석액
	바르다	물	
1 : 30	6 ℓ	180 ℓ	186 ℓ

시 공 방 법

- 바탕준비
가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화불량 부분을 제거한다.
나. 발생한 균열 폭이 3mm 이상인 경우, V 컷팅 후 시멘트와 모래의 1:1 배합에 1:9로 물과 희석한 방수액을 혼합하여 보수하고, 누수발생시 반드시 지수 및 보수 처리를 하도록 한다.
다. 평삭기, 그라인더 등으로 면갈이를 행하여 평탄화 작업을 하며, 콘크리트 표면에 방수재와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.
라. 콘크리트의 바탕 조정 후 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.

마. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

■ 방수액 도포

가. 1:30으로 물과 희석한 방수액을 붓, 로울러 등을 사용하여 방수시공면에 도포한다.

나. 방수희석액이 한곳에 모이지 않도록 주의하여 도포하며, 연속적인 도포 작업이 불가능 한 경우, 1m 정도 겹침이 생기도록 하여 누락 부위가 없도록 시공한다.

■ 방수페이스트 도포

가. 시멘트와 1:30으로 물과 희석한 방수액을 혼합하여 흙손 등을 사용하여 2~3mm 두께로 방수시공면에 도포한다.

나. 연속적인 도포 작업이 불가능 한 경우, 1m 정도 겹침이 생기도록 하여 누락 부위가 없도록 시공한다

■ 방수몰탈 시공

가. 전단계 방수 페이스트가 완전히 마르기 전(약 60~70% 건조시), 시멘트와 모래의 1:2~3 배합에 1:30으로 물과 희석한 방수액을 혼합하고, 흙손 등을 사용하여 10~15mm 두께로 시공한다.

나. 통수시간은 방수층의 성능 및 통수 후의 수질 등을 고려하여 시공완료 후 20℃에서 최소 14일 동안에 상당하는 건조시간을 확보해야 한다.

■ 보 양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다,

라. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 바르다 시공 시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 한다.
- 시공 후 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다
- 바르다는 혼합비율이 높아질수록 강도가 저하되므로 몰탈의 경우 물과 20~30배정도 희석가능하며, 콘크리트우는 힘을 받는 부위인 기둥, 보, 내력벽, 슬래브 등에는 사용할 수 없습니다.
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 공정간의 대기시간은 작업환경의 기상상태에 따라 설정하여 적용하여야한다.

- 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 요구물성에 따라 시공 횟수 및 재료 사용량 조정이 가능하므로 추가 물성을 원할 시에는 제조사와 상의 후 시공방법을 결정한다.
- 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 자세한 사항은 시방서를 참고하시기 바랍니다.

