

자동수평프라이머

개 요

쌍공 자동수평 프라이머는 SL재 시공 전 바탕면 처리에 사용하는 프라이머로 바탕면에 깊숙이 침투하여 바탕을 강하게 해주고 기포 발생을 방지해주며, 시멘트와의 친화성이 우수하여 SL재 시공시 뛰어난 부착력과 SL재 흐름성을 향상시켜 주는 제품입니다.

특 성

- 바탕면으로 침투성이 우수합니다.
- 붓, 로울러 작업성이 뛰어납니다.
- 바탕면의 강도를 향상시켜 줍니다.
- SL재 시공시 기포 발생을 방지합니다.
- SL재 시공시 SL재의 흐름성을 향상시켜 줍니다.

용 도

- 자동수평몰탈 SL15 시공시 바탕면 작업에 사용합니다.
- 콘크리트, ALC, 모르타르, PC등 바탕면 작업에 사용합니다.

사양 및 적용

주 성 분		아크릴 수지 에멀전	
용량	자동수평프라이머	18L(18kg) Can	
1차 도포	물	프라이머	도포면적
	3	: 1	
2차 도포	물	프라이머	약 100m ² /18L
	2	: 1	
유효 기 간		6개월 (밀봉하여 실내에 열지 않게 보관)	

자동수평몰탈용 프라이머

시 공 방 법

- 바탕면의 레이턴스, 접착제, 페인트, 기름, 먼지 등의 오염물을 제거합니다.
- 깨끗한 물로 자동수평 프라이머를 희석하여 1차 도포합니다.
- 1차 도포 후 완전히 건조가 되면 필요시 2차 도포합니다.
- 2차 도포가 완전히 건조된 후, 자동수평몰탈 SL15 시공 방법에 따라 시공합니다.

주 의 사 항

- 시공 바탕면의 온도가 영상 5℃ 이하로 떨어지게 되면 도막 및 후속 공정(자동수평몰탈 SL15 시공)에 문제가 발생 할 수 있으니 보양하여 시공하십시오.
- 제품이 동결되면 도막에 결함이 발생 할 수 있으니 동결되지 않도록 주의하십시오.
- 시공시 원료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 사용 후 남은 제품은 반드시 밀봉하여 보관하십시오.
- 유효기간 내에 사용하며, 유효기간이 경과한 제품은 물성이 변화 될 수 있으므로 사용을 피하십시오.