

화이트멘트 I

내·외장용 자기질 타일시멘트

개 요

화이트멘트 I 은 내·외장용 자기질 타일 압착공법 시공에 적합하도록 조합된 몰탈로서 골재입도, 보수재, 특수혼화제가 효과적으로 배합되어 있어 접착력, 보수성, 작업성이 우수한 제품입니다.

특 성

- 골재의 입도, 보수자연재, 특수혼화제가 효과적으로 배합되어 있어 접착력, 보수성, 작업성이 우수합니다.
- 특수혼화제 사용으로 보수성, 작업성이 우수 합니다.

용 도

- 접착용 1종으로 건축물의 내·외부를 마무리 하는 타일 붙임 공사에 적용합니다.
- 시공타일-자기질, 석기질 (파스텔타일제외)
(300×300mm이하, 1.5kg 이하 시공)

사양 및 적용

주 성 분	백색시멘트, 골재, 보수재, 특수혼화제
용 량	25kg / 지대
오픈 타임	약20분(표준상태)
가사 시간	혼합 후 1시간 이내
적용 타일	.자기질, 석기질(파스텔 타일제외) (300×300mm이하, 1.5kg 이하 시공)
표준 사용량	가. 타일 시공: 요철크기 7mm일때 약 5.0 - 5.5kg/㎡ 약 4.5 - 5.0㎡/포 요철크기10mm일때 약 7.0 - 8.0kg/㎡ 약 3.0 - 3.5㎡/포 ※ 바탕면, 타일크기, 타일종류, 시공방법에 따라 사용량 증감됨
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 타일 크기에 따라 25kg의 화이트멘트 지대에 6-6.5 ℓ 의 물을 혼합용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 교반합니다. (5분이상)
- 물과 혼합한 접착제는 약 1시간 이내에 사용해야 합니다.

시 공 방 법

- 바탕의 조성
가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.

다.(4주이상 양생)

- 나. 바탕면을 평탄하게 하며(평활도±1-2mm) 시공시 지장을 초래 할 수 있는 요철등은 제거되어야 합니다.
- 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
- 라. 흡수력이 큰 피착재(ALC블럭 등)의 경우 쌍골 몰그린 또는 쌍골 ALC 프라이머를 처리를 하여 흡수력을 조정해야 합니다.
- 마. 젖어 있는 바탕면은 적절히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
- 바. 흡습이 심한 바탕면의 경우에는 물을 분무하여 수분이 바탕면 내부로 스며들게 하여 흡습을 완화하여야 합니다.
- 사. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
- 아. 햇빛으로 뜨거워진 표면은 물을 분무하여 차갑게 하여야 합니다.
- 자. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.
- 차. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

■ 타일의 시공

- 가. 혼합한 접착제는 7-10mm 정도의 요철 흡손으로 바탕면에 도포를 합니다.(요철흡손으로 45도 정도의 각도로 요철을 냅니다.)
- 나. 요철 흡손으로 시공된 접착제에 타일을 압착하여 부착합니다.
(접착력은 접착 면적이 넓을 수록 크게 됩니다.)
- 다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임(약 20분) 이내에 타일을 부착합니다.(오픈타임을 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙여다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 시간으로 합니다.)
- 라. 타일 뒷면이 70% 이상 균일하게 물도록 고무망치 등으로 가볍게 두들깁니다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보 하기 위하여 보다 높은 압력이 필요합니다.)
- 마. 타일 뒷면에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 합니다.(만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흡손을 사용해야 합니다.)

주 의 사 항

- 바탕면(방통몰탈면등)은 몰그린을 몰과 1대1로 희석하여 프라이머 처리하고 흡수력을 조정한 후 시공하십시오
- 바탕면의 이물질 및 먼지를 물을 이용하여 청소 후 시공하십시오
- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거합니다.
- 혼합한 접착제는 타일크기에 따라 요철 흡손으로 바름 두께를 조정하여 도포합니다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인중의 하나이므로 약 20분 이내에 타일을 부착합니다.
- 강한 햇빛, 건조한 바람 및 고온의 조건에서는 Open Time이 몇분 이내로 급격히 짧아질 수 있으므로 유의 하여야 합니다.
- 바탕면 또는 타일뒷면이 고르지 못할 경우 개량압착공법으로 시공 하여야 합니다.
- 표면이 막이 형성되었을 경우에는 반드시 흡손작업을 다시하여 접착제가 촉촉한 상태에서 작업을 진행하여야 합니다.

- 타일 부착후 조정이 필요한 경우에는 30분 이내에 작업하여야 합니다.(시간이 경과 후 조정할 경우 접착력이 떨어져 타일탈락의 원인이 될 수 있습니다.)
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 바이브레이터 또는 고무망치로 충분한 압력을 가하여 접착제가 타일두께의 1/2이상 올라오도록 합니다.
- 타일과 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치합니다.
- 접착제가 굳기 전에는 타일에 충격, 동결, 수분접촉을 금합니다.
- 타일 시공 완료 후 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공을 하여야 합니다.
- OSB보드, 합판, MDF판, 철판, 천정 등 특수 하지면 시공을 금합니다.
- 시공 최적온도 : 5-25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공합니다.
- 폴리스타일 등 흡수율이 1% 이하인 타일은 드라이픽스로 시공하십시오.
- 콘크리트, 미장, 블록 이외의 바탕면 시공시 당사와 반드시 협의하여 주십시오.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오.