세라픽스PC-8000P

내장 벽타일 접착제

개 요

건축물의 내벽면의 도자기질타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로서 합성공중합수지와 특수 첨가제로 구성되어 있으며, 우수한 접착강도와 부드러운 작업성을 나타내며, 타일의 미끄럼 방지에 탁월한 효과로 대형타일의 시공에 적합한 환경 친화적인 최고급 접착제입니다. (KS L 1593 타입III)

특 성

- 미끄럼 저항성이 매우 우수하여 초대형 타일 500mm×600mm(5.0kg 이하)의 시공에 적합합니다.
- 우수한 내구성과 신축성으로 석고보드,ALC 등 각종 하지면은 물론 콘크리트 습식면 등 내장벽면의 타일시공에 적합한 유기질본드 입니다.
- 오픈타임이 길어 하자율을 최소화 할 수 있습니다.

용 도

- 석고보드 등 건식하지면 타일 시공
- 콘크리트 등의 내장벽면 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분		합성수지 에멀젼, 무기필러
용량	PC-8000P	18kg PE,Can
부착가능시간		약 30분(표준상태) 오픈타임은 주변환경에 따라 달라질 수 있음.
적 용 타 일		도기질, 자기질, 석기질
비 중		약 1.30±0.05
표준 사용량(벽면)		바탕면,타일크기,타일종류,시공방법에 따라 사용량 증감됨 요철크기 7mm일 때, 약2.7kg/㎡, 약6.7㎡ / 18kg 요철크기 10mm일 때, 약3.2kg/㎡, 약5.7㎡ / 18kg 석고본드 바탕면, 접착공법 기준
유 효 기 간		6개월
지 촉 건 조		약 24시간

※동절기 : 내한 세라픽스 PC-8000P

시 공 방 법

- 바탕준비
  - 가. 콘크리트 면, 시멘트 몰탈 면 등 습식 바탕면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 한다.(4주이상 양생)
  - 나. 바탕면을 평탄하게 하며 (평활도3mm이내/2.4m) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 한다.
  - 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거할 것.
  - 라. 젖어 있는 바탕면은 건조를 한 후 시공해야 한다.
  - 마. 바탕 면은 수축이나 강한 진동이 없어야 한다.
  - 바. 바탕면의 최적온도 5~25℃ 유지.
  - 사. 바탕 면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있을것.
  - 아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거할 것.
  - 자. 보드 종류의 바탕 면에 있어서 두께 12mm 이상, 평활도 1mm 이내/장일 것.
- 줄눈 나누기
  - 가. 정해진 시방에 따라 타일을 붙일 줄눈을 나눈다.
- 접착제 도포
  - 가. 세라픽스 PC-8000P을 도포한 후 7~10mm 정도의 요철을 냄.
  - 나. 바탕의 상태, 타일의 크기에 따라 요철의 높이가 달라질 수 있음.
  - 다. 접착제 도포 시는 오픈타임 내에 붙일 수 있는 면적의 양만큼 도포한다.
  - 라. 접착제를 바른 후 요철흙손으로 45도 정도의 각도로 요철을 낸다.
- 타일의 시공
  - 가. 요철 흙손으로 시공된 접착제에 타일을 눌러 비틀며 부착한다.(접착면적이 넓을수록 접착력은 커진다)
  - 나. 부착시간이 짧을수록 접착력 향상.
  - 다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임 이내에 타일을 부착한다.(오픈타임은 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 가능 시간(오픈타임)으로 한다.)
  - 라. 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치로 충분한 압력을 가한다.(타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요하다.)
  - 마. 타일에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 한다. (만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흙손을 사용해야 한다.)
  - 바. 타일이 미끄러질 경우 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하면서 지지할 것.
- 시공 후 타일 표면 청소
  - 세라픽스가 굳기전에 타일 표면 청소
- 줄눈 넣기
  - 가. 접착제가 충분히 양생 후 쌍곰 백시멘트로 줄눈을 넣는다
  - 나. 코너 부위에 신축 줄눈을 설치한다
- 줄눈 청소
  - 줄눈재가 굳기 전에 청소

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

▪ 보양

가. 양생 전에 충격, 수분, 동결을 방지할 수 있도록 조치할 것.

나. 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈시공.

▪ 시공 완료

※ 양생시간 : 하절기 1개월, 동절기 2개월 (건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도,습도,하지면,피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

주 의 사 항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조 시켜 사용한다.
- 접착제는 타일크기 / 바탕 면의 상태에 따라 요철흙손으로 바름 두께를 조정하여 도포한다.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리의 원인이 되므로 부착가능시간 (피막 생성 전) 이전에 타일을 부착 한다.
- 부착 가능 시간은 바람, 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일부착 시간(오픈타임)으로 한다.
- 표면에 피막이 발생되었을 경우에는 반드시 흙손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 타일 부착작업을 진행하여야 한다.
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치 등으로 충분한 압력을 가하며 부착 한다.(타일 부착 후 수평이 맞지 않아 살짝 떼어내는 시공을 하여서는 안된다.)
- 타일 / 바탕면의 팽창, 수축을 고려하여 코너 및 3m 간격으로 신축줄눈을 설치할 것.
- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분, 습기의 접촉을 금한다.
- 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공 할 것.
- 하지, 접착제 및 접착몰탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 시공 시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의할 것.
- 외부, 바닥, 천장과 수영장 내부 욕조 등의 물이 접촉하는 부분은 사용을 금함.
- OSB, 페인트, 합판, 마그네슘보드, 도막방수, 알카리 바탕 및 특수 하지면과 알카리 피착제 시공을 금함.
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스 등 비흡수 면의 시공을 금함.
- 천정부위 시공을 금함.
- 폴리싱 타일 및 흡수율 1.5% 이하인 타일은 시공을 금함.
- 타일, 대리석 등 피착재 뒷면에 유약,코팅,메쉬 등 특수한 처리가 되어 있는 경우 반드시 당사와 협의할 것.
- 직사광선을 받지 않는 실내의 5~35℃에서 보관하며, 하지면의 온도가 5℃ 이상, 25℃ 이하에서 시공할 것.
- 시공 후 수분침투는 타일 탈락의 원인이 됨.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관할 것.
- 떠붙임 공법으로 시공을 금한다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관할 것.
- 제품 사용 시 시방서를 준수하여 시공하십시오

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.