# 세라픽스PC-9500F

# 내장 벽타일 접착제

## 개 요

건축물의 내벽면의 도자기질 타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로서 특수 공중합수지를 주 원료로 제조된 유기질 탄성 고급접착제로 하지면의 변형(수축 및 팽창)에 우수한 내구성과 신축성으로 합판, 보드류, 콘크리트면, 석고보드면 등의 건식 하지면에 적합한 환경 친화적인 최고급 탄성 접착제입니다.
(KSL 1593 타입Ⅲ)

## 특 성

- 특수 탄성 아크릴계 1액형 타입으로 신축성이 우수합니다.
- 합판면 및 기타 보드면(마그네슘보드 제외)에 시공시 접착력이 우수합니다.
- 흡수가 적은 하지면이나 타일에도 우수한 탄성 접착력이 발현됩니다.
- 합판의 휨, 수축 등의 변형에도 신축적인 대응으로 내구성이 우수합니다.
- 뛰어난 신축성을 가지고 있어 중,대형타일 300mm×600mm (3.2kg이하)시공에 적합합니다

## 용 도

- 합판, 석고보드, CRC 보드, 건식하지면, 콘크리트 습식면 등 내장벽면 타일 시공

## 사양 및 적용

| | | |
|---|---|---|
| 주 성 분 | | 특수 탄성 아크릴 에멀젼, 무기필러 |
| 용량 | PC-9500F | 18kg PE,Can |
| 부착가능시간 | | 약 30분(표준상태)<br>오픈타임은 주변환경에 따라 달라질 수 있음. |
| 적 용 타 일 | | 도기질, 자기질, 석기질(흡수바탕면) |
| 비 중 | | 약 1.30±0.05 |
| 표준 사용량(벽면) | | 바탕면,타일크기,타일종류,시공방법에 따라 사용량 증감됨<br>요철크기 7mm일 때, 약2.7kg/㎡<br>약6.7㎡ / 18kg<br>요철크기 10mm일 때, 약3.2kg/㎡<br>약5.6㎡ / 18kg<br>석고본드 바탕면, 접착공법 기준 |
| 유 효 기 간 | | 6개월 |
| 지 촉 건 조 | | 약 24시간 |

※동절기 : 내한 세라픽스 PC-9500F

## 시 공 방 법

▪ 바탕준비

가. 콘크리트 면, 시멘트 몰탈 면 등 습식 바탕 면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 한다.(4주이상 양생)

나. 바탕면을 평탄하게 하며 (평활도3mm이내/2.4m) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 한다.

다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거할 것.

라. 젖어 있는 바탕면은 건조를 한 후 시공해야 한다.

마. 바탕 면은 수축이나 강한 진동이 없어야 한다.

바. 바탕면의 최적온도 5~25℃ 유지.

사. 바탕 면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있을것.

아. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거할 것.

자. 보드 종류의 바탕 면에 있어서 두께 12mm 이상, 평활도 1mm 이내/장일 것.

▪ 줄눈 나누기

가. 정해진 시방에 따라 타일을 붙일 줄눈을 나눈다.

▪ 접착제 도포

가. 세라픽스 PC-9500F을 도포한 후 7~10mm 정도의 요철을 냄.

나. 바탕의 상태, 타일의 크기에 따라 요철의 높이가 달라질 수 있음.

다. 접착제 도포 시는 오픈타임 내에 붙일 수 있는 면적의 양만큼 도포한다.

라. 접착제를 바른 후 요철흙손으로 45도 정도의 각도로 요철을 낸다.

▪ 타일의 시공

가. 요철 흙손으로 시공된 접착제에 타일을 눌러 비틀며 부착한다.(접착면적이 넓을수록 접착력은 커진다)

나. 부착시간이 짧을수록 접착력 향상.

다. 타일 부착 시간이 늦어지면 불완전 접착이 되므로 오픈타임 이내에 타일을 부착한다.(오픈타임은 온도, 습도, 바람 등에 의하여 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 가능 시간(오픈타임)으로 한다.)

라. 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치로 충분한 압력을 가한다.( 타일이 크면 클수록 최소 접촉면적을 확보하기 위하여 보다 높은 압력이 필요하다.)

마. 타일에 접착제가 적어도 70% 이상 접착 되어야 한다. (만약 접착면적이 70%이하이면 더 큰 크기의 요철 흙손을 사용해야 한다.)

바. 타일이 미끄러질 경우 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서 등을 이용하여 줄눈 간격을 유지하면서 지지할 것.

▪ 시공 후 타일 표면 청소

세라픽스가 굳기전에 타일 표면 청소

▪ 줄눈 넣기

가. 접착제가 충분히 양생 후 쌍곰 백시멘트로 줄눈을 넣는다

나. 코너 부위에 신축 줄눈을 설치한다

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 줄눈 청소
  줄눈재가 굳기 전에 청소
- 보양
  가. 양생 전에 충격, 수분, 동결을 방지할 수 있도록 조치할 것.
  나. 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈시공.

- 시공 완료

※ 양생시간 : 하절기 1개월, 동절기 2개월 (건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도,습도,하지면,피착제등 작업여건에 따라 차이가 날수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

## 주 의 사 항

- 합판 시공시 합판두께는 9mm 이상의 것을 사용할 것.
- 합판이 구조체와 유동 및 변형이 생기지 않도록 각 파이프 등의 보강목을 30cm 간격으로 지지할 것.
- 타일의 누름 및 비틀음 부족, 오픈타임 경과 후 타일 부착, 하지면의 변형 및 구배불량 등은 하자의 주된 원인이 될수 있으므로 각별히 주의할 것.
- 세라픽스가 완전 경화될 때 까지는 무리한 충격, 온도, 수분, 습기로부터 보호할 것.
- 외부, 바닥, 천정, 수영장 내부, 대중탕, 사우나실, 등 물에 노출되는 부위 시공 금함.
- OSB, 페인트면, 마그네슘보드, 도막 방수, 알카리 바탕 및 특수 하지면 시공을 금함
- 합판의 두께가 얇거나 변형이 심할 경우 타일 시공 후 줄눈의 높이가 틀려질수 있으니 시공전 적절한 조취를 취할 것.
- 타일이 젖어 있거나 분진이 묻어있는 타일은 강도 저하 및 타일 탈락의 우려가 되니, 타일을 건조, 이물질을 제거한 후 시공할 것
- 폴리싱 타일, 흡수율이 1.5%이하인 타일, 타일 뒷면에 요철이 없는 타일은 시공을 금할 것.
- 합판 표면에 묻어 있는 먼지 등의 이물질은 강도 저하의 원인이 되므로 마른천으로 닦은 후 시공할 것.
- 도포 두께가 두꺼우면 불완전 양생으로 인한 불량이 발생할수 있으므로 흙손을 바싹 긁어 요철을 낸후 시공할 것.
- 하지. 접착제 및 접착몰탈이 완전 양생되지 않은 상태에서 줄눈 시공시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의할 것.
- 수축,팽창에 의한 변형을 고려하여 벽체의 코너 부위, 하단부위, 창 frame과 타일과의 연결부위, 그리고 타일 부착면이 넓을 경우 3m정도에 신축줄눈을 설치할 것.
- 300×600mm이하의 타일을 시공하며, 접착제가 70%이상 고르게 묻도록 반드시 타일을 눌러 비틀며 부착후 고무망치 등으로 가볍게 두들김.
- 합판면과 타일면과의 평활도가 불량일 경우 접착제를 두껍게 도포하여 구배를 잡을 경우에는 불완전 양생이 발생 우려가 있으니 반드시 적절한 조취를 취해 바탕의 평활도를 확보하여 시공할 것
- 압착으로 시공하며, 개량압착 시공시 당사와 협의할 것.
  (떠붙이기 등 타공법은 시공 불가)
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스는 시공을 금할 것.
- 직사광선을 받지 않는 실내의 5~35℃에서 보관하며, 하지면의 온도가 5℃ 이상, 25℃ 이하에서 시공할 것.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관할 것.
- 타일부착 시간의 지연은 타일박리의 원인이 되므로 부착가능시간(피막 생성 전) 이전에 타일을 부착 한다.
- 부착 가능 시간은 바람, 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 타일 부착 시간(오픈타임)으로 한다.
- 표면에 피막이 발생되었을 경우에는 반드시 흙손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 타일 부착작업을 진행하여야 한다.
- 접착제를 충분한 두께로 도포한 후 타일 뒷면에 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치 등으로 충분한 압력을 가하며 부착 한다.(타일 부착 후 수평이 맞지 않아 살짝 떼어내는 시 공을 하여서는 안된다.)
- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분, 습기의 접촉을 금한다.
- 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈 시공 할 것.
- 하지, 접착제 및 접착몰탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 시공 시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의할 것.
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스 등 비흡수 면의 시공을 금함.
- 타일, 대리석 등 피착재 뒷면에 유약,코팅,메쉬 등 특수한 처리가 되어 있는 경우 반드시 당사와 협의할 것.
- 시공 후 수분침투는 타일 탈락의 원인이 됨.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관할 것.
- 제품 사용 시 시방서를 준수하여 시공하십시오

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.