

# Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych **POZYTON Sp. z o. o.**

42-200 Częstochowa ul. Staszica 8

tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Tytuł:

# PROTOKÓŁ TRANSMISJI DANYCH W LICZNIKACH sEAB/M-Bus

Indeks dokumentacji:

TK / 2004 / 037 / 001

Nazwa urządzenia:

ELEKTRONICZNY TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Typ:

**sEAB** 

Wersja wykonania:


v 03.01 - 3x230 / 400 V 0,25 - 5(50) A 50 Hz v 03.02 - 3x230 / 400 V 0,05 - 5(6) A i 0,05 - 5(10) A 50 Hz v 03.03 - 3x 58 / 100 V 0,05 - 5(6) A i 0,05 - 5(10) A 50 Hz v 03.04 - 3x100 V 0,05 - 5(6) A i 0,05 - 5(10) A 50 Hz

# Spis treści

1.Opis interfejsu	3
1.Opis interfejsu	3
2.1. Formaty telegramów	
2.2. Opis pól telegramów	
2.3. Sposoby komunikacji	
2.4. Struktura danych	
2.5. Wybór adresu rozszerzonego	11
3. Konfiguracja licznika	11
3.1. Zmiana adresu podstawowego	
3.2. Zmiana numeru identyfikacyjnego	12
3.3. Zmiana prędkości transmisji	12
3.5. Zmiana daty i czasu	13
3.6. Reset	13
4. Opis telegramów wysyłanych przez licznik	14
4.1 Tabela danych 00h - odczyt pełny	14
4.2 Tabela danych 20h - biling podstawowy	15
4.3 Tabela danych 40h - biling taryfowy	
4.4 Tabela danych 50h - wartości chwilowe	17
4.5 Tabela danych D0h - bieżące liczydła	17
Dodatek A	18
Dodatek B	21

#### 1. Opis interfejsu

M-Bus (Meter Bus) jest systemem zdalnego odczytu wskazań liczników oraz urządzeń pomiarowych. Transmisja w systemie kontrolowana jest poprzez jednostkę nadrzędną (tzw. master) do której równolegle podłączone są liczniki poprzez dwuprzewodowy interfejs (rys.1.1).



Rysunek 1.1 Schemat blokowy podłączenia liczników do interfejsu M-Bus

Maksymalną długość przewodów w zależności od ich przekroju i prędkości transmisji zawiera tabela 1.1.

Maksymalna długość przewodu [km]	Przekrój przewodu [mm²]	llość liczników	Prędkość transmisji [bit/s]
0,35	0,5	250	9600
1	0,5	64	2400
3	1,5	64	2400
5	1,5	16	300
10	1,5	1	300

Tabela 1.1 Rekomendowana długość przewodu interfejsu M-Bus

#### 2. Opis protokołu

Protokół M-Bus implementowany w liczniku sEAB zgodny jest z normą PN-EN 13757-3. Transfer danych do licznika odbywa się poprzez zmianę wartości napięcia. Logiczne "1" (Mark) odpowiada napięciu +36 V, natomiast logiczne "0" napięciu z przedziału od 12 do 24 V. Licznik komunikuję się z urządzeniem nadrzędnym poprzez zwiększenie poboru prądu. Logiczne "1" odpowiada stałemu poborowi prądu do 1,5 mA, natomiast zwiększony pobór prądu do wartości 11-20 mA odpowiada logicznemu "0" (rys. 2.1).



Rysunek 2.1 Sposób transmisji danych poprzez interfejs M-Bus

Przed wysłaniem każdego bajtu wysyłany jest najpierw jeden bit startu po którym występuje 8 bitów danych (najmniej znaczący bit wysyłany jest jako pierwszy), bit parzystości (Even) oraz jeden bit stopu.

#### 2.1. Formaty telegramów

Protokół M-Bus w warstwie danych używa formatu FT 1.2, który zawarty jest w klasie integralności I2. Określa ona 3 różne formaty telegramów, których budowę przedstawia rys. 2.1.1.

Pojedynczy znak	ACK
E5h	

Krótka ramka
Start 10h
Pole C
Pole A
CS Suma kontrolna
Stop 16h

Ramka kontrolna
Start 68h
Pole L = 3h
Pole L = 3h
Start 68h
Pole C
Pole A
Pole CI
CS Suma kontrolna
Stop 16h

Długa ramka
Start 68h
Pole L
Pole L
Start 68h
Pole C
Pole A
Pole CI
Dane (0-252 Bajtów)
CS Suma kontrolna
Stop 16h

Rys. 2.1.1 Formaty telegramów interfejsu M-Bus

- Pojedynczy znak ACK składa się tylko ze znaku E5h i służy do potwierdzenia prawidłowo otrzymanego telegramu;
- Krótka ramka rozpoczyna się od znaku 10h i składa się z pola funkcji C, pola adresu A, sumy kontrolnej oraz znaku Stop (16h);
- Długa ramka rozpoczyna się od znaku Start (68h) po którym występuje dwa razy pole długości L, ponownie znak Start (68h), pole funkcji C, pole adresu A oraz pole kontroli informacji Cl. Następnie wysyłane są dane użytkownika, które zakończone są znakiem sumy kontrolnej. Jako ostatni znak w ramce wysyłany jest znak Stop (16h);
- Ramka kontrolna zbudowana jest podobnie do długiej ramki z tą różnicą, że nie występują w niej dane użytkownika, a pola długości L mają zawsze wartość 03h.

#### 2.2. Opis pól telegramów

Wszystkie pola używane w telegramie mają rozmiar 8 bitów.

- Pole L informuje o ilości danych w ramce (plus 3 pola C, A i CI);
- Suma kontrolna (CS) tworzona jest jako suma arytmetyczna (modulo 255) z wszystkich danych oraz pól C, A oraz CI;
- Pole C (pole funkcji) oprócz kodowania właściwych informacji o telegramie zawiera informacje o kierunku przepływu danych oraz obsługę błędów.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Do licznika	0	1	FCB	FCV=1	F3	F2	F1	F0
Z licznika	0	0	0	0	F3	F2	F1	F0

Tabela 2.2.1 Znaczenie poszczególnych bitów pola C

Najstarszy bit pola C (najbardziej znaczący) jest zarezerwowany dla przyszłych zastosowań i obecnie przyznano mu wartość 0. Bit nr 6 jest użyty do określenia kierunku przepływu danych (1 – dane do licznika, 0 – dane z licznika). Bit FCV=1 wskazuje na ważność bitu FCB służącego do kontroli transmisji master-slave (wartość FCV=0 nie jest implementowana w liczniku sEAB). Bit FCB informuje o udanym procesie transmisji danych do licznika (gdy licznik odpowiedział prawidłowo lub potwierdził telegram). Jeżeli spodziewana odpowiedź jest zaginiona lub błędna, master ponawia zapytanie (REQ\_UD2) z identycznym FCB, po czym licznik (slave) odpowiada powtórzonym telegramem danych (RSP\_UD).

Bit	/ od 0 do 3 koduja	prawdziwa	funkcje	telegramu (	(tabela 2.2.2)	).

Nazwa	Pole C (Bin)	Pole C (Hex)	Format telegramu	Opis
SND_NKE	0100 0000	40	Krótka ramka	Inicjalizacja licznika
SND_UD	01F1 0011	53 / 73	Długa / Kontrolna ramka	Wysyłanie danych do licznika
REQ_UD2	01F1 1011	5B / 7B	Krótka ramka	Wymaganie danych od licznika
RSP_UD	0000 1000	08	Długa ramka	Przesłanie danych z licznika po żądaniu REQ_UD2

Tabela 2.2.2 Kody kontroli pola C (F: FCB-Bit)

Ponieważ licznik nie przyjmuje danych dłuższych niż jeden telegram (255 bajtów) nie przechowuje on bitu FCB dla danych przychodzących i jest on ignorowany. Przechowuje on natomiast ostatnio otrzymany bit FCB dla danych wychodzących, dzięki czemu istnieje możliwość powtórzenia ostatnio wysłanego telegramu (np. jeśli nie doszedł on prawidłowo). Bit FCB przechowywany jest osobno dla adresu podstawowego licznika jak i jego adresu rozszerzonego (punkt 2.5). Adresy 254 i 255 nie posiadają własnego bitu FCB i jest on wspólny z bitem FCB dla adresu podstawowego.

 Pole A (Adres) – służy zarówno do adresowania odbiorcy jak i do identyfikacji nadawcy. Rozmiar tego pola wynosi 1 bajt i przyjmuje wartości od 0 do 255 (wartość domyślna 0).

Pole A (Hex)	Adres	Opis
00h - FAh	0 – 250	Adres podstawowy (pierwotny)
FDh	253	Adres rozszerzony (wtórny)
FEh	254	Adres testowy (serwisowy). Używany do wysłania informacji do wszystkich urządzeń na szynie M-Bus, każde z nich odpowiada tak, jakby zostało zapytanie pod własny adres podstawowy
FFh	255	Adres rozsiewczy. Używany do wysłania informacji do wszystkich urządzeń na szynie M-Bus (żadne z nich nie odpowiada)

Tabela 2.2.3 Pole adresu

Pole CI – koduje typ i sekwencję danych aplikacji do wysłania w ramce (tabela 2.2.4).

Wykorzystywane są dwa standardy (tryby) sekwencji danych w wielobajtowym rekordzie. W trybie 1 (Mode 1) najmniej znaczący bajt wysyłany jest jako pierwszy. W trybie 2 (Mode 2) jako pierwszy wysyłany jest najbardziej znaczący bajt.

Zgodnie z zaleceniami protokołu M-Bus, licznik używa trybu 1, w którym najmniej znaczący bajt wysyłany jest jako pierwszy (Mode 1).

Kod (Hex)	Znaczenie
50	reset
51	dane do licznika
52	wybór adresu rozszerzonego
72	zmienna struktura danych odpowiedzi
B8	ustaw prędkość na 300 [bit/s]
B9	ustaw prędkość na 600 [bit/s]
BA	ustaw prędkość na 1 200 [bit/s]
BB	ustaw prędkość na 2 400 [bit/s]
BC	ustaw prędkość na 4 800 [bit/s]
BD	ustaw prędkość na 9 600 [bit/s]

Tabela 2.2.4 Kody pola CI

#### 2.3. Sposoby komunikacji

Warstwa danych protokołu M-Bus używa dwóch rodzajów usług przesyłowych:

- wyślij / potwierdź
   SND / CON
- żądanie / odpowiedź REQ / RSP

#### Procedury wyślij / potwierdź:

- SND\_NKE procedura ta służy do inicjalizacji licznika przed pierwszym odczytem. Po poleceniu tym licznik ustawia swój wewnętrzny bit FCB dla adresu podstawowego na zero.
- SND\_UD procedura ta służy do wysłania danych do licznika. Licznik może potwierdzić prawidłowo
  otrzymane dane pojedynczym znakiem ACK E5h lub pominąć potwierdzanie sygnalizując, że nie
  otrzymał danych poprawnie.

#### Procedura żądanie / odpowiedź:

 REQ\_UD2 → RSP\_UD – procedura ta służy do transmisji danych z licznika. Licznik może wysłać dane pomiarowe w telegramie RSP\_UD lub nie dawać odpowiedzi wskazując, że telegram REQ\_UD2 nie został odebrany prawidłowo.

#### 2.4. Struktura danych

Na żądanie REQ\_UD2 licznik odpowiada długą ramką RSP\_UD (kod C=08h). Ma ona format pokazany w tabeli 2.4.1 (tzw. zmienna struktura danych o kodzie CI=72h).

Stały nagłówek danych	Bloki danych (rekordy)	MDH (opcjonalnie)
12 Bajtów	Zmienna długość	1 Bajt (kod DIF=1Fh)

Tabela 2.4.1 Zmienna struktura danych

Pierwsze 12 bajtów ma zawsze stałą długość i strukturę danych (tabela 2.4.2).
---

Nr Bajtu	Nazwa	Rozmiar (bajty)	Opis						
1 – 4	Numer Identyfikacyjny	4 Bajty	8 cyfrowy numer (w kodzie BCD) zgodny z seryjnym numerem licznika (np. dla licznika o numerze "012.3456789" - Numer Identyfikacyjny wynosi: "03456789"). Numer Identyfikacyjny może zostać zmieniony na dowolny z zakresu 0000000199999999.						
5 – 6	Producent	2 Bajty	Kod producenta (41 FAh = POZ), wyliczony ze znaków ASCII zgodnie ze wzorem:  IEC 870 ID = [ASCII(1-sza litera) - 64] • 32 • 32  + [ASCII(2-ga litera) - 64] • 32  + [ASCII(3-cia litera) - 64]						
7	Wersja	1 Bajt							
8	Medium	1 Bajt	Rodzaj mierzonego medium (02h - energia elektryczna)						
9	Numer odczytu	1 Bajt	llość odczytów. Bajt zwiększany o 1 po każdym odczycie						
10	Status	1 Bajt	Status licznika (zawsze <b>00h</b> )						
11 – 12	Sygnatura	2 Bajty	Zarezerwowane dla przyszłych zastosowań (zawsze <b>00 00h</b> )						

Tabela 2.4.2 Stały nagłówek danych

Dane razem z informacjami o typie, długości i kodowaniu składają się z rekordów, których budowę przedstawia tabela 2.4.3.

DIF	DIFE	VIF	VIFE	Dane
1 Bajt	0 – 10 Bajtów	1 Bajt	0 – 10 Bajtów	0 – n Bajtów
Blok Informacji o Danyc	h DIB	Blok Informacji o Warto		
Nagłówek Danych DRH				

Tabela 2.4.3 Struktura rekordu danych

Każdy rekord danych składa się z jednej wartości z opisem, który składa się z nagłówka danych DRH oraz danych właściwych. DRH składa się z kolei z DIB (blok informacji o danych) który opisuje długość i typ kodowanych danych oraz VIB (blok informacji o wartości), który zawiera informacje o jednostkach i mnożniku.

DIB składa się z co najmniej jednego bajtu danych (DIF, pole informacji o danych) i może być rozszerzony o maksymalnie 10 pól DIFE (rozszerzone pole informacji o danych).

	Bit	Nazwa	Opis					
7	7	Bit rozszerzenia (E)	ten informuje czy po polu DIF występuje pole DIFE (dla E=1)					
6	6	LSB archiwum	ajmniej znaczący bit nr archiwum					
5 4	5 - 4	Pole Funkcji	Informacje o wartości  00 - wartość chwilowa 01 - wartość maksymalna					
3 2 1 0	3 - 0	Pole danych	Informacje o długości i sposobie kodowania danych  0001 (1h) - 8-bitowa liczba całkowita , 1 bajt  0010 (2h) - 16-bitowa liczba całkowita , 2 bajty  0011 (3h) - 24-bitowa liczba całkowita , 3 bajty  0100 (4h) - 32-bitowa liczba całkowita , 4 bajty  1100 (Ch) - 8 cyfr w kodzie BCD , 4 bajty  1101 (Dh) - zmienna długość danych  1111 (Fh) - funkcje specjalne					

Tabela 2.4.4 Znaczenie poszczególnych bitów pola DIF

Jeżeli pole danych (bajtu DIF) przyjmuje wartość Dh (1101b) przesyłana dana posiada zmienną długość. Jej rozmiar przesyłany jest po Nagłówku Danych (DRH) jako pierwszy bajt danych. Wartość danej ma postać ciągu znaków ASCII o długości z zakresu 00h ... BFh.

W przypadku funkcji specjalnych pole DIF może wynosić 1Fh co oznacza, że więcej danych znajduje się w następnym telegramie.

Pola DIFE (maksymalnie 10 bajtów) oprócz przekazywania kolejnych bitów nr archiwum, pozwala wysyłać informacje o taryfie i jednostkach licznika (tabela 2.4.5).

	Bit Nazwa			Opis						
7	7	Bit rozszerzenia (E)	Bit	ten informuje cz	zy po polu D	IFE występuje kolejne pole DIF	E (dla E=1)			
6	6	Jednostka	0 –	przypadku energii lub mocy: - oznacza energię lub moc pobieraną - oznacza energię lub moc oddawaną						
5	5 - 4	Taryfa	00 01 10 11	1 – strefa 1 0 – strefa 2						
				(DIFE 3-0 bit)	(DIF 6 bit)	Opis				
				0000 (0h)	0	wartość aktualna (chwilowa)				
3				0000 (0h)	1	archiwum 1 (najmłodsze)				
				0001 (1h)	0	archiwum 2				
				0001 (1h)	1	archiwum 3				
2				0010 (2h)	0	archiwum 4				
	3 - 0	Numer archiwum		0010 (2h)	1	archiwum 5				
	3-0	Numer archiwani		0011 (3h)	0	archiwum 6				
1				0011 (3h)	1	archiwum 7				
				0100 (4h)	0	archiwum 8				
				0100 (4h)	1	archiwum 9				
0				0101 (5h)	0	archiwum 10				
				0101 (5h)	1	archiwum 11				
				0110 (6h)	0	archiwum 12 (najstarsze)				

Tabela 2.4.5 Znaczenie poszczególnych bitów pola DIFE

Za blokiem DIB występuje blok informacji o wartości VIB, który składa się z co najmniej jednego pola VIF (pole informacji o wartości) i może być rozszerzony o maksymalnie 10 pól VIFE (rozszerzone pole informacji o wartości).

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Opis	Bit rozszerzenia (E)	Jednostka i	mnożnik					

Tabela 2.4.6 Znaczenie poszczególnych bitów pola VIF

Bit rozszerzenia E w bajcie VIF lub VIFE informuje o kolejnym polu VIFE (dla E=1) w następnym bajcie.

Pole VIF może przyjmować jedną z następujących wartości:

- Podstawowy kod VIF: E000 0000b .. E111 1011b (00h / 80h .. 7Bh / FBh).
   Jednostka i mnożnik zgodny jest z podstawową tabelą kodów VIF (tabela 2.4.7).
- Rozszerzony kod VIF: 1111 1101b (FDh)
   Rzeczywisty kod VIF występuje w pierwszym polu VIFE i zgodny jest z rozszerzoną tabelą kodów VIFE (tabela 2.4.8).
- Kod VIF specyficzny dla producenta: 1111 1111b (FFh)
   Następne pole VIFE zgodne jest ze specyfikacją producenta (tabela 2.4.10)

Wystąpienie w polu VIF lub VIFE wartości FFh oznacza, że kolejny kod VIFE zgodny jest z tabelą kodów VIFE producenta (tabela 2.4.10).

Kod (Bin)	Kod (Hex)	Opis	Typ/Jednostka
E000 0010 E000 0011 E000 0100	02 / 82 03 / 83 04 / 84	Energia	0.1 Wh 1 Wh 10 Wh
E010 1010 E010 1011 E010 1100 E010 1101	2A / AA 2B / AB 2C / AC 2D / AD	Мос	0.1 W 1 W 10 W 100 W
E110 1100	6C / EC	Data	dane typu G
E110 1101	6D / ED	Data i czas (dla DIF: Pole danych=4h)	dane typu F
E110 1101	6D / ED	Czas (dla DIF: Pole danych=3h)	dane typu J
E111 1010	79	Numer Identyfikacyjny	8 cyfr BCD
E111 1010	7A	Adres podstawowy	1 Bajt
1111 1101	FD	Rzeczywisty kod VIF występuje w pierwszym polu VIFE i zgodny jest z rozszerzoną tabelą kodów VIFE (tabela 2.4.8)	
1111 1111	FF	Następne pole VIFE zgodne ze specyfikacją producenta (tabela 2.4.10)	

Tabela 2.4.7 Podstawowa tabela kodów VIF

Kod (Bin)	Kod (Hex)	Opis
E000 1100	0C / 8C	Model / typ licznika
E001 0001	11 / 91	Odbiorca
E100 0111	47 / C7	Napięcie (10 <sup>-2</sup> V)
E101 1011	5A / DA	Prąd (10 <sup>-2</sup> A)
E110 0000	60 / E0	Licznik wyłączeń
1111 1111	FF	Następne pole VIFE zgodne ze specyfikacją producenta (tabela 2.4.10)

Tabela 2.4.8 Rozszerzona tabela kodów VIFE dla kodu VIF = FDh

Kod (Bin)	Kod (Hex)	Opis
1111 1111	FF	Następne pole VIFE zgodne ze specyfikacją producenta (tabela 2.4.10)

Tabela 2.4.9 Rozszerzona tabela kodów VIFE dla kodów VIF różnych od FDh

Kod (Bin)	Kod (Hex)	Opis
E000 0000	00 / 80	Wartość sumaryczna
E000 0001	01 / 81	Wartość dla fazy 1 (napięcia, prądy, moce chwilowe) lub wartość maksymalna 1 (moce, data i czas wystąpienia)
E000 0010	02 / 82	Wartość dla fazy 2 (napięcia, prądy, moce chwilowe) lub wartość maksymalna 2 (moce, data i czas wystąpienia)
E000 0011	03 / 83	Wartość dla fazy 3 (napięcia, prądy, moce chwilowe) lub wartość maksymalna 3 (moce, data i czas wystąpienia)
E000 0100	04 / 84	Energia bierna (10 <sup>-1</sup> varh)
E000 0101	05 / 85	Energia bierna ( varh)
E000 0110	06 / 86	Energia bierna (10¹ varh)
E000 1000	08 / 88	Moc bierna (10 <sup>-1</sup> var)
E000 1001	09 / 89	Moc bierna ( var)
E000 1010	0A / 8A	Moc bierna (10 <sup>1</sup> var)
E000 1011	0B / 8B	Moc bierna (10² var)
E000 1100	0C / 8C	Częstotliwość (10° Hz)

Tabela 2.4.10a Kody VIFE specyficzne dla producenta (ZEUP Pozyton)

Kod (Bin)	Kod (Hex)		Opis						
E000 1101	0D / 8D	Aktua	alna minuta cyklu n	nocowego					
E000 1110	0E / 8E	Мос	narastająca						
E000 1111	0F / 8F	Мос	oc poprzedniego cyklu mocowego						
E001 0000	10 / 90	Data	i czas ostatniego v	vyłączenia					
E001 0001	11 / 91	Data	i czas włączenia						
E001 0010	12 / 92	Data	i czas ostatniej akt	ywacji trybu progr	amowania				
E001 0011	13 / 93	Liczn	znik wejść w tryb programowania						
E001 0100	14 / 94	Мос	oc zamówiona						
E001 0101	15 / 95	Algo	gorytm wyboru wartości maksymalnych						
E001 0110	16 / 96	Suma	a nadwyżek mocy /	energii					
E001 0111	17 / 97	Liczn	nik przekroczeń mo	cy zamówionej					
E001 1000	18 / 98	Tang	ens neutralny (10 <sup>-2</sup>	)					
E010 0nnn	20 / A0 27 / A7		iguracja licznika (000111) – numer	(07) bajtu konfigi	uracji				
E010 1nnn	29 / A9 2D / AD		Konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego nn (001101) – numer (15) bajtu konfiguracji						
E011 0000	30 / B0	Liczn	icznik zamknięć okresów obrachunkowych						
E011 0001	31 / B1	Data	Data i czas ostatniego zamknięcia okresu obrachunkowego						
E011 0010	32 / B2	Statu	ıs obecności / kolej	ności wirowania fa	az:				
			Wartość (1 bajt) Znaczenie						
				a-L1, b-L2, c-L3 obecność faz (1- tak; 0- nie)					
			000 a daha (Bia)	ed= 00	nieprawidłowa kolejność wirowania faz				
			000edcba (Bin)	ed= 01	prawidłowa kolejność wirowania faz				
				ed= 11	niemożliwa sygnalizacja kolejności wirowania faz				
E011 0011	33 / B3	Liczy	dło energii zliczone	ej w obecności pol	a magnetycznego				
E011 0100	34 / B4	Flaga	a czujnika pola mag	gnetycznego					
E011 0101	35 / B5	Uśre	dnianie cyklu moco	wego (w minutach	n)				
E011 0110	36 / B6	Uśre	dnianie cyklu profil	owego (w minutac	h)				
E011 1000	38 / B8	Num	er fabryczny licznik	a					
E10n nnnn	41 / C1		la stref doby		Tabele stref doby dla dni	Tabela stref doby dla dni			
	59 / D9	nnnn	n – nr tabeli stref d	ору	roboczych  00001 - styczeń  00010 - luty  00011 - marzec  00100 - kwiecień  00101 - maj  00110 - czerwiec  00111 - lipiec  01000 - sierpień  01001 - wrzesień  01010 - październik  01011 - listopad  01100 - grudzień  Tabela stref doby dla  sobót  11001	świątecznych  01101 - styczeń  01110 - luty  01111 - marzec  10000 - kwiecień  10010 - czerwiec  10011 - lipiec  10100 - sierpień  10101 - wrzesień  10110 - październik  10111 - listopad  11000 - grudzień			

Tabela 2.4.10b Kody VIFE specyficzne dla producenta (ZEUP Pozyton)

#### 2.5. Wybór adresu rozszerzonego

W przypadku problemu z adresowaniem licznika za pomocą adresu podstawowego (np. dwa lub więcej liczników o tym samym adresie podstawowym na szynie) istnieje możliwość zaadresowania licznika za pomocą tzw. adresu rozszerzonego. Aktywacja adresu odbywa się po wysłaniu telegramu C=53h/73h, Cl=52h (tabela 2.5.1).

68	0В	0B	68	53/73	FD	52	ID 1-4 Bajt (Nr Identyfikacyjny)	Man 1-2 Bajt (Producent)	Gen (Wersja)	Med (Medium)	CS	16
1	2	3	4	5	6	7	8-11	12,13	14	15	16	17

Tabela 2.5.1. Wybór adresu rozszerzonego

Master wysyła SND\_UD z polem kontroli informacji CI = 52h na adres 253 (FDh) i wypełnia specyficzne dane (numer identyfikacyjny, nazwa producenta, wersja oraz medium (tabela 2.4.2) wartościami licznika który ma być zaadresowany. Licznik porównuje otrzymane dane i jeżeli są one zgodne, wysyła potwierdzenie E5h. Potwierdzenie to oznacza, że licznik będzie odpowiadał od tej pory na adres 253 (FDh) jak na swój własny podstawowy adres. Stan wyboru pozostanie niezmieniony dopóki licznik nie dostanie ponownie polecenia wyboru z nieprawidłowym rozszerzonym adresem lub polecenia inicjalizacji SND\_NKE na adres 253. Dodatkowo wybranie adresu rozszerzonego powoduje wyzerowanie ostatnio otrzymanego bitu FCB dla tego adresu.

Podczas wyboru Numeru Identyfikacyjnego (ID 1-4) każda cyfra (zapis w kodzie BCD) może być maskowana (wartość maski – Fh), umożliwiając rozsiewcze wyszukiwanie urządzeń w sieci M-Bus. Taka maska oznacza, że dana pozycja (cyfra) nie będzie brana pod uwagę przez licznik podczas wyboru adresu rozszerzonego. Pola Producenta (Man 1-2), Wersji (Gen) i Medium (Med) mogą być maskowane bajtowo (wartość maski - FFh).

#### 3. Konfiguracja licznika

Zawsze po otrzymaniu prawidłowego telegramu SND\_UD (bez błędów w warstwie danych) licznik wysyła potwierdzenie ACK (E5h).

#### 3.1. Zmiana adresu podstawowego

Nr Bajtu	Rozmiar (bajty)	Wartość (Hex)	Opis	
1	1	68	Znak Start	
2	1	06	Pole długości L	
3	1	06	Pole długości L	
4	1	68	Znak Start	
5	1	53 / 73	Pole C	
6	1	xx	Adres	
7	1	51	Pole CI, dane do licznika	
8	1	01	DIF: 8-bitowa liczba całkowita	
9	1	7A	VIF: Adres podstawowy	
10	1	xx	Nowy podstawowy adres licznika z przedziału od 0 do 250	
11	1	xx	Suma kontrolna	
12	1	16	Znak Stop	

Wartość domyślna adresu podstawowego wynosi 0.

#### 3.2. Zmiana numeru identyfikacyjnego

Nr Bajtu	Rozmiar (bajty)	Wartość (Hex)	Opis	
1	1	68	Znak Start	
2	1	09	Pole długości L	
3	1	09	Pole długości L	
4	1	68	Znak Start	
5	1	53 / 73	Pole C	
6	1	xx	Adres	
7	1	51	Pole CI, dane do licznika	
8	1	0C	DIF: 8 cyfr w kodzie BCD	
9	1	79	VIF: Nr identyfikacyjny licznika	
10-13	4	xxxxxxxx	8 cyfr w kodzie BCD z przedziału od 00000001 do 99999999	
14	1	xx	Suma kontrolna	
15	1	16	Znak stop	

Wartość domyślną numeru identyfikacyjnego stanowi drugi człon numeru fabrycznego licznika (np. dla numeru licznika 503.0002047 numer identyfikacyjny wynosi 00002047).

#### 3.3. Zmiana prędkości transmisji

Licznik potwierdza otrzymanie polecenia zmiany prędkości transmisji poprzez wysłanie ACK (E5h), po czym przechodzi na nową prędkość.

Domyślnie wartość prędkości transmisji wynosi 4800 bit/s.

Nr Bajtu	Rozmiar (bajty)	Wartość (Hex)	Opis	
1	1	68	Znak Start	
2	1	03	Pole długości L	
3	1	03	Pole długości L	
4	1	68	Znak Start	
5	1	53 / 73	Pole C	
6	1	xx	Adres	
7	1	xx	Pole CI, Nowa prędkość, zgodnie z tabelą 2.2.4	
8	1	xx	Suma kontrolna	
9	1	16	Znak Stop	

#### 3.5. Zmiana daty i czasu

Zmiana daty i czasu możliwa jest tylko wtedy, gdy programowanie czasu na drugim łączu komunikacyjnym (M-Bus) jest odblokowane w liczniku.

Nr Bajtu	Rozmiar (bajty)	Wartość (Hex)	Opis	
1	1	68	Znak Start	
2	1	0C	Pole długości L	
3	1	0C	Pole długości L	
4	1	68	Znak Start	
5	1	53 / 73	Pole C	
6	1	xx	Adres	
7	1	51	Pole CI, dane do licznika	
8	1	02	DIF: 16-bitowa liczba całkowita	
9	1	6C	VIF: Data	
10-11	2	xxxx	Dane typu G	
12	1	03	DIF: 24-bitowa liczba całkowita	
13	1	6D	VIF: Czas	
14-16	3	xxxxxx	Dane typu J	
17	1	xx	Suma kontrolna	
18	1	16	Znak Stop	

### 3.6. Reset

Polecenie Reset pozwala wybrać aktywną tabelę odczytową licznika i ustawiając wskaźnik na pierwszym telegramie. Po poleceniu Reset licznik zaczyna wysyłać w odpowiedzi na żądania REQ\_UD2 kolejne telegramy, rozpoczynając od pierwszego.

Nr Bajtu	Rozmiar (bajty)	Wartość (Hex)	Opis
1	1	68	Znak Start
2	1	04	Pole długości L
3	1	04	Pole długości L
4	1	68	Znak Start
5	1	53 / 73	Pole C
6	1	xx	Adres
7	1	50	Pole CI, reset
8	1	xx	Kody tabel danych (opis telegramów dla tabel w pkt 4) 00h (01h0Bh) – odczyt pełny 20h (21h23h) – biling podstawowy 40h (41h44h) – biling taryfowy 50h (51h52h) – wartości chwilowe D0h – bieżące liczydła
9	1	xx	Suma kontrolna
10	1	16	Znak Stop

#### 4. Opis telegramów wysyłanych przez licznik

Przed każdym odczytem nowej tabeli danych dla adresu podstawowego należy wykonać:

- reset aplikacji (reset licznika; polecenie SND UD z CI=50h) z kodem wybranej tabeli (pkt 3.6)
- reset danych (inicjalizacja licznika; polecenie SND\_NKE; następuje zerowanie bitu FCB)

Przed każdym odczytem nowej tabeli danych dla adresu rozszerzonego należy wykonać:

- wybór adresu rozszerzonego (polecenie SND\_UD z CI=52h; następuje zerowanie bitu FCB)
- reset aplikacji (reset licznika; polecenie SND UD z CI=50h) z kodem wybranej tabeli (pkt 3.6)

W odpowiedzi na polecenia żądania danych REQ\_UD2 licznik wysyła kolejne telegramy RSP\_UD z wybranej tabeli danych. Dla adresów podstawowego i rozszerzonego wybór tabeli i kontrola bitu FCB są niezależne.

Format wartości przesyłanych w tabelach danych opisany jest w Dodatku A i B. Wartości pomiarowe i konfiguracyjne zgodne są ze specyfikacją licznika sEAB (dokumenty "Transmisja w licznikach sEAB z intefejsem M-Bus" indeks TK/2028/050/003 i "Konfiguracja liczników sEAB z interfejsem M-Bus" indeks TK/2028/051/002).

#### 4.1 Tabela danych 00h - odczyt pełny

Telegramy danych przypisane dla tabeli danych o kodzie 00h.

Kod	Telegramy	Kod	Telegramy	Kod	Telegramy
00h	134	04h	4	08h	2334
01h	1	05h	5	09h	110,11,23
02h	2	06h	610	0Ah	11
03h	3	07h	1122	0Bh	23

Telegramy danych	Przesyłane dane
Telegram 1	numer fabryczny data i czas
dla kodu tabeli: 00h, 01h, 09h	typ licznika konto odbiorcy licznik wyłączeń data i czas ostatniego wyłączenia data i czas włączenia data i czas ostatniej aktywacji trybu programowania licznik wejść w tryb programowania flaga czujnika pola magnetycznego liczydło energii P+ zliczonej w obecności pola magnetycznego licznik zamknięć okresów obrachunkowych data i czas ostatniego zamknięcia okresu obrachunkowego
Telegram 2 wartości chwilowe dla kodu tabeli: 00h, 02h, 09h	minuta cyklu uśredniania moc narastająca P+, P-, Q+, Q- wartość poprzedniego cyklu mocowego P+, P-, Q+, Q- wartość chwilowa mocy czynnej (L1/L2/L3/suma) wartość chwilowa mocy biernej (L1/L2/L3/suma) częstotliwość obecność faz, kolejność wirowania faz napięcia fazowe prądy w fazach

Telegramy danych	Przesyłane dane
Telegram 3 bieżący okres obrachunkowy dla kodu tabeli: 00h, 03h, 09h	liczydło sumaryczne energii czynnej P+, P- liczydło sumaryczne energii biernej Q+, Q- liczydło energii czynnej P+, P- (strefa: 1,2,3,4) liczydło energii biernej Q+, Q- (strefa: 1,2,3,4)
Telegram 4 bieżący okres obrachunkowy dla kodu tabeli: 00h, 04h	algorytm obliczania mocy maksymalnych licznik przekroczeń mocy zamówionej suma nadwyżek mocy czynnej P+ suma nadwyżek energii biernej Q+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P-
Telegram 5 wartości konfiguracyjne dla kodu tabeli: 00h, 05h	konfiguracja licznika uśrednienie cyklu mocowego uśrednienie cyklu profilowego konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego tangens neutralny moc zamówiona dla P+
Telegramy 610 wartości konfiguracyjne dla kodu tabeli: 00h, 06h	tabele stref doby
Telegram 11 archiwalne okresy obrachunkowe archiwum numer 1 (najmłodsze)	data i czas archiwum archiwalne liczydło energii czynnej P+, P- (strefa: 1,2,3,4) archiwalne liczydło energii biernej Q+, Q- (strefa: 1,2,3,4)
dla kodu tabeli: 00h, 07h, 0Ah	
Telegramy 1222 archiwalne okresy obrachunkowe archiwum numer 212 (najstarsze)	data i czas archiwum archiwalne liczydło energii czynnej P+, P- (strefa: 1,2,3,4) archiwalne liczydło energii biernej Q+, Q- (strefa: 1,2,3,4)
dla kodu tabeli: 00h, 07h	
Telegram 23 archiwalne okresy obrachunkowe archiwum numer 1 (najmłodsze) dla kodu tabeli: 00h, 08h, 0Bh	data i czas archiwum algorytm obliczania mocy maksymalnych licznik przekroczeń mocy zamówionej suma nadwyżek mocy czynnej P+ suma nadwyżek energii biernej Q+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P-
Telegramy 2434 archiwalne okresy obrachunkowe archiwum numer 212 (najstarsze) dla kodu tabeli: 00h, 08h	data i czas archiwum algorytm obliczania mocy maksymalnych licznik przekroczeń mocy zamówionej suma nadwyżek mocy czynnej P+ suma nadwyżek energii biernej Q+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P+ 1,2,3 wartość daty,czasu i liczydła maksymalnej mocy P-

# 4.2 Tabela danych 20h - biling podstawowy

Telegramy danych przypisane dla tabeli danych o kodzie 20h ("Simple biling") .

Kod	Telegramy	Kod	Telegramy
20h	1,2,3	22h	2
21h	1	23h	3

Teleramy danych	Przesyłane dane
Telegram 1 dla kodu tabeli: 20h, 21h	numer fabryczny data i czas typ licznika konto odbiorcy
Telegram 2 wartości chwilowe dla kodu tabeli: 20h, 22h	minuta cyklu uśredniania moc narastająca P+, P-, Q+, Q- wartość poprzedniego cyklu mocowego P+, P-, Q+, Q- wartość chwilowa mocy czynnej (L1/L2/L3/suma) wartość chwilowa mocy biernej (L1/L2/L3/suma) częstotliwość obecność faz, kolejność wirowania faz napięcia fazowe prądy w fazach
Telegram 3 bieżący okres obrachunkowy dla kodu tabeli: 20h, 23h	liczydło sumaryczne energii czynnej P+, P- liczydło sumaryczne energii biernej Q+, Q-

# 4.3 Tabela danych 40h - biling taryfowy

Telegramy danych przypisane dla tabeli danych o kodzie 40h ("Multi tariff biling") .

Kod	Telegramy	Kod	Telegramy	Kod	Telegramy
40h	1,2,3,4	42h	2	44h	4
41h	1	43h	3		

Teleramy danych	Przesyłane dane
Telegram 1 dla kodu tabeli: 40h, 41h	numer fabryczny data i czas typ licznika konto odbiorcy
Telegram 2 wartości chwilowe dla kodu tabeli: 40h, 42h	minuta cyklu uśredniania moc narastająca P+, P-, Q+, Q- wartość poprzedniego cyklu mocowego P+, P-, Q+, Q- wartość chwilowa mocy czynnej (L1/L2/L3/suma) wartość chwilowa mocy biernej (L1/L2/L3/suma) częstotliwość obecność faz, kolejność wirowania faz napięcia fazowe prądy w fazach
Telegram 3 bieżący okres obrachunkowy dla kodu tabeli: 40h, 43h	liczydło sumaryczne energii czynnej P+, P- liczydło sumaryczne energii biernej Q+, Q- liczydło energii czynnej P+, P- (strefa: 1,2,3,4) liczydło energii biernej Q+, Q- (strefa: 1,2,3,4)
Telegram 4 archiwalne okresy obrachunkowe archiwum numer 1 (najmłodsze) dla kodu tabeli: 40h, 44h	data i czas archiwum archiwalne liczydło energii czynnej P+, P- (strefa: 1,2,3,4) archiwalne liczydło energii biernej Q+, Q- (strefa: 1,2,3,4)

# 4.4 Tabela danych 50h - wartości chwilowe

Telegramy danych przypisane dla tabeli danych o kodzie 50h ("Instaneous values") .

Akceptowane kody tabeli:

Kod	Telegramy	Kod	Telegramy	Kod	Telegramy
50h	1,2	51h	1	52h	2

Telegramy danych	Przesyłane dane
Telegram 1 dla kodu tabeli: 50h, 51h	numer fabryczny data i czas typ licznika konto odbiorcy
Telegram 2 wartości chwilowe dla kodu tabeli: 50h, 52h	minuta cyklu uśredniania moc narastająca P+ P- Q+ Q- wartość poprzedniego cyklu mocowego P+, P-, Q+, Q- wartość chwilowa mocy czynnej (L1/L2/L3/suma) wartość chwilowa mocy biernej (L1/L2/L3/suma) częstotliwość obecność faz, kolejność wirowania faz napięcia fazowe prądy w fazach

# 4.5 Tabela danych D0h - bieżące liczydła

Telegramy danych przypisane dla tabeli danych o kodzie D0h ("Selftest").

Kod	Telegramy
D0h	1

Telegramy danych	Przesyłane dane
Telegram 1 bieżący okres obrachunkowy	data i czas liczydło sumaryczne energii czynnej P+ liczydło energii czynnej P+ (strefa: 1,2,3,4)
dla kodu tabeli: D0h	1027 310 310.31 527.1137 · (3113.14. 1,2,0,1)

#### Dodatek A

Typy danych i jednostki :

Lp.	Typ danych	DIF, DIFE (Hex)	VIF, \		Format	Jedn.
1	numer fabryczny	0D	FF38		11 znaków ASCII	-
2	data licznika	02	6C		16 Bit Integer, Typ G	-
3	czas licznika	03	6D		24 Bit Integer, Typ J	-
4	typ licznika	0D	FD0C		89 znaków ASCII	-
5	konto odbiorcy	0D	FD11		10 znaków ASCII	-
6	licznik wyłączeń	02	FD60		16 Bit Integer	-
7	data ostatniego wyłączenia	02	EC	FF10	16 Bit Integer, Typ G	-
8	czas ostatniego wyłączenia	03	ED	FF10	24 Bit Integer, Typ J	-
9	data włączenia	02	EC	FF11	16 Bit Integer, Typ G	-
10	czas włączenia	03	ED	FF11	24 Bit Integer, Typ J	-
11	data i czas ostatniej aktywacji trybu programowania	04	ED	FF12	32 Bit Integer, Typ F	-
12	licznik wejść w tryb programowania	02	FF13		16 Bit Integer	-
13	flaga czujnika pola magnetycznego	01	FF34		8 Bit Integer	-
14	liczydło energii P+ zliczonej w obecności pola magnetycznego	04	84 ( 10 Wh) 83 ( 1 Wh) 82 (0.1 Wh)	FF33	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh
15	licznik zamknięć okresów obrachunkowych	02	FF30		16 Bit Integer	-
16	data i czas ostatniego zamknięcia okresu obrachunkowego	04	ED	FF31	32 Bit Integer, Typ F	-
17	minuta cyklu uśredniania	01	FF0D		8 Bit Integer	-
18	moc narastająca P+,P-	02 (P+) 8240 (P-)	AC ( 10 W) AB ( 1 W) AA (0.1 W)	FF0E	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
19	moc narastająca Q+,Q-	02 (Q+) 8240 (Q-)	<b>FF8A</b> (10 var) <b>FF89</b> ( 1 var) <b>FF88</b> (0.1 var)	FF0E	16 Bit Integer	10 var 1 var 0.1 var
20	wartość poprzedniego cyklu mocowego P+,P-	02 (P+) 8240 (P-)	AC ( 10 W) AB ( 1 W) AA (0.1 W)	FF0F	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
21	wartość poprzedniego cyklu mocowego Q+,Q-	02 (Q+) 8240 (Q-)	<b>FF8A</b> (10 var) <b>FF89</b> ( 1 var) <b>FF88</b> (0.1 var)	FF0F	16 Bit Integer	10 var 1 var 0.1 var
22	wartość chwilowa mocy czynnej (L1,L2,L3,sumaryczna)	02 (P+) 8240 (P-)	<b>AD</b> (100 W) <b>AB</b> ( 1 W)	FF01 (L1) FF02 (L1) FF03 (L3) FF00 (suma)	16 Bit Integer	100 W 1 W
23	wartość chwilowa mocy biernej (L1,L2,L3,sumaryczna)	02 (Q+) 8240 (Q-)	<b>FF8B</b> (100var) <b>FF89</b> ( 1var)		16 Bit Integer	100 var 1 var
24	częstotliwość	02	FF0C		16 Bit Integer	0.01 Hz
25	obecność faz, kolejność wirowania faz	01	FF32		8 Bit Integer	-
26	napięcie fazowe (L1,L2,L3)	02	FDC7	FF01 (L1) FF02 (L2) FF03 (L3)	16 Bit Integer	0.01 V

28	Lp.	Typ danych	DIF, DIFE (Hex)	VIF, V (He		Format	Jedn.
28   liczydlo sumaryczne energii czynnej P+,P-   840 (P+)   02 (0.1 km)   32 Bit Integer   0.1	27	prąd fazowy (L1,L2,L3)	02	FDDA	<b>FF02</b> (L2)	16 Bit Integer	0.01 A
29   liczydlo sumaryczne energii biernej Q+,Q-	28	liczydło sumaryczne energii czynnej P+,P-		<b>03</b> ( 1 Wh)		32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh
30   liczydlo energii czynnej P+ (strefa 1,2,3,4)   8420 (T2) (34 (10 Wh) (32 (10 Wh)) (32 (10	29	liczydło sumaryczne energii biernej Q+,Q-	04 (Q+) 8440 (Q-)	<b>FF05</b> ( 1 varh)		32 Bit Integer	10 varh 1 varh 0.1 varh
1	30	liczydło energii czynnej P+ (strefa 1,2,3,4)	<b>8420</b> (T2) <b>8430</b> (T3)	<b>03</b> ( 1 Wh)		32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh
32   liczydło energii biernej Q+ (strefa 1,2,3,4)   8420 (T2) 8430 (T3) 848010 (T4) FF05 (1 varh)	31	liczydło energii czynnej P- (strefa 1,2,3,4)	<b>8460</b> (T2) <b>8470</b> (T3)	<b>03</b> ( 1 Wh)		32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh
33   liczydło energii biernej Q- (strefa 1,2,3,4)   8460 (T2)	32	liczydło energii biernej Q+ (strefa 1,2,3,4)	<b>8420</b> (T2) <b>8430</b> (T3)	<b>FF05</b> ( 1 varh)		32 Bit Integer	10 varh 1 varh 0.1 varh
35	33	liczydło energii biernej Q- (strefa 1,2,3,4)	8460 (T2) 8470 (T3)	<b>FF05</b> ( 1 varh)		32 Bit Integer	10 varh 1 varh 0.1 varh
36   suma nadwyżek mocy czynnej P+	34	algorytm obliczania mocy maksymalnych	01	FF15		8 Bit Integer	-
36   suma nadwyżek mocy czynnej P+	35	licznik przekroczeń mocy zamówionej	02	FF17		16 Bit Integer	-
37         suma nadwyżek energii biernej Q+         04         FF85 ( 1 varh) FF16 FF84 (0.1 varh)         32 Bit Integer         1 0.1 varh)           38         1,2,3 wartość daty i czasu maksymalnej mocy P+,P-         14 (P+) 9440 (P-)         ED         FF01 (1 max) FF02 (2 max) FF03 (3 max)         32 Bit Integer, Typ F         -           39         1,2,3 wartość maksymalna mocy P+,P-         12 (P+) 9240 (P-) AR (0.1 W) FF02 (2 max) AR (0.1 W) FF03 (3 max)         16 Bit Integer         1 0.1 varh) PF03 (3 max)           40         konfiguracja licznika         01         FF20 FF27 (1 8 bajt konfiguracji)         8 Bit Integer         -           41         uśrednianie cyklu mocowego         01         FF35         8 Bit Integer         -           42         uśrednianie cyklu profilowego         01         FF36         8 Bit Integer         -           43         konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego         0D         FF29 FF2D (1 5 parametr)         7 znaków ASCII         -           44         tangens neutralny         02         FF18         16 Bit Integer         0.01 VAR (1 W) AR (1 W) FF14         16 Bit Integer         0.01 VAR (1 W) AR (1 W) FF14	36	suma nadwyżek mocy czynnej P+	04	<b>AB</b> ( 1 W)	FF16	32 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
14	37	suma nadwyżek energii biernej Q+	04	<b>FF85</b> ( 1 varh)	FF16	32 Bit Integer	10 varh 1 varh 0.1 varh
39       1,2,3 wartość maksymalna mocy P+,P-       12 (P+) 9240 (P-)       AB ( 1 W) FF02 (2 max) AA (0.1 W)       16 Bit Integer       1 0.1 M (0.1 W)         40       konfiguracja licznika       01       FF20 FF27 (1 8 bajt konfiguracji)       8 Bit Integer       -         41       uśrednianie cyklu mocowego       01       FF35       8 Bit Integer       -         42       uśrednianie cyklu profilowego       01       FF36       8 Bit Integer       -         43       konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego       0D       FF29 FF2D (15 parametr)       7 znaków ASCII       -         44       tangens neutralny       02       FF18       16 Bit Integer       0.01 M (0.1 W)         45       moc zamówiona dla P+       02       AC ( 10 W) AB ( 1 W) FF14       16 Bit Integer       10 M (0.1 W)	38			ED	<b>FF02</b> (2 max)	32 Bit Integer, Typ F	-
40 konfiguracja licznika  41 uśrednianie cyklu mocowego  42 uśrednianie cyklu profilowego  43 konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego  44 tangens neutralny  45 moc zamówiona dla P+  40 konfiguracja licznika  41 (1 8 bajt konfiguracji)  8 Bit Integer  -  48 Bit Integer  -  49 konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego  40 FF36  8 Bit Integer  -  40 konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego  40 FF36  8 Bit Integer  -  41 visrednianie cyklu mocowego  4 Bit Integer  -  42 konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego  4 tangens neutralny  5 tangens neutralny  6 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 znaków ASCII  -  4 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 tangens neutralny  8 Bit Integer  -  -  4 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 tangens neutralny  8 Bit Integer  -  -  4 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 tangens neutralny  8 Bit Integer  -  -  4 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 tangens neutralny  8 Bit Integer  -  -  4 tangens neutralny  6 tangens neutralny  7 tangens neutralny  8 Bit Integer  -  -  4 tangens neutralny  16 Bit Integer  10 tangens neutralny  10 tangens neutraln	39	1,2,3 wartość maksymalna mocy P+,P-	0040 (0)	<b>AB</b> ( 1 W)	<b>FF02</b> (2 max)	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
42 uśrednianie cyklu profilowego  43 konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego  44 tangens neutralny  45 moc zamówiona dla P+  42 uśrednianie cyklu profilowego  45 uśrednianie cyklu profilowego  46 Bit Integer  47 znaków ASCII  48 Bit Integer  49 C (10 W)  40 AB (1 W)  40 AB (1 W)  41 AA (0.1 W)  42 AB I INTEGER  48 Bit Integer  40 C (10 W)  45 AB (1 W)  46 Bit Integer  47 Znaków ASCII  48 Bit Integer  49 C (10 W)  40 AB (1 W)  40 AB (1 W)  41 AB (1 W)  42 AB (1 W)  43 Bit Integer  48 Bit Integer  49 C (10 W)  40 C (10 W)  41 C (10 W)  42 C (10 W)  43 C (10 W)  44 C (10 W)  45 C (10 W)  46 Bit Integer  47 Znaków ASCII  48 Bit Integer  49 C (10 W)  49 C (10 W)  40 C (10 W)  40 C (10 W)  41 C (10 W)  41 C (10 W)  42 C (10 W)  43 C (10 W)  44 C (10 W)  45 C (10 W)  46 Bit Integer  47 Znaków ASCII  48 C (10 W)  49 C (10 W)  40 C (10 W)  40 C (10 W)  41 C (10 W)  42 C (10 W)  43 C (10 W)  44 C (10 W)  45 C (10 W)  46 Bit Integer  47 Znaków ASCII  48 C (10 W)  49 C (10 W)  40 C (10 W)  40 C (10 W)  41 C (10 W)  42 C (10 W)  43 C (10 W)  44 C (10 W)  45 C (10 W)  46 Bit Integer  47 Znaków ASCII  48 C (10 W)  49 C (10 W)  40 C (10 W)  40 C (10 W)  40 C (10 W)  41 C (10 W)  42 C (10 W)  43 C (10 W)  44 C (10 W)  45 C (10 W)  46 C (10 W)  47 C (10 W)  48 C (10 W)	40	konfiguracja licznika	01		guracji)	8 Bit Integer	-
43         konfiguracja zamknięcia okresu obrachunkowego         0D         FF29 FF2D (15 parametr)         7 znaków ASCII         -           44         tangens neutralny         02         FF18         16 Bit Integer         0.01           45         moc zamówiona dla P+         02         AB ( 1 W) AB ( 1 W) AA (0.1 W)         FF14         16 Bit Integer         10 M (0.1 W)	41	uśrednianie cyklu mocowego	01	FF35		8 Bit Integer	-
43   obrachunkowego	42	uśrednianie cyklu profilowego	01	FF36		8 Bit Integer	-
45 moc zamówiona dla P+	43	• •	0D	<b>FF29 FF2D</b> (1.	5 parametr)	7 znaków ASCII	-
45 moc zamówiona dla P+	44	tangens neutralny	02	FF18		16 Bit Integer	0.01
40 kb	45	moc zamówiona dla P+	02	<b>AB</b> ( 1 W)	FF14	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
46 tabele stref doby OD FF41 FF59 (124 indeks) 24 znaki ASCII -	46	tabele stref doby	0D	<b>FF41 FF59</b> (1.	24 indeks)	24 znaki ASCII	-

Lp.	Typ danych	DIF, DIFE (Hex)	VIF, VIFE (Hex)	Format	Jedn.
47	data i czas archiwum	<b>44</b> (1 arch.) <b>C401 C405</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>8401 8406</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	6D	32 Bit Integer, Typ F	-
48	archiwalne liczydło energii P+, Q+ (strefa: 1)	<b>C410 C415</b> (1,3,5,7,9,11 arch.) <b>8411 8416</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P+ 10 Wh) 03 (P+ 1 Wh) 02 (P+ 0.1 Wh) FF06 (Q+ 10 varh) FF05 (Q+ 1 varh) FF04 (Q+ 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
49	archiwalne liczydło energii P+, Q+ (strefa: 2)	<b>C420 C425</b> (1,3,5,7,9,11 arch.) <b>8421 8426</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P+ 10 Wh) 03 (P+ 1 Wh) 02 (P+ 0.1 Wh) FF06 (Q+ 10 varh) FF05 (Q+ 1 varh) FF04 (Q+ 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
50	archiwalne liczydło energii P+, Q+ (strefa: 3)	<b>C430 C435</b> (1,3,5,7,9,11 arch.) <b>8431 8436</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P+ 10 Wh) 03 (P+ 1 Wh) 02 (P+ 0.1 Wh) FF06 (Q+ 10 varh) FF05 (Q+ 1 varh) FF04 (Q+ 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
51	archiwalne liczydło energii P+, Q+ (strefa: 4)	C48010 C48510 (1,3,5,7,9,11 arch.) 848110 848610 (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P+ 10 Wh) 03 (P+ 1 Wh) 02 (P+ 0.1 Wh) FF06 (Q+ 10 varh) FF05 (Q+ 1 varh) FF04 (Q+ 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
52	archiwalne liczydło energii P-, Q- (strefa: 1)	<b>C450 C455</b> (1,3,5,7,9,11 arch.) <b>8451 8456</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P- 10 Wh) 03 (P- 1 Wh) 02 (P- 0.1 Wh) FF06 (Q- 10 varh) FF05 (Q- 1 varh) FF04 (Q- 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
53	archiwalne liczydło energii P-, Q- (strefa: 2)	C460 C465 (1,3,5,7,9,11 arch.) 8461 8466 (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P- 10 Wh) 03 (P- 1 Wh) 02 (P- 0.1 Wh) FF06 (Q- 10 varh) FF05 (Q- 1 varh) FF04 (Q- 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
54	archiwalne liczydło energii P-, Q- (strefa: 3)	<b>C470 C475</b> (1,3,5,7,9,11 arch.) <b>8471 8476</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P- 10 Wh) 03 (P- 1 Wh) 02 (P- 0.1 Wh) FF06 (Q- 10 varh) FF05 (Q- 1 varh) FF04 (Q- 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh
55	archiwalne liczydło energii P-, Q- (strefa: 4)	C4C010 C4C510 (1,3,5,7,9,11 arch.) 84C110 84C610 (2,4,6,8,10,12 arch.)	04 (P- 10 Wh) 03 (P- 1 Wh) 02 (P- 0.1 Wh) FF06 (Q- 10 varh) FF05 (Q- 1 varh) FF04 (Q- 0.1 varh)	32 Bit Integer	10 Wh 1 Wh 0.1 Wh 10 varh 1 varh 0.1 varh

Lp.	Typ danych	DIF, DIFE (Hex)	VIF, VIFE (Hex)	Format	Jedn.
56	algorytm obliczania mocy maksymalnych (wartości archiwalne)	<b>41</b> (1 arch.) <b>C101 C105</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>8101 8106</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	FF15	8 Bit Integer	-
57	licznik przekroczeń mocy zamówionej (wartości archiwalne)	<b>42</b> (1 arch.) <b>C201 C205</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>8201 8206</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	FF17	16 Bit Integer	-
58	suma nadwyżek mocy czynnej P+ (wartości archiwalne)	<b>44</b> (1 arch.) <b>C401 C405</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>8401 8406</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	AC ( 10 W) AB ( 1 W) FF16 AA (0.1 W)	32 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
59	suma nadwyżek energii biernej Q+ (wartości archiwalne)	<b>44</b> (1 arch.) <b>D401 D405</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>9401 9406</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	FF86 ( 10 varh) FF85 ( 1 varh) FF16 FF84 (0.1 varh)	32 Bit Integer	10 varh 1 varh 0.1 varh
60	1,2,3 wartość daty i czasu maksymalnej mocy P+ (wartości archiwalne)	<b>54</b> (1 arch.) <b>D401 D405</b> (3,5,7,9,11 arch.) <b>9401 9406</b> (2,4,6,8,10,12 arch.)	FF01 (1 max) FF02 (2 max) FF03 (3 max)	32 Bit Integer, Typ F	-
61	1,2,3 wartość maksymalna mocy P+ (wartości archiwalne)	52 (1 arch.) D201 D205 (3,5,7,9,11 arch.) 9201 9206 (2,4,6,8,10,12 arch.)	AC ( 10 W) FF01 (1 max) AB ( 1 W) FF02 (2 max) AA (0.1 W) FF03 (3 max)	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W
62	1,2,3 wartość daty i czasu maksymalnej mocy P- (wartości archiwalne)	D440 (1 arch.) D441 D445 (3,5,7,9,11 arch.) 9441 9446 (2,4,6,8,10,12 arch.)	FF01 (1 max) FF02 (2 max) FF03 (3 max)	32 Bit Integer, Typ F	-
63	1,2,3 wartość maksymalna mocy P- (wartości archiwalne)	D240 (1 arch.) D241 D245 (3,5,7,9,11 arch.) 9241 9246 (2,4,6,8,10,12 arch.)	AC (10 W) FF01 (1 max) AB ( 1 W) FF02 (2 max) AA (0.1 W) FF03 (3 max)	16 Bit Integer	10 W 1 W 0.1 W

#### Dodatek B

Kodowanie rekordów danych:

Typ A – liczba całkowita bez znaku w kodzie BCD := XUI4 [1 .. 4] <0 .. 9 BCD>

27	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	24	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>	
су	fra * 10	(dziesiąt	tki)	С	yfra * 1	(jednośc	ci)	1UI4 [1 4] <0 9 BCD> := cyfra * 10 <sup>0</sup>
8	4	2	1	8	4	2	1	2UI4 [5 8] <0 9 BCD> := cyfra * 101
8	4	2	1	8	4	2	1	XUI4 [5 8] <0 9 BCD> := cyfra * 10 <sup>x-1</sup>

**Typ B** – liczba całkowita ze znakiem := I[1 .. X] <(-2<sup>x-1</sup>-1) .. +(2<sup>x-1</sup>-1)>

27	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	24	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	<b>2</b> <sup>1</sup>	20	1B1 [X]:= S = Znak: S<0>:= liczba dodatnia
								S<1>:= liczba ujemna
S	2 <sup>X-2</sup>						2 <sup>X-8</sup>	

**Typ C** – liczba całkowita bez znaku := UI[1 to X] <0 to  $2^{X}$ -1>

27	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	24	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2º	UI8 [1 8] <(0 255)>
								]
2 <sup>X-1</sup>	2 <sup>X-2</sup>						2 <sup>X-8</sup>	

#### Typ G - data

27	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>
215	214	2 <sup>13</sup>	212	211	2 <sup>10</sup>	<b>2</b> <sup>9</sup>	28

dzień: UI5[1.. 5] <1..31> miesiąc: UI4[9..12] <1..12> rok UI7[6..8, 13..16] <0..99>

Typ J - czas

27	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>
2 <sup>15</sup>	214	2 <sup>13</sup>	212	211	210	<b>2</b> <sup>9</sup>	<b>2</b> <sup>8</sup>
223	222	2 <sup>21</sup>	220	2 <sup>19</sup>	218	217	2 <sup>16</sup>

sekunda UI6[ 1.. 6] <0..59> minuta: UI6[ 9..14] <0..59> godzina: UI5[17..21] <0..23>

Typ F - data i czas

<b>2</b> <sup>7</sup>	<b>2</b> <sup>6</sup>	<b>2</b> <sup>5</sup>	<b>2</b> <sup>4</sup>	<b>2</b> <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> °
2 <sup>15</sup>	214	2 <sup>13</sup>	212	211	210	<b>2</b> <sup>9</sup>	<b>2</b> <sup>8</sup>
<b>2</b> <sup>23</sup>	222	2 <sup>21</sup>	220	2 <sup>19</sup>	218	2 <sup>17</sup>	2 <sup>16</sup>
2 <sup>31</sup>	230	2 <sup>29</sup>	228	227	2 <sup>26</sup>	2 <sup>25</sup>	224

minuta: UI6[ 1.. 6] <0..59> godzina: UI5[ 9..13] <0..23> dzień: UI5[17..21] <1..31> miesiąc: UI4[25..28] <1..12> rok UI7[22..24, 29.32] <0..99>

BI[ 8] = 0 czas ważny (prawidłowy)

BI[7], BI[14], BI[15], BI[16] – bity niewykorzystane (zawsze zero)