# 电站监控 SajOpenAPI 协议标准

版本	更新日期	更新说明
1.0	2016-11-03	文档发布
2.1	2017-07-03	最新实时数据
2.2	2017-07-21	获取三个电站的历史数据
2.3	2017-08-22	增加奧利弗接口和修改删除用户\电站,电站列表

1	<b>开放平台</b> 概》	<u>体</u>	6
2	开放平台说	明	6
	2.1 术语		6
	2.2 流程说	兑明	6
3	接口文档		7
	3.1 整体设	之明	7
	3.2 接口说	兑明	8
	3.2.1	获取 ACCESS_TOKEN,获取新 token 后原 token 失效	8
	3.2.2	用户注册	9
	3.2.3	获取商家下的终端用户列表	10
	3.2.4	获取用户的电站列表	12
	3.2.5	获取某电站的基本信息	14
	3.2.6	获取某电站的数据概览	17
	3.2.7	获取某电站的历史发电量	18
	3.2.8	获取某电站某一天的功率数据	20
	3.2.9	添加电站	22

3.2.10	添加设备2	:3
3.2.11	获取某电站的设备列表2	4:
3.2.12	获取某个逆变器的历史数据2	:6
3.2.13	获取某个逆变器的报警数据3	0
3.2.14	修改用户信息3	1
3.2.15	删除用户信息3	12
3.2.16	修改电站3	3
3.2.17	删除电站3	4
3.2.18	修改设备3	5
3.2.19	删除设备3	6
3.2.20	获取某个逆变器的最新实时数据3	6
3.2.21	获取三个电站的历史数据3	9
3.2.22	新获取某个用户信息4	12
3.2.23	新获取某个用户下的子用户4	4
3.2.24	新获取某个用户下的子用户信息列表4	ŀ6
3.2.25	新获取某个电站下所有逆变器信息4	8
3.2.26	新获取某个设备某个时间段的事件5	0

	3.2.27 新修改用户信息	52
	3.2.28 新用户注册(只供内部使用)	53
	3.2.29 新添加电站[必须]	54
	3.2.30 新添加设备[必须]	55
	3.2.31 新修改设备[必须]	56
	3.2.32 新修改电站	57
	3.2.33 新某电站指向某用户[必须]	58
	3.2.34 新获取某电站的历史发电量[必须]	59
	3.2.35 新获取某个逆变器的报警数据	61
	3.2.36 获取某个逆变器的最新实时数据	62
	3.2.37 错误码	65
3.3	3 附1:可用值	66
	3.3.1 locale:语言	66
	3.3.2 search_type: 搜索类型	66
	3.3.3 status: 电站当前状态	66
	3.3.4 time_unit:时间类型	67
	3.3.5 plant_type: 电站类型	67

	3.3.6 grid_type: 并网类型	67
	3.3.7 tracker_type: 追踪器类型	67
	3.3.8 irradiationsensor_type: 辐照传感器类型	68
	3.3.9 weather_type: 气象仪监测要素	68
	3.3.10 type: 采集器类型	68
	3.3.11 type: 设备类型	68
	3.3.12 user_type: 用户类型	68
3.4	附 2:时区 timezone_id	70

# 1 开放平台概述


- 逆变器厂商的 SajOpenAPI 开放平台为认证用户提供标准化 RESTful 数据调用服务.
- 平台接口基于 http/https 协议,使用 OAuth2.0 认证机制.

# 2 开放平台说明

#### 2.1 术语

应用	开放平台基本元素,用户通过创建好的应用才能调用平台 API
APP_ID	应用的唯一标识 ID
APP_KEY	应用的认证密钥,需要妥善保管,不能泄露
ACCESS_TOKEN	认证成功后的授权令牌,用于请求服务器数据.
refresh_token	更新令牌,用于延长 ACCESS_TOKEN 有效期

# 2.2 流程说明



#### 其他

● ACCESS\_TOKEN 有效期

#### 通过审核:永久(暂定)

- 授权失效的原因
  - 1. ACCESS TOKEN 变更
  - 2. 超过 ACCESS\_TOKEN 的有效期
  - 3. 用户取消授权
  - 4. 应用被删除
- 延长 ACCESS TOKEN 有效期

在有效期前使用 REFRESH\_TOKEN,调用延长 ACCESS\_TOKEN 有效期接口,有效期时长与之前一致.

# 3 接口文档

#### 3.1 整体说明

- 接口支持 http/https,具体见接口定义
- 使用 GET/POST,具体见接口定义,参数为 utf-8 编码,urlencode 处理
- 数据均使用 utf-8 编码
- 支持返回 json 格式
- 返回数据结构为 data:主体内容, error code:错误码, error msg:错误内容
- 除了获取和延长 ACCESS\_TOKEN 接口,其他接口调用时需要在 http header 中的添加 token:获取的 ACCESS\_TOKEN 值, uid:用户 ID
- 时间格式

时区格式±hh:mm,例:+08:00,+00:00,-04:00

日期格式 YYYY-MM-DD, 例: 2015-04-08

时间格式为 ISO 8601 标准规范,例:2015-04-03T00:01:00Z, 2015-05-02T11:31:00+08:00, 2015-03-13T12:00:00-04:00

#### 3.2 接口说明

# ● 授权

# 3.2.1 获取 ACCESS\_TOKEN,获取新 token 后原 token 失效

地址:https://api.saj-solar.com/accessToken

接口支持:https

请求方法:GET

#### 请求参数:

参数	必需	说明
client_id	是	应用的 APP_ID
client_secret	是	应用的 APP_KEY
grant_type	是	client_credentials
scope	否	授权范围,默认为 read,多个以空格分隔(可选值:read,write)

#### 返回:支持 json

参数	说明
uid	用户 ID
access_token	ACCESS_TOKEN 值
refresh_token	REFRESH_TOKEN 值
expires_in	ACCESS_TOKEN 有效期(秒)
token	Token 类型,固定为 bearer
scope	请求时的授权范围

```
!
"data": {
```

```
"uid": 1,

"scope": "read",

"token": "bearer",

"expires_in": 604800,

"refresh_token": "4ffee4a2a8323d3e6e243064c4e8a116",

"access_token": "6eb6f069523044a339d71e5b1f6c88cc"

},

"error_code": 0,

"error_msg": ""
```

#### 3.2.2 用户注册

地址:http://api.saj-solar.com /user/user\_register

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
user_email	是	注册邮箱
user_password	是	密码
user_type	是	用户类型,可用值见 <u>user type</u>
user_name	是	用户姓名
user_tel	是	用户电话

#### 返回:支持 json

参数	说明
c_user_id	终端用户 ID

示例:

```
{
    "data": {
        "c_user_id":12
    },
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
```

#### 3.2.3 获取商家下的终端用户列表

地址:http://api.saj-solar.com /user/c\_user\_list

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认20,最大100

参数	说明
c_user_id	终端用户 ID

c_user_email	终端用户注册邮箱
c_user_regtime	终端用户注册日期,见日期格式
c_user_name	终端用户姓名
c_user_tel	终端用户电话
count	终端用户总数

```
{
   "data": {
     "count": 4,
      "c_user": [
       {
            "c_user_email": "666",
            "c_user_id": "8",
            "c_user_name": "tt",
           "c_user_regtime": "2016-02-25",
           "c_user_tel": "1506cxxx"
      }
    ]
   },
   "error_code": 0,
   "error_msg": ""
}
```

#### 3.2.4 获取用户的电站列表

地址:http://api.saj-solar.com/plant/list

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100
search_type	否	搜索类型,可用值见 <u>附 1:search type</u>
search_keyword	否	搜索关键字
locale	否	语言,默认 en-US,可用值见 <u>附 1 :locale</u>

参数	说明
locale	请求时的语言
plant_id	电站 ID
name	电站名称
user_id	电站所属的用户 ID
status	电站当前状态,可用值见 <u>附 1: status</u>
country	国家名
city	城市名
longitude	经度
latitude	纬度
peak_power	峰值功率(kWp)

create_date	建站日期,时间格式 <u>见时间格式</u>
image_url	图片 url
operator	运维商
installer	安装商名称
current_power	当前功率(kW)
total_energy	累计发电量(kWh)
count	电站总数

```
{
  "data": {
     "count": 1,
     "plants": [
     {
          "locale": "en-US",
          "plant_id": 1,
          "name": "电站名称1",
         "user_id": 1,
     }
   ]
  },
  "error_code": 0,
  "error_msg": ""
}
```

#### 3.2.5 获取某电站的基本信息

地址:http://api.saj-solar.com/plant/details

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
locale	否	语言,默认 en-US,可用值见 <u>附 1 :locale</u>

参数	说明
locale	请求时的语言
name	电站名称
user_id	电站所属的用户 ID
description	电站描述
notes	电站备注
status	电站当前状态,可用值见 <u>附 1: status</u>
country	国家名
state	省或州名
city	城市名
address1	地址第一行
address2	地址第二行
longitude	经度
latitude	纬度

postal	邮编
elevation	海拔高度
plant_type	电站类型,可用值见 <u>附 1:plant_type</u>
grid_type	并网类型,可用值见 <u>附 1:grid type</u>
installed_dc_capacity	直流安装功率(kW)
installed_ac_capacity	交流安装功率(kW)
installed_panel_area	安装面积 ( m <sup>2</sup> )
create_date	建站日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
image_url	图片 url
peak_power	峰值功率(kWp)
currency	货币单位
timezone	时区,时区格式 <u>见时间格式</u>
ownerorganization	业主单位
ownercontact	业主联系人
designerorganization	开发商单位
designercontact	开发商联系人
installerorganization	安装商单位
installercontact	安装商联系人
operatororganization	运维商单位
operatorcontact	运维商联系人
financierorganization	融资单位
financiercontact	融资联系人
offtakerorganization	用电户单位
offtakercontact	用电户联系人

jurisdictionorganization	并网单位
jurisdictioncontact	并购联系人
tracker_type	追踪器类型,可用值见 <u>附 1:tracker_type</u>
inverter_man	逆变器厂家
inverter_md	逆变器型号
inverter_num	逆变器数量

```
{
  "data": {
     "Locale": "en-US",
      "name": "test_plant",
      "user_id": 1,
      "description": "",
      "arrays": [
       {
          "num_modules": 1,
           "module_man": ""
       }
      ],
      "inverters": [
       {
            "inverter_man": "",
            "inverter_num": 1
```

}

]

},

"error\_code": 0,

"error\_msg": ""

#### 3.2.6 获取某电站的数据概览

地址:http://api.saj-solar.com/plant/data

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID

参数	说明
peak_power_actua	实际峰值功率(kW)
efficiency	发电效率(kWh/kW/day)
last_update_time	数据最后接收时间,时间格式见时间格式
current_power	当前功率(kW)
today_energy	当天发电量(kWh)
monthly_energy	当月发电量(kWh)
yearly_energy	当年发电量(kWh)

total_energy	累计发电量(kWh)
carbon_offset	等效减少二氧化碳排放量 (ton)
timezone	时区,时区格式 <u>见时间格式</u>

```
{
    "data": {
        "peak_power": 341.42,
        "efficiency": 4.52,
        "current_power": 17.42,
        "today_energy": 44.12,
        ...
},
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
}
```

#### 3.2.7 获取某电站的历史发电量

地址:http://api.saj-solar.com/plant/energy

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID

start_date	是	起始日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
end_date	是	结束日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
time_unit	否	时间类型,默认为 day,可用值见 <u>附 1:time_unit</u>
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认20,最大100

#### 返回:支持 json

参数	说明
count	记录总数
time_unit	请求时的 time_unit
date	日期,格式 <u>见时间格式</u>
energy	发电量 ( kWh )

```
},
{
    "date": "2015-11-03",
    "energy": 612.52
}

}

"error_code": 0,
"error_msg": ""
}
```

#### 3.2.8 获取某电站某一天的功率数据

地址:http://api.saj-solar.com/plant/power

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
date	是	日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 UTC , 可用值 <u>见附 2</u>
use_dst	否	是否使用夏令时,默认 true,可用值:
		true 自动判断
		false 不使用夏令时

参数	说明
count	记录总数
time	时间,时间格式见时间格式
power	功率 ( W )

```
"data": {
   "count": 3,
   "powers": [
    {
       "time": "2015-11-01T00:00:00Z",
       "power": 323.12
     },
     {
      "time": "2015-11-01T00:05:00Z",
       "power": 57.14
     },
     {
       "time": "2015-11-01T00:10:00Z",
        "power": 612.52
   }
 ]
},
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

#### 3.2.9 添加电站

地址:http://api.saj-solar.com/plant/add

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
c_user_id	是	电站所属的终端用户 ID
name	是	电站名称
peak_power	是	峰值功率(kWp)
currency	否	货币单位,默认 1,可用值:
		1:RMB
b_user_id	否	安装商用户 ID
price	否	电价
longitude	否	经度
latitude	否	纬度
is_public	否	是否公开电站信息,默认 true,可用值:
		true 公开
		false 不公开
postal	否	邮编
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 PRC
use_dst	否	是否使用夏令时,默认为 false 不使用夏令时

参数	说明
plant_id	电站 ID

```
{
    "data": {
        "plant_id":8
    },
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
```

#### 3.2.10添加设备

地址:http://api.saj-solar.com /device/datalogger/add

接口支持:http/https

请求方法:POST

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
sn	是	采集器 SN

返回:支持 json

参数	说明

```
{
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
}
```

#### 3.2.11获取某电站的设备列表

地址:http://api.saj-solar.com/device/list

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100

参数	说明
count	设备总数
device_id	设备唯一 ID
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN
device_sn	设备 SN
manufacturer	设备厂家
model	设备型号
type	设备类型,可用值见附1:类型

```
{
   "data": {
       "count": 2,
       "devices": [
          {
              "device_id": 100010001,
              "datalogger_sn": "601000000",
              "device_sn": "YINGZHENTEST001",
              "type": 1,
               "manufacturer":"igen",
              "model": "",
              "last_update_time": "2015-12-08T11:00:00Z"
          },
           {
              "device_id": 100010002,
              "datalogger_sn": "401000000",
              "device_sn": "YINGZHENTEST002",
              "type": 1,
               "manufacturer": "igen",
               "model": "",
              "last_update_time": "2015-12-01T12:00:00Z"
          }
       ]
```

```
},
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

#### 3.2.12获取某个逆变器的历史数据

地址:http://api.saj-solar.com/device/inverter/data

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
device_id	是	设备唯一 ID
start_date	是	起始日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
end_date	是	结束日期,日期格式 <u>见时间格式</u> ,起始/结束时间最多间隔7天
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 UTC , 可用值 <u>见附 2</u>
use_dst	否	是否使用夏令时,默认 true ,可用值: true 自动判断 false 不使用夏令时
start_id	否	起始 ID , 不包含此值
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 1000

参数	说明
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN
next_page_start_id	下一页起始 ID
sn	设备 SN
ipv1	输入电流1路(A)
ipv2	输入电流 2 路 ( A )
ipv3	输入电流 3 路 ( A )
vpv1	输入电压1路(V)
vpv2	输入电压 2 路 ( V )
vpv3	输入电压 3 路 ( V )
iac1	输出电流1路(A)
iac2	输出电流 2 路 ( A )
iac3	输出电流 3 路 ( A )
vac1	输出电压1路(V)
vac2	输出电压 2 路 ( V )
vac3	输出电压 3 路 ( V )
power	输出功率(W)
today_energy	当天发电量(kWh)
total_energy	累计发电量(kWh)
temperature	温度 ( ℃ )
fac	频率(Hz)
power_factor	功率因素
time	数据时间,时间格式见时间格式

```
"data": {
   "datalogger_sn": "401000001",
   "sn": "YINGZHEN1",
   "next_page_start_id": "1000101_12313",
   "datas": [
     {
           "ipv1": 0.2,
          "ipv2": 0.1,
          "ipv3": 0.1,
          "vpv1": 481.2,
          "vpv2": 481.2,
           "vpv3": 481.2,
           "iac1": 1.8,
           "iac2": 1.8,
           "iac3": 1.8,
           "vac1": 238.2,
           "vac2": 238.2,
           "vac3": 238.2,
           "power": 185,
           "today_energy": 24.2,
           "total_energy": 157.54,
           "temperature": 45.8,
           "fac": 50.04,
           "power_factor": 0.6,
```

```
"time": "2015-12-08T11:00:00Z"
},
{
    "ipv1": 0.2,
   "ipv2": 0.1,
   "ipv3": 0.1,
   "vpv1": 481.2,
   "vpv2": 481.2,
   "vpv3": 481.2,
   "iac1": 1.8,
   "iac2": 1.8,
   "iac3": 1.8,
   "vac1": 238.2,
   "vac2": 238.2,
   "vac3": 238.2,
   "power": 185,
   "today_energy": 24.2,
   "total_energy": 157.54,
   "temperature": 45.8,
   "fac": 50.04,
   "power_factor": 0.6,
   "time": "2015-12-08T11:05:00Z"
```

]

},

```
"error_code": 0,
"error_msg": ""
}
```

#### 3.2.13获取某个逆变器的报警数据

地址:http://api.saj-solar.com/ device/inverter/alarm

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
device_id	是	设备唯一 ID
locale	否	语言,默认 en-US,可用值见 <u>附 1 :locale</u>
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100

# 返回:支持 json

参数	说明
count	报警总数量
sn	设备 SN
alarm_code	报警码
alarm_message	报警信息
start_time	报警开始时间,时间格式 <u>见时间格式</u>
end_time	报警结束时间,时间格式 <u>见时间格式</u>
status	处理状态,0未处理,1已处理

```
"data": {
   "count": "102",
   "sn": "YINGZHEN1",
   "alarms": [
      {
          "alarm_code": "bit1",
          "alarm_message": "low Current",
          "start_time": "2015-12-08T11:05:00Z",
          "end_time": "2015-12-08T11:05:00Z",
          "status": 0
  ]
},
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

#### 3.2.14修改用户信息

地址:http://api.saj-solar.com/user/modify

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明

c_user_id	是	终端用户 ID
name	否	用户姓名
mobile	否	手机号

返回:支持 json

参数	说明

示例:

#### 3.2.15删除用户信息

地址:http://api.saj-solar.com/user/delete

接口支持:http/https

请求方法:POST

请求参数:

参数	必需	说明
c_user_id	是	终端用户 ID

参数 说明

示例:

# 3.2.16修改电站

地址:http://api.saj-solar.com/plant/modify

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
name	是	电站名称
peak_power	是	峰值功率(kWp)
currency	否	货币单位,默认 1,可用值:
		1:RMB
b_user_id	否	安装商用户 ID
price	否	电价
longitude	否	经度
latitude	否	纬度

is_public	否	是否公开电站信息,默认 true,可用值:
		true 公开
		false 不公开
postal	否	邮编
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 PRC
use_dst	否	是否使用夏令时,默认为 false 不使用夏令时

#### 返回:支持 json

参数	说明

示例:

#### 3.2.17删除电站

地址:http://api.saj-solar.com/plant/delete

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID

返回:支持 json

参数	说明

示例:

#### 3.2.18修改设备

地址:http://api.saj-solar.com/device/datalogger/modify

接口支持:http/https

请求方法:POST

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
original_sn	是	原采集器 SN
sn	是	新采集器 SN

返回:支持 json

参数	说明

```
{
"error_code": 0,
```

```
"error_msg": ""
```

#### 3.2.19删除设备

地址:http://api.saj-solar.com/device/datalogger/delete

接口支持:http/https

请求方法:POST

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
sn	是	采集器 SN

返回:支持 json

参数	说明	

示例:

```
{
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
}
```

#### 3.2.20获取某个逆变器的最新实时数据

地址:http://api.saj-solar.com /device/inverter/datasigns

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
device_id	是	设备唯一 ID
end_date	是	截止日期,日期格式见时间格式(YYYY-MM-DD)

参数	说明
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN
next_page_start_id	下一页起始 ID
sn	设备 SN
ipv1	输入电流1路(A)
ipv2	输入电流 2 路 ( A )
ipv3	输入电流 3 路 ( A )
vpv1	输入电压1路(V)
vpv2	输入电压 2 路 ( V )
vpv3	输入电压 3 路 ( V )
iac1	输出电流1路(A)
iac2	输出电流 2 路 ( A )
iac3	输出电流 3 路 ( A )
vac1	输出电压1路(V)
vac2	输出电压 2 路 ( V )
vac3	输出电压 3 路 ( V )
power	输出功率(W)
today_energy	当天发电量(kWh)
total_energy	累计发电量(kWh)

temperature	温度 ( ℃ )
fac	频率 ( Hz )
power_factor	功率因素
time	数据时间,时间格式见时间格式

```
{
  "data": {
      "count": 1,
      "datalogger_sn": "13020G1502BE00283",
      "next_page_start_id": 0,
      "sn": "13020G1502BE00283",
      "datas": [
        {
             "ipv1": 0.05,
             "ipv2": 0,
             "ipv3": 0,
             "vpv1": 115.3,
             "vpv2": 84.1,
             "vpv3": 0,
             "iac1": 0.1,
             "iac2": 0,
             "iac3": 0,
             "vac1": 228,
             "vac2": 0,
             "vac3": 0,
```

```
"power": 1.00,

"today_energy": 7.30,

"month_energy": 104.20,

"year_energy": 1297.20,

"total_energy": 6288.70,

"temperature": 24.2,

"fac": 49.93,

"power_factor": 0,

"time": "2017-06-07T22:40:00+08:00"

}

}

}

**error_code": 0,

"error_msg": ""
```

## 3.2.21获取三个电站的历史数据

地址:http://api.saj-solar.com/device/inverter/plantsdata

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
plant_ids	是	电站唯一 ID , 目前只支持三个电站 (格式: ID1,ID2,ID3)
end_date	是	截止日期,日期格式见时间格式(YYYY-MM-DD)

参数	说明	
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN	
next_page_start_id	下一页起始 ID	
sn	设备 SN	
ipv1	输入电流1路(A)	
ipv2	输入电流 2 路 ( A )	
ipv3	输入电流 3 路 ( A )	
vpv1	输入电压1路(V)	
vpv2	输入电压 2 路 ( V )	
vpv3	输入电压 3 路 ( V )	
iac1	输出电流1路(A)	
iac2	输出电流 2 路 ( A )	
iac3	输出电流 3 路 ( A )	
vac1	输出电压1路(V)	
vac2	输出电压 2 路 ( V )	
vac3	输出电压 3 路 ( V )	
power	输出功率(W)	
today_energy	当天发电量(kWh)	
total_energy	累计发电量(kWh)	
temperature	温度 ( ℃ )	
fac	频率(Hz)	
power_factor	功率因素	
time	数据时间,时间格式见时间格式	

```
示例:
```

```
{
  "data": {
      "count": 1,
      "datalogger_sn": "13020G1502BE00283",
      "next_page_start_id": 0,
      "sn": "13020G1502BE00283",
      "datas": [
        {
             "ipv1": 0.05,
             "ipv2": 0,
             "ipv3": 0,
             "vpv1": 115.3,
             "vpv2": 84.1,
             "vpv3": 0,
             "iac1": 0.1,
             "iac2": 0,
             "iac3": 0,
             "vac1": 228,
             "vac2": 0,
             "vac3": 0,
             "power": 1.00,
             "today_energy": 7.30,
             "month_energy": 104.20,
             "year_energy": 1297.20,
```

```
"total_energy": 6288.70,

"temperature": 24.2,

"fac": 49.93,

"power_factor": 0,

"time": "2017-06-07T22:40:00+08:00"

}

]

},

"error_code": 0,

"error_msg": ""
```

## 3.2.22新获取某个用户信息

地址:http://api.saj-solar.com/ user/sigleuser

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
c_user_id	是	用户 ID

参数	说明
c_user_id	用户 id

c_user_email	邮件
c_user_name	用户别名
c_user_Phone	电话
c_user_Country	国家
c_user_City	城市
c_user_Address	输入地址
c_user_Postcode	邮箱
c_user_Fax	传真
c_user_regtime	时间

```
{

data: {

count: 1,

c_user: [

{

    c_user_id: "1",

    c_user_email: "zeng_qiao@qq.com",

    c_user_name: "三届电气",

    c_user_Phone: "saj",

    c_user_Country: "China",

    c_user_City: "Guangzhou",

    c_user_Address: "NO.17, Xiangshan Rd, Guangzhou Science
City, Guangdong, P.R. China",

    c_user_Postcode: "510663",
```

```
c_user_Fax: "+86 20 6660 8581",

c_user_regtime: "2017-06-27T16:47:54+08:00"
}

}

error_code: 0,

error_msg: ""
}
```

## 3.2.23新获取某个用户下的子用户

地址:http://api.saj-solar.com /user/ c\_user\_listsign

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认20,最大100

参数	说明
c_user_id	终端用户 ID
c_user_email	终端用户注册邮箱
c_user_regtime	终端用户注册日期, 见日期格式
c_user_name	终端用户姓名
c_user_tel	终端用户电话

count	终端用户总数
country	国家
longitude	经度
latitude	纬度
city	城市

```
{
   "data": {
      "count": 4,
      "c_user": [
          {
               locale: null,
               plant_id: 10012266,
               name: "管彦呈",
               user_id: 300003383,
               status: 1,
               country: null,
               city: null,
               Address: null,
               Longitude: null,
               Latitude: null,
               peak_power: 2.75,
               create_date: "2017-06-06",
               image_url: "http://webportal.saj-solar.com/images/DefaultImage.jpg",
               operator_: null,
```

```
installer: null,

current_power: 0.726,

total_energy: 748.67,

ExchangeRateForCo2: 0,

InstallerName: null,

Currency: "RMB"

}

]

},

"error_code": 0,

"error_msg": ""
```

## 3.2.24新获取某个用户下的子用户信息列表

地址:http://api.saj-solar.com/plant/listsign

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100
search_type	否	查询类型
search_keyword	否	关系字查询
locale	否	语言类型

参数	说明
c_user_id	终端用户 ID
c_user_email	终端用户注册邮箱
c_user_regtime	终端用户注册日期, 见日期格式
c_user_name	终端用户姓名
c_user_tel	终端用户电话
count	终端用户总数
country	国家
longitude	经度
latitude	纬度
city	城市

```
Address: null,
            Longitude: null,
            Latitude: null,
            peak_power: 2.75,
            create_date: "2017-06-06",
            image_url: "http://webportal.saj-solar.com/images/DefaultImage.jpg",
            operator_: null,
            installer: null,
            current_power: 0.726,
            total_energy: 748.67,
            ExchangeRateForCo2: 0,
            InstallerName: null,
            Currency: "RMB"
      }
   ]
},
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

## 3.2.25新获取某个电站下所有逆变器信息

地址:http://api.saj-solar.com /device/ listsign

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100

参数	说明
count	设备总数
device_id	设备唯一 ID
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN
device_sn	设备 SN
manufacturer	设备厂家
model	设备型号
type	设备类型,可用值见附1:类型
last_update_time	数据最后接收时间,时间格式见时间格式

```
"data": {

    "count": 2,

    "devices": [

        {

            "device_id": 100010001,

            "datalogger_sn": "601000000",

            "device_sn": "YINGZHENTEST001",

            "type": 1,
```

```
"manufacturer": "igen",
               "model": "",
              "last_update_time": "2015-12-08T11:00:00Z"
          },
           {
              "device_id": 100010002,
              "datalogger_sn": "401000000",
              "device_sn": "YINGZHENTEST002",
              "type": 1,
               "manufacturer":"igen",
               "model": "",
              "last_update_time": "2015-12-01T12:00:00Z"
         }
     ]
   },
   "error_code": 0,
   "error_msg": ""
}
```

## 3.2.26新获取某个设备某个时间段的事件

地址:http://api.saj-solar.com/ device/inverter/ eventsign

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明
device_id	是	设备唯一 ID
locale	否	语言,默认 en-US,可用值见 <u>附 1 :locale</u>
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认20,最大100

参数	说明
count	报警总数量
sn	设备 SN
alarm_code	报警码
alarm_message	报警信息
start_time	报警开始时间,时间格式见时间格式
end_time	报警结束时间,时间格式见时间格式
status	处理状态,0未处理,1已处理

```
"data": {

    "count": "102",

    "sn": "YINGZHEN1",

    "alarms": [

    {

        "alarm_code": "bit1",

        "alarm_message": "low Current",

        "start_time": "2015-12-08T11:05:002",
```

## 3.2.27新修改用户信息

地址:http://api.saj-solar.com/user/modifysign

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
c_user_id	是	终端用户 ID
name	否	用户姓名
mobile	否	手机号
user_Country	否	国家
user_City	否	城市
user_Address	否	地址
user_Postcode	否	邮编
user_Fax	否	传真

参数 说明

示例:

## 3.2.28新用户注册(只供内部使用)

地址:http://api.saj-solar.com/user/user\_registernew

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
user_email	是	邮箱
user_password	是	密码
user_type	否	用户类型
name	否	用户姓名
mobile	是	手机号
user_Country	否	国家
user_City	否	城市
user_Address	否	地址
user_Postcode	否	邮编
user_Fax	否	传真

参数 说明

示例:

## 3.2.29新添加电站[必须]

地址:http://api.saj-solar.com/plant/addsign

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
name	是	电站名称
Country	是	国家
City	是	城市
peak_power	是	峰值功率(kWp)
currency	否	货币单位,默认 1,可用值:
		1:RMB
b_user_id	否	安装商用户 ID
price	否	电价

longitude	否	经度
latitude	否	纬度
is_public	否	是否公开电站信息,默认 true,可用值:
		true 公开
		false 不公开
postal	否	邮编
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 PRC
use_dst	否	是否使用夏令时,默认为 false 不使用夏令时

参数	说明

示例:

## 3.2.30新添加设备[必须]

地址:http://api.saj-solar.com/device/datalogger/addsign

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
sn	是	采集器 SN

参数	说明

示例:

```
{
    "error_code": 0,
    "error_msg": ""
```

## 3.2.31新修改设备[必须]

地址: http://api.saj-solar.com/device/datalogger/modifysign

接口支持:http/https

请求方法:POST

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
original_sn	是	原采集器 SN
sn	是	新采集器 SN

返回:支持 json

参数	说明

示例:

{

```
"error_code": 0,
"error_msg": ""
}
```

## 3.2.32新修改电站

地址:http://api.saj-solar.com/plant/modifysign

接口支持:http/https

请求方法:POST

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
name	是	电站名称
Country	是	国家
City	是	城市
peak_power	是	峰值功率(kWp)
currency	否	货币单位,默认 1,可用值:
		1:RMB
b_user_id	否	安装商用户 ID
price	否	电价
longitude	否	经度
latitude	否	纬度
is_public	否	是否公开电站信息,默认 true,可用值:
		true 公开
		false 不公开

postal	否	邮编
timezone_id	否	数据显示的时区代号,默认为 PRC
use_dst	否	是否使用夏令时,默认为 false 不使用夏令时

参数	说明

示例:

## 3.2.33新某电站指向某用户[必须]

地址:http://api.saj-solar.com/device/datalogger/addPlantUser

接口支持:http/https

请求方法:POST

## 请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
user_id	是	用户 ID

参数 说明

示例:

## 3.2.34新获取某电站的历史发电量[必须]

地址:http://api.saj-solar.com/plant/energy

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
plant_id	是	电站 ID
start_date	是	起始日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
end_date	是	结束日期,日期格式 <u>见时间格式</u>
time_unit	否	时间类型,默认为 day,可用值见 <u>附 1:time unit</u>
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认20,最大100

参数	说明
count	记录总数
time_unit	请求时的 time_unit
date	日期,格式 <u>见时间格式</u>
energy	发电量 ( kWh )

```
{
 "data": {
    "count": 3,
     "time_unit": "day",
     "energys": [
     {
       "date": "2015-11-01",
       "energy": 323.12
       },
       {
       "date": "2015-11-02",
        "energy": 57.14
       },
      {
        "date": "2015-11-03",
       "energy": 612.52
    }
   ]
 },
```

```
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

# 3.2.35新获取某个逆变器的报警数据

地址:http://api.saj-solar.com/ device/inverter/alarmsign

接口支持:http/https

请求方法:GET

请求参数:

参数	必需	说明
device_id	是	设备唯一 ID
locale	否	语言,默认 en-US,可用值见 <u>附 1 :locale</u>
page	否	页码,默认1
perpage	否	每页数量,默认 20,最大 100

## 返回:支持 json

参数	说明
count	报警总数量
sn	设备 SN
alarm_code	报警码
alarm_message	报警信息
start_time	报警开始时间,时间格式 <u>见时间格式</u>
end_time	报警结束时间,时间格式 <u>见时间格式</u>
status	处理状态,0未处理,1已处理

```
"data": {
   "count": "102",
   "sn": "YINGZHEN1",
   "alarms": [
      {
          "alarm_code": "bit1",
           "alarm_message": "low Current",
          "start_time": "2015-12-08T11:05:00Z",
          "end_time": "2015-12-08T11:05:00Z",
          "status": 0
  ]
},
"error_code": 0,
"error_msg": ""
```

## 3.2.36获取某个逆变器的最新实时数据

地址:http://api.saj-solar.com /device/inverter/datasigns

接口支持:http/https

请求方法:GET

参数	必需	说明

device_id	是	设备唯一 ID
end_date	是	截止日期,日期格式见时间格式(YYYY-MM-DD)

参数	说明
datalogger_sn	设备对应的采集器 SN
next_page_start_id	下一页起始 ID
sn	设备 SN
ipv1	输入电流1路(A)
ipv2	输入电流 2 路 ( A )
ipv3	输入电流 3 路 ( A )
vpv1	输入电压1路(V)
vpv2	输入电压 2 路 ( V )
vpv3	输入电压 3 路 ( V )
iac1	输出电流1路(A)
iac2	输出电流 2 路 ( A )
iac3	输出电流 3 路 ( A )
vac1	输出电压1路(V)
vac2	输出电压 2 路 ( V )
vac3	输出电压 3 路 ( V )
power	输出功率(W)
today_energy	当天发电量(kWh)
total_energy	累计发电量(kWh)
temperature	温度 ( ℃ )

fac	频率(Hz)
power_factor	功率因素
time	数据时间,时间格式见时间格式

```
{
  "data": {
      "count": 1,
      "datalogger_sn": "13020G1502BE00283",
      "next_page_start_id": 0,
      "sn": "13020G1502BE00283",
      "datas": [
        {
             "ipv1": 0.05,
             "ipv2": 0,
             "ipv3": 0,
             "vpv1": 115.3,
             "vpv2": 84.1,
             "vpv3": 0,
             "iac1": 0.1,
             "iac2": 0,
             "iac3": 0,
             "vac1": 228,
             "vac2": 0,
             "vac3": 0,
             "power": 1.00,
```

```
"today_energy": 7.30,

"month_energy": 104.20,

"year_energy": 1297.20,

"total_energy": 6288.70,

"temperature": 24.2,

"fac": 49.93,

"power_factor": 0,

"time": "2017-06-07T22:40:00+08:00"

}

]

},

"error_code": 0,

"error_msg": ""
```

## 3.2.37错误码

0	正常
10001	服务端异常
10002	缺少 ACCESS_TOKEN
10003	超出小时使用次数
10004	超出天使用次数
10005	API 不存在
10006	API 参数有误

10007	授权时用户密码不匹配
10008	ACCESS_TOKEN 与 APP_ID 不匹配
10009	AUTH_CODE 超时失效
10010	ACCESS_TOKEN 过期
10011	ACCESS_TOKEN 与用户 ID 不匹配
10012	ACCESS_TOKEN 不存在
10013	REFRESH_TOKEN 不存在
10014	ACCESS_TOKEN 无权调用 API
10015	REFRESH_TOKEN 不匹配
10099	获取 ACCESS_TOKEN 失败

# 3.3 附1:可用值

## 3.3.1 locale : 语言

en-US:英文

zh-Hans:简体中文

3.3.2 search\_type:搜索类型

name:电站名称

3.3.3 status: 电站当前状态

1:运行正常

2:设计状态

3:离网状态
4:待机状态
5:环境光照低,无发电
6:人工停机状态
7:故障
8:报警
9:紧急停机
10:通信异常
3.3.4 time_unit:时间类型
day:按天
month:按月
year:按年
3.3.5 plant_type:电站类型
1:住宅
2:商业
3:工业
4:公用事业
3.3.6 grid_type:并网类型
1:并网
2:离网
3:混合
3.3.7 tracker_type:追踪器类型
1:固定
2:单轴
3:双轴

# 1:本地 2:卫星 3:混合 3.3.9 weather\_type: 气象仪监测要素 1:辐照 2:温度 3:湿度 4:风速 5:风向 6:组件温度 3.3.10type: 采集器类型 1:Inverter Logger (WiFi/Ethernet) 2:Inverter Logger (GPRS) 3:Inverter Logger (CDMA) 4:Inverter Logger (WCDMA) 5:Box Logger 6:Embedded Module (WiFi) 7:Embedded Module (GPRS) 8:Embedded Module (WCDMA) 9:Embedded Module (CDMA) 10:Embedded Module (Ethernet) 3.3.11type:设备类型

3.3.8 irradiationsensor\_type: 辐照传感器类型

3.3.12user\_type: 用户类型

1:inverter

# 3.4 附2:时区timezone\_id

timezone_id	时区信息
Etc/GMT+12	(UTC-12:00) 日界线西
Etc/GMT+11	(UTC-11:00) 协调世界时-11
HST	(UTC-10:00) 夏威夷
AST	(UTC-09:00) 阿拉斯加
PST	(UTC-08:00) 太平洋时间(美国和加拿大)
Mexico/BajaNorte	(UTC-08:00) 下加利福尼亚州
America/Chihuahua	(UTC-07:00) 奇瓦瓦,拉巴斯,马萨特兰
MST	(UTC-07:00) 山地时间(美国和加拿大)
US/Arizona	(UTC-07:00) 亚利桑那
America/Mexico_City	(UTC-06:00) 瓜达拉哈拉,墨西哥城,蒙特雷
Canada/Saskatchewan	(UTC-06:00) 萨斯喀彻温
CST	(UTC-06:00) 中部时间(美国和加拿大)
US/Central	(UTC-06:00) 中美洲
America/Bogota	(UTC-05:00) 波哥大,利马,基多,里奥布朗库
EST	(UTC-05:00) 东部时间(美国和加拿大)
US/East-Indiana	(UTC-05:00) 印地安那州(东部)
America/Caracas	(UTC-04:30) 加拉加斯
Canada/Atlantic	(UTC-04:00) 大西洋时间(加拿大)
America/Cuiaba	(UTC-04:00) 库亚巴
America/La_Paz	(UTC-04:00) 乔治敦,拉巴斯,马瑙斯,圣胡安
America/Asuncion	(UTC-04:00) 亚松森

Canada/Newfoundland	(UTC-03:30) 纽芬兰
BET	(UTC-03:00) 巴西利亚
America/Argentina/Buenos_Aires	(UTC-03:00) 布宜诺斯艾利斯
America/Cayenne	(UTC-03:00) 卡宴 , 福塔雷萨
America/Montevideo	(UTC-03:00) 蒙得维的亚
America/Santiago	(UTC-03:00) 圣地亚哥
Etc/GMT+2	(UTC-02:00) 协调世界时-02
Atlantic/Cape_Verde	(UTC-01:00) 佛得角群岛
Atlantic/Azores	(UTC-01:00) 亚速尔群岛
Europe/Dublin	(UTC) 都柏林,爱丁堡,伦敦,里斯本
Africa/Casablanca	(UTC) 卡萨布兰卡
Africa/Monrovia	(UTC) 蒙罗维亚,雷克雅未克
UTC	(UTC) 协调世界时
Europe/Amsterdam	(UTC+01:00) 阿姆斯特丹,柏林,伯尔尼,罗马,斯德哥尔摩,维也纳
Europe/Belgrade	(UTC+01:00) 贝尔格莱德,布拉迪斯拉发,布达佩斯,卢布尔雅那,布拉格
Europe/Brussels	(UTC+01:00) 布鲁塞尔,哥本哈根,马德里,巴黎
Europe/Sarajevo	(UTC+01:00) 萨拉热窝,斯科普里,华沙,萨格勒布
Africa/Windhoek	(UTC+01:00) 温得和克
Africa/Bangui	(UTC+01:00) 中非西部
Asia/Beirut	(UTC+02:00) 贝鲁特
Asia/Damascus	(UTC+02:00) 大马士革
ART	(UTC+02:00) 东欧
Africa/Harare	(UTC+02:00) 哈拉雷 , 比勒陀利亚

Europe/Helsinki	(UTC+02:00) 赫尔辛基,基辅,里加,索非亚,塔林,维尔纽斯
Africa/Cairo	(UTC+02:00) 开罗
Europe/Athens	(UTC+02:00) 雅典 , 布加勒斯特
Asia/Jerusalem	(UTC+02:00) 耶路撒冷
Europe/Istanbul	(UTC+02:00) 伊斯坦布尔
Asia/Baghdad	(UTC+03:00) 巴格达
Asia/Kuwait	(UTC+03:00) 科威特,利雅得
Europe/Minsk	(UTC+03:00) 明斯克
Europe/Moscow	(UTC+03:00) 莫斯科 , 圣彼得堡,伏尔加格勒(RTZ 2)
Africa/Nairobi	(UTC+03:00) 内罗毕
Asia/Tehran	(UTC+03:30) 德黑兰
Asia/Muscat	(UTC+04:00) 阿布扎比,马斯喀特
Asia/Yerevan	(UTC+04:00) 埃里温
Asia/Baku	(UTC+04:00) 巴库
Asia/Tbilisi	(UTC+04:00) 第比利斯
Indian/Mauritius	(UTC+04:00) 路易港
Europe/Moscow	(UTC+04:00) 伊热夫斯克 , 萨马拉(RTZ 3)
Asia/Kabul	(UTC+04:30) 喀布尔
Asia/Ashgabat	(UTC+05:00) 阿什哈巴德, 塔什干
Asia/Yekaterinburg	(UTC+05:00) 叶卡捷琳堡(RTZ 4)
Asia/Karachi	(UTC+05:00) 伊斯兰堡,卡拉奇
Asia/Calcutta	(UTC+05:30) 钦奈,加尔各答,孟买,新德里
Asia/Kathmandu	(UTC+05:45) 加德满都

Asia/Dacca	(UTC+06:00) 达卡
Asia/Novosibirsk	(UTC+06:00) 新西伯利亚(RTZ 5)
Asia/Rangoon	(UTC+06:30) 仰光
Asia/Krasnoyarsk	(UTC+07:00) 克拉斯诺亚尔斯克(RTZ 6)
Asia/Bangkok	(UTC+07:00) 曼谷,河内,雅加达
PRC	(UTC+08:00) 北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐
Asia/Singapore	(UTC+08:00) 吉隆坡,新加坡
Australia/Perth	(UTC+08:00) 珀斯
Asia/Taipei	(UTC+08:00) 台北
Asia/Ulaanbaatar	(UTC+08:00) 乌兰巴托
Asia/Irkutsk	(UTC+08:00) 伊尔库茨克(RTZ 7)
Asia/Pyongyang	(UTC+08:00) 平壤
Asia/Tokyo	(UTC+09:00) 大坂 , 札幌 , 东京
Asia/Seoul	(UTC+09:00) 首尔
Asia/Irkutsk	(UTC+09:00) 雅库茨克(RTZ 8)
Australia/Adelaide	(UTC+09:30) 阿德莱德
Australia/Darwin	(UTC+09:30) 达尔文
Australia/Brisbane	(UTC+10:00) 布里斯班
Asia/Vladivostok	(UTC+10:00) 符拉迪沃斯托克,马加丹(RTZ 9)
Pacific/Guam	(UTC+10:00) 关岛,莫尔兹比港
Australia/Hobart	(UTC+10:00) 霍巴特
Australia/Canberra	(UTC+10:00) 堪培拉,墨尔本,悉尼
Asia/Magadan	(UTC+11:00) 马加丹
SST	(UTC+11:00) 索罗门群岛,新喀里多尼亚

	(UTC+12:00) 阿纳德尔 彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加(RTZ
Asia/Anadyr	11)
Pacific/Auckland	(UTC+12:00) 奧克兰,惠灵顿
Pacific/Fiji	(UTC+12:00) 斐济
Etc/GMT-12	(UTC+12:00) 协调世界时+12
MIT	(UTC+13:00) 萨摩亚群岛
Pacific/Kiritimati	(UTC+14:00) 圣诞岛