WEB端API文档说明书



江苏固德威电源科技股份有限公司 2017年10月

目录

1.	APP登陆接口接口	3
	1.1. 接口地址 1.2. 参数说明	3
	1.3. 入参示例	3
	1.4. 返回参数示例	3
2.	根据用户名获取电站信息列表接口	3
	2.1. 接口地址	3
	2.2. 参数说明	3
	2.3. 入参示例	4
_	2.4. 返回参数示例	4
3.	根据电站ID获取电站详细信息接口	5
	3.1. 接口地址	5
	3.2. 参数说明	5
	3.3. 入参示例	5
4	3.4. 返回参数示例	5
4.	获取电站柱状图表接口(年月日)	6
	4.1. 接口地址	6
	4.2. 参数说明	6
	4.3. 入参示例	6
	4.4. 返回参数示例	7
5.	获取电站日发电量折线图接口	10
	5.1. 接口地址	10
	5.2. 参数说明	10
	5.3. 入参示例	10
	5.4. 返回参数示例	10
6.	根据电站ID获取设备列表接口	20
	6.1. 接口地址	20
	6.2. 参数说明	20
	6.3. 入参示例	20
	6.4. 返回参数示例	20
7.	获取固德威公司地址接口	21
	7.1. 接口地址	21
	7.2. 参数说明	21
	7.3. 入参示例	21
0	7.4. 返回参数示例	21
8.	获取用户电站地理接口	22
	8.1. 接口地址	22

	8.2. 参数说明	22
	8.3. 入参示例	22
	8.4. 返回参数示例	22
9.	根据电站ID获取电站地理信息接口	23
	9.1. 接口地址	23
	9.2. 参数说明	23
	9.3. 入参示例	23
	9.4. 返回参数示例	24



1. APP登陆接口接口

1.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/Login

请求方式: Get

1.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
username	String	是	用户名或邮箱
password	String	是	密码(MD5密文)

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
loginFlag	String	是	登陆标示 (登录成功="0",用户名不存在 ="1",密码错误="2")
roleType	String	是	角色类型

1.3. 入参示例

1.4. 返回参数示例

```
{
    "loginFlag": "0",
    "roleType": "C692B229-D3D3-4772-A475-F5B045C73565"
}
```

2. 根据用户名获取电站信息列表接口

2.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetMyPowerStationByUser

请求方式: Get

2.2. 参数说明

请求参数:

参数名称 类型 是否必传 参数说明

userName	usenvame		!
----------	----------	--	---

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationId	String	是	电站ID
stationName	String	是	电站名称
station_pic	String	是	电站图片
currentPower	String	是	当前功率
capacity	String	是	装机容量
value_eDayTotal	String	是	今日发电量
value_eTotal	String	是	总发电量
value_dayIncome	String	是	今日收入
value_totalIncome	String	是	总收入

2.3. 入参示例

```
{
    "userName": "xxxxxxxxxx"
}
```

2.4. 返回参数示例

[

```
"stationId": "60c4adb0-bf16-49e8-9b37-501c5d232163",
  "stationName": "GoodWe0027s Rooftop",
  "station_pic": "/files/20130624162659_abd1d19f-6b97-4202-ab57-280c841ce59f_small.Png",
  "currentPower": "2.291kW",
  "capacity": "15.000kW",
  "value_eDayTotal": "12.9kWh",
  "value_eTotal": "3722.8kWh",
  "value_dayIncome": "¥16.38",
  "value_totalIncome": "¥4727.96"
},
  "stationId": "f9f7cfda-0096-47ce-b413-ed92c7b1c689",
  "stationName": "Dvb",
  "station_pic": "/Content/images/pic.JPG",
  "currentPower": "0.278kW",
  "capacity": "3.000kW",
  "value_eDayTotal": "0.1kWh",
  "value_eTotal": "195.9kWh",
  "value_dayIncome": "€0.05",
  "value_totalIncome": "€97.95"
```

3. 根据电站ID获取电站详细信息接口

3.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetMyPowerStationById

请求方式: Get 3.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationId	String	是	经销商编码

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
curpower	String	是	实时功率
capacity	String	是	装机容量
percent	String	是	百分比
status	String	是	状态
createdate	String	是	创建时间
eday	String	是	今日发电量
etotal	String	是	总发电量
income	String	是	今日收入
totalincome	String	是	总输入
co2reduce	String	是	今日减排二氧化碳
totalco2reduce	String	是	总减排二氧化碳
treesaved	String	是	今日等效植树
totaltreesaved	String	是	总等效植树

3.3. 入参示例

```
{
"stationId": "xxxxxxxxxx"
}
```

3.4. 返回参数示例

{

```
"curpower": "1.911kW",
"capacity": "15.000kW",
"percent": "2",
"status": "Abnormal",
"createdate": "2013-02-24",
"eday": "12.9kWh",
"etotal": "3722.8kWh",
"income": "¥16.38",
"totalincome": "¥4727.96",
"co2reduce": "0.013",
"totalco2reduce": "3.710",
"treesaved": "0.039",
"totaltreesaved": "11.168"
}
```

4. 获取电站柱状图表接口(年月日)

4.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetPowerBarChart

请求方式: Get

4.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationId	String	是	经销商编码
queryType	String	是	请求类型(0:每年,1:每月,2:每日)
date	String	日期	请求时间戳(格式yyyy-MM-dd HH: mm: ss)

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明	
YearNum	String	是	年份	
YearEnergy	String	是	年发电量	
MonthNum	String	是	月份	
MonthEnergy	String	是	月发电量	
DayNum	String	是	日期	
DayEnergy	String	是	日发电量	

4.3. 入参示例

```
{
    "stationId": "xxxxxxxxxxx",
    "queryType": "0",
```

```
"date": "2017-09-01 00:00:00"
 4.4. 返回参数示例
queryType: 0,return json result: [
    "YearNum": "2013",
    "YearEnergy": "3088.3"
]。
queryType: 1,return json result: [
    "MonthNum": "1",
    "MonthEnergy": "0"
  },
  {
    "MonthNum": "2",
    "MonthEnergy": "0"
    "MonthNum": "3",
    "MonthEnergy": "74.6"
  },
    "MonthNum": "4",
    "MonthEnergy": "1125.6"
  },
  {
    "MonthNum": "5",
    "MonthEnergy": "991.5"
  },
    "MonthNum": "6",
    "MonthEnergy": "822.9"
  },
    "MonthNum": "7",
    "MonthEnergy": "73.7"
  },
  {
    "MonthNum": "8",
    "MonthEnergy": "0"
    "MonthNum": "9",
    "MonthEnergy": "0"
  },
  {
    "MonthNum": "10",
    "MonthEnergy": "0"
  },
  {
    "MonthNum": "11",
    "MonthEnergy": "0"
  {
    "MonthNum": "12",
    "MonthEnergy": "0"
]。
queryType: 2,return json result: [
```

```
{
  "DayNum": "1",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "2",
  "DayEnergy": "0"
},
{
  "DayNum": "3",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "4",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "5",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "6",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "7",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "8",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "9",
  "DayEnergy": "0"
{
  "DayNum": "10",
  "DayEnergy": "0"
},
  "DayNum": "11",
  "DayEnergy": "0"
},
  "DayNum": "12",
  "DayEnergy": "0"
  "DayNum": "13",
  "DayEnergy": "0"
  "DayNum": "14",
  "DayEnergy": "0"
  "DayNum": "15",
  "DayEnergy": "0"
},
  "DayNum": "16",
  "DayEnergy": "0"
```

```
},
    "DayNum": "17",
    "DayEnergy": "12.2"
    "DayNum": "18",
    "DayEnergy": "45.9"
  },
    "DayNum": "19",
    "DayEnergy": "16.5"
  },
  {
    "DayNum": "20",
    "DayEnergy": "0.0"
    "DayNum": "21",
    "DayEnergy": "0.0"
    "DayNum": "22",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
  {
    "DayNum": "23",
    "DayEnergy": "0.0"
    "DayNum": "24",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
  {
    "DayNum": "25",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
  {
    "DayNum": "26",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
    "DayNum": "27",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
    "DayNum": "28",
    "DayEnergy": "0"
  },
  {
    "DayNum": "29",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
  {
    "DayNum": "30",
    "DayEnergy": "0.0"
  },
    "DayNum": "31",
    "DayEnergy": "0.0"
  }
]
```

5. 获取电站日发电量折线图接口

5.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetPacLineChart

请求方式: Get

5.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationId	String	是	经销商编码
date	String	日期	请求时间戳(格式yyyy-MM-dd HH: mm: ss)

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
HourNum	String	是	时间 (几点几十分)
HourPower	String	是	发电量

5.3. 入参示例

```
{
    "stationId": "xxxxxxxxxx",
    "date": "2017-09-01 00:00:00"
}
```

```
{
    "HourNum": "0:10",
    "HourPower": "0"
},
{
    "HourNum": "0:20",
    "HourPower": "0"
},
{
    "HourNum": "0:30",
    "HourPower": "0"
},
{
    "HourNum": "0:40",
    "HourPower": "0"
},
{
    "HourNum": "0:50",
    "HourPower": "0"
```

```
},
  "HourNum": "1:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "1:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "1:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "1:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "1:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "1:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "2:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "2:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "2:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "2:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "2:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "2:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "3:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "3:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "3:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "3:30",
```

```
"HourPower": "0"
},
  "HourNum": "3:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "3:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "4:0",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "4:10",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "4:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "4:30",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "4:40",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "4:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "5:0",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "5:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "5:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "5:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "5:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "5:50",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "6:0",
  "HourPower": "0"
},
```

```
"HourNum": "6:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "6:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "6:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "6:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "6:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "7:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "7:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "7:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "7:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "7:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "7:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "8:0",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "8:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "8:20",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "8:30",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "8:40",
  "HourPower": "0"
},
```

```
{
  "HourNum": "8:50",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "9:0",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "9:10",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "9:20",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "9:30",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "9:40",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "9:50",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "10:0",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "10:10",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "10:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "10:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "10:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "10:50",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "11:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "11:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "11:20",
  "HourPower": "0"
```

```
},
  "HourNum": "11:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "11:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "11:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "12:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "12:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "12:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "12:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "12:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "12:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "13:0",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "13:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "13:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "13:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "13:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "13:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "14:0",
```

```
"HourPower": "0"
},
  "HourNum": "14:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "14:20",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "14:30",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "14:40",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "14:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "15:0",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "15:10",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "15:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "15:30",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "15:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "15:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "16:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "16:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "16:20",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "16:30",
  "HourPower": "0"
},
```

```
"HourNum": "16:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "16:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "17:0",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "17:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "17:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "17:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "17:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "17:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "18:0",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "18:10",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "18:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "18:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "18:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "18:50",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "19:0",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "19:10",
  "HourPower": "0"
},
```

```
{
  "HourNum": "19:20",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "19:30",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "19:40",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "19:50",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "20:0",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "20:10",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "20:20",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "20:30",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "20:40",
  "HourPower": "0"
{
  "HourNum": "20:50",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "21:0",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "21:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "21:20",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "21:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "21:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "21:50",
  "HourPower": "0"
```

```
},
  "HourNum": "22:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "22:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "22:20",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "22:30",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "22:40",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "22:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "23:0",
  "HourPower": "0"
  "HourNum": "23:10",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "23:20",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "23:30",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "23:40",
  "HourPower": "0"
},
  "HourNum": "23:50",
  "HourPower": "0"
},
{
  "HourNum": "24:0",
  "HourPower": "0"
```

根据电站ID获取设备列表接口

6.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetMyDeviceListById

请求方式: Get

6.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationId	String	是	电站ID

返回参数(返回含当前月份前推1年的数据):

参数名称	类型	是否必传	参数说明
inventersn	String	是	设备序列号
desc	String	是	备注
power	String	是	容量
status	String	是	状态
eday	String	是	今日发电量
etotal	String	是	总发电量
errormsg	String	是	错误码

6.3. 入参示例

```
"stationId": "xxxxxxxxxx"
6.4. 返回参数示例
```

```
"inventersn": "1017KDTU12B00030",
"desc": "Rooftop",
"power": "0W",
"status": "Offline",
"eday": "0.0kWh",
"etotal": "2880.5kWh",
"errormsg": "N/A"
"inventersn": "14200DSU11111111",
"desc": "屋顶",
"power": "1787W",
"status": "Normal",
"eday": "13.2kWh",
```

```
"etotal": "842.6kWh",
"errormsg": "N/A"
}
```

7. 获取固德威公司地址接口

7.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetAddress

请求方式: Get

7.2. 参数说明

请求参数:无 返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
orgname	String	是	公司名称
address	String	是	地址
email	String	是	邮箱
telephone	String	是	电话
fax	String	是	传真
website	String	是	网站

7.3. 入参示例

无

```
{
  "orgname": "GoodWe (China)",
  "address": "No.189 Kunlunshan Rd., SND, Suzhou, 215163, China",
  "email": "sales@goodwe.com.cn",
  "telephone": "+86 512 6239 6775",
  "fax": "+86 512 6239 7972",
  "website": "www.goodwe.com.cn"
},

{
  "orgname": "GoodWe (Europe)",
  "address": "Lise-Meitner-Str. 1-13 (Haus 1), D-42119 Wuppertal, Germany",
  "email": "europe@goodwe.com.cn",
  "telephone": "+49 202 94228160",
  "fax": "+49 202 94228161",
  "website": "www.goodwe.de"
},

{
  "orgname": "GoodWe (Australia)",
```

```
"address": "Melbourne, VIC",
"email": "david.liu@goodwe.com.cn",
"telephone": "+61 432 180 156",
"fax": "",
"website": "www.goodwe.de"
}
```

8. 获取用户电站地理接口

8.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetMapData

请求方式: Get

8.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
username	String	是	用户名

返回参数(返回含当前月份前推1年的数据):

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationid	String	是	电站ID
stationName	String	是	电站名称
lat	String	是	纬度
lng	String	是	经度
stationpic	String	是	电站图片
shadowpic	String	是	背景图片
contentinfo	String	是	内容信息

8.3. 入参示例

```
{
    "username": "xxxxxxxxxx"
}
```

```
"lat": "31.36",
    "lng": "120.41",
    "stationpic": "http://www.goodwe-power.com/files/SolarPanels.png",
    "shadowpic": "http://www.goodwe.com/images/stationbgpic.png",
    "contentinfo": "GoodWe0027s Rooftop"
  },
  {
    "stationid": "f9f7cfda-0096-47ce-b413-ed92c7b1c689",
    "stationName": "Dvb",
    "lat": "52.02",
    "lng": "4.49",
    "stationpic": "http://www.goodwe-power.com/files/SolarPanels.png",
    "shadowpic": "http://www.goodwe.com/images/stationbgpic.png",
    "contentinfo": "Dvb"
  }
]
```

9. 根据电站ID获取电站地理信息接口

9.1. 接口地址

http://www.goodwe-power.com/mobile/GetMapDataByStationId

请求方式: Get

9.2. 参数说明

请求参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationid	String	是	电站ID

返回参数:

参数名称	类型	是否必传	参数说明
stationid	String	是	电站ID
stationName	String	是	电站名称
lat	String	是	纬度
lng	String	是	经度
stationpic	String	是	电站图片
shadowpic	String	是	背景图片
contentinfo	String	是	内容信息

9.3. 入参示例

```
{
    "stationid": "xxxxxxxxxx"
}
```

```
"stationid": "60c4adb0-bf16-49e8-9b37-501c5d232163",
"stationName": "GoodWe0027s Rooftop",
"lat": "31.36",
"lng": "120.41",
"stationpic": "http://www.goodwe-power.com/files/SolarPanels.png",
"shadowpic": "http://www.goodwe.com/images/stationbgpic.png",
"contentinfo": "GoodWe0027s Rooftop"
}
```

