

#### 5 80x86的指令系统

- 数据传送指令
- 算术指令
- 逻辑指令
- <u>串处理指令</u>
- 控制转移指令
- 处理机控制指令



## 重点关注:

- 指令的汇编格式
- 指令的基本功能
- 指令支持的寻址方式
- 指令的执行对标志位的影响
- 指令的特殊要求
- 对寻址方式或寄存器使用的限制和隐含使用的情况

§ 3.3.1 数据传送指令 MOV DST, SRC PUSH SRC POP DST XCHG OPR1, OPR2

2. 累加器专用传送指令 { IN AX, PORT OUT PORT, AX

3. 地址传送指令 {LEA REG, SRC LES REG, SRC REG, SRC LES REG, SRC

4. 标志寄存器传送指令{POPF, PUSHF LAHF, SAHF



#### 通用数据传送指令

传送指令: MOV DST, SRC

执行操作: (DST) ← (SRC)

#### 注意:

- \* DST不能是CS,也不能是立即数
- \* 不影响标志位
- \* DST,SCR不能同时为内存单元数据
- \* DST、SRC不同时为段寄存器 × MOV DS, ES
- \* 立即数不能直接送段寄存器 × MOV DS, 2000H

对段寄存器的赋值只能通过AX来完成(见例子3.20)



## mov指令的常见几种形式

- mov 寄存器,数据
- mov 寄存器,寄存器
- mov 寄存器,内存单元
- mov 内存单元,寄存器
- mov 段寄存器,寄存器

(mov ax, 8)

(mov ax, bx)

(mov ax, [0])

(mov [0], ax)

(mov ds, ax)

# 验证 (Debug)

- mov 段寄存器,寄存器
  - → mov 寄存器, 段寄存器


```
C:\>debug
1389:0100 mov ax,ds
1389:0102
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP-FFEE BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=1389 ES=1389 SS=1389
                         CS=1389 IP=0100
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
1389:0100 8CD8
                               AX.DS
                       MOU
-t
AX=1389 BX=0000 CX=0000
                         <u>DX=0000 S</u>P=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1389 ES=1389
                 SS=1389
                         CS=1389 IP=0102
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
1389:0102 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:0000=CD
```

## 验证


```
C:\>debug
                                                  mov ds,ax
1389:0100 mov ax,1000
1389:0103 mov ds,ax
                                                  mov [0],cs
1389:0105 mov [0].cs
1389:0109
AX=0000
        BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1389 ES=1389
                 SS=1389 CS=1389
                                  IP=0100
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
1389:0100 B80010
                       MOU
                               AX,1000
-t
                         DX =0000
                                   SP=FFEE
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=1000
        BX = 0000 CX = 0000
DS=1389 ES=1389 SS=1389 CS=1389
                                  IP=0103
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
1389:0103 8ED8
                       MOU
                               DS,AX
        BX=0000 CX=0000
                         DX =0000
                                   SP=FFEE
AX=1000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1000 ES=1389 SS=1389 CS=1389 IP=0105
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
1389:0105 8C0E0000
                       MOU
                               [00001,CS
                                                                   DS:0000=E8C0
         BX=0000 CX=0000
                         DX=0000 SP=FFEE
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=1000
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
        ES=1389 SS=1389 CS=1389 IP=0109
                                                                   DS:0000=89
1389:0109 0000
                        ADD
                               TBX+SI1.AL
-d 1000:0
          89 13 84 00 B0 2C AA F6-06 A6 56 FF 75 1E E8 F3
1000:0000
          FE EB 28 57 BF 9D 56 E8-12 00 5F
                                           E8 ØE ØØ BØ 3A
          AA BE 9D 56 B9 04 00 AC-AA E2 FC C3
1000:0020
                                              E8 D5
                                                    FE 8A
          DØ E8 DØ FE 8A FØ E8 Ø2-ØØ 8A C2 8A
                                              EØ DØ
1000:0030
1000:0040
          E8 D0 E8 D0 E8 E8 02 00-8A C4 24 0F
                                              04 90 27 14
                                     75
          40 27 AA
                   C3
                                           C3
                                              BB 67 48 E8
                      E8
                         AD FE
                               3C-0A
                                        ЕØ
1000:0050
1000:0060
         E1 03 E8 AD 03 B0 2C AA-E8 99
                                        \mathbf{FE}
                                           98 8B DØ 8A
                                                       ΕØ
                   E4 79 04 B0 2D-F6
                                     DC AA
           BØ 2B ØA
1 000:0070
```

mov内存单元,寄存器

mov ax,1000h




#### 例: 假设 (AX) = 2107 H, 执行 PUSH AX




PUSH AX 执行前

PUSH AX 执行后



#### 例: POP BX



POP BX 执行前

POP BX 执行后

(BX) = 2107H



#### 交换指令: XCHG

交换指令: XCHG OPR1, OPR2

执行操作:  $(OPR1) \leftrightarrow (OPR2)$ 

#### 注意:

\* 不影响标志位

\* 不允许使用段寄存器

例: XCHG BX, [BP+SI]

XCHG AL, BH

请分析: 第52页 例3.34

#### § 3.3.1 数据传送指令一地址传送指令

• 地址传送指令

有效地址送寄存器指令: LEA REG, SRC

执行操作:

 $(REG) \leftarrow SRC$ 

指针送寄存器和DS指令: LDS REG, SRC

执行操作:

 $(REG) \leftarrow (SRC)$ 

 $(DS) \leftarrow (SRC+2)$ 

4个相继字节→寄存器(通常是SI)、DS

指针送寄存器和ES指令: LES REG, SRC

执行操作:

 $(REG) \leftarrow (SRC)$ 

 $(ES) \leftarrow (SRC+2)$ 

4个相继字节→寄存器(通常是DI)、ES

注意: \* 不影响标志位

- \* REG不能是段寄存器
- \* SRC必须为存储器寻址方式



### § 3.3.1 地址传送指令-LEA

• 地址传送指令

有效地址送寄存器指令: LE

执行操作:

LEA REG, SRC

 $(REG) \leftarrow SRC$ 

## 将偏移地址送指定的寄存器

注意: \* 不影响标志位

\* REG不能是段寄存器

\* SRC必须为存储器寻址方式

# LEA

- 16位送16位
- 32位送16位,取低16位
- 16位送32位,零扩展
- 32位送32位



#### § 3.3.1 地址传送指令-LDS

• 指针送寄存器和DS指令: LDS REG, SRC

执行操作:  $(REG) \leftarrow (SRC)$ 

 $(DS) \leftarrow (SRC+2)$ 

4个相继字节→寄存器(通常是SI)、DS

•例: LDS SI, [10H]

LDS DI,[BX]

注意: \* 不影响标志位

\* REG不能是段寄存器

\* SRC必须为存储器寻址方式

# LDS示例

■ 利用debug查看的内存情况如下:

1000:10F0 78 56 34 12

执行下列的指令序列后,

**MOV AX, 1000** 

MOV DS, AX

LDS BX, [10F0]

$$DS = 1234H$$

$$BX = 5678H$$



#### § 3.3.1 地址传送指令-LES

• 指针送寄存器和ES指令: LES REG, SRC

执行操作:

 $(REG) \leftarrow (SRC)$ 

 $(ES) \leftarrow (SRC+2)$ 

4个相继字节→寄存器(通常是DI)、ES

■例: LES DI, [BX]

注意: \* 不影响标志位

\* REG不能是段寄存器

\* SRC必须为存储器寻址方式

- $\blacksquare$  (BX)=0400H, (SI)=003CH
- LEA BX, [BX+SI+0F62H]
- **MOV AX, [BX+SI+0F62H]**
- AX = 0040H
- **BX** = 139EH





TABLE 1000H	40 H	MOV BX, TABLE	; (BX) = 0040H
	00 H	MOV BX, OFFSET TABLE	; (BX) = 1000H
	00 H	LEA BX, TABLE	; (BX) = 1000H
	30 H	LDS BX, TABLE	; (BX) = 0040H
			; (DS) = 3000H
'	l l	LES BX, TABLE	; (BX) = 0040H
			; (ES)= 3000H

说明: OFFSET 功能----将其后随符号的偏移地址送指定寄存器。(参见: 48页例3.22)



## § 3.3.2 算术指令

- 加法指令
- 减法指令
- 乘法指令
- 除法指令
- 十进制调整指令



## § 加法指令

• 加法指令

加法指令: ADD DST, SRC

执行操作: (DST) ← (SRC) + (DST)

带进位加法指令: ADC DST, SRC

执行操作: (DST) ← (SRC) + (DST) + CF

加1指令: INC OPR

执行操作: (OPR) ← (OPR) + 1

注意:

除INC指令不影响CF标志外,均对条件标志位有影响。

加法指令对条件标志位(CF/OF/ZF/SF)的影响:

$$\mathbf{SF}=\left\{ egin{array}{lll} \mathbf{1} & \mathbf{44} & \mathbf{44} \\ \mathbf{0} & \mathbf{64} \end{array} 
ight. & \mathbf{ZF}=\left\{ egin{array}{lll} \mathbf{1} & \mathbf{44} & \mathbf{44} \\ \mathbf{0} & \mathbf{64} \end{array} 
ight. 
ight.$$

$$\mathbf{CF} = \left\{ egin{array}{ll} \mathbf{1} & \text{和的最高有效位有向高位的进位} \\ \mathbf{0} & \text{否则} \end{array} 
ight.$$

$$\mathbf{OF}=\left\{ egin{array}{ll} 1 & 两个操作数符号相同,而结果符号与之相反 \\ 0 & 否则 \end{array} 
ight.$$

CF位表示无符号数相加的溢出。

OF位表示带符号数相加的溢出。

OF的判定:

双符号位补码参与运算结果的符号位相同则OF 为0,否则为1。

(01上溢, 10下溢)

#### n=8bit 带符号数(-128~127) 无符号数(0~255)

带符号数和无符号数都不溢出

带符号数和无符号数都溢出

$$\begin{array}{c} 11000 & 0111 \\ + 11111 & 0101 \\ \hline 10111 & 1100 \end{array}$$

无符号数溢出

$$\begin{array}{c} 00\,0\,0\,0 & 0\,1\,1\,1 \\ + \,11\,1\,1\,1 & 1\,0\,1\,1 \\ \hline 00\,0\,0\,0 & 0\,0\,1\,0 \end{array}$$

带符号数溢出

$$\begin{array}{c} 00\,0\,0\,0 & 1\,0\,0\,1 \\ + \,00\,1\,1\,1 & 1\,1\,0\,0 \\ \hline 01\,0\,0\,0 & 0\,1\,0\,1 \end{array}$$

例: 双精度数的加法

设双精度数α: (DX) = 0002H (AX) = 0F365H

双精度数β: (BX) = 0005H (CX) = 0E024H

 $求 \alpha + \beta ?$ 

指令序列 (1) ADD AX, CX

(2) ADC DX, BX

(1) 执行后, (AX) = **0D389H** CF=**1** OF=**0** 

SF=1 ZF=0

(2) 执行后, (DX) = 0008H CF=0 OF=0

SF=0 ZF=0

带符号的双精度数的溢出,应该根据ADC指令的OF位来判别。而判别低位加法ADD指令的溢出OF是无意义的。

注:考虑内存中的两个双精度数mem1,mem2相加



## 加1指令INC(单操作数指令)

格式: INC reg/mem

功能: 类似于C语言中的++操作: 对指定

的操作数加1

例: INC AL

**INC SI** 

INC BYTE PTR[BX+4]

注:本指令不影响CF标志。

# 练习

- 任务: 编程计算2³。
- 分析:

#### 汇编语言用什么指令来实现?

- 2<sup>3</sup> =2×2×2, 若设(ax)=2, 可计算: (ax)= (ax)×2×2, 最后(ax)中为2<sup>3</sup>的值, N×2可用 N+N 实现。
- 请写出程序代码

# 任务: 编程计算23

```
mov ax, 2 ; 2 \rightarrow ax
add ax, ax ; ax+ax \rightarrow ax
add ax, ax ; ax+ax \rightarrow ax
```

# 思考:写几条指令,累加数据段中的前3个字型数据,和存入AX

■注意:一个字型数据占两个单元,所以偏移地址是0、2、4。

内存分配情况				
内存地址	内存单元			
123B:0000	40 H			
123B:0001	00 H			
123B:0002	15 H			
123B:0003	30 H			
123B:0004	2CH			
123B:0005	21H			
123B:0006	5CH			

思考: 写几条指令, 累加数据段中的前3个字型数据

MOV AX, 123BH ;将123BH送入DS, 作为数据段的段地址

MOV DS, AX

MOV AX, 0 ;用AX存放累加结果,先清0

ADD AX, [0];将数据段第一个字(偏移地址为0),加入AX中

ADD AX, [2];将数据段第二个字(偏移地址为2),加入AX中

ADD AX, [4];将数据段第三个字(偏移地址为4),加入AX中

■注意:一个字型数据占两个单元,所以偏移地址是0、2、4。

内存分配情况			
内存地址	内存单元		
123B:0000	40 H		
123B:0001	00 H		
123B:0002	15 H		
123B:0003	30 H		
123B:0004	2CH		
123B:0005	21H		
123B:0006	5CH		

## § 减法指令

• 减法指令

减法指令: SUB DST, SRC

执行操作: (DST) ← (DST) - (SRC)

● 带借位减法指令: SBB DST, SRC

执行操作: (DST) ← (DST) - (SRC) - CF

• 减1指令: DEC OPR

执行操作: (OPR) ← (OPR) - 1

• 求补指令: NEG OPR

执行操作: (OPR) ← - (OPR)

• 比较指令: CMP OPR1, OPR2

执行操作: (OPR1) - (OPR2)

减法指令对条件标志位(CF/OF/ZF/SF)的影响:

$$CF=\left\{ egin{array}{ll} 1 & 被减数的最高有效位有向高位的借位 \\ 0 & 否则 \end{array} 
ight.$$

$$\mathbf{CF} = \left\{ egin{array}{ll} 1 & 减法转换为加法运算时无进位 \ 0 & 否则 \end{array} 
ight.$$

$$\mathbf{OF}=\left\{ egin{array}{ll} 1 & 两个操作数符号相反,而结果的符号与减数相同 \ 0 & 否则 \end{array} 
ight.$$

CF位表示无符号数减法的溢出。 OF位表示带符号数减法的溢出。

NEG(求补指令)指令对CF/OF的影响:

CF位:操作数为0时,求补的结果使CF=0,否则CF=1。

OF位:字节运算对-128求补或字运算对-32768求补时OF=1,

否则OF=0。

### 例: 求SUB [SI+14H], 0136H 其中, (DS) = 3000H, (SI) = 0040H

分析: 先求出物理地址, 找到被减数

物理地址 = 段地址补0 + 偏移地址

=30000H+0040H+14H

= 30054H

取一个字型数据为: 4336H

#### 计算机实现是加补码

4336H -0136H的补码? 0000 0001 0011 0110 原码

- 0136H

4200H

1111 1110 1100 1001 按位求反 +1 末位加1

1111 1110 1100 1010 补码

#### 内存分配情况 内存地址 30050H 40 H 30051H 00 H 15 H 30052H 30 H 30053H 30054H 36H 30055H 43H 30056H **50H**

# SUB [SI+14H], 0136H (DS)=3000H, (SI)=0040H, (30054H)=4336H0100 0011 0011 0110 + 1111 1110 1100 1010 0100 0010 0000 0000 SF=0, ZF=0, CF=0, OF=0

## 例3.49 SUB DH, [BP+4] (DH)=41H, (SS)=0000H, (BP)=00E4H,(00E8)=5AH

41H - 5AH

```
-5AH的补码? 0101 1010
1010 0101
+1 末位加1
```

原码 按位求反

SF=1, ZF=0, CF=1, OF=0

例: x、y、z均为双精度数,分别存放在地址为X, X+2; Y, Y+2; Z, Z+2的存储单元中,用指令序列实现  $w \leftarrow x+y+24-z$ ,并用W, W+2单元存放w。

MOV AX, X ;因为双精度所以低位放入AX

MOV DX, X+2 ;高位放DX

ADD AX, Y ;低位加

ADC DX, Y+2 ;高位加, x+y

ADD AX, 24 ;低位加, 24

**ADC DX,0** ;高位加,没有,实现了x+y+24

SUB AX, Z ;低位减

SBB DX, Z+2 ;高位减,实现了 x+y+24-z

MOV W, AX ;存放低位结果,存入w单元

MOV W+2, DX ;存放高位结果,存入W+2单元



## 减1指令DEC

作用类似于C语言中的"一一"操作符。

格式: DEC opr

操作: opr←(opr)-1

#### 指令例:

DEC CL

DEC BYTE PTR[DI+2]

**DEC SI** 



## 求补指令NEG

格式: NEG opr

操作: opr ← 0-(opr)

对一个操作数取补码相当于用0减去此操作数,故利用NEG指令可得到负数的绝对值。

例: 若(AL)=0FCH,则执行NEGAL后,

(AL)=04H, CF=1

本例中, 0FCH为-4的补码,执行求补指令后,即得到4(-4的绝对值)。

## mov、add、sub指令

■ add和sub指令同mov一样,都有两个操 作对象。

ADD 寄存器,数据 比如: ADD AX, 8 ADD 寄存器,寄存器 比如: ADD AX, BX ADD 寄存器, 内存单元 比如: ADD AX, [0] ADD 内存单元,寄存器 比如: ADD [0], AX 比如: SUB AX,9 SUB 寄存器,数据 SUB 寄存器,寄存器 比如: SUB AX, BX 比如: SUB AX, [0] SUB 寄存器,内存单元 比如: SUB [0], AX SUB 内存单元,寄存器

▶ 将123B0H~123BAH的内存单元定义为数据段, 累加这个数据段中的前3个单元中的数据, 代码如下:

MOV AX, 123BH ;将123BH送入DS, 作为数据段的段地址

MOV DS, AX

MOV AL, 0 ;用AL存放累加结果,先清0

ADD AL, [0] ;将数据段第一个单元(偏移地址为0),加入AL中

ADD AL, [1] ;将数据段第二个单元(偏移地址为1),加入AL中

ADD AL, [2] ;将数据段第三个单元(偏移地址为1),加入AL中

## § 3.3.2 算术指令一乘法指令

#### 乘法指令

无符号数乘法指令: MUL SRC

执行操作: 字节操作数  $(AX) \leftarrow (AL) * (SRC)$ 

字操作数  $(DX, AX) \leftarrow (AX) * (SRC)$ 

带符号数乘法指令: IMUL SRC

注意: \* AL(AX)为隐含的乘数寄存器。

- \* AX(DX,AX)为隐含的乘积寄存器。
- \* SRC不能为立即数。
- \*除CF和OF外,对条件标志位无定义。
- \*结果与乘数和被乘数的数据宽度不同。
- \* 先判断数据是什么数据(有无符号),再选取指令

 $\rightarrow$  (Why?)



# (1) 无符号数的乘法指令 MUL

格式: MUL src

操作:字节操作数  $(AX) \leftarrow (AL) \times (src)$ 

字操作数  $(DX, AX) \leftarrow (AX) \times (src)$ 

指令示例:

MUL BL; (AL)×(BL),乘积在AX中

MUL CX; (AX)×(CX),乘积在DX,AX中



# (2)有符号数乘法指令IMUL

格式与MUL指令类似,只是要求两操作数均为有符号数。

指令示例:

IMUL BL ; (AX)←(AL)×(BL)
IMUL WORD PTR[SI]

;  $(DX,AX)\leftarrow(AX)\times([SI+1][SI])$ 

注意: MUL/IMUL指令中

- AL(AX)为隐含的乘数寄存器;
- AX(DX,AX)为隐含的乘积寄存器;
- SRC不能为立即数;
- 除CF和OF外,对其它标志位无定义。

# mul 指令(乘法指令)

■ 格式:

■ 相乘的两个数:要么都是8位,要么都是16位

8位: AL中和 8位寄存器或内存字节单元中

16位: AX中和16位寄存器或内存字单元中

结果

8位: AX中;

16位: DX(高位)和AX(低位)中。

## 乘法指令对CF/OF的影响:

$$MUL指令: CF/OF =$$
$$\begin{cases} 0/0 &$$
 乘积的高一半为零 \\ 1/1 & 否则 \end{cases}

$$IMUL$$
指令:  $CF/OF = \begin{cases} 0/0 &$  乘积的高一半是低一半的符号扩展  $1/1 &$  否则

例: 
$$(AL) = A5H(-5B)$$
,  $(BL) = 11H$ 

```
(1) IMUL BL ; (AX) \leftarrow (AL) \times (BL)
```

; 
$$A5 \times 11 \Rightarrow -5B \times 11 = -060B \Rightarrow F9F5$$

; 
$$(AX) = F9F5H$$
  $CF=OF=1$ 

(2) MUL BL ; 
$$(AX) \leftarrow (AL) \times (BL)$$

; 
$$A5 \times 11 = 0AF5$$

; 
$$(AX) = 0AF5H$$
  $CF=OF=1$ 

# mul 指令

- ■例: 计算100\*10
  - 100和10小于255,可以做8位乘法,程序如下:

```
mov al,100
mov bl,10
mul bl
```

结果: (ax)=1000 (03E8H)

# mul 指令

- 例: 计算100\*10000
  - 100小于255,可10000大于255,所以必须做16位乘法,程序如下:

```
mov ax,100
mov bx,10000
mul bx
```

```
结果: (ax)=4240H, (dx)=000FH
(F4240H=1000000)
```

### § 3.3.2 算术指令一除法指令

• 除法指令

无符号数除法指令: DIV SRC

执行操作: 字节操作  $(AL) \leftarrow (AX)/(SRC)$  的商

(AH) ← (AX) / (SRC) 的余数

字操作  $(AX) \leftarrow (DX, AX) / (SRC)$  的商

(DX) ← (DX, AX) / (SRC) 的余数

带符号数除法指令: IDIV SRC

#### 注意:

- \* AX(DX,AX)为隐含的被除数寄存器。
- \* AL(AX)为隐含的商寄存器。
- \* AH(DX)为隐含的余数寄存器。
- \* SRC不能为立即数。
- \* 对所有条件标志位均无定义。



## 除法指令

进行除法时: 16位/8位→8位商

32位/16位→16位商

对被除数、商及余数存放有如下规定:

	被除数	商	余数
字节除法	AX	AL	AH
字除法	DX:AX	AX	DX

# div 指令

div

除法指令,使用div作除法的时候:

■ 除数: 8位或16位,在寄存器或内存单元中

■被除数:在AX或DX和AX中(默认)

(16位) (32位, 高16位, 低16位)

 4
 运算
 除数8位
 除数16位

 商
 AL
 AX

余数 AH DX

div指令格式:

div reg div 内存单元



## 无符号数除法指令DIV

格式: DIV src

操作:字节操作  $(AL) \leftarrow (AX) / (SRC)$  的商

(AH) ← (AX) / (SRC) 的余数

字操作  $(AX) \leftarrow (DX, AX) / (SRC)$  的商

(DX) ← (DX, AX) / (SRC) 的余数

指令示例:

DIV CL

DIV WORD PTR[BX]

注: 若除数为零或AL中商大于FFH(或AX中商大于FFFFH),则CPU产生一个类型0的内部中断。



格式: IDIV src

操作与DIV类似。商及余数均为有符号数,且余数符号总是与被除数符号相同。

#### 注意:对于DIV/IDIV指令

- ■AX(DX,AX)为隐含的被除数寄存器。
- AL(AX)为隐含的商寄存器。
- ■AH(DX)为隐含的余数寄存器。
- src不能为立即数。
- 对所有条件标志位均无定义。



## 除法操作中的字长扩展问题

- 除法运算要求被除数字长是除数字长的两倍,若不满足则需对被除数进行扩展,否则产生错误。
- 对于无符号数除法扩展,只需将AH或DX 清零即可。
- 对有符号数而言,则是符号位的扩展。可使用前面介绍过的符号扩展指令CBW和CWD



### 符号扩展指令

#### **CBW**

执行操作:  $AL \rightarrow AX$ 

若(AL)的最高有效位为0,则(AH)=00H

若(AL)的最高有效位为1,则(AH)= 0FFH

#### **CWD**

执行操作:  $AX \rightarrow (DX,AX)$ 

若(AX)的最高有效位为0,则(DX)= 0000H

若(AX)的最高有效位为1,则(DX)=0FFFFH

#### 例: (AX)=0BA45H

 $\overline{\text{CBW}} \quad ; (AX) = 0045H$ 

CWD ; (DX)=0FFFFH (AX)=0BA45H

注意: \* 无操作数指令

\* 隐含对AL或AX进行符号扩展

\* 不影响条件标志位



- 编程:利用除法指令计算100001/100
- 分析
  - 被除数 100001 大于65535,不能用ax寄存器存放,要用dx和ax两个寄存器联合存放100001,也就是说要进行16位的除法
  - 除数100小于255,可以在一个8位寄存器中存放,但 被除数是32位,除数应为16位,要用一个16位寄存器 来存放除数100
  - 为dx和ax赋100001的高16位值和低16位值,应先将 100001表示为十六进制形式: 186A1H。
  - 程序如下

# div指令用例

■ 编程:

利用除法指令计算100001/100。(程序)

```
mov dx,1
mov ax,86A1H ; (dx)*10000H+(ax)=100001
mov bx,100
div bx
```

程序执行后,(ax)=03E8H(即1000),(dx)=1(余数为1)

# 4

## div 指令用例

- 编程: 利用除法指令计算1001/100
- 分析
  - 被除数1001可用 ax寄存器存放,除数100可用 8位寄存器存放,也就是说,要进行8位的除法
  - 程序如下:

```
mov ax,1001
mov bl,100
div bl
```

程序执行后,(al)=0AH(即10),(ah)=1(余数为1)

# div 指令用例

思考题: 写出34H÷25H的程序段

MOV AL, 34H

MOV BL, 25H

CBW;AL的符号扩展到AH

IDIV BL ; 0034H÷25H,结果为

; (AH)=0FH, (AL)=01H

# 四则混合运算

例: x,y,z,v均为16位带符号数, 计算(v-(x×y+z-540))÷x

MOV AX, X

IMUL Y

MOV CX, AX

MOV BX, DX

MOV AX, Z

**CWD** 

ADD CX, AX

ADC BX, DX

**SUB CX, 540** 

SBB BX, 0

MOV AX, V

**CWD** 

SUB AX, CX

SBB DX, BX

**IDIV** X

;  $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ 

;  $x \times y + z$ 

;  $x \times y + z - 540$ 

;  $v-(x \times y+z-540)$ 

;  $(v-(x\times y+z-540))\div x$