# 第二章 80x86计算机组织

- **\*2.1** 基于微处理器的计算机系统构成
- \*2.2 80X86 CPU
- \*2.3 80x86 CPU的存储器管理
- **\*2.4** 外部设备

## 本章教学目标与要求

- 学习目标
  - 了解计算机系统的主要组成部分;
  - 掌握存储器地址分段的方法以及存储单元物理 地址的形成方法;
  - 熟悉8086各类寄存器的用途;
  - 熟悉标志寄存器各标志位的意义。
- 难点与重点
  - 存储器分段;
  - 存储器单元物理地址的形成;
  - 各寄存器的用途。

#### 本章知识点

- 2.1 基于微处理器的计算机系统构成
- 2.2 80X86 CPU
  - -80x86基本结构
  - -80x86寄存器组:通用、专用、段寄存器
- 2.3 80x86 CPU的存储器管理
  - 存储单元的地址和内容
  - 实模式存储器寻址
  - 保护模式存储器寻址
- 2.4 外部设备
  - **I/O地址**
  - DOS和BIOS功能调用

#### 2.1 基于微处理器的计算机系统构成 - MPU


#### 1. 微处理器MPU

- 计算机的硬件系统构成:
  - 运算器 } CPU } 主机
  - 存储器
  - 输入设备
  - 输出设备
- 微处理器:
  - 集成运算器、控制器及其它功能的超大规模 集成芯片。

- 2.1 基于微处理器的计算机系统构成 硬件构成
- 2. 基于微处理器的计算机结构
- 以MPU为核心的 计算机系统结构图:



#### 2.1 基于微处理器的计算机系统构成 - 硬件构成



#### 存储器

- CPU 是计算机的核心部件. 它控制整个计算机的运作并进行运算, 要想让一个CPU工作, 就必须向它提供指令和数据。
- 指令和数据在存储器中存放,也就是平时所说的内存。

#### 存储器

- 在一台PC机中内存的作用仅次于CPU。
- 离开了内存,性能再好的CPU也无法工作。

## 存储器

• 磁盘不同于内存,磁盘上的数据或程序如果不读到内存中,就无法被CPU 使用。

## 指令和数据

• 指令和数据是应用上的概念。

• 在内存或磁盘上,指令和数据没有任何区别,都是二进制信息。

## 指令和数据

• 二进制信息:

1000100111011000

—> 89D8H (数据)

1000100111011000 —> MOV AX,BX <u>(程序)</u>

#### 存储单元

• 存储器被划分为若干个存储单元,每个存储单元从**0**开始顺序编号;

 例如:
 一个存储器有128个存储单元, 编号从0~127。
 如右图示:

0	
1	
2 3	
3	
124	
125	
126	
<b>12</b> 7	

- CPU要想进行数据的读写,必须和外部器件(标准的说法是芯片)进行三类信息的交互:
  - 存储单元的地址(地址信息)
  - -器件的选择,读或写命令(控制信息)
  - 读或写的数据(数据信息)


- 那么CPU是通过什么将地址、数据和控制 信息传到存储芯片中的呢?
- 电子计算机能处理、传输的信息都是电信号, 电信号当然要用导线传送。

- 在计算机中专门有连接CPU和其他芯片的导 线,通常称为总线。
  - -物理上:一根根导线的集合;
  - -逻辑上划分为:
    - 地址总线
    - 数据总线
    - 控制总线
  - -图示

• 总线在逻辑上划分的图示:




- CPU在内存中读或写的数据演示:
  - 读演示
  - -写演示
- 从上面我们知道CPU是如何进行数据读写的。可 是我们如何命令计算机进行数据的读写呢?



CPU从内存中3号单元处读取数据的过程








- 对于8086CPU,下面的机器码能够完成从3号单 元读数据:
  - 机器码: 1010000000001100000000
  - -含义:从3号单元读取数据送入寄存器AX
  - CPU接收这条机器码后将完成上面所述的读写工作。

- 机器码难于记忆,用汇编指令来表示,情况如下:
  - 机器码: 10100000000001100000000
  - 对应的汇编指令: MOV AX,[3]
  - -含义:传送3号单元的内容到AX

• CPU是通过地址总线来指定存储单元的。

• 地址总线上能传送多少个不同的信息, CPU就可以对多少个存储单元进行寻址。

• 地址总线发送地址信息演示



- 一根地址线可以寻址一个二进制位,是指一根地址线对应了地址总线中的一个二进制位
- 一根线上有两种状态0或1,可寻址为
   2<sup>1</sup> = 2 (bit)
- 一个CPU有N根地址总线,则可以说这个 CPU的地址总线的宽度为N。
- 这样的CPU最多可以寻找 2 的N次方个内存单元。

## 理解"CPU最多可以寻找 2 的N次方个内存单元"

- 因为一个单独的二进制位单元所能表示的信息太少了,所以用一个字节(8bit)来作为存储的最小单元
- 由于一个内存地址对应一个以字节为单位的内存单元,总线宽度为N的地址线可以表示2的N次方个地址,那么总共就对应了2的N次方个以字节为单位的内存单元(8bit)

#### 数据总线

• CPU与内存或其它器件之间的数据传送是通过数据总线来进行的。

• 数据总线的宽度决定了CPU和外界的数据 传送速度。

#### 数据总线

- 我们来分别看一下它们向内存中写入数据 89D8H时,是如何通过数据总线传送数据 的:
  - -8088CPU数据总线上的数据传送情况
  - -8086CPU数据总线上的数据传送情况

#### 数据总线示例 向内存写入数据**89D8H**

	地址总线			
		1	0	
		0	0	
CPU	数	0	0	内存
020	据	1	1	1 313
	总	0	1	
	线	0	0	
		0	1	
		1	1	
		第二次,89	第一次,D8	
	控制总线			

8位数据总线上传送的信息



#### 数据总线示例 向内存写入数据**89D8H**



16位数据总线上传送的信息



#### 控制总线

- CPU对外部器件的控制是通过控制总线来进行的。在这里控制总线是个总称,控制总线是一些不同控制线的集合。
- 有多少根控制总线,就意味着CPU提供了对外部器件的多少种控制。 所以,控制总线的宽度决定了CPU对外部器件的 控制能力。
- 控制总线上发送的控制信息

## 控制总线



#### 控制总线

- 内存读或写命令就是由几根控制线综合发出的:
  - 其中有一根名为读信号输出控制线负责由CPU 向外传送读信号, CPU 向该控制线上输出低电平表示将要读取数据:
  - 有一根名为写信号输出控制线负责由 CPU向外传送写信号。

# 小 结

- 一个存储单元可以存储 8 个 bit (用作单位写成"b"),即 8 位二进制数
- 一个CPU可以引出三种总线的宽度标志了这个 CPU的不同方面的性能:
  - 地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力;
  - 数据总线的宽度决定了CPU与其它器件进行数据传送时的一次数据传送量;
  - 控制总线宽度决定了CPU对系统中其它器件的 控制能力。

#### **Questions**

- 1个CPU的寻址能力为8KB,那么它的地址总线 宽度为\_\_\_\_13\_\_\_。 2^N=8192 Byte
- 1KB的存储器有 1024 个存储 早元。
- 8088的地址总线宽度为20根,则它的寻址能力为 (MB)。 2^20
- 80386的数据总线宽度为32根,则它一次可以传送的数据为\_\_\_\_(B)。


数据总线8根为8bit=1Byte, 16根为 16bit/8=2Byte, 32根为32bit/8=4Byte

• 在存储器中,数据和程序以\_\_\_进制\_形式存放。

- 2.1 基于微处理器的计算机系统构成 软件构成
- 3. 软件系统构成
- 系统软件
  - 操作系统
    - 常驻监督程序
    - 驱动程序
    - 文件管理程序
    - 装入程序等
  - 编译、链接、调试程序
- 应用软件
  - 字处理软件、多媒体软件等

## 2.2 80X86 CPU - 结构

- 2. 80x86 CPU结构
- BIU:负责与存储器、I/O端口传送数据。
- EU: 负责指令 的执行。
- ALU: 负责算术 与逻辑运算。
- 寄存器: 存储数据



### 2.2 80x86 CPU - 通用寄存器

# 3. 80x86通用寄存器

表: 80x86通用寄存器

<b>32</b> 位名称	8位名称	<b>8</b> 位名 称	名称
EAX	AH	AL	累加器(AX)
EBX	вн	BL	基址 <b>(BX)</b>
ECX	СН	CL	计数(CX)
EDX	DH	DL	数据 <b>(DX)</b>
ESP	SI	<b>-</b>	堆栈指针
EBP	ВІ	P	基址指针
EDI	D		目的变址
ESI	S		源变址


- 8086CPU所有的寄存器都是16位的,可以存放两个字节。
- AX、BX、CX、DX 通常用来存放一般性数据被称为通用寄存器。
- 下面以AX为例,寄存器的逻辑结构。



- 一个16位寄存器可以存储一个16位的数据。(<u>数据的存</u> 放情况)
- 一个16位寄存器所能存储的数据的最大值为多少? 答案:  $2^{16}$ -1  $(2^{0}+...+2^{15}=65535)$


#### 16位数据在寄存器中的存放情况

- 数据: 18
- 二进制表示: 10010
- 在寄存器AX中的存储:




#### 16位数据在寄存器中的存放情况

- 数据: 20000
- 二进制表示: 0100111000100000
- 在寄存器AX中的存储:




- 8086上一代CPU中的寄存器都是8位的;
- 为保证兼容性,这四个寄存器都可以分为两个独立的8位寄存器使用。
  - -AX可以分为AH和AL:
  - -BX可以分为BH和BL:
  - -CX可以分为CH和CL;
  - DX可以分为DH和DL。
- 8086CPU的8位寄存器存储逻辑

• 以AX为例,8086CPU的16位寄存器分为两个8位寄存器的情况:



- AX的低8位(0位~7位)构成了AL寄存器,高8位(8位~15位)构成了AH寄存器。
- AH和AL寄存器是可以独立使用的8位寄存器。
- 8086CPU的8位寄存器数据存储情况
- 一个8位寄存器所能存储的数据的最大值是多少?

答案: 28-1。



寄存器		所表示的值
AX	0100111000100000	20000 (4E20H)
AH	01001110	78 (4EH)
AL	00100000	32 (20Н)

# 字在寄存器中的存储

一个字可以存在一个16位寄存器中,这个字的高位字节和低位字节自然就存在这个寄存器的高8位寄存器和低8位寄存器中。



#### 2.2 80x86 CPU - 通用寄存器

- 3. 80x86通用寄存器
- 数据寄存器:
  - 一般用于存放数据,包括AX、BX、CX、DX,可以分别访问其低端字节AL、BL、CL、DL和高端字节AH、BH、CH、DH,从386起扩充为32位,分别是EAX、EBX、ECX、EDX。
- 指针和变址寄存器:
  - 一般用来存放地址的偏移量,包括指针寄存器SP、BP和变址寄存器SI、DI,从386起扩充为32位,分别是ESP、EBP、ESI、EDI。

#### 2.2 80x86 CPU - 通用寄存器

- 3. 80x86通用寄存器
- 通用寄存器具有通用性,但也有特定或隐含的用法。

寄存器	执 行 操 作
AX	整字乘法,整字除法,整字I/O。
AL	字节乘法,字节除法,字节I/O。翻译,十进制算术运算
AH	字节乘法,字节除法。
ВХ	翻译。
CX	字符串操作,循环。
CL	变量的移位和循环移位。
DX	整字乘法,整字除法,间接I/O。
SP	堆栈操作。
SI	字符串操作。
DI	字符串操作。

#### 2.2 80x86 CPU - 指令指针寄存器 IP

- 4. 80x86指令指针寄存器IP:
- 指向下条指令的首地址(代码段中的偏移)
- 控制器的取指单元根据IP的值,从存储器中读取下条指令,同时修改IP的值。
- 从386起扩充为32位,称为EIP。

 32位名称
 16位名称
 名称

 EIP
 IP
 指令指针

表: 80x86指令指针寄存器

#### 2.2 80x86 CPU - psw

- 5. 80x86程序状态与控制寄存器
- 又称标志寄存器FLAGS、程序状态字PSW。
- 用于存储条件码标志、控制标志、系统标志。
- 从386起扩充为32位,称为EFLAGS。
- 不同的CPU版本,标志的定义有所不同。

表: 8086/8088/80286 标志寄存器

比特	14	13	12	11	10	9	8	7	6	4		2	0
标志	NT	10	PL	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	A	F	PF	CF

### 2.2 80x86 CPU - PSW: 条件标志

- 5. 80x86程序状态与控制寄存器
- 条件码标志:
  - 记录程序运行结果的状态信息,由CPU自动 设置。
  - 溢出标志OF: 1表示运算结果溢出。
  - 符号标志**SF:1**表示运算结果为负数。
  - 零标志ZF: 1表示运算结果为0。
  - 进位标志CF: 1表示运算时最高位有进位。
  - 辅助进位标志AF: 1表示运算时第3位有进位
  - 奇偶标志PF: 1表示运算结果中有偶数个1。

### 2.2 80x86 CPU - PSW: 控制、系统标志

- 5. 80x86程序状态与控制寄存器
- 控制标志——方向标志DF:
  - 在串处理指令中控制处理信息的方向。
  - 当DF==1时,每次操作后变址寄存器SI和DI减小,使 串处理从高地址向低地址方向处理。
  - 当DF==0时,SI和DI递增,由低地址向高地址处理。
- 系统标志:
  - 陷阱标志TF:用于调试时的单步执行方式。
  - 中断标志IF: 1表示允许CPU响应可屏蔽中断请求。
  - I/O特权级IOPL:在保护模式下,控制对I/O地址空间的访问。

#### 2.2 80x86 CPU - PSW

# 5. 80x86程序状态与控制寄存器

- 在调试程序Debug中提供了测试标志位的手段,它用符号表示某些标志位的值。

表: Debug 程序标志位符号表示

标志	解释	标志为1	标志为0
OF	溢出(是/否)	ov	NV
DF	方向(减量/增量)	DN	UP
IF	中断(允许/禁止)	El	DI
SF	符号(负/正)	NG	PL
ZF	结果为零(是/否)	ZR	NZ
AF	辅助进位(是/否)	AC	NA
PF	奇偶(偶/奇)	PE	РО
CF	进位(是/否)	CY	NC

#### 2.2 80x86 CPU - 段寄存器

- 6. 80x86段寄存器
- 直接或间接存放段基址,16位长。
- 代码段寄存器CS:存储当前代码段的基地址。
- 数据段寄存器 DS: 存储数据段基地址。
- 附加段寄存器ES:存储附加数据段基地址。
- 堆栈段寄存器SS: 存储堆栈段基地址。
- FS、GS寄存器:附加数据段,从386起增添。

### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 存储单元地址

- 1. 存储单元的地址
- 基于80x86CPU的IBM PC机以字节为单位存储信息,即每个存储单元存储一个字节的数据。
- 每个存储单元被分配一个唯一的地址。
- 物理地址从0开始,顺序编号。
- 若CPU地址总线宽度为N,则可访问的字节单元地址范围为  $0~2^{N}-1$ .
- 8086/8088的地址总线宽度为20位,可访问的地址空间 为0~FFFFH(1MB)。
- 80286的地址总线宽度为24位,386~Pentium地址总线 宽度为32位(P15)。

# 内存中字的存储

2000的十六进制是?

- 在0地址处开始存放20000: 4E20H
- **0**号单元是低地址单元,**1**号单元是高地址单元。 单元。

  在存储器中如何存放?

接下来存放数据18

0	20H
1	4EH
2	12H
3	<b>00H</b>
4	
5	

内存中字的存储

5	
4	
3 2	00H
2	12H
1	4EH
0	20H

内存中字的存储

## • 问题:

- (1) **0**地址单元中存放的字节型数据是多少? 20H
- (2) **0**地址字单元中存放的字型数据是多少? 4E20H
- (3) 2地址字单元中存放的字 节型数据是多少? 12H
- (4) 2地址单元中存放的字型数据是多少? 0012H
- (5) 1地址字单元中存放的字型数据是多少? 124EH

0	20Н
1	4EH
2	12H
3	ООН
4	
5	

内存中字的存储

### 结论:

- 任何两个地址连续的内存单元,N号单元和 N+1号单元,可以将它们看成两个内存单元,也可以看成一个地址为N的字单元中的高位字 节单元和低位字节单元。

# 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 基本数据类型

- 2. 存储单元的内容
- 数据类型及存储顺序:
  - 位(比特、bit)
  - 字节:8位,可存储于任何单元。
  - 字: 16位,2字节,低位字节在低地址单元, 高位字节在高地址,起始地址最好是偶地址。
  - 双字: **32**位,低位字存入低地址,高位字存入 高地址,起始地址最好是**4**的倍数。
  - **4字:64**位,低位双字存入低地址,高位双字 存入高地址,起始地址最好是**8**的倍数。
  - 例1: 1号字节单元内容为78H。
  - 例2: 1号字单元内容为5678H。
  - 例3: 1号双字单元内容为12345678H

#### 字节 地址

	00H
78H	01H
56H	02H
34H	03H
12H	04H
	05H
	06H
	07H
	08H
	09H
	0AH

同一地址可看作字节、字、双字、4字单元约定:

X表示单元地址,则(X)表示X单元的内容

#### 如右图:

$$X = 0004H$$

$$(X) = 5678H$$

$$(X) = 2F1EH$$

#### 字节 地址

	00H
78H	0004H
56H	0005H
34H	0006H
12H	0007H
1EH	5678H
2FH	5679H
	567AH
	567BH

# 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 三种工作模式

- 3. 实模式存储器寻址
  - 80x86CPU工作模式概述:
    - 实(地址)模式
    - 保护(虚拟地址)模式
    - 虚拟86模式

表: 80x86CPU支持的工作模式

工作模式	8086/8088	286	386及后续CPU
实模式	√	√	✓
保护模式	X	<b>√</b>	✓
虚拟86模式	X	X	<b>√</b>

# 物理地址

- CPU访问内存单元时要给出内存单元的地址。所有的内存单元构成的存储空间是一个一维的线性空间。
- 每一个内存单元在这个空间中都有唯一的 地址,这个唯一的地址称为物理地址。
- CPU访问存储器时,必须先确定所要访问的存储单元的地址

## 16位结构的CPU

- 概括的讲,16位结构描述了一个CPU具有以下 几个方面特征:
  - -1、运算器一次最多可以处理16位的数据。
  - -2、寄存器的最大宽度为16位。
  - -3、寄存器和运算器之间的通路是16位的。


### 8086CPU给出物理地址的方法

- 8086有20位地址总线,可传送20位地址,寻址能力为1M。
- 8086内部为16位结构,它只能传送16位的地址,表现出的寻址能力只有64K。

# 8086CPU给出物理地址的方法

• 8086CPU采用一种在内部用两个16位地址 合成的方法来形成一个20位的物理地址。

# 8086CPU相关部件的逻辑结构




play

O stop

# 地址加法器

• 地址加法器合成物理地址的方法: 物理地址 = 段地址×16 + 偏移地址

# 8086CPU访问地址为123C8H的内存单元



#### 地址加法器的工作过程







step



# 由段地址×16引发的讨论

移位位数	二进制	十六进制	十进制
0	10B	2H	2
1	100B	4H	4
2	1000B	8H	8
3	10000B	10H	16
4	100000B	20H	32

- 观察移位次数和各种形式数据的关系:
  - 一个数据的二进制形式左移1位,相当于该数据乘以**2**;
  - 一个数据的二进制形式左移N位,相当于该数据乘以2的 N次方;
  - 地址加法器如何完成段地址×16的运算?

以二进制形式存放的段地址左移4位。

"段地址×16+偏移地址=物理地址"的本质含义

- 两个比喻说明:
  - 说明"基础地址+偏移地址 = 物理地址"的思想:第一个比喻
  - 说明"段地址×16+偏移地址=物理地址" 的思想:第二个比喻

8086CPU就是这样一个只能提供两张3位数据纸条的CPU。

#### "基础地址+偏移地址 = 物理地址"

学校 -	体育馆	图书馆
0 m	2000 m	2826 m

- 比如说,学校、体育馆同在一条笔直的单行路上(学校位于路的起点**0**米处)。
- 读者在学校,要去图书馆,问我那里的地址,我可以用几种方式描述这个地址?

#### "基础地址+偏移地址 = 物理地址"



- (1) 从学校走2826m到图书馆。这2826可以认为 是图书馆的物理地址。
- (2) 从学校走2000m到体育馆,从体育馆再走826m到图书馆。
  - 第一个距离2000m是相对于起点的基础地址;
  - 第二个距离826m是将对于基础地址的偏移地址。

# "段地址×16+偏移地址=物理地址"

- 比如我们只能通过纸条来通信,读者问我图书馆的地址,我只能将它写在纸上告诉读者。
- 显然我必须有一张可以容纳 4 位数据的纸条 才能写下2826这个数据:

可以写下四位数据的纸条 **2 8 2 6** 

# "段地址×16+偏移地址=物理地址"

- 不巧的是,没有能容纳4位数据的纸条,仅有两张可以容纳3位数据的纸条。
- 这样我只能以这种方式告诉读者2826这个数据:

# 段的概念

- 错误认识:
  - 内存被划分成了一个一个的段,每一个 <u>段有一个段地址。</u>
- 其实:
  - 内存并没有分段,段的划分来自于 CPU,由于8086CPU用"(段地址 X16)+偏移地址=物理地址"的方式给出 内存单元的物理地址,使得我们可以用 分段的方式来管理内存。


### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 存储器分段

## 3. 实模式存储器寻址

- 段Segment是按照程序的逻辑结构划分成的 多个相对独立的部分。
  - 程序段可以是主程序、子程序、数据块、数组、 表格等。
- 存储地址的分段
  - 实地址模式,CPU可访问的最大存储容量为 1MB,需20位地址信号。
  - 1MB的地址空间被划分为大小不等的段,每段最大长度为64KB,段基址为16的整数倍.

## 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 实模式物理地址计算

- 3. 实模式存储器寻址
  - 逻辑地址的格式: 段基址:段内偏移量
  - 物理地址 = 段基址 X 16 + 偏移量
    - 即段基址左移4位,与段内偏移求和。




参见: 保护模式存储器寻址

### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 段寄存器

- 3. 实模式存储器寻址
- 段寄存器:专门存放段基址的寄存器。
  - CS代码段、DS数据段、ES附加数据段、SS堆栈段
- 偏移量由BX、BP、IP、SP、SI、DI或根据寻址方式计算出的有效地址EA(Effective Address)提供。
- 注意事项:
  - 每个存储单元有唯一的物理地址,但可由不同逻辑地址表示。
  - 例:逻辑地址"1200H:0345H"和"1100H:1345H", 都对应于物理地址12345H。
  - 除非专门指定,一般情况下,段在存储器中的分配 (即段基址的设置)是由操作系统负责的。


## 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 段分配实例之一

- 3. 实模式存储器寻址
  - 段分配实例之一:
    - 各段不连续




## 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 段分配实例之二

- 3. 实模式存储器寻址
  - 段分配实例之二: (400H=1K, 2000H=8K)
    - 各段连续
    - 各段段基址不同



## 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 段分配实例之三

- 3. 实模式存储器寻址
  - 段分配实例之三
    - 各段连续
    - 各段段基址相同



## 内存单元地址

• (1) 观察下面的地址,读者有什么发现?

物理地址	段地址	偏移地址
21F60H	2000H	1F60H
	2100H	0F60H
	21F0H	0060H
	21F6H	0000H
	1F00H	2F60H

• 结论: CPU可以用不同的段地址和偏移地址形成同一个物理地址。

## 内存单元地址

- (2)如果给定一个段地址,仅通过变化偏移地址来进行寻址,最多可以定位多少内存单元?
  - 结论:偏移地址16位,变化范围为 0~FFFFH,仅用偏移地址来寻址最多可寻 64K个内存单元。
  - 比如: 给定段地址1000H,用偏移地址寻址,CPU的寻址范围为: 10000H~1FFFFH。

## 内存单元地址

- 在8086PC机中,存储单元的地址用两个元 素来描述。即段地址和偏移地址。
- "数据在21F60H内存单元中。"对于 8086PC机的两种描述:
  - (a) 数据存在内存2000:1F60单元中;
  - (b) 数据存在内存的2000段中的1F60H 单元中。
- 可根据需要,将地址连续、起始地址为16 的倍数的一组内存单元定义为一个段。

### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 保护模式存储管理概述

- 4. 保护模式存储器寻址
- 80x86的地址线条数及最大寻址空间
  - 8086/8088: 20根,1MB空间
  - 286: 24根,16MB空间
  - 386及后续CPU: 32根, 4GB

实模式只能访问 1MB的存储空间!!


- 保护模式:
  - 解决了实模式只能寻址1MB的问题。
  - <mark>段页式</mark>存储管理,每段最大4GB,每段划分为等长的 页(4KB)。
  - 支持多任务处理。
  - 保护模式下的三种地址:
    - 虚拟地址(逻辑地址)、线性地址、物理地址

#### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 逻辑地址

- 4. 保护模式存储器寻址
- 逻辑地址
  - 实模式逻辑地址:
    - 地址形式: 段基址:偏移量
    - 段基址:存放于段寄存器中。
  - 保护模式逻辑地址:
    - 地址形式:选择器(选择子):偏移量
    - 选择子:存放于段寄存器中,16位长,不能直接 表示段基地址,而是由操作系统根据复杂算法获 得32位段基地址。
    - 偏移量: 32位长,即保护模式每段最长可达4GB.

## 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 保护模式存储器寻址

- 4. 保护模式存储器寻址
  - 逻辑地址**→**线性地址→物理地址



参见: 实模式存储器寻址

### 2.3 80x86 CPU的存储器管理 - 段描述符

- 4. 保护模式存储器寻址
- 段描述符:
  - 描述段的大小、位置、控制与状态信息。
  - 由基地址、界限、访问权限、附加字段组成
    - 基地址: 指定段的起始地址。
    - 界限:指定段的长度。
  - 保护模式中,每个段都有一个段描述符。
  - 逻辑地址 > 线性地址:
    - ① 根据*段选择子*找到*段描述符*;
    - ② 从段描述符中提取段基地址与长度;
    - ③ 段基址与偏移量求和,得线性地址。

### 2.4 外部设备 - 外设接口寄存器


- 在每一台PC机中,都有一个主板,主板上 有核心器件和一些主要器件。
- 这些器件通过总线(地址总线、数据总线、控制总线)相连。

## 接口卡

- 计算机系统中,所有可用程序控制其工作的设备,必须受到CPU的控制。
- CPU对外部设备不能直接控制,如显示器、音箱、打印机等。直接控制这些设备进行工作的是插在扩展插槽上的接口卡。

## 各类存储器芯片


- 从读写属性上看分为两类: 随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)
- 从功能和连接上分类:
  - 随机存储器RAM
    - 用于存放供CPU使用的绝大部分程序和数据
    - 有装在主板上的RAM和插在扩展槽上的RAM
  - 装有BIOS的ROM(主板、显卡、网卡的BIOS)
    - 主板和各类接口卡厂商提供的软件系统
    - 通过它利用该硬件设备进行最基本的输入输出
  - -接口卡上的RAM(如显卡上的RAM----显存)
- PC机中各类存储器的逻辑连接情况



PC集中各类存储器的逻辑连接

- 上述的那些存储器在物理上是独立的器件。
- 但是它们在以下两点上相同:
- 1、都和CPU的总线相连。
- 2、CPU对它们进行读或写的时候都通过控制 线发出内存读写命令。

- 将各类存储器看作一个逻辑存储器:
  - 所有的物理存储器被看作一个由若干存储 单元组成的逻辑存储器;
  - 每个物理存储器在这个逻辑存储器中占有一个地址段,即一段地址空间;
  - CPU在这段地址空间中读写数据,实际上就是在相对应的物理存储器中读写数据。



### 2.4 外部设备 - 外设接口寄存器

- 外部设备与主机(CPU和存储器)的通信通过外 设接口进行
- 每个接口包括一组寄存器:
  - 数据寄存器
    - 存放主机与外设间传送的数据
  - 状态寄存器
    - 存放外设或接口的状态(如忙闲标志位)
  - 命令(控制)寄存器
    - 存放主机给外设或接口的命令(如启动磁盘命令)

## 2.4 外部设备 - I/O地址

- 独立于内存储器的I/O 地址空间
  - 外设中的每个寄存器给予一个端口地址(端口号)
  - 80x86的I/O地址空间可达64KB,所以地址范围为 0000~FFFFH,用16位二进制代码表示

8086PC机的内存地址空间分配



## 2.4 外部设备 - I/O编程接口

- 对外设的管理及信息传送是汇编语言最经常使用、也是最复杂的一部分程序
- 80x86提供两种类型的例行程序供用户使用
  - -基本输入输出系统(BIOS)功能调用
    - 存储于系统ROM中,工作层次低,更贴近硬件。
    - 例: INT 10H: 显示功能调用; INT 13H: 磁盘功能调用
  - -磁盘操作系统(DOS)功能调用
    - DOS操作系统的一部分,开机时由磁盘装载到内存中,工作层次较高。
    - 例: INT 21H: DOS系统功能调用