---

title: "HomaBot Series Official User Manual" version: "1.0" language: "ko" created: "2031-07-15" summary: | 가정용 로봇 HomaBot 시리즈(HX-1, HX-2, HX-PRO)의 기능, 사용 방법, 유지보수, FAQ, 용어 사전을 담은 문서입니다.

1. HomaBot 시리즈 소개

1.1 브랜드 철학

HomaBot은 "따뜻한 기술로 일상을 돌보다"를 목표로 합니다. 가정 내 반복 업무를 자동 인식해 해결하고, 사용자와 정서적으로 교감하도록 설계되었습니다.

1.2 모델별 특징 비교

모델명	주요 기능	출시 연도	특징
HX-1	청소, 요리 보조	2029	소형 주거 공간 최적화
HX-2	청소, 요리, 감정 감지	2030	반려 로봇 기능 강화
HX-PRO	청소, 요리, 감정 감지, 공기질 관리	2031	헬스케어 특화

2. HomaBot 기본 사용법

2.1 최초 설정

1. 본체 뒷면의 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러 전원을 켭니다.
2. 초기 설정 마법사 안내에 따라 언어·시간대를 선택하고 2.4 GHz Wi-Fi에 연결합니다.
3. 스마트폰 앱 **HomaBot Manager**를 설치해 로봇을 등록하면 설정이 완료됩니다.

2.2 일상 모드

- **Morning Mode** : 기상 시간에 맞춰 환기, 조명, 커피 준비.
- **Night Mode** : 취침 시간에 맞춰 조명·가전 종료, 보안 순찰.
- 앱에서 원하는 스케줄을 추가·편집할 수 있습니다.

2.3 긴급 호출

상단 노란색 SOS 버튼을 2초 이상 누르면 보호자에게 알림이 전송됩니다. 앱의 "긴급 프로토콜"에서 병원·119 자동 연결을 설정할 수 있습니다.

3. HomaBot 고급 기능

3.1 HX-PRO 감정 분석 모듈

표정·목소리·제스처를 종합 분석해 사용자의 감정(기쁨·슬픔·스트레스)을 실시간 파악합니다. 부정 감정이 감지되면 따뜻한 조명, 휴식 음악, 격려 메시지로 응답합니다.

3.2 HX-2 공기질 모니터링

PM2.5, CO_2, VOC를 1분 간격으로 측정해 앱과 본체 디스플레이에 표시합니다. 수치가 기준 초과 시 자동 환기 모드와 공기청정기 연동이 활성화됩니다.

4. 유지보수 및 주의사항

4.1 자가 청소 모드

Self-Clean Mode를 실행하면 브러시, 먼지통, 센서를 자동 세척합니다. 권장 주기: 일반 가정 2개월, 반려동물 가정 1개월.

4.2 배터리 관리

배터리 잔량 20 % 미만 시 도킹 스테이션으로 복귀하여 충전합니다. 6개월마다 앱 리포트로 상태를 확인하세요.

4.3 소프트웨어 업데이트

앱에서 "설정 → 펌웨어 업데이트"를 선택하면 OTA 업데이트가 진행됩니다. 업데이트 중 전원을 차단하지 마십시오.

5. FAQ

Q1. 수면 모드 해제

본체 디스플레이의 “반달” 아이콘을 누르거나, 앱 "모드" 탭에서 수면 모드를 OFF로 전환합니다.

Q2. Wi-Fi 연결 오류

1. 라우터가 2.4 GHz를 지원하는지 확인 → 2) 비밀번호 재입력 → 3) 앱의 "네트워크 진단" 실행.

Q3. 브러시 교체 주기

표준 환경 12개월, 반려동물 가정 6개월입니다.

6. 용어 사전

용어	설명
OTA	Over-the-air, 네트워크를 통한 소프트웨어 업데이트 방식
VOC	Volatile Organic Compounds, 실내 휘발성 유기화합물
SOS 버튼	긴급 알림 전송 하드웨어 버튼
Self-Clean Mode	로봇이 내부 세척 절차를 자동 수행하는 기능

고객 지원: 080-123-4567 (평일 09:00-18:00) | 24 시간 챗봇: 앱 > 고객지원