
- Chapter 05 -


목차

- l. 교차 개발 환경
- Ⅱ. 교차 개발 환경 도구
- III. 툴체인(Toolchain)
- IV. 포팅(Porting)
- V. Target Booting 절차


- ▶교차개발환경(Cross-Development Environment)
 - ▶실제 S/W가 수행될 시스템과 개발하는 시스템이 다른 개발 환경
 - ▶ 연산능력이 풍부한 호스트 컴퓨터에서 타겟에서 동작할 응용 프로그램을 개발(효율성이 높음)
 - ▶타겟은 메모리 용량이 적어서 타겟 내에 compiler를 탑재하기에 무리
 - ▶호스트와 타겟에 사용되는 프로세서가 다른 경우, 실행은 호스트에서 되지만 만들어진 코드는 타 겟 시스템에서 돌아갈 수 있는 컴파일러가 필요 → Cross Compiler라고도 함.
 - ▶호스트와 타겟을 물리적으로 연결하는 다양한 방법 존재



- ▶임베디드 리눅스 개발환경 개념도
 - ▶ Host PC에서 VMWare를 이용해 리눅스 호스트 시스템(호스트 머신)을 설치
 - ▶ 리눅스 호스트 시스템 상에서 컴파일/개발을 해서 타겟 보드(타겟 머신)로 다운로드, 설치, 실행



▶교차 개발 도구 계층도



- ▶ Target machine (타겟 머신=타켓 디바이스)
 - ▶개발 보드, 포팅 대상인 보드나 H/W로 독립된 동작이 되지 않는 머신
 - ▷독립된 동작을 위해서는 커널, 디바이스 드라이버, 응용 프로그램 등이 Host 머신을 통해서 개발된 뒤에 다운로드나 이식이 되어야 함
- ▶ Host machine (호스트 머신=호스트 디바이스)
 - ▶H/W 시스템을 제작한 후, 해당 시스템에서 동작할 S/W를 개발하는 시스템
 - ▶개발된 H/W 시스템에 맞는 최적화된 시스템을 설치하여야 함
 - ▶교차 컴파일러(Cross Compiler)
 - Host 머신에서 컴파일하나 Target 머신 CPU 의존적인 코드 생성
 - ▶교차 디버거(Cross Debugger)
 - Target 머신에서 수행중인 프로그램을 Host 머신에서 관찰, 디버깅
 - ▷교차 라이브러리(Glibc))
 - ▶유틸리티(Binutils)

교차 개발 환경 도구


- ▶시리얼 케이블 (Serial Cable)
 - ▶ Host 머신과 Target 머신의 정보 교환 및 상태 파악을 위한 연결에 이용
 - ▶ Target 머신에 없는 콘솔을 Host 머신을 통해 사용할 수 있게 함
 - ▶ Minicom 프로그램: 타겟 머신의 터미널로 사용
 - ▶우리 과정에서는 USB-Serial 케이블을 사용
- ▶이더넷 케이블 (Ethernet Cable)
 - ▶ Host 머신과 Target 머신의 정보 교환 및 상태 파악을 위한 연결에 이용
 - ▶ TFTP 등과 같은 프로토콜을 이용하여 고속의 데이터 통신이 가능하게 함
 - ▶NFS 프로토콜을 이용하여 타겟 머신에서 호스트 머신의 하드 디스크에 있는 파일을 공유할 때 사용
 - ▶ Telnet 등과 같은 프로그램을 이용하여 원격에서 Target 머신을 부팅하거나 이용할 때 사용
 - ▶최근에는 USB 케이블로 대체 되는 추세

교차 개발 환경 도구


- ▶USB 케이블
 - ▶대용량 데이터 전송을 위해 사용 (부트로더, 커널, 파일시스템 등)
 - ▶USB-JTAG 케이블
- ▶ USB-OTG 2.0 Cable
 - ▶ Android 개발 시 Host 머신과 Target 머신의 정보 교환에 이용
 - ▶ Boot loader와 kernel image download 등에 사용
 - ▶리눅스 커널을 마이크로 SD에 기록할 때도 사용
- ▶ micro SD 카드
 - ▶ Boot loader, kernel image, root file system 저장용으로 사용
 - ▶우리 개발환경에서는 리눅스용 시스템은 외부 Micro SD 카드에, 안드로이드용 시스템은 타겟 보 드 내부의 eMMC에 설치


교차 개발 환경 도구

- ▶ JTAG(Joint Test Access Group) 케이블
 - ▶ JTAG은 칩 내부에 Boundary-Scan Cell을 두어 외부 핀과 일대 일로 연결시켜 프로세서가 인위적 인 동작을 수행할 수 있도록 하여 하드웨어(CPU 내부) 및 연결(납땜) 상태 등을 점검
 - ▶Boundary-Scan이라고도 함
 - ▶ JTAG의 칩 점검 방식은 1990년도에 IEEE에 표준화되어 IEEE 1149.1로 제정
 - ▶부트로더를 타겟 시스템의 플래시 메모리에 최초로 퓨징 하려면 JTAG 유틸리티가 꼭 필요
 - ▶우리의 실습 과정은 특수하게 JTAG 방식 대신에 USB-Serial 케이블을 사용



[그림 4-9] JTAG의 기능






정의

- ▶ Target device의 Software의 개발을 진행하기 위해 필요한 host system의 cross compile 환경을 뜻함
- ▶소스를 컴파일하여 바이너리 실행 파일을 생성하기 위해 필요한 컴파일러 및 라이브러리, 바이너 리 유틸리티 모음

▶구성요소

- ▶GCC: 컴파일러
- ▶ Binutils: 어셈블러 및 로더, 바이너리 파일 편집 유틸리티
- ▶ Glibc: 크로스 컴파일을 위한 라이브러리 및 일반 라이브러리
- ▶Linux 커널: 리눅스 커널 소스



- ▶ Host Computer 환경 설정: TFTP
 - ► TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
 - ▶시스템이 단순하고 간단함
 - ▶ 어떤 형태의 전달 서비스 상에서도 동작 가능
 - ▶시스템 가격이 저렴
 - ▶정보 보호 기능이 없음
 - ▶UDP 프로토콜을 사용하기 때문에 데이터에 대한 보장성이 없음

파일 전송 프로토콜	FTP	TFTP
사용자 인증	필요	불필요
서버/클라이언트 통신	연결형 프로토콜인 TCP	비연결형 프로토콜인 UDP
파일 전송 디렉토리	임의 장소	특정 장소
사용 시스템	데스크탑, 워크스테이션 등	네트워크 컴퓨터 및 간단한 기기

- ▶TFTP 설치 (tftpd)
 - ▶ tftp download

```
# apt-get install xinetd tftpd tftp
```

▶tftp 설정

vi /etc/xinetd.d/tftp

```
service tftp
  protocol
               = udp
  socket_type = dgram
  wait
               = yes
               = root
  user
              = /usr/sbin/in.tftpd
  server
  server_args = -s /tftpboot
  disable
           = no
               = 11
  per source
            = 100 2
  cps
  flags
               = IPv4
```

- ▶TFTP 설치 (tftpd)
 - ▶tftp 서비스 디렉터리 생성

mkdir /tftpboot

▶서비스 재시작 (수퍼 데몬 실행)

service xinetd restart

- ▶ TFTP 테스트
 - ▶ tftp 디렉터리로 이동 후 파일 생성 및 홈 디렉토리로 이동

```
# cd /tftpboot
# cat > /tftpboot/test.txt
Hello World
(상기 내용을 입력한 후에 Ctrl + D를 눌러 입력 내용 저장)
# cd /root
```

▶tftp 실행 후 get 명령을 통해 /tftpboot의 test.txt 파일을 다운로드 후 종료

```
# tftp localhost
tftp> get test.txt
tftp> quit
```

▶ 다운로드 받은 파일 내용 확인

```
# ls /root

# cat test.txt
Hello World
```

```
service tftp
  protocol
               = udp
  socket_type
               = dgram
  wait
                = yes
                = root
   user
                = /usr/sbin/in.tftpd
   server
                = -s /tftpboot
 server_args
  disable
                 = no
                = 11
   per source
                 = 100 2
  cps
                = IPv4
  flags
```

- ▶데몬(Daemon: 서버 프로세스)
 - ▶프로그램을 실행할 때부터 사용자에 의해 직접적으로 제어 받지 않는 특별한 프로세스
 - ▶ 대부분의 데몬 프로세스는 마지막에 d라는 문자를 포함
 - ▶일반적으로 백그라운드 모드로 수행하며 사건을 기다리거나 주기적으로 주어진 작업을 수행
 - ▶ 리눅스는 다양한 기능과 서비스를 제공하기 위해 많은 데몬 프로세스를 실행
 - ▶ pstree 명령을 실행하면 현재 수행 중인 데몬 파악 가능
 - ▶ system-config-services나 ntsysv 명령을 사용해 서비스 데몬의 실행 조정
 - ▶독립적 수행 여부에 따라 독립형 데몬과 종속형 데몬으로 분류


- ▶독립형 데몬
 - ▶웹 서버(HTTPD), DB 서버(MYSQLD)와 같이 시스템에 독자적으로 프로세스가 구동되어 서비스 를 제공
 - ▶ 자주 호출되는 서비스의 경우 메모리에 상주시켜 독립형 데몬으로 사용하는 것이 적절
 - ▶독립형 데몬의 실행 스크립트 파일은 대부분 /etc/init.d/ 디렉토리에 존재

service 〈서비스 이름〉 {start | restart | stop}

또는


/etc/init.d/〈서비스 이름〉 {start | restart | stop}

- ▶종속형 데몬
 - ▶ 작은 규모의 서비스는 종속형 데몬을 사용하는데 필요 시에만 수퍼 데몬이 이들을 작동시킴
 - ▶수퍼 데몬: 사용 빈도수가 적은 데몬 프로세스를 관리하는 특수한 데몬
 - ▶ 수퍼 데몬 xinetd는 /etc/xinetd.d/〈데몬 프로그램 이름〉이라는 다수의 스크립트 파일 사용
 - ▷그림 설명: 평소에는 4개의 데몬 프로세스가 잠자고 있지만, 타겟 시스템이 호스트 시스템에 서비스를 요청하면 수퍼 데몬을 통하여 서비스 제공
 - > xinetd = eXtended Internet Daemon
 - >종속형 데몬 관련 설정 파일을 수정하면 수퍼 데몬을 반드시 재실행




[그림 5-9] 수퍼 데몬과 종속형 데몬의 관계

- ▶ Host Computer 환경 설정: NFS(Network File System)
 - ▶원격지의 컴퓨터에 있는 파일을 마치 자신의 컴퓨터에 있는 것처럼 이용
 - ▶ SUN Microsystem사가 개발한 RPC(Remote Procedure Call) 기반 시스템
 - ▶네트워크를 이용하는 Server/Client 기반 응용 프로그램
 - ▶ File System이 존재하지 않는 Client 시스템에서 원격의 Host 시스템에서 설정된 일부 디렉터리를 이용 → 서버에 위치한 용량이 큰 자료도 마치 자신(클라이언트)의 자료처럼 사용
 - ▶임베디드 시스템 개발 시 많이 이용됨




- ▶ Host Computer 환경 설정: NFS
 - ▶타겟 시스템에서 필요한 프로그램을 호스트 시스템에서 개발하고 NFS를 사용하면 전송의 번거로 움이 없이 타겟 시스템에서 사용 가능



[그림 5-36] NFS 서버/클라이언트 구성

- ▶ Host Computer 환경 설정: NFS
 - ▶장점
 - ▷호스트 시스템에서 작업한 것을 NFS를 이용하면 다운로드 과정 없이 타겟 시스템에서 이용 가능
 - ▶클라이언트 시스템의 리눅스 파일 시스템 위에서 호스트 시스템의 파일을 접근 및 실행이 가능
 - ▷램디스크 상에 올리기에 너무 큰 파일도 NFS 상에서는 호스트의 기억 용량에 의존하기 때문에 쉽게 처리 가능
 - ▶ 단점
 - ▷네트워크의 과부하로 속도 저하 혹은 보안 허점 우려
 - ▷ 장치 파일과 같은 특수 파일은 NFS에 연결된 디렉토리에서 생성 불가
 - ▷ 읽고 쓰는 속도가 빠른 파일로는 사용이 곤란

▶NFS(Network File System) 설치



- ▶NFS 다운로드
 - # apt-get install nfs-kernel-server
- ▶nfs 서버 설정 파일 수정

vim /etc/exports

... (생략) ... /nfsroot *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)

- ▶nfs 디렉터리 생성
 - # mkdir /nfsroot
- ▶nfs 서비스 재시작

service nfs-kernel-server restart

- NFS 서버에서의 공유할 디렉토리 설정
- RW 가능
- 지속적으로 싱크를 맞춤
- 클라이언트도 서버와 동일한 루트 권한
- 속도향상을 위해 시스템 접근시마다 하위 디렉토리를 조사하는 기능(보안)을 생략

- ▶NFS 테스트
 - ▶NFS 서비스가 구동되면 localhost(자신의 IP)를 nfs로 연결해서 정상적으로 연결되는지 확인
 - ▶연결할 디렉터리 생성

mkdir /mnt/nfs

NFS 클라이언트의 디렉토리 설정

▶연결(마운트)

mount -t nfs localhost:/nfsroot /mnt/nfs

NFS 서버의 nfsroot 디렉토리를 NFS 클라이언트의 디렉토리 /mnt/nfs로 연결

▶nfs 서비스 디렉터리(/nfsroot)로 이동하여 파일을 생성

cd /nfsroot # touch test

NFS 서버에서 test라는 파일 생성

▶ 연결된 /mnt/nfs에 동일한 파일이 출력되는지 확인 # ls /mnt/nfs

NFS 클라이언트에서 보이는지 확인


▶연결 해제

umount /mnt/nfs

- ▶ Host Computer 환경 설정: Minicom
 - ▶ Embedded 타겟 시스템은 대부분 출력을 위한 별도의 터미널을 가지고 있지 않음
 - ▶따라서 일반적으로 serial port를 통한 터미널 프로그램을 이용
 - ▶Linux에서는 일반적으로 minicom 이용
 - ▶Windows 에서는 Hyper-Terminal 등을 이용
 - ▶ Minicom이란?
 - ▷호스트와 타겟을 연결해주는 가상터미널 프로그램이다. 하이퍼터미널과 같은 개념이고, 타켓의 화면을 호스트에서 볼 수 있게 해준다.
 - ▶ Minicom 프로그램을 사용하기 위해 먼저 설정을 해준다.
 - ▷ Minicom 프로그램은 시리얼에 연결되어 있기 때문에 타겟의 시리얼 설정에 맞는 호스트 설정이 필요하다. → 우리는 USB-serial 케이블을 쓰므로 설정이 일반적인 방법과 다소 다름
 - ▶ Minicom 용도
 - ▶부트로더의 명령 프롬프트를 위한 콘솔
 - ▷임베디드 리눅스의 쉘 프롬프트를 위한 콘솔로 사용

▶ Minicom 다운로드 및 설치

apt-get install minicom




```
🔞 🔗 🔗 root@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Help
                                                        🔞 🛇 🙆 root@ubuntu: ~
                                                       File Edit View Terminal Help
            Serial Device
                               : /dev/ttyS1
     B - Lockfile Location
                              : /var/lock
    C - Callin Program
    D - Callout Program
            Bps/Par/Bits
                              : 115200 8N1
     F - Hardware Flow Control : No
    G - Software Flow Control : No
                                                                  +----[configuration]----+
                                                                   Filenames and paths
        Change which setting?
                                                                   File transfer protocols
                                                                   Serial port setup
             Screen and keyboard
                                                                   Modem and dialing
             Save setup as dfl
                                                                   Screen and keyboard
             Save setup as..
                                                                   Save setup as dfl
            Exit
                                                                   Save setup as..
                                                                  | Exit
```

▶ minicom 동작확인

```
🔞 📀 🙆 root@ubuntu: /work/achro210/u-boot-110630
File Edit View Terminal Help
CPU: S5PV210@800MHz(OK)
       APLL = 800MHz, HclkMsys = 200MHz, PclkMsys = 100MHz
       MPLL = 667MHz, EPLL = 80MHz
                      HclkDsys = 166MHz, PclkDsys = 83MHz
                      HclkPsys = 133MHz, PclkPsys = 66MHz
                      SCLKA2M = 200MHz
Serial = CLKUART
Board:
        AchroPV210
DRAM:
        512 MB
SD/MMC: 1886MB
In:
        serial
Out:
        serial
        serial
Hit any key to stop autoboot: 0
PV210 #
```

- ▶ Host Computer 환경 설정: 크로스 컴파일러
 - ▶ 작업 디렉토리 생성 (-p: 상위 디렉토리까지 포함하여 디렉토리 생성)
 - # mkdir -p /work/achro5250
 - ▶쉘 변경 : Configuring dash 에서 No를 선택
 - # dpkg-reconfigure dash



▶툴체인 설치

CD 내용을 PC 폴더로 공유했으면 CD 없이 /mnt/hgfs/~~ 디렉토리 밑에서 복사

```
# cp -a /media/(Achro Disc)/toolchain/arm-2010q1-202-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.ta r.bz /work/achro5250
# sync
# cd /work/achro5250
# mkdir /opt/toolchains
# tar jxvf arm-2010q1-202-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 -C /opt/toolchains/
```

▶크로스 컴파일러 환경 설정 및 테스트

```
# vi /root/.bashrc
```

```
# Alias definitions.

# You may want to put all your additions into a separate file like

# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.

# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then

. ~/.bash_aliases

fi

# Cross Compiler - achro5250 Android

export ARCH=arm

export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
export PATH=/opt/toolchains/arm-2010q1/bin:$PATH
```

```
File Edit View Terminal Help

#if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then

# . /etc/bash_completion

#fi

export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
export PATH=/opt/toolchains/arm-2010q1/bin:$PATH

105,1

Bot
```


▶크로스 컴파일러 패스 적용

source /root/.bashrc

▶크로스 컴파일러 버전 출력 (패스 적용 확인용)

```
# cd /root
# arm-none-linux-gnueabi-gcc --v
```

▶실행 결과



▶ 컴파일 테스트를 위한 테스트 코드 작성

vim helloworld.c

▶소스코드 내용 입력

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv)
{
    printf("Hello World!₩n");
    return 0;
}
```

▶소스코드 컴파일

arm-none-linux-gnueabi-gcc -o helloworld helloworld.c

▶ 컴파일 된 바이너리 확인

file ./helloworld

```
File Edit View Terminal Help

root@ubuntu:~# ls

CodeSourcery Documents helloworld minicom.log Pictures temp Videos

Desktop Downloads helloworld.c Music Public Templates

root@ubuntu:~# file ./helloworld
./helloworld: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically link
ed (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.14, not stripped

root@ubuntu:~#
```


- ▶ Host Computer 환경 설정: USB용 Download Tool 설치
 - ▶USB-Serial, USB-OTG 케이블을 사용을 위한 설정
 - ▶호스트에서 개발을 usb 장치를 사용하기 위한 라이브러리 다운로드
 - # apt-get install libusb-dev
 - ▶ smdk-usbdl 프로그램의 설치

```
# cd ~/ACHRO-5250-1.5.0.2/utilities/linux_tools/smdk-usbdl
# cp smdk-usbdl.tar.gz /work/achro5250
# cd /work/achro5250
# tar xvfz smdk-usbdl.tar.gz
# cd dltool
# cp -a smdk-usbdl /usr/bin
```

- ▶일반적인 포팅 방법의 구성
 - ▶ JTAG 인터페이스를 이용해 바이너리 이미지를 타겟의 Flash 메모리에 기록
 - ▷바이너리 이미지: 부트로더, 커널, File System(root, user), Application S/W, Test S/W
 - ▶ Serial 인터페이스(minicom 유틸리티)를 이용해 모니터링



- ▶우리 실습환경에서의 포팅 방법의 구성 (일반적이지 않음)
 - ▶리눅스 시스템의 전체가 Micro SD 카드에 기록됨
 - ▶SD 카드의 초기화는 PC에서 USB-SDCARD Reader로 작업
 - ▶타겟에서의 작업은 시리얼 케이블과 Host에서의 Minicom 프로그램으로 작업을 원격 실행
 - ▶USB-Serial 케이블은 모니터나 실행 제어용으로 항상 사용
 - ▶ 각종 이미지 파일 다운로드 방법
 - ▶부트로더
 - PC에서 USB-SDCARD Reader로 Micro SD 카드에 직접 fusing
 - Kernel
 - USB-OTG 케이블을 이용해 Micro SD 카드에 다운로드
 - ▶ File System
 - PC에서 USB-SDCARD Reader로 Micro SD 카드에 직접 fusing
 - Device Driver
 - 이더넷 + NFS를 이용해 다운로드
 - ▶ Device Driver 테스트/응용 프로그램
 - 이더넷 + NFS를 이용해 다운로드



- ▶필수 구성 요소
 - ▶ Target System을 구동하기 위해서는 적어도 다음의 3가지 구성요소가 필요하다.
 - ▶ Boot Loader
 - 하드웨어를 초기화하고 커널 이미지를 SDRAM에 올려주어 수행을 넘겨주는 역할을 하는 프로그램
 - ▶ OS Kernel
 - OS 의 핵심 프로그램
 - ▶ Root File System(RFS)
 - Kernel에서 사용할 기본적인 File System
- ▶추가 구성 요소
 - ▶ Target System을 보다 효율적으로 사용하기 위해 User File System을 추가 할 수 있다.
 - ▶ User File System(UFS)
 - Root File System에 포함되지 않은 util이나 data file등을 위해 추가적으로 사용할 File System

- ▶ Boot Loader(부트로더)
 - ▶시스템이 부팅될 때 가장 먼저 실행되는 프로그램
 - ▶주된 기능
 - ▶ Hardware Initialization
 - CPU clock, Memory timing, interrupt, UART, ETC.
 - ▶ Kernel Load
 - 운영 체제를 RAM에 올려주고 실행.
 - ▶추가 기능
 - ▶ Target board에서 개발한 program을 전송하기 위한 기능들
 - ▶ Download Image to SDRAM
 - Serial xmodem, uuencode
 - Ethernet tftp, bootp
 - ▶ Fusing Flash Rom
 - Write, Read, Erase, Lock/Unlock


- ▶ Kernel(커널)
 - ▶ OS의 핵심기능을 수행하는 프로그램
 - ▶ Process management
 - ▶ Memory management
 - Device management
 - ▶ Network management
 - > File System Management
 - ► API (Application Programming Interface)
 - >ETC.
 - ▶ Kernel Image(커널 이미지)
 - ▶ Kernel 을 압축한 것으로 boot loader에 의해 압축이 해제되어 SDRAM으로 load 된다.
 - ▷시스템의 저장 공간을 최소한으로 사용하기 위한 목적으로 압축 상태로 존재

- ▶ Root File System(루트 파일 시스템)
 - ▶ "/" 디렉토리로 마운트 되는 파일 시스템으로 리눅스가 동작하기 위해 기본적으로 필요한 프로그램 및 설정 파일을 가지고 있다.
 - ▶ Kernel 에서 기본적인 초기화 작업 후 Root File System을 마운트 한다.
 - ▶ Embedded System은 대부분 크기가 작아야 하므로 hard disk를 가지고 있을 수 없기 때문에 주로 RAMDISK를 사용하여 Root File System을 구축한다.

- ▶ User File System(사용자 파일 시스템)
 - ▶ Root File System에 포함되지 않은 util이나 data file등을 위해 추가적으로 사용할 file system
 - ▶필수 요소는 아니지만 target board를 보다 효율적으로 구성하기 위해서 필요하다.
 - ▶ Flash File System으로 제작
 - ▶ RAMDISK와 달리 Flash Memory에 직접 file system을 구현한 것
 - ▶ Flash Memory에 바로 read/write hard disk와 동일하게 사용
 - ▶전원이 꺼진 후에도 작업 내용이 Flash Memory에 남아있다.
 - ▶ Flash memory는 기록하는 데에 한계가 있으므로 빈번하게 기록과 삭제가 일어나면 짧은 시간 에 고장이 날 수 있다


Target Booting 절차

- ▶ Target Operating 순서 [1]
 - ▶ Boot Loader



Target Booting 절차

- ▶ Target Operating 순서 [2]
 - ► Kernel



Q & A