# 제 10 **장** 디바이스 드라이버

ACS30021 고급 프로그래밍

나보균 (bkna@kpu.ac.kr)

컴퓨터 공학과 한국산업기술 대학교

### 학습 목표

- □ 디바이스 드라이버(장치 구동 프로그램) 정의
- □ 디바이스 종류
- □ 디바이스 드라이버와 커널의 인터페이싱
- □ 디바이스 제어
- □ 디바이스 드라이버 모듈화
- □ 디바이스 드라이버 작성 기초


### 디바이스 드라이버 소개

- □ 디바이스 드라이버 정의
  - ✓ 디바이스를 구동하는 커널 내부 S/W Component
  - ✓ 시스템이 지원하는 H/W를 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 커널에서 제공하는 라이브러
- □ 디바이스 드라이버 기능
  - ✓ 디바이스 제어 (하드웨어 인터페이스)
  - ✓ 커널과 디바이스간에 통로 (커널 인터페이스)
  - ✔ Dynamic loading/unloading (초기화 인터페이스)
  - ✓ 다중 접근 제어 (access control, queuing, …)
  - ✓ 사용자에게 디바이스 추상화 제공



### 디바이스 종류


□ 디바이스 추상화



- □ 디바이스 제어
  - ✓ 레지스터 접근 방법
  - ✓ 이벤트 인식 방법
  - ✓ 데이터 전달 방법
  - ✓ 사용자 인터페이스 제공 방법

☞ ARM에서는?

- □ 디바이스 드라이버 in Linux
  - ✓ 커널과 주변 장치간에 데이터 전달
  - ✔ 문자 장치 드라이버, 블록 장치 드라이버, 네트워크 장치 드라이버
  - ✓ 드라이버는 잘 정의된 인터페이스로 커널과 연결됨 (DDI, DKI)



#### 디바이스 드라이버와 커널 모듈화


- □ 응용프로그램이 커널에 자원 처리를 요청하는 방법
  - ✓ 시스템 호출
    - ▶ 소프트웨어 인터럽트를 이용 응용프로그램에서 요청하는 작업을 커널이 처리
  - ✓ 파일 입출력 형식
    - ▶ 파일 입출력 함수로 H/W 제어하는 개념
    - 디바이스 파일에 응용 프로그램의 입출력을 시도하면, 커널 내부의 디바이스 파일에 연결된 디바이스 드라이버 루틴들이 호출되어 디바이스에 대한 작업 처리, 처리 후 제어권은 응용프로그램에게로

#### □ 커널과 모듈

- ✔ 커널이 동작 중에도 디바이스 드라이버를 동적으로 추가/삭제
- ✓ MMU가 있는 CPU에서만 지원
- ✓ 커널 메모리의 효율적 사용
- ✔ 드라이버 개발 시 개발 시간 단축

#### 커널과 모듈

- □ 모듈의 구현 원리
  - ✔ 로딩: 논리 주소에 의해 각 함수나 변수의 주소가 주어짐
  - ✓ 동적 라이브러리의 동작과 유사
    - ▶ 심볼릭 테이블 참조와 독립적 동적 라이브러리 저장 세그먼트
  - ✓ 커널에 동적으로 링크
  - ✓ 커널 심볼 테이블
    - > /proc/ksyms에서 제공
    - 커널 내부의 함수나 변수 중 외부에서 참조할 수 있는 함수의 심볼과 주소를 담은 테이블
  - ✔ 객체 형태의 커널 모듈 루틴이 참조할 커널 내부의 함수나 변수에 연결



#### 커널과 모듈

- □ 모듈 유틸리티
  - ✓ insmod: 모듈을 커널에 적재
  - ✓ rmmod: 커널에서 모듈 제거
  - ✓ Ismod: 커널에 적재된 모듈 목록 나열
  - ✓ depmod: 모듈간 의존성 정보 생성
  - ✓ modprobe: 모듈 및 연관 모듈을 커널에 적재/제거

insmod는 '/lib/modules/커널버전' 의 디렉토리를 검색, 해당 모듈이 있으면 적재. modprobe는 depmod에 의해 생성된 modules.dep 에서 찾아 모듈을 적재. 그리고 해당 모듈에 의존성이 있거나 해당모듈보다 선행되어야 하는 모듈이 있으면 또한 적재

- printk ()
  - ✓ 디바이스 드라이버 작성 시 변수 값을 출력 가능.
  - ✓ 이 경우, 반드시 "In" 포함 출력 문자열에 개행문자!
- sudo less /proc/iomem
  - ✓ 사용 중인 메모리 공간 출력

#### 디바이스 파일


- □ 장치 파일 (device file)
  - ✓ 디바이스 드라이버를 접근하는 통로
  - Character device, block device
  - ✓ 장치 파일의 inode 구성 요소
    - > 장치 유형 (type) character or block device 구별
    - 주 번호 (major number),
    - ▶ 부 번호 (minor number)
- □ 장치 파일의 예 (include/linux/major.h)
  - ✓ /dev/ 에 있는 파일들

```
disk 3 0 Oct 3 1993 hda
               root
brw-r---
               root disk 3 1 Oct 3
                                   1993 hda1
brw-r----
brw-r----
               root disk 3 2 Oct 3 1993 hda2
                    disk 3 3 Oct 3
                                   1993 hda3
               root
brw-r---
crw--w--w-- 1 card tty 4 0 May 16 1993 tty0
crw--w-- 1 card
                    tty 4 1
                            May 16 1993 tty1
                        4 2 May 16
                                   1993 tty2
crw--w-- 1 card
                    tty
```

- □ 응용프로그램에서 디바이스 드라이버 구성 함수 호출 불가
  - ✓ 멀티 프로세싱에서 다른 프로세스 간 점유 경쟁
  - ✔ 응용프로그램이 커널에게 디바이스 제어 요청
  - ✓ 커널이 디바이스 드라이버 함수 호출
- □ 디바이스 파일
  - ✔ 디바이스 드라이버 타입 정보 (문자형/블록형)
  - ✓ 주번호(major number)
  - ✓ 부번호(minor number)

- □ 디바이스 주 번호
  - ✓ 각종 장치 구동 함수들을 file\_operations 구조체의 변수로 저장
  - ✓ 문자형과 블록형에 따라 다른 배열 변수로 커널에 등록
  - ✓ 커널에 등록할 때 배열 변수의 순번(index, 0에서 시작)
  - ✓ 제어하려는 장치를 구분하기 위한 장치(device)의 ID
- □ 디바이스 부 번호
  - ✔ 디바이스 드라이버가 다루는 실제 디바이스의 구분
  - ✔ misc 계열 장치(입력 장치, RealTimeClock, Watch dog)의 용도에 따른 구분
  - ✓ 블록 디바이스의 파티션 구분

□ 장치 파일의 생성: mknod



#### □ 장치(device)


✓ 장치는 일반적으로 제어기(controller)와 장치 자체 (device itself)로 구성됨

#### ✓ 제어기


- ➤ 제어 레지스터 (Control Register), 상태 레지스터 (Status Register) 등의 레지스터와 internal buffer로 구성
- ▶ 드라이버는 장치에 명령을 내리기 위해 제어 레지스터의 특정 비 트를 설정하고, 명령 처리 결과와 에러 발생 여부를 확인하기 위 해 상태 레지스터를 읽는다.
- > CPU/DMA driven
- Memory mapped I/O, Special in/out instruction
- ➤ 폴링(polling), 인터럽트(interrupt)
- ✓ 장치 자체(device itself)

- □ 디바이스 드라이버는 다음의 3 부분으로 구성
  - ✓ 초기화 인터페이스
    - ▶ init() 함수 (또는 init\_module() 함수)
      - register\_chrdev()
      - register\_blkdev()
      - request\_irq()
      - • •
  - ✓ 시스템 인터페이스
    - ▶ 잘 정의된 인터페이스: 문자와 블록의 경우 block\_device\_operations 구조체 이용
    - > 문자 드라이버: open, release, read, write, ioctl
    - > 블록 드라이버: open, release, request, ioctl
    - > 네트워크 드라이버: open, close, transmit, receive, ioctl
  - ✓ 하드웨어 인터페이스
    - in(), out()

□ 문자 디바이스 드라이버의 예 : 터미널 드라이버





#### □블록 디바이스 드라이버의 예: IDE 디스크 드라이버




struct file\_operations hd\_ops

- □ 네트워크 디바이스 드라이버의 예: 3C509
  - ✓ 파일 시스템이 아닌 프로토콜 스택과 인터페이스






/\* driver/net/3c509.c \*/




struct device (no file operations)

- □ 디바이스 드라이버와 커널간에 통신
  - ✓ 문자 드라이버: chrdevs[] 테이블 이용
    - ▶ 버퍼없이 임의의 길이를 갖는 문자열 처리
    - > open() read() write() close()
  - ✓ 블록 드라이버: blkdevs[], blk\_dev[] 테이블 이용
    - ▶ 일정 크기의 내부적 버퍼를 통해 블록 데이터나 스트림 처리
    - > open() read() write() close()
  - ✓ 네트웍 드라이버: device 구조 이용
    - 네트워크 계층과 연결



#### □ 드라이버와 커널 인터페이스



2. make device file with the related index number

# 통합형 디바이스 드라이버

#### □ 리눅스 커널 2.6 이후 규정

- ✓ device:
  - ▶ 실존하는 하드웨어
  - ▶ struct device에 정의하여 등록
- ✓ driver:
  - ▶ 디바이스를 제어하는 소프트웨어
  - > struct device\_drive에 정의하고 등록
- ✓ bus:
  - ▶ 하드웨어가 연결된 버스
  - > struct bus\_type에 정의하고 등록
- ✓ class:
  - ▶ 하드웨어의 종류
  - > struct device\_class에 정의하고 등록
- ✓ interface:
  - ▶ 입출력 처리의 논리적인 연결 방법
  - > struct device\_interface에 정의하고 등록

## 디바이스 드라이버 계층

- □ 인터페이스 구현부
  - ✔ 시스템과 연결되는 외부 시스템에 관련된 인터페이스(버스) 구현
- □ 인터페이스 접근 알고리즘 구현부
  - ✓ 외부 디바이스와 커널의 상호 통신을 구현
- □ 인터페이스에 연결되어 동작하는 디바이스 구현부
  - ✓ 인터페이스의 클라이언트 대응을 구현
  - ✓ 예, IDE에서 HDD
- □ 하드웨어 검출 구현부
  - ✔ 인터페이스 컨트롤러의 검출과 여기에 연결된 디바이스의 검출 구현
- □ proc 파일 시스템 구현부
  - ✓ /proc 파일 시스템 지원을 구현
- □ devfs 지원 구현부
  - ✓ 실존 디바이스의 디바이스파일을 드라이버에서 지원토록 구현
- □ 핵심 구현부
  - ✓ 각 디바이스에 맞는 디바이스 드라이버 등록

- □ 새로운 디바이스 드라이버 작성 단계
  - 1. 디바이스 드라이버 커널 인터페이스 구현
    - entry point functions, file\_operations
  - 2. 디바이스 드라이버 초기화 인터페이스 구현
    - ▶ 새로운 디바이스 드라이버를 위한 주 번호 할당 및 디바이스 드라이버 루틴 등록
  - 3. 디바이스 드라이버 하드웨어 인터페이스 구현
    - ▶ 레지스터 접근
  - 4. 장치 파일 생성
    - # mknod /dev/mydrv [b|c] major\_number minor\_number
  - 5. 응용 프로그램 작성
  - 6. 커널 컴파일 및 리부팅
  - ☞ 리눅스의 모듈 인터페이스를 사용하면 단계 6에서 insmod 사용

- □ 변수 선택
  - ✓ 지역변수 사용 권장
  - ✓ 전역변수: 커널 적재 이후 해제 시까지 유지해야 하는 정보 지정
- □ 중복 식별자 방지
  - ✓ 파일 내로 접근 한정되는 함수명과 전역 변수명 (static variable과 다름) 사용
  - ✓ 예,

```
static int checkout - 0; // 파일에서만 사용되는 변수 선언
static int dev_app_check (void)
{
...
```

- □ 변수의 데이터형
  - ✓ 이종 플랫폼간 이식성을 고려
  - √ #include <asm/types.h>

부호 있는 정수		부호 없는 정수	
_s8, s8	8비트	u8, u8	8비트
_s16, s16	16비트	_u16, u16	16비트
_s32, s32	32비트	u32, u32	32비트
_s64, s64	64비트	u64, u64	64비트

- □ 구조체
  - ✓ 보편적으로 int형 크기의 배수로 선언
  - ✓ 문제 시, "packed" 키워드 사용 실제 크기로 선언 가능 typedef struct attr {
     u16 index;
     u16 data;
     u8 msg;
     } attribute ((packed)) testctl t;
  - □ I/O 메모리 접근 변수
    - ✓ u32 \*ptr = (u32) 0xe000300; //
    - ✓ volatile u32 \*ptr = (volatile u32 \*) 0xe000300; /\* 컴파일러 최적 화 옵션에도 정상 보장, 레지스터에 저장 안 됨 \*/

- □ 동적 메모리 할당
  - ✓ 사용자 영역이 아닌 커널 영역 (kernel space v.s. user space)
  - ✓ kmalloc (), kfree ()
    - > 32\*PAGE\_SIZE 크기로 할당 가능
    - 처리방식
  - \_\_get\_free\_pages (), free\_pages ()
    - ▶ 페이지 단위 할당 함수
  - ✓ vmalloc (), vfree ()
    - > 가상 공간이 허용하는 범위 내에서 할당 가능
    - ▶ 할당 속도가 kmalloc ()보다 느림
    - ▶ 인터럽트 처리(Interrupt handling) 함수 안에서 사용 불가
- □ 메모리풀(memory pool) linux kernel v2.6 이상
  - ✓ 대용량 데이터 처리에 적합
  - ✓ mempool\_create (), mempool\_destroy ()
  - ✓ mempool\_alloc (), mempool\_free ()

- struct file\_operations
  - ✓ 문자 디바이스 드라이버와 응용 프로그램 연결
  - ✓ 저수준 파일 입출력 함수를 사용하여 디바이스 파일에 접근
    - > 커널이 등록된 구조체 정보를 참고하여 대응함수를 호출
  - ✔ 문자 디바이스 드라이버 등록은 이 구조체 멤버 변수를 등록하는 의미
  - **✓** 예,

```
open (): xxx_open () read (): xxx_read ()
```

- □ 문자 디바이스 드라이버 등록/해제
  - ✓ insmod 명령으로 커널에 삽입
  - ✓ rmmod 명령
- □ 응용프로그램의 디바이스 파일 개/폐
  - ✓ open (): file\_operations.open
  - ✓ close (): file\_operations.release

### I/O Accesses

- □ I/O 주소 지정 방식에 따라
  - ✓ I/O mapped I/O Intel 계열
    - ▶ I/O 주소와 메모리 주소가 다르게 지정
    - 입출력 회로가 메모리 보다 속도가 느리고 공간이 작다는 가정에 따라서 이 두 공간을 분리하여 속도와 공간의 효율을 높임
    - > 주소 공간을 분리하려면 기계어 명령어를 분리해야 함
    - inb(), inw (), inl(), insb(), insw(), insw()
    - > outb(), outw (), outl(), outsb(), outsw(), out니()
  - ✓ Memory mapped I/O ARM 계열
    - ▶ I/O 주소와 메모리 주소의 구분 없이 하나의 메모리 공간에 입출력 장치 지정
    - readb(), readw(), readl(), memcpy\_fromio()
    - writeb(), writew(), writel(), memcpy\_toio()

## 디바이스 제어

- □ 디바이스 제어(Device Control)
  - ✓ ioctl ()
  - ✓ ioperm (): 장치 접근 여부 제어
  - ✔ fcntl (): 장치 상호배제
  - ✔ fsync (): 파일에 쓴 데이터와 실제 H/W의 동기화
- □ 저수준 입출력 함수 ioctl()를 디바이스에 적용시키면 디바이스 파일에 연결된 디바이스 드라이버의 file\_operations 구조체에서 멤버 변수(필드), ioctl에 선언된 함수가 호출
- □ 디바이스 파일 전용 함수
- □ 특징:
  - ✓ read(), write()와 같이 읽기 쓰기 처리 가능
  - ✔ H/W 제어나 상태 정보 얻기 가능

# 입출력 장치 제어 - iocntl()

- □ 입출력(Input/Oupt)장치의 제어(Contol)
- □ 장치 정보를 얻거나 장치의 값을 변경
  - ✓ 터미널, 소켓, cdrom, floppy, 프린터, 사운드카드.. 등 모든 입출력 과 관련된 장치를 제어
  - ✓ 예, 오디오 CD를 재생하는 애플리케이션을 제작하려면 ioctl()을 이용해서 장치를 제어하고 CD에 있는 데이터를 읽어와야 함

#include <sys/ioctl.h>
int ioctl(int fd, int request, ...);

fd: open 함수 실행 결과로 반환된 입출력 지정자 (일반 파일, 소켓, 장치) request: 디바이스파일에 연동된 디바이스 드라이버에 취해야 할 명령을 정의

...: 세번째 인자 부터는 request에 해당하는 명령에 대한 보조적인 정보값
✓ request를 통해서 얻은 정보를 저장하기 위한 버퍼

```
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include linux/lp.h> // <---- 프린트 포트 관련 명령이 담겨있는 헤더파일
int main( int argc, char ** argv)
 int fd, prnstate, lp;
 unsigned char buff[128];
 fd = open ("/dev/lp0", O_RDWR | O_NDELAY); // <---- 프린트 포트 디바이스 열기
 if (fd< 0) {
   perror ("open error"); // <---- 열기 실패시 에러 메세지 출력
   exit (1);
 };
 while (1) {
   ioctl (fd, LPGETSTATUS ,&prnstate); // <-- 프린트 포트의 상태를 요청. (프린트 포트에 대한 명령은
                                     // LPGETSTATUS, 프린트 포트의 상태가 prnstate변수에 저장)
   if (prnstate & LP_PSELECD) printf ("ONI n");
   else printf ("OFFI n");
   usleep (50000);
 close (fd);
 return 0;
```

# 인터럽트

- □ request\_irq(): 디바이스 드라이버가 IRQ #와 핸들러 등록
- □ do\_IRQ(): 리눅스 커널에서 IRQ 처리, 핸들러 호출
- □ free\_irq(): 인터럽트 핸들러 함수 제거

### 메모리 매핑 - 디바이스 데이터 전송

- □ 저수준 메모리 접근 inb(), inw(), outb(), outw()
- Memory mapping
  - ✔ 메모리 접근 명령으로 장치에 데이터 전달
  - ✓ Page-based data access
  - ✓ 물리주소와 커널 가상 주소 변환
    - ioremap(), ioremap\_nocache()
    - > iounmap()
  - ✓ 응용프로그램에서
    - #include <sys/mman.h>
    - > mmap ()
    - munmap ()
  - ✓ 디바이스 드라이버의 mmap 구현
    - ▶ file\_operations 구조체 변수에 등록된 mmap()가 호출 됨
  - ✓ Frame buffer 등 대량의 데이터 전송에 이용

# **DMA(Direct Memory Access)**

- Programmed I/O
  - ✓ kernel memory space
  - ✓ user memory space
- DMA
  - ✓ 알고리즘
    - 1. 프로세서가 메모리의 시작주소와 디바이스 시작주소, 그리고 데이터 크기를 DMAC에게 전달
    - 2. DMAC가 버스 제어권 요구
    - 3. 버스 제어권을 프로세서에서 DMAC가 넘겨 받음
    - 4. 데이터 전송
    - 5. 프로세서에게 버스 제어권 반납
    - 6. DMAC가 프로세서에게 전송 종료를 인터럽트로 전달
  - ✓ request\_dma(), free\_dma()
- □ 발전 방향
  - ✔ Third-party DMA: ISA 버스 지원, 리눅스 지원
  - ✓ Bus mastering: PCI 버스 지원
  - ✓ Ultra DMA

■ 모듈 프로그램을 이용한 문자 디바이스 드라이버 구현

```
#include linux/module.h> /* chr drv.c 모듈 프로그램 */
#include linux/kernel.h>
#include linux/slab.h>
#include <asm/uaccess.h>
int init_module (void);
void cleanup_module (void);
int mydrv_init (void);
static int mydrv_open (struct inode *, struct file *);
static int mydry release (struct inode *. struct file *);
static int mydrv_ioctl (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
static ssize_t mydrv_read (struct file *, char *, size_t, loff_t *);
static ssize_t mydrv_write (struct file *, const char *, size_t , loff_t *);
#define DEVICE NAME "mydry"
                                      /* /proc/devices 에 등록될 이름 */
#define MYDRV MAJOR
#define MYDRV_MAX_LENGTH
#define MIN(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
static char *mydrv_data;
static int mydrv_length1, mydrv_length2;
```

#### ■ 초기화

```
struct file_operations mydrv_fops = { NULL, NULL, mydrv_read, mydrv_write, NULL, NULL, mydrv_ioctl,
    NULL, mydrv_open, NULL, mydrv_release, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, };
int mydrv_init (void)
  int result, i;
  result = register_chrdev(MYDRV_MAJOR, "mydrv", &mydrv_fops);
  if (result < 0)
     printk(KERN_WARNING, "mydrv: %d character device driver can't be registered\(\forall n\), MYDRV_MAJOR);
     return result;
  }
  mydrv_data = (char *) kmalloc(MYDRV_MAX_LENGTH * sizeof(char), GFP_KERNEL);
  if (mydry_data == NULL) {
     unregister_chrdev(MYDRV_MAJOR, "mydrv");
     return -ENOMEM;
  }
  mydrv_length1 = mydrv_length2 = 0;
  return 0;
```


#### ■ 모듈 등록/해제

```
int init_module(void) {
  return (mydrv_init());
void cleanup_module(void) {
  kfree(mydrv_data);
  unregister_chrdev(MYDRV_MAJOR, "mydrv");
static int mydrv_open(struct inode *inode, struct file *file)
  if (MAJOR(inode->i_rdev) != MYDRV_MAJOR)
     return -1;
  MOD_INC_USE_COUNT;
  return 0;
static int mydrv_release(struct inode *inode, struct file *file)
  if (MAJOR(inode->i_rdev) != MYDRV_MAJOR)
     return -1;
  MOD_DEC_USE_COUNT;
  return 0;
```

#### ■ file operation 함수

```
static int mydrv_ioctl (struct inode * inode, struct file * file, unsigned int cmd, unsigned long arg) {
  printk("mydrv_ioctl₩n");
  return 0:
static ssize_t mydrv_read (struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t *ppos) {
  if ((buf == NULL) | | (count < 0))
     return -EINVAL;
  if ((mydry_length2 - mydry_length1) <= 0)
     return 0;
  count = MIN((mydrv_length2 - mydrv_length1), count);
  if (copy_to_user(buf, mydrv_data + mydrv_length1, count))
     return -EFAULT;
  mydrv_length1 += count;
  return count;
static ssize_t mydrv_write (struct file *file, const char *buf, size_t count, loff_t *ppos) {
  if ((buf == NULL) | | (count < 0))
     return -EINVAL;
  if (count + mydrv_length2 > MYDRV_MAX_LENGTH)
     count = MYDRV_MAX_LENGTH - mydrv_length2;
  if (copy_from_user(mydrv_data + mydrv_length2, buf, count))
     return -EFAULT;
  mydrv_length2 += count;
  return count;
```

■ mydrv를 위한 장치 파일



■ 드라이버를 사용하는 응용 예


```
#include <unistd.h> /* user_app.c, 응용 프로그램 */
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#define MAX_BUFFER 26
// 응용 수행 전에 장치 파일 생성 필요
int main ()
  int fd, i, c = 65;
  char buf_in[MAX_BUFFER], buf_out[MAX_BUFFER];
  fd = open ("/dev/mydrv", O_RDWR);
  if (fd < 0) {
        printf ("Can't open /dev/mydrv file\(\frac{\psi}{n}\);
        exit(0);
  for (i=0; i<MAX_BUFFER; i++) buf_in[i] = c++;
  write (fd, buf_in, MAX_BUFFER);
  close (fd);
```

■ 드라이버를 사용하는 응용 예

```
/* user_app.c 응용 프로그램 */
for (i=0; i<MAX_BUFFER; i++) buf_out[i] = 0;
fd = open ("/dev/mydrv", O_RDWR);
read (fd, buf_out, MAX_BUFFER);
for (i=0; i<MAX_BUFFER; i++) fprintf (stderr, "%c", buf_out[i]);
fprintf (stderr, "\text{\text{W}}n");
close (fd);
return 0:
```

☞ 사용자가 real()를 요청했을 때 어떻게 mydrv\_read()가 호출될 수 있을까?

□ 수행 결과: Makefile



#### □ 수행 결과

