溯源系统称重端

操

作

手

册

项目名称	溯源系统	编写人	王朝、罗桂
版本	1.0	编写日期	2022-06-08
文档编号	20220608-1		

一、开机

目前称的原有 app《智能称配置》已设置开机自启动,如果开机后没启动可手动启动



二、校准

进入《智能称配置》界面点击校正输入密码"TBS647832"后进行校准。

三、打开宝辰称重终端



四、登录宝辰称重终端

首先选择需要称重的产线,然后输入用户名密码即可登录系统。



五、进入首页



六、绑定客户, 商品

青椒清洗线	连接打印机	刷新数据 去皮		超级管理员	選出
商品名称: 请	选择商品		净重(斤)		
客户名称: 请	选择客户		•		‡ 760
订单量(斤): (0		U		打印 保存
完成量(斤): (0				
			ms		

七、刷新数据

当需再六中需要选择的商品和客户没有时,点击刷新按钮系统会更新商品和客户数据。

青椒清洗线	连接打印机	最新数据 去皮		超级管理员	進出
商品名称: 请说	译商品		净重(斤)		
客户名称: 请说	b 择客户		0		±πΑι
订单量(斤): 0			U		打印 保存
完成量(斤): 0					



八、去皮

点击去皮按钮,可以设置皮重。



九、连接打印机



十、打印保存

为了防止点击错误,当称上的称重重量大于 0.5 斤方可打印保存。 同样为了防止重复保存,当点击保存按钮后称上重量不归零时不可再次保存。



十一、历史记录

点击更多按钮可以进入历史记录界面,在历史记录界面可以多维度查询操作历史,同时可以 补打标签纸。



