



# Maker Space Lecture 2. Motor Control



YONSEI, where we make *history* 

# https://bit.ly/33tmFdH





YONSEI, where we make history

## **CONTENTS**

- 1. 함수에 대해서
- 2. 모터의 종류
- 3. 서보모터 사용하기
- 4. DC모터 사용하기

## 함수(function)란 무엇인가?

```
type name(인수 목록)
{
함수의 내용
return 결과값;
}
```

type 함수가 실행 후 어떤 자료형을 반환할지 결정한다.

name 함수를 호출할 이름
Built In 함수 외에 자유롭게 설정

인수 함수가 작업에 사용할 값 y=f(x)에서 x에 해당한다.

내용 함수가 호출되면 무조건 실행되는 함수의 몸체

## 함수(function)란 무엇인가?

```
type name(인수 목록)
{
함수의 내용
return 결과값;
}
```

```
type int, float, char 등의 일반적인 자료형
및 void 를 사용한다.
```

```
여기서 void는 반환할 값이 없음을
의미함.
```

return 함수 실행 후 원하는 값을 반환 type과 같은 자료형 이어야 함

type이 void일 때에는 return을 생략하거나 return; 을 사용함.

```
Ø
 sketch_may04a §
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int a = 0:
int b = 0;
void loop() {
 if (Serial.available()) {
   a = Serial.parseInt();
   b = Serial.parseInt();
   int c =Sum(a,b);
    Serial.println(c);
int Sum(int x1, int x2) {
  return x1+x2;
```

두 개의 값을 받아 더해주는 함수 Sum 작성

Serial 창을 통해 2개의 값을 입력하고 Sum 을 실행한다.

```
Ø
 sketch_may04a §
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int a = 0;
int b = 0;
int d = 0;
void loop()
  if (Serial.available()) {
    a = Serial.parseInt();
    b = Serial.parseInt();
    int c =Sum(a,b);
    Serial.println(c):
    Serial.println(d);
int Sum(int x1, int x2) {
  d = x1*x2;
  return x1+x2:
```

함수 밖에서 변수 d를 선언

Sum 함수 내에서 인자 2개의 곱을 d에 할당한다.

이 때의 결과는?

```
Ø
 sketch_may04a §
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int a = 0;
int b = 0;
int d = 0;
void loop()
  if (Serial.available()) {
    a = Serial.parseInt();
    b = Serial.parseInt();
    int c =Sum(a,b);
    Serial.println(c);
    Serial.println(d);
int Sum(int x1, int x2) {
  d = x1*x2;
  return x1+x2:
```

함수 밖에서 변수 d를 선언

Sum 함수 내에서 인자 2개의 곱을 d에 할당한다.

이 때의 결과는?

함수의 내용은 모두 실행된다.

```
Ø
 sketch_may04a§
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int a = 0:
int b = 0;
int d = 0;
void loop() {
  if(Serial.available()){
   a = Serial.parseInt();
   b = Serial.parseInt();
   int c =Sum(a,b);
   Serial.println(c);
   Serial.println(d);
int Sum(int x1, int x2) {
  int d = x1*x2;
  return x1+x2;
```

함수 밖에서 변수 d를 선언

Sum 함수 내에서 d 앞에 int 를 붙인다.

이 때의 결과는?

```
Ø
 sketch_may04a§
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int b = 0;
int d = 0;
void loop() {
  if(Serial.available()){
   a = Serial.parseInt();
   b = Serial.parseInt();
   int c =Sum(a,b);
   Serial.println(c);
   Serial.println(d);
int Sum(int x1, int x2) {
  int d = x1*x2;
  return x1+x2;
```

함수 안에서 선언한 변수는 함수 안에서만 사용 가능하다.

변수가 이름이 똑같다면 함수 안에서의 결과가 함수 밖에 영향을 미치지 않는다.

이를 '지역변수'라고 한다.

Ps) 함수 밖의 변수 = '전역변수'

## 모터의 종류








3 4

## 모터의 종류

DC 모터

#### [그림 1] 전기자의 구조





Brushed

**Brushless** 

3

## 모터의 종류

Servo 모터




모터 안에 Controller가 내장되어 PWM신호에 따라 특정 위치로 이동할 수 있는 모터


In Arduino Servo.h 라이브러리를 사용하여 각도를 입력하면, 원하는 각도로 움직인다.


## 모터의 종류

## Stepper 모터



Tri ON일 때 Li의 내측에 S극이 되고, 로터의 N극을 끌어 당긴 다, 이때 90°로 로터가 회전한다.









3

**3** 


모터의 종류

Stepper 모터

(참고만 하세요)

#### Animation of a simplified stepper motor


- Frame 1: The top electromagnet (1) is turned on, attracting the nearest teeth of the gear-shaped iron rotor. With the teeth aligned to electromagnet 1, they will be slightly offset from electromagnet 2.
- Frame 2: The top electromagnet (1) is turned off, and the right electromagnet (2) is energized, pulling the teeth into alignment with it. This results in a rotation of 3.6° in this example.
- Frame 3: The bottom electromagnet (3) is energized; another 3.6° rotation occurs.
- Frame 4: The left electromagnet (4) is energized, rotating again by 3.6°. When the top electromagnet (1) is again enabled, the rotor will have rotated by one tooth position; since there are 25 teeth, it will take 100 steps to make a full rotation in this example.



https://youtu.be/eyqwLiowZiU




### Practice 2 – Servo Motor




#### ▶ 라이브러리(헤더) #include <Servo.h> #define servopin 9 서보모터를 쉽게 사용하기 위해 아두이노에 내장되어있는 Servo servomotor; 함수의 덩어리 void setup() { servomotor.attach(servopin); Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); void loop() { servomotor.write(0); delay(1000); servomotor.write(90); delay(1000); servomotor.write(180); delay(1000);

#### Practice 3 – Servo Motor



```
#include <Servo.h>
#define servopin 9
Servo servomotor;
void setup() {
  servomotor.attach(servopin);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int angle=0;
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    angle = Serial.parseInt();
  servomotor.write(angle);
```

#### Practice 4 – Servo Motor & Potentiometer




Potentiometer 가변저항

회전을 통해 저항의 세기를 조절하며 전압의 세기를 바꿔 아날로그 출력을 제공한다.

Analog Input으로 받아들여 모터를 제어할 수 있다.

#### Practice 4 – Servo Motor & Potentiometer




```
#include <Servo.h>
#define servopin 9
#define potentio A0
Servo servomotor:
void setup() {
  servomotor.attach(servopin);
 pinMode (potentio, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int degree = 0;
void loop() {
  degree = map(analogRead(potentio), 0, 1023, 0, 180);
  Serial.print("Potentiometer : \t");
  Serial.print(analogRead(potentio));
  Serial.print("\tDegree : \t");
  Serial.println(degree);
  servomotor.write(degree);
```





3

#### Practice 5 – Ultrasonic Sensor




#### 5\_Ultrasonic\_Sensor

```
#define trig 12
#define echo 13
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(trig, OUTPUT);
 pinMode (echo, INPUT);
 digitalWrite(trig, LOW);
 digitalWrite(echo, LOW);
void loop() {
 // 초음파 발생
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW);
 // echo에서 HIGH를 유지하며 초음파 수신.
 unsigned long duration = pulseIn(echo, HIGH);
 digitalWrite(echo, LOW);
 // HIGH 동안의 시간(초음파가 되돌아온 시간)을 이용하며 거리를 계산한다.
 float distance = (float) 340 * duration / 20000;
 Serial.print(distance);
 Serial.println("cm");
 delay(20);
```





#### Practice 6 – Ultrasonic Sensor & Servo motor



## 6\_Ultrasonic\_Servo.h>

#define servopin 11

```
#define trig 12
#define echo 13
float distance = 0:
Servo servomotor:
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(trig, OUTPUT);
 pinMode (echo, INPUT);
 digitalWrite(trig, LOW);
 digitalWrite(echo, LOW);
  servomotor.attach(servopin);
  Serial.println("Start");
void loop() {
  for(int i=0;i<=180;i++) {
    servomotor.write(i);
    distance = ultrasonic();
    Serial.print(i);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(distance);
    delay(10);
  for(int i=180;i>=0;i--) {
    servomotor.write(i);
   distance = ultrasonic();
    Serial.print(i);
    Serial.print("\t");
   Serial.println(distance);
    delay(10);
```

## loop문 아래에 ultrasonic 함수 작성


```
float ultrasonic() {
    // 초음파 발생
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trig, LOW);


    // echoPin 이 HIGH를 유지하며 초음파를 수신한다.
    unsigned long duration = pulseIn(echo, HIGH);
    digitalWrite(echo, LOW);


    // HIGH 동안의 시간(초음파가 되돌아온 시간)을 이용하여
    float distance = (float) 340 * duration / 20000;

    delay(20);
    return distance;
}
```

## 서보모터로 할 수 있는 것








## DC모터(직류모터)

회전자에 흐르는 전류 방향을 전환함으로써 자석과 유도자기장의 상호작용을 통해 회전력을 얻는 모터

서보모터 또한 DC모터에 기어박스 및 컨트롤러를 부착해서 만든 모터다.

극을 반대로 연결하면 반대 방향으로 회전



## 사용할 모터의 경우

Arduino 내부 전력으로는 구동 불가능 외부전원이 필요하여 6V 배터리를 사용한다. 전력제어를 위해 트랜지스터를 사용해야 함.

NPN 트랜지스터



접합형 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor)

NPN, PNP 2종류가 있으며, 전류 증폭 용도로 사용한다.


Base 입력을 Collector/Emitter의 전류를 활용하여 증폭해주는 역할.

NPN은 Base 입력과 동일한 출력, PNP는 Base 입력에 반대되는 출력을 제공함.






## DC모터 사용하기



C - 외부전원 연결

B – PWM신호 입력

E – 사용할 모듈 연결



C – 사용할 모듈 연결

B - PWM신호 입력


E - 외부전원 연결





## DC모터 사용하기

#### 2N2222



https://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/P2N2222A-D.PDF



### KTC9015 pinout


- 1. Emitter
- 2. Base
- 3. Collector



 $\frac{\text{http://www.buchangelec.com/data/Ss-}}{\text{tr/9015.pdf}}$ 


#### Practice 7 – DC Motor

```
#define dc 9
void setup()
 pinMode (dc, OUTPUT);
 analogWrite(dc,0);
 Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
int dc speed = 0;
void loop()
 if(Serial.available())
   dc_speed = Serial.parseInt();
   Serial.println(dc_speed);
  analogWrite(dc,dc speed);
```



#### Practice 8 – DC Motor & Potentiometer


```
#define dc 9
#define potentio A0
void setup()
 pinMode (dc, OUTPUT);
 pinMode (potentio, INPUT);
 analogWrite(dc,0);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Start");
int dc speed = 0;
void loop()
 dc_speed = map(analogRead(potentio), 0, 1023, 0, 255);
 Serial.print("Potentiometer : \t");
 Serial.print(analogRead(potentio));
 Serial.print("\tSpeed : \t");
 Serial.println(dc_speed);
 analogWrite(dc,dc speed);
```



## 만약 반대방향으로 회전시키고 싶다면?

H-Bridge 형태의 회로를 사용하여 반대방향으로 전류를 흘려줘야 함

## 만약 반대방향으로 회전시키고 싶다면?



## 만약 반대방향으로 회전시키고 싶다면?

이러한 회로가 모두 내장된 모터 드라이버를 사용할 것!

회로 고민할 필요도 없고, 사용도 간단하다.

Q & A

kynk94@naver.com

들어주셔서 감사합니다.