



## 01 제품 구성도



## 02 상태 표시등



## 03 화상회의 솔루션 장비 연결하기



① 소리 설정하기

- 스피커: echo 취소 스피커폰 (Logi Meetup Audio)
- 마이크: echo 취소 스피커폰 (Logi Meetup Audio)

① 카메라 설정하기

- 카메라: Logi Meetup Camera

## 04 리모컨 활용하기



 블루투스 연결 (Audio only 마이크+스피커)

**페어링** 3초 이상 누르기 (마이크 파란불 확인)

**등록** Logi Meetup 장비 등록 후 사용

 전체 음소거

 카메라 원위치 (정면, 5초 이상 클릭 시 기본 위치 설정)

 **설정** 1번 버튼 3초 이상 누르기 (알림음)

**사용** 버튼 클릭 시 설정 위치로 카메라 조정