### **Depth Estimation Deployment (Python)**

# 1. 模型转换: torch -> onnx -> tensorrt engine

- 1. 加载训练好的模型
- 2. torch -> onnx -> tensorrt serialized engine

### 2. 获取设备输入(RealSense D435i)

- 1. 安装 realsense sdk 后可以直接用命令 realsense-viewer 查看输出
  - 1. 参考链接:<u>https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/master/doc/installation\_j</u>etson.md
- 2. python 接口依赖包: pyrealsense2
- 3. 建立捕获视频流的 pipeline, config 设置 (画面宽/高/帧率等)
  - 1. 注意配置的 depth\_camera 和 rgb\_camera 分辨率不是随意的,可能导致错误 (Couldn't resolve requests "self.pipeline.start(config)") ,可以打开 realsense-viewer 查看支持的分辨率设置
- 4. 捕获 RGB 和 Depth 视频流,并转为 numpy array (uint8)

### 3. 预处理

- 1. numpy dtype 转换: uint8 -> fp32
- 2. 归一化 (0-255 -> 0-1)
- 3. resize
- 4. 归一化(指定均值和方差)
- 5. 调整通道排列 (HWC -> CHW)
- 6. 保证内存连续性
- 7. 扩展维度满足模型输入要求

## 4. 模型推理(on jetson orin nx 16GB)

- 1. 加载 tensorrt engine
- 2. 在 host: CPU, device: GPU 上为输入输出分配内存
- 3. 创建 cuda stream
- 4. 将预处理后的图像数据展平并复制到固定内存
- 5. 将数据从固定内存异步复制到GPU内存
- 6. 在GPU上异步执行推理操作
- 7. 将推理结果从GPU内存异步复制回固定内存

# 5. 后处理 & 可视化

- 1. numpy reshape: (132496,) -> (364, 364)
- 2. cv2 resize: (364, 364) -> (480, 640)
- 3. 归一化到 0-255
- 4. numpy dtype 转变: fp32 -> uint8
- 5. cv2 深度图映射为彩色图 (480, 640) -> (480, 640, 3)
- 6. 拼接rgb/depth\_pred/depth\_gt 可视化输出