基于 Ok6410 的 Nandflash 烧写、运行裸编程序教程 By Charles

- 一、编写代码注意事项
 - 1 start.S 的汇编代码如果从 Nandflash 启动的话,必须设置栈。
- 二、烧写流程
 - 1. Windows 下使用 SD_Writer.exe 把 mmc_ram256.bin 文件烧写到 SD 卡中。
 - 2. 打开 secureCRT, 开发板与 PC 机用串口连接好。
 - 3. 然后 SD 卡启动 Ok6410 开发板, 迅速点回车进入 u-boot 命令行界 面,如下图所示。

```
CPU: S3C6410 @532MHz
Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode)

Board: SMDK6410

DRAM: 256 MB
Flash: 0 kB
NandFlash Information:
Nandflash:ChipType= MLC ChipName=samsung-K9GAG08U0D
NandFlash:name=NAND 2GiB 3,3V 8-bit,id=d5, pagesize=4096 ,chipsize=2048 MB,erasesize=524288


No No Calc pagesize, blocksize, erasesize, use ids table .......
NandFlash Size is 2048 MB

SD/MMC: SD 2.0 / Manufacturer: 0x03,0EM: "SD/SD02G",REV: 8.0,S/N: 333565914,DATE: 2011/12
MMC/SD size: 1886 MiB
Freq = 25MHz

In: serial
Out: lcd
Err: lcd
Hit any key to stop autoboot: 0

SMDK6410 #
```

4. 输入 loady,在 secureCRT 的 Transfer 下拉菜单里选择 Send Ymodem..., 在弹出的对话框里选择想要下载的裸机 bin 文件,然后点 ok。如下 图所示:



下载完成,会看到下载的内存地址为: 0x50000000,bin 文件的大小为: 684 Bytes。

5. 接下来,就要把裸编程序烧写到 Nandflash 中了,操作如下 在命令行中执行:

SMDK6410 # nand erase 0 100000 SMDK6410 # nand write 50000000 0 100000

如下图:

```
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x100000

Erasing at 0x80000 -- 100% complete.

OK

SMDK6410 # nand write 50000000 0 100000

NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x100000 1048576 bytes written: OK

SMDK6410 #
```

6. 接下来,给开发板断电,把跳线拨到 Nandflash 启动方式上,重新给 开发板上电,就可以测试裸板程序的效果了。