FAT32 文件系统的存储机制及其在单片机上的实现

FAT32 文件系统您一定不会陌生,最多看到它是在 windows 操作系统里,但在一些嵌入式产品(如手机、MP3、MP4等)中,也能看到它的身影。从某种意义上来讲,FAT32 文件系统是非常成功的,使我们可以脱离底层储存设备驱动,更为方便高效地组织数据。给单片机系统中的大容量存储器(如 SD 卡、CF 卡、硬盘等)配以 FAT32 文件系统,将是非常有意义的(如创建的数据文件可以在 windows 等操作系统中直接读取等)。

FAT32 本身是比较复杂的,对其进行讲解的最好方法就是实际演练。笔者手里持有一张 刚以 FAT32 格式化的 SD 卡,我们就围绕它来讲解 FAT32 的实现机理。

FAT32 分为几个区域,这里将用实例的方法对它们的结构与在文件存储中的功能进行详细的剖析。

1、实例说明

此实例首先在一张空的 SD 卡(已被格式化为 FAT32 格式)上创建一个文本文件,并在其中输入 20 个字符。再将它插入到单片机系统中,实现对这个文件的读取,将文件内容输出在调试终端上。

2、实现过程

1) 格式化与创建文件

Windows 上的磁盘格式化与文件创建就不用多说了。如下图:



2) DBR (DOS BOOT RECORD 操作系统引导记录区)

DBR 是我们进军 FAT32 的首道防线。其实 DBR 中的 BPB 部分才是这一区域的核心部分(第12~90字节为 BPB),只有深入详实的理解了 BPB 的意义,才能够更好的实现和操控 FAT32。关于 DBR 在 FAT32 中的地位就不多说了,

00000000	EB 5	58 9	0 4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	04	24	00	ëX∣MSDOS5.0\$.
00000010	02 0	0 0	00 00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	65	00	00	00	ø?.ÿ.e
00000020	9B 8	33 0	7 00	BE	03	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	11%
00000030	01 0	0 0)6 OC	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	00 0	00 2	9 74	СВ	47	44	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20)tËGDNO NAME
00000050	20 2	20 4	6 41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	ВС	F4	FAT32 3ɶѼô
00000060	7B 8	BE C	1 8E	D9	BD	00	7C	88	4E	02	8A	56	40	В4	08	{ Á Ù½. N. V@´.
00000070	CD :	l3 7	'3 05	В9	FF	FF	8A	F1	66	OF	В6	C6	40	66	0F	Í.s.¹ÿÿ∣ñf.¶Æ@f.
00000080	B6 I)1 8	80 E2	3F	F7	E2	86	CD	CO	ED	06	41	66	OF	В7	¶Ñ∥â?÷â∥ÍÀí.Af.
00000090	C <u>9</u> 6	6 F	'7 E1	66	89	46	F8	83	7E	16	00	75	38	83	7E	Éf÷áf Fø ~u8 ~
000000A0	2A 0	0 7	7 32	66	8B	46	1C	66	83	CO	0C	ВВ	00	80	В9	*.w2f F.f À.». 1
000000B0	01 0)O E	:8 2E	00	E9	48	03	ΑO	FA	7D	В4	7D	8B	FΟ	AC	è+.éH. ú}′}∥ő¬
00000000	84 0	0 7	4 17	3C	FF	74	09	В4	0E	BB	07	00	CD	10	EΒ	∣Àt.<ÿt.′.»Í.ë
000000D0	EE A	ΛO F	B 7D	EB	E5	ΑO	F9	7D	EΒ	ΕO	98	CD	16	CD	19	î û}ëå ù}ëà∥Í.Í.
000000E0	66 6	60 G	6 3E	46	F8	OF	82	4A	00	66	6A	00	66	50	06	f`f;Fø.∥J.fj.fP.
000000F0	53 6	6 6	8 10	00	01	00	80	7E	02	00	0F	85	20	00	В4	Sfh ~ .′
00000100	41 E	BB A	A 55	8A	56	40	CD	13	OF	82	1C	00	81	FΒ	55	A≫≞U∥V@Í∥∥ûU
00000110	AA ()F 8	35 14	00	F6	C1	01	OF	84	OD	00	FE	46	02	В4	ª. öÁ þF.′
00000120	42 8	BA 5	6 40	8B	F4	CD	13	В0	F9	66	58	66	58	66	58	B∥V@∥ôÍ.°ùfXfXfX
00000130	66 5	58 E	B 2A	. 66	33	D2	66	OF	В7	4E	18	66	F7	F1	FE	fXë∗f3Òf.∙N.f÷ñþ
00000140	C2 8	BA C	'A 66	8B	DO	66	C1	EA	10	F7	76	1A	86	D6	8A	ÂlÊf∣ÐfÁê.÷v. Ö
00000150	56 4	10 8	A E8	CO	E4	06	OA	CC	В8	01	02	CD	13	66	61	V@∥èÀäÌ,Í.fa
00000160	OF 8	32 5	4 FF	81	СЗ	00	02	66	40	49	OF	85	71	FF	СЗ	.lTÿlÃf@I.lqÿÃ
00000170	4E 5	54 4	C 44	52	20	20	20	20	20	20	00	6 0	00	00	00	NTLDR
00000180	00 0	0 0	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000190	00 0	0 0	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001A0	00 0	0 0	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	OD	OA	52	65	Re
000001B0	6D 6	F 7	6 65	20	64	69	73	6B	73	20	6F	72	20	6F	74	move disks or ot
000001C0	68 6	55 7	'2 20	6D	65	64	69	61	2E	FF	OD	0A	44	69	73	her media.ÿDis
000001D0	6B 2	20 6	5 72	72	6F	72	FF	OD	0A	50	72	65	73	73	20	k errorÿPress
000001E0	_		'9 20	6B	65	79	20	74	6F	20	72	65	73	74	61	any key to resta
000001F0	72 7	74 O	D OA	. 00	00	00	00	00	AC	CB	D8	00	00	55	AΑ	rt¬Ë0Uª

上面的数据看起来杂乱不堪,无从下手,其实对我们有用的数据只不过90个字节(如图中彩色线标记的字节)。仅仅是这90个字节就可以告诉我们关于磁盘的很多信息,比如每扇区字节数、每簇扇区数、磁道扇区数等等。对于这些信息的读取,只要遵循 DBR 中的字段定义即可。(比如图中紫色字段的两个字节表示这张磁盘的每一个扇区有512个字节,具体的计算方法见下文)

字段定义如下表 (BPB 后面的 422 个字节对我们的意义不大, 表中省略):

字段名称	长度	含义	偏移量
jmpBoot	3	跳转指令	0
OEMName	8	这是一个字符串,标识了格式化该分	3
		区的操作系统的名称和版本号	
BytesPerSec	2	每扇区字节数	11
SecPerClus	1	每簇扇区数	13
RsvdSecCnt	2	保留扇区数目	14
NumFATs	1	此卷中 FAT 表数	16
RootEntCnt	2	FAT32 为 0	17

TotSec16	2	FAT32 为 0	19
Media	1	存储介质	21
FATSz16	2	FAT32 为 0	22
SecPerTrk	2	磁道扇区数	24
NumHeads	2	磁头数	26
HiddSec	4	FAT 区前隐扇区数	28
TotSec32	4	该卷总扇区数	32
FATSz32	4	FAT 表扇区数	36
ExtFlags	2	FAT32 特有	40
FSVer	2	FAT32 特有	42
RootClus	4	根目录簇号	44
FSInfo	2	文件系统信息	48
BkBootSec	2	通常为6	50
Reserved	12	扩展用	52
DrvNum	1	_	64
Reserved1	1	_	65
BootSig	1	_	66
VolID	4	_	67
FilSysType	11	_	71
FilSysType1	8	_	82

DBR 的实现代码:

struct FAT32_DBR

{

unsigned char BS_jmpBoot[3]; //跳转指令 offset: 0
unsigned char BS_OEMName[8]; // offset: 3
unsigned char BPB_BytesPerSec[2]://每扇区字节数 offset:11
unsigned char BPB_SecPerClus[1]; //每簇扇区数 offset:13
unsigned char BPB_RsvdSecCnt[2];//保留扇区数目 offset:14
unsigned char BPB_NumFATs[1]; //此卷中 FAT 表数 offset:16
unsigned char BPB_RootEntCnt[2]; //FAT32 为 0 offset:17
unsigned char BPB_TotSec16[2]; //FAT32 为 0 offset:19
unsigned char BPB Media[1]; //存储介质 offset:21
unsigned char BPB_FATSz16[2]; //FAT32 为 0 offset:22
unsigned char BPB_SecPerTrk[2]; //磁道扇区数 offset:24
unsigned char BPB_NumHeads[2]; //磁头数 offset:26
unsigned char BPB_HiddSec[4]; //FAT 区前隐扇区数 offset:28

unsigned char BPB_FATSz32[4]; //一个 FAT 表扇区数 offset:36
unsigned char BPB_ExtFlags[2]; //FAT32 特有 offset:40
unsigned char BPB_FSVer[2]; //FAT32 特有 offset:42
unsigned char BPB_RootClus[4]; //根目录簇号 offset:44
unsigned char FSInfo[2]; //保留扇区 FSINFO 扇区数 offset:48
unsigned char BPB_BkBootSec[2]; //通常为 6 offset:50
unsigned char BPB_Reserved[12]; //扩展用 offset:52
unsigned char BS_DrvNum[1]; // offset:64
unsigned char BS_Reserved1[1]; // offset:65
unsigned char BS_BootSig[1]; // offset:66
unsigned char BS_VolID[4]; // offset:67
unsigned char BS_FilSysType[11]; // offset:71
unsigned char BS_FilSysType1[8]; //"FAT32 " offset:82
} \$

在程序中我们采用以上的结构体指针对扇区数据指针进行转化,就可以直接读取数据中的某一字段,如要读取 BPB BytesPerSec,可以这样来作:

((struct FAT32_DBR *)pSector)-> BPB_BytesPerSec

用如上语句就可以得到这一字段的首地址。

心细的读者可能会发现读回来的字节拼在一起,与实际的数据并不吻合。例如 BPB_BytesPerSec 读出来的内容是"00 02",在程序中我们把 00 作为 int 型变量的高字节,把 02 作为其低字节,那么这个变量的值为 2,而实际的 SD 卡里的扇区大小为 512 个字节,这 512 与 2 之间相去甚远。是什么造成这种现象的呢?

这就是大端模式与小端模式在作怪。上面我们合成 int 型变量的方法 (00 为高字节,02 为低字节) 为小端模式。而如果我们改用大端模式来进行合成的话,结果就会不同:将02 作高字节,而把00 作低字节,变量值就成了0x0200 (十进制的512),这样就和实际数据吻合了。可见 FAT32 中字节的排布是采用小端模式的。在我们程序中需要将它转为大端模式的表达方式。在笔者的程序有这样一个函数 lb2bb,专门垃圾将小端模式转为大端模式,程序如下:

```
unsigned long lb2bb(unsigned char *dat, unsigned char len) //小端转为大端
{
    unsigned long temp=0;
    unsigned long fact=1;
    unsigned char i=0;
    for(i=0;i<len;i+1)
    {
        temp+=dat(i)*fact;
        ifact*=256;
        }
        return temp;
    }
    iverial constant of the property of the
```

```
struct FAT32_Init_Arg
```

{

```
unsigned char BPB_Sector_No; //BPB 所在扇区号
unsigned long Total_Size; //磁盘的总容量
unsigned long FirstDirClust; //根目录的开始簇
unsigned long FirstDataSector; //文件数据开始扇区号
unsigned int BytesPerSector; //每个扇区的字节数
unsigned int FATsectors; //FAT表所占扇区数
unsigned int SectorsPerClust; //每簇的扇区数
unsigned long FirstPATSector; //第一个FAT表所在扇区
unsigned long FirstDirSector; //第一个目录所在扇区
unsigned long RootDirSectors; //根目录所占扇区数
unsigned long RootDirSectors; //根目录下的目录与文件数
```

当然也可以用零散的变量来存储参数,但用结构体更方便管理,也会使程序更为整洁。FAT32 的初始化将向结构中装入参数,实现如下:

```
void FAT32 Init(struct FAT32 Init Arg *arg)
struct FAT32_BPB *bpb=(struct FAT32_BPB *)(FAT32_Buffer);
//将数据缓冲区指针转为 struct FAT32 BPB 型指针
arg->BPB Sector No =FAT32 FindBPB();
//FAT32 FindBPB()可以返回 BPB 所在的扇区号
arg->Total_Size =FAT32_Get_Total_Size();
//FAT32 Get Total Size()可以返回磁盘的总容量,单位是兆
arg->FATsectors =lb2bb((bpb->BPB_FATSz32) ,4);
//装入 FAT 表占用的扇区数到 FAT sectors 中
arg->FirstDirClust = lb2bb((bpb->BPB_RootClus) ,4);
//装入根目录簇号到 FirstDirClust 中
arg->BytesPerSector =|b2bb((bpb->BPB BytesPerSee),2);
//装入每扇区字节数到 BytesPerSector 中
arg->SectorsPerClust =lb2bb((bpb->BPB_SecPerClus) ,1);
//装入每簇扇区数到 SectorsPerClust 中
arg->FirstFATSector=lb2bb((bpb->BPB_RsvdSecCnt) ,2)+arg-
>BPB_Sector_No;
//装入第一个 FAT 表扇区号到 FirstFATSector 中
arg->RootDirCount =lb2bb((bpb->BPB_RootEntCnt) ,2);
//装入根目录项数到 RootDirCount 中
arg->RootDirSectors =(arg->RootDirCount)*32>>9;
//装入根目录占用的扇区数到 RootDirSectors 中
arg->FirstDirSector=(arg->FirstFATSector)+(bpb-
>BPB NumFATs[0])*(arg->FATsectors);
//装入第一个目录扇区到 FirstDirSector 中
arg->FirstDataSector =(arg->FirstDirSector)+(arg->RootDirSectors);
//装入第一个数据扇区到 FirstDataSector 中
```

3) FAT (文件分配表)

FAT 表是 FAT32 文件系统中用于磁盘数据(文件)索引和定位引进的一种链式结构。可以说 FAT 表是 FAT32 文件系统最有特色的一部分,它的链式存储机制也是 FAT32 的精华所在,也正因为有了它才使得数据的存储可以不连续,使磁盘的功能发挥得更为出色。

FAT 表到底在什么地方?它到底是什么样子的呢?

从第一步从BPB中提取参数中的 First FAT Sector 就可以知道 FAT 表所在的扇区号。其实每一个 FAT 表都有另一个与它一模一样的 FAT 存在,并且这两个 FAT 表是同步的,也就是说对一个 FAT 表的操作,同样地,也应该在另一个 FAT 表进行相同的操作,时刻保证它们内容的一致。这样是为了安全起见,当一个 FAT 因为一些原因而遭到破坏的时候,可以从另一个 FAT 表进行恢复。

FAT 表的内容如下图所示:

```
00004810 00 00 00 00 00 00 00 00 <del>62</del> 00 00 00 00<del>63</del> 00 ......
00 00 00 00 00 00 00 00 ......
000048A0 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 ......
000048B0 00 00 00 00 00 00 00 00
```

上图就是一个实际的 FAT 表。前 8 个字节 "F8 FF FF 0F FF FF FF FF"为 FAT32 的 FAT 表头标记,用以表示此处是 FAT 表的开始。后面的数据每四个字节为一个簇项(从第 2 簇开始),用以标记此簇的下一个簇号。

拿我们创建的那个叫 TEST.TXT (大小为 20 个字节)的文件来说,如果这个文件的开始簇为第 2 簇的话,那么就到 FAT 表里来查找,看文件是否有下一个簇(如果文件大小大于一个簇的容量,必须会有数据存储到下一个簇,但下一个簇与上一个簇不一定是连续的),可以看到"簇 2"的内容为"FF FF FF 0F",这样的标记就说明这个文件到第 2 簇就已经结束了,没有后继的簇,即此文件的大小是小于一个簇的容量的。

上面讲了很多,都是围绕簇这样一个词来讲的,簇又是什么?为什么要将它引入到 FAT32 里来呢?

磁盘上最小可寻址存储单元称为扇区,通常每个扇区为512个字节。由于多数文件比扇区大得多,因此如果对一个文件分配最小的存储空间,将使存储器能存储更多数据,这个最小存储空间即称为簇。根据存储设备(磁盘、闪卡和硬盘)的容量,簇的大小可以不同以使存储空间得到最有效的应用。在早期的360KB磁盘上,簇大小为2个扇区(1,024字节);第一批的10MB硬盘的簇大小增加到8个扇区(4,096字节);现在的小型闪存设备上的典型簇大小是8KB或16KB。2GB以上的硬盘驱动器有32KB的簇。如果对于容量大的存储定义了比较小的簇的话,就会使FAT表的体积很大,从而造成数据的冗余和效率的下降。

需要指出的是,簇作为 FAT32 进行数据存储的最小单位,内部扇区是不能进一步细分的,即使一个文件的数据写到一个簇中后,簇中还有容量的剩余 (里部扇区没有写满),哪怕这个簇只写了一个字节,其它文件的数据也是不能接在后面继续数据的,而只能另外找没有被占用的簇。


我们按照初始化参数表中的 Sectors Per Clust 可以知道一个簇中的扇区数, 笔者的 SD 卡实测簇大小为 4 个扇区, 按照上面的说法, TEST.TXT 这样一个只有 20 个字节的文件, 也会占用一个簇的容量, 让我们在 Windows 里看看它的实际占用空间的情况。如下图:



从上图可以看到文件大小为 20 个字节, 但占用空间却是 2048 个字节 (一个簇的容量, 4 个扇区)。

TEST.TXT 容量只有 20 个字节, 所以只占用了一个簇, 可能 FAT 表中还看不出链式结构, 现在我们再创建一个文件, 使它占用 26 个簇, 如下:





可以看到图中红色标记的就是文件所占用的26个簇。从第4簇开始,簇项4的内容为"0500000"(小端模式),说明下一个簇为第5簇,而簇项5的内容为"0600000",说明下一个簇为第6簇......依此类推,直到内容为"FFFFFOF",说明无后继簇,文件数据到此结束。FAT表中的链式存储结构已经非常明显。把我们从FAT表中分析的结果与Windows的统计结束进行对比,说明我们的解理是正确的,如下图:



从上面可以看到,当数据结束于某一簇时,FAT32 就用"FF FF FF 0F"来对其进行标记。其实还有其实的标记以表达其它的簇属性,如"00 00 00 00 00 表示未分配的簇,"FF FF FF F7"表示坏簇等。

给出一个簇号,计算出它的后继簇号,是实现FAT32 的重点,实现如下: unsigned long FAT32 GetNextCluster(unsigned long LastCluster)

```
winsigned long temp;
struct FAT32_FAT *pFAT;
struct FAT32_FAT_Item *pFAT_Item;
temp=((LastCluster/128)+Init_Arg.FirstFATSector);
//计算给定簇号对应的簇项的扇区号
FAT32_ReadSector(temp,FAT32_Buffer);
pFAT=(struct FAT32_FAT *)FAT32_Buffer;
pFAT_Item=&((pFAT->Items)[LastCluster%128]);
//在算出的扇区中提取簇项
return lb2bb(pFAT_Item,4); //返回下一簇号
}
```

那么 FAT 表有多大呢? FAT 表中每四个字节表示一个簇,所以 FAT 表的大小由实际的簇数来决定。从这里也可以看出,如果簇过大,就会则 FAT 表比较小,但会造成空间的浪费,而如果簇过小,可以减小空间的浪费,但会使 FAT 表变得臃肿。FAT 表的大小也可以从 BPB 参数 FAT Sectors 读出。从上面的 BPB 图可以得知笔者的 SD 卡的 FAT 表大小为 958 个扇区("BE 03 00 00"的大端表示)。如果这 958 个扇区每四个字节都表示一个簇项,则它可以表示(958*512/4)-2=122622 个簇(减去 2 是因为有 8 个字节的 FAT 表头标识。

看看我们计算的是否正确呢,下面是Winhex 计算出来的簇数:


Snapshot take26 hours ago Physical sector No.: 101 Logical sector No.: Used space: 3,223,552 bytes 236 MB 247,906,304 bytes Total capacity: 240 MB 252,130,816 bytes Bytes per cluster: 2,048 Free clusters: 121,048 Total clusters: 122,622 Bytes per sector: 512 Usable sectors: 490,488 First data sector: 1952 Physical disk:

与 Winhex 计算的结果是吻合的,我们对 FAT 表与簇的理解是正确的。

看完上面对 FAT 表的讲解中,你可能会问:一个文件数据的首簇号怎样来确定呢?只有知道了一个文件数据的首簇号才能继续查找下一簇数据的位置,直到数据结束。下面将要讲到的"根目录区"就可以由一个文件的文件名来查到它的首簇。

4) 根目录区

在 FAT32 中其实已经把文件的概念进行扩展,目录同样也是文件,从根目录的地位与其它目录是相同的,因此根目录也被看作是文件。既然是文件就会有文件名,根目录的名称就是磁盘的卷标。如笔者的 SD 卡在格式会时设置卷标为 znmcu,则根目录的名称就为 ZNMCU,如下图:



每一个文件都对应一个描述它属性的结构, 定义如下:

FAT32 文件目录项 32 个字节的定义										
字节偏移量	字数量	定义								
0~7	8	文件名								
8~10	3	扩展名								
			0x00	(读写)						
		属	0x01	(只读)						
		性	0x02	(隐藏)						
11	1	字	0x04	(系统)						
		节	0x08	(卷标)						
			0x10	(子目录)						
			0x20	(归档)						

12	1	系统保留
13	1	创建时间的10毫秒位
14~15	2	文件创建时间
16~17	2	文件创建日期
18~19	2	文件最后访问日期
20~21	2	文件起始簇号的高 16 位
22~23	2	文件的最近修改时间
24~25	2	文件的最近修改日期
26~27	2	文件起始簇号的低 16 位
28~31	4	表示文件的长度

根目录区所在扇区可从 BPB 参数 FirstDirSector 获取,从 BPB 图得 FirstDirSector=FirstPATSector+BPB NumFATs*FATsectors=2053。根目录区的 初始大小为一个簇,实际的内容如下:

000F4000	5A	4E	4D	43	55	20	20	20	20	20	20	08	00	QO	00	00	ZNMCU
000F4010	00	00	00	00	00	00	D8	В3	95	38	00	00	00	ďO	00	00	03 1 8
000F4020	E5	ВО	65	${\tt FA}$	5E	20	00	87	65	2C	67	OF	00	D2	87	65	å°eú^ .le,gÒle
000F4030	63	68	2E	00	74	00	78	00	74	00	00	00	00	00	FF	FF	cht.x.tÿÿ
000F4040	E5	C2	${\tt BD}$	Α8	CE	C4	7E	31	54	58	54	20	00	С6	39	B5	彨ÎÄ~1TXT Æ9μ
000F4050	95	38	95	38	00	00	ЗА	B5	95	38	00	00	00	00	00	00	1818:μ18
000F4060	54	45	53	54	20	20	20	20	54	58	54	20	00	СĄ	39	В5	TEST TXT .Æ9µ
000F4070	95	38	96	38	00	00	4E	В5	95	38	03	00	14	06	00	00	1818Nμ18
000F4080	E5	6F	00	63	00	00	00	FF	FF	FF	FF	0F	00	74	FF	FF	åo.cÿÿÿÿtÿÿ
000F4090	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
000F40A0	E5	36	52	CA	53	76	51	28	57	55	53	0F	00	74	47	72	å6RÊSvQ(WUStGr
000F40B0	ЗА	67	OΑ	4E	84	76	9E	5B	В0	73	00	00	2E	00	64	00	:g.N∥v∥[°sd.
000F40C0	E5	46	00	41	00	54	00	33	00	32	00	0F	00	74	87	65	åF.A.T.3.2t∥e
000F40D0	F6	4E	FB	7C	DF	7E	84	76	58	5B	00	00	Α8	50	ЗА	67	öNû ß~¶vX[¨P:g
000F40E0	E5	41	54	33	32	7E	31	20	44	4F	43	20	00	65	32	57	åAT32~1 DOC .e2W
000F40F0	96	38	96	38	00	00	D9	04	96	38	04	00	00	10	02	00	1818Ù.18
000F4100	E5	ΒO	65	FA	5E	87	65	F6	4E	39	59	OF	00	75	00	00	å°eú^∎eöN9Yu
000F4110	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ;ÿÿÿÿ
000F4120	E5	C2	BD	Α8	CE	C4	7E	31	20	20	20	10	00	41	19	AC	彨ÎÄ~1A.¬
000F4130	96	38	96	38	00	00	1A	AC	96	38	04	00	00	08	00	00	181818
000F4140	41	42	00	49	00	47	00	20	00	54	00	OF	00	D7	45	00	AB.I.GT×E.
000F4150	53	00	54	00	2E	00	54	00	58	00	00	00	54	00	00	00	S.TT.XT
000F4160	42	49	47	54	45	53	7E	31	54	58	54	20	00	$\frac{c_3}{2}$	22	AC	BIGTES~1TXT .Ã"¬
000F4170	96	38	96	38	00	00	81	AC	96	38	04	00	20	ĊВ	00	00	18181¬18 Ë
000F4180	E5	53	42	30	30	31	20	20	20	20	20	20	00	27	33	AC	åSB001 .'3¬
000F4190	96	38	96	38	00	00	34	AC	96	38	00	00	00	00	00	00	18184 ¬ 18

图中的记录 1 描述根目录,前八个字节为文件名"ZNMCU"(长度小于 8 的部分用空格符补齐),下面的三个字节为扩展名""(长度小于 3 的部分用空格符补齐),08 表示此文件为卷标,开始簇高字节为00 00,低字节为00 00,开始簇为0,文件长度为0。

记录 2 描述 TEST.TXT 文件,文件名为"TEST",扩展名为"TXT", 20 表示此文件为归档,开始簇为 3 ("00 00 00 03"),长度为 20。

记录 3 描述 BIGTEST.TXT 文件,文件名为"BIGTES~1",扩展名为"TXT",

开始簇为 4, 长度为 5200 字节 (00 00 CB 20)。

可以看到 FAT32 中的文件名都以大写字母表示,长度不足的部分用空格符补齐,所以我们要读取的文件 TEST.TXT 就变成了"TEST .TXT",这将有助于文件名的匹配,我们不用去处理不等长文件名所带来的麻烦。另外,还会发现长度过长的部分会被~1 所替换,如果替换后有文件与之重名,则~后面的数字将增加为 2。

```
000F4160 42 49 47 54 45 53 7E 31 54 58 54 20 00 C3 22 AC BIGTES~1TXT .Ã"¬
         96 38 96 38 00 00 81 AC 96 38 04 00 20 CB 00 00 1818.....E..
000F4170
000F4180 E5 53 42 30 30 31 20 20 20 20 20 20 00 27 33 AC &SB001
000F4190
         96 38 96 38 00 00 34 AC 96 38 00 00 00 00 00 0 1818..4¬18......
000F41A0 E5 36 52 CA 53 76 51 28 57 55 53 0F 00 B0 47 72 å6RÊSvQ(WUS...°Gr
000F41B0 | 3A 67 0A 4E 84 76 9E 5B B0 73 00 00 00 FF FF | :g.NIvI[°s....ÿÿ
000F41C0 E5 46 00 41 00 54 00 33 00 32 00 0F 00 B0 87 65 AF.A.T.3.2...°le
000F41D0 | F6 4E FB 7C DF 7E 84 76 58 5B 00 00 A8 50 3A 67 | öNû|B~I√X[.."P:g
000F41E0 E5 41 54 33 32 7E 31 20 20 20 20 10 00 72 60 B0 åAT32~1
000F41F0 96 38 96 38 00 00 61 B0 96 38 1E 00 00 08 00 00 1818..a°18.....
000F4200 41 42 00 49 00 47 00 20 00 54 00 0F 00 F7 45 00 AB.I.G. .T...÷E.
         53 00 54 00 31 00 2E 00 54 00 00 00 58 00 54 00 S.T.1...T...X.T.
000F4210
         42 49 47 54 45 53 7E 32 54 58 54 20 00 6A 20 08 BIGTES~2TXT .j .
000F4220
000F4230 97 38 97 38 00 00 21 08 97 38 00 00 00 00 00 00 1818..!.18.....
```

文件目录项结构的实现如下:

```
struct direntry
```

£

unsigned char deName[8]; // 文件名

unsigned char deExtension[3]; // 扩展名

unsigned char deAttributes; // 文件属性

unsigned char deLowerCase; // 系统保留

unsigned char deCHundredth; // 创建时间的 10 毫秒位

unsigned char deCTime[2]; // 文件创建时间

unsigned char deCDate[2]; // 文件创建日期

unsigned char deADate[2]; // 文件最后访问日期

unsigned char deHighClust[2]; // 文件起始簇号的高 16 位

unsigned char deMTime[2]; // 文件的最近修改时间

unsigned char deMDate[2]; // 文件的最近修改日期

unsigned char deLowCluster[2];// 文件起始簇号的低 16 位

unsigned char deFileSize[4]; // 表示文件的长度

}

我们最终要实现的是对 TEST.TXT 文件的读取,须要作到给定文件名后,可以得到相应文件的首簇。主要的思想就是对根目录区中(本实例只针对根目录中的文件进行读取,至于多级子目录的实现,只须要进行多次首簇定位)的记录进行扫描,对记录中的文件名进行匹配。具体的实现如下:

```
struct FileInfoStruct * FAT32 OpenFile(char *filepath)
unsigned char depth=0;
unsigned char i,index=1;
unsigned long iFileSec,iCurFileSec,iFile;
struct direntry *pFile;
iCurFileSec=Init Arg.FirstDirSector;
for(iFileSec=iCurFileSec;
    iFileSec<iCurFileSec+(Init_Arg.SectorsPerClust);
     iFileSec++)
{
FAT32 ReadSector(iFileSec,FAT32 Buffer);
for(iFile=0;
      iFile<Init Arg.BytesPerSector;
      iFile+=sizeof(struct direntry)) //对记录逐个扫描
....{
pFile=((struct direntry *)(FAT32 Buffer+iFile));
if(FAT32_CompareName(filepath+index,pFile->deName))
//对文件名进行匹配
{
FileInfo.FileSize=lb2bb(pFile->deFileSize,4);
strepy(FileInfo.FileName,filepath+index);
FileInfo.FileStartCluster=lb2bb(pFile->deLowCluster,2)
                           +lb2bb(pFile->deHighClust,2)*65536;
FileInfo.FileCurCluster=FileInfo.FileStartCluster;
```

FileInfo.FileNextCluster=

FAT32 GetNextCluster(FileInfo.FileCurCluster);

FileInfo.FileOffset=0; return &FileInfo; }

}

}

这个函数在找到目标文件后,会将此文件的一些参数信息装入到文件结构中,为以后的文件读取作好准备。文件结构如下:

struct FileInfoStruct

{

unsigned char FileName[12]; //文件名

unsigned long FileStartCluster; //文件首簇号

unsigned long FileCurCluster; //文件当前簇号

unsigned long FileSize; //文件大小

unsigned char FileAttr; //文件属性

unsigned short FileCreateTime; //文件建立时间

unsigned short FileCreateDate; //文件建立日期

unsigned short FileMTime; //文件修改时间

unsigned short FileMDate; //文件修改日期

unsigned long FileSector; //文件当前扇区

unsigned int FileOffset; //文件偏移量

};

通过对根目录区的扫描,可以得到 TEST.TXT 首簇为 3,下面就可能以它为起点,来读取文件内容了。

5) 文件读取

通过上面的讲解,我们已经得到了TEST.TXT的首簇。现在到作的就是到相应的簇及其后继簇去读取数据了。一直都在说簇,比如第2簇、第3簇等等。

那这些簇在磁盘的什么位置呢?从 FAT 表中可以看到,簇号是从 2 开始的,而第 2 簇的位置就在第二个 FAT 表 (一共有两个 FAT 表,它们即时同步)的后面,即根目录所在的簇就为第 2 簇。

下面就为本篇教程的最后部分,读TEST.TXT文件的内容。主要思想是这样的:在已各文件首簇的前提下,从首簇开始,对于文件满一簇的数据,就把整簇数据读出(其实还是按扇区来读,只是一次性读出所有扇区),对于文件结尾不足一簇的部分,计算它占用了簇内几个扇区,把占用整个扇区部分直接按扇区读出,而最后很有可能是零散的若干个字节,不足一个扇区,即占用了最后一个此文件最后一个扇区的一部分,对于这部分我们也要将整个扇区读出,截选中有效的数据部分。文件信息结构中的FileOffset参数将时刻记录文件读到的位置,它与文件大小的差就是还未读取的数据数量。

具体的实现如下:

```
void FAT32 ReadFile(struct FileInfoStruct *pstru,unsigned long len)
{
unsigned long Sub=pstru->FileSize-pstru->FileOffset;
unsigned long iSectorInCluster=0;
unsigned long i=0;
while(pstru->FileNextCluster!=0x0fffffff)
//如果 FAT 中的簇项为 0x0ffffff, 说明无后继簇
{
   for(iSectorInCluster=0;
      iSectorInCluster < Init Arg. Sectors PerClust:
      iSectorInCluster++)
//读出整簇数据
{
   FAT32 ReadSector((((pstru->FileCurCluster)-2)
                       *(Init Arg SectorsPerClust))
                       +Init Arg.FirstDataSector
                       +(iSectorInCluster),FAT32 Buffer);
pstru->FileOffset+=Init Arg.BytesPerSector:
```

```
Sub=pstru->FileSize-pstru->FileOffset;
for(i=0;i<Init Arg.BytesPerSector;i++)
{
send(FAT32_Buffer[i]); //将数据发送到终端上显示
}
}
pstru->FileCurCluster=pstru->FileNextCluster;
  pstru->FileNextCluster=FAT32 GetNextCluster(
                                   pstru->FileCurCluster);
//这里是 FAT 簇链的传递
}
iSectorInCluster=0;
while(Sub>=Init Arg.BytesPerSector)
//处理不足一簇,而足扇区的数据
. {
 FAT32 ReadSector((((pstru->FileCurCluster)-2)
                   *(Init Arg.SectorsPerClust))
                   +Init Arg.FirstDataSector
                   +(iSectorInCluster++),FAT32_Buffer);
pstru->FileOffset+=Init_Arg.BytesPerSector;
Sub=pstru->FileSize-pstru->FileOffset;
for(i=0;i<Init Arg.BytesPerSector;i++)
{
send(FAT32_Buffer[i]);
}
}
FAT32 ReadSector((((pstru->FileCurCluster)-2)
                   *(Init_Arg.SectorsPerClust))
                   +Init_Arg.FirstDataSector
                   +(iSectorInCluster),FAT32 Buffer);
```

```
//读取最后一个扇区
       for(i=0;i<Sub;i++) //Sub 为最后剩余的字节数
      {
       send(FAT32_Buffer[i]);
      }
       }
6) 最终的实现
       在主函数中对磁盘驱动及以上函数进行正确合理的调用,就可以达到我
  们要实现的效果了。主函数如下:
       #include <reg51.h>
       #include <string.h>
       #include <stdio.h>
       #include <math.h>
       #include <uart.h>
       #include <fat32.h>
       void main()
       {
       delay(10000);
       UART_Init(); // 串口初始化,用以向调试终端发送数据
       send s("yahoo!!!"); //发送一个测试字符串
       MMC Init(); //SD 卡初始化
       delay(10000);
       MMC_get_volume_info(); // 获得 SD 卡相关信息,输出到终端
       FAT32 Init(&Init Arg); //FAT32 文件系统初始化,装入参数
       Printf("BPB_Sector_No", Init_Arg.BPB_Sector_No);
       Printf("Total_Size" ,Init_Arg:Total_Size );
       Printf("FirstDirClust" ,Init Arg.FirstDirClust);
       Printf("FirstDataSector",Init_Arg,FirstDataSector);
       Printf("BytesPerSector", Init Arg. BytesPerSector);
```

```
Printf("FATsectors" ; Init_Arg,FATsectors);

Printf("SectorsPerClust"; Init_Arg,SectorsPerClust);

Printf("FirstFATSector"; Init_Arg,FirstFATSector);

Printf("FirstDirSector", Init_Arg,FirstDirSector);

//以上几个语句用以输出参数值到终端

Printf("FAT32_OpenFile" ; (FAT32_OpenFile("\\TEST,TXT"))->FileSize);

//打开根目录下的 TEST.TXT 文件,并输出文件大小

FAT32_ReadFile(&FileInfo); //读取文件数据,输出到终端

while(1);
}
```



至此对于 FAT32 文件系统根目录下的文件读取就已经实现了,至于多级子目录结构可以像查找文件的首簇一样查找某一级目录名的首簇,然后再到此簇下去找下一级目录的首簇,直到最终的文件。