

ESP32 WiFi和蓝牙的使用

2021年7月6日 11:21

```
ESP32是双核,即它可以执行多任务 ESP32内置了蓝牙和wifi功能 ESP32可以运行32位程
序内置时钟频率可达240MHz。
目前,使用普通蓝牙要比使用低功耗蓝牙简单得多。如果您已经为 Arduino 编写了一
个类似 HC-06的蓝牙模块,那么这是非常相似的。它使用标准的串行协议和函数。
下面讲普通蓝牙怎么用, 先简单介绍一下这次用到的函数:
SerialBT.begin () 设置Bluetooth 设备名称
```

Serial.available () 的意思是: 返回串口缓冲区中当前剩余的字符个数。 一般用这个 函数来判断串口的缓冲区有无数据,当Serial.available ()>0时,说明串口接收到了数 据,可以读取;

SerialBT.Write () 使用蓝牙串行发送数据。 Serial.read() 返回在串行端口中接收的数据。 Serial.Write () 串口中写入函数

我们用这些函数就可以用到普通蓝牙了;

下面编写代码,很简单,并且旁边已经注释过了,所以我也不用讲了:

#include "BluetoothSerial.h" //代码通过包括BluetoothSerial库开始。

```
//检查是否启用了蓝牙配置
```

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED) //如果if语句是 真,执行下面的#error里面的

#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it //如果没有启用蓝 牙配置,那就执行这个#error里面语句 #endif

BluetoothSerial SerialBT; //然后,创建一个名为serialbt的蓝牙寄存器实例

void setup() {

Serial.begin(115200); //在setup () 以115200的波特率初始化串口通信。

SerialBT.begin("jaha-ESP32"); //初始化蓝牙串行设备并通过Bluetooth设备名称的参数, 但您可 以重命名并给它一个唯一的名称

Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");

void loop() {

if (Serial.available()) { //在第一个if语句中,我们检查串行端口中是否收到字节。 如果存在, 通过蓝牙发送该信息到连接的设备。

SerialBT.write(Serial.read());

if (SerialBT.available()) { //接下来的if语句,检查是否在蓝牙串行端口中读取有字节(蓝牙发送 过来的字节)。 如果存在,我们将在串行监视器中编写这些字节。

Serial.write(SerialBT.read()): delay(20);

/*#error 错误消息 //错误消息不需要双引号括起来

作用: 当预处理器预处理遇到#error命令时停止编译并输出用户自定义的错误消息。常与#if... #endif 一起使用,用于判断某个宏是否满足某个特定条件,如果不满足则执行#error命令输出 错误信息,满足则跳过继续预编译。

写完代码,编译,下载到开发板,并打开串口监视器,然后手机端打开蓝牙找到并匹配,网 上下一个蓝牙串口调试助手,连接测试一下是否向正常,经过测试发送和接受均正常! 文件 编辑 项目 工具 帮助

```
SerialToSerialBT §
     1 #include "BluetoothSerial.h"
                                                                                                                        //代码通过包括BluetoothSerial库开始。
     3 //检查是否启用了蓝牙配置
     7/WELEIGHT) 由 NELL (A $\frac{1}{2}$ | A $\frac{
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          发送
    6 #endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hello esp32 hello esp32 hello esp32 hello esp32
     8 BluetoothSerial SerialBT; //然后,创建一个名为serialbt的蓝牙寄存器实例
                Serial.begin(115200); //在setup()以115200的波特率初始化单口通信。
SerialBT.begin("jaha-ESP32"); //初始化蓝牙串行设备并通过Bluetooth设备名称的参数,但您可以
Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
              roid loop() {
    if (Serial.available()) { //在第一个if语句中,我们检查串行端口中是否收到字节。 如果存在,
                       SerialBT.write(Serial.read());
               if (SerialBT.available()) {
    Serial.write(SerialBT.read());
                                                                                                                         //接下来的if语句,检查是否在蓝牙串行端口中读取有字节(蓝牙发)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            换行符 ~ 115200 波特率 ~ 清空输出
                 delay(20);
25 /*ferror 错误消息 //错误消息不需要双引号括起来
25 /*ferror 错误消息 //错误消息不需要双引号括起来
26 作用:当预处理器预处理遇到$error命令时停止缩译并输出用户自定义的错误消息。常与$if ...$endif 一起使用,用于判断某个宏是否满足某个特定条件,如果不满足则执行$error命令输出错误信息,满足则跳过继续预缩译。
```



