ESP32的Arduino IDE开发环境配置和简单的Test

2021年6月1日

ESP32是乐鑫继ESP8266后推出的又一款集成WiFi功能的微控制器。ESP32拥有比ESP8266更加强大的性能,可以用 来开发更加复杂的应用。就拿下章节中模块所使用的的ESP32-DOWD来说,该芯片具有下列特点:

WiFi支持 802.11 b/g/n, 802.11 n (2.4 GHz) 速度高达 150 Mbps;

支持蓝牙 v4.2 完整标准,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE);

32位双核处理器,CPU正常工作速度为80MHz,最高可达240MHz,运算能力高达600 MIPS;

内置 448 KB ROM;

内置520 KB SRAM;

最大支持 16 MB 片外 SPI Flash;

最大支持 8 MB 片外 SPI SRAM;



这是资料,包括教学视频:

复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/1Tn5C6U7F -Bobq-9SVaodg 提取码:jaha

ESP32的开发方式也很多, 具体自己在网上查, 看图:

其它建议开发环境:













我们学的是ESP32的Arduino IDE开发教程,esp32有很多新特性,最值得关注的是:它是双内核的,同时拥有蓝 牙和wifi功能。

ESP32其实有官方自己推出的的开发方式,但说起来很尴尬,网上Arduino方式开发库比官方推出的多而丰富,所 以我们还是用arduino来开发(Arduinooooo YYDS)。

那我开始入了学ESP32坑了!



就可以了, 省时省力。

1.下完了以后开始配置开发环境:

打开Arduino-文件-首选项-附加开发板管理器网址

输入https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

点击"好"。然后工具-开发板-开发板管理器-里面搜esp32下载即可。(可能网络会巨慢)。如果很慢的话可以看一下网上其他配置其他开发环境教程,网上资源一大堆。我在网上搜了,还有其他方法,下载环境配置文件,再放到什么路径里,就有点复杂,突然网上又找到了上面方法,就两步解决了!看图:




还有一个方法直接运行exe就可以,详细看<u>(7条消息) Arduino+esp32+blinker第一课点灯_技术</u><u>匠人-CSDN博客</u>,只要安装开发环境就可以了,第三方blinker库大家自己想安装就安装,不安装也没事。


先看esp32引脚定义:

ESP32 DEVKIT V1 - DOIT

version with 36 GPIOs



测试: 先找一条有数据传输功能的Micro-USB线连接ESP32的接口和电脑USB口,会亮指示灯,这个我也不太懂为什么。再看电脑有没有识别这端口,没有识别或不正常的话可能需要安装USB驱动,成功了的话在arduino-工具-端口 出现 COM XX(比如:COM10,COM12)。 打开arduino-文件-实例-ESP32-ChipID-GetChipID



然后编译-下载

注意:下载的时候在最下面如果出现 connecting 字样的话按住开发板boot键,在按一下reset键,然后放开boot就可以了。成功下载下面会出现100%。

GetChipID | Arduino 1.8.15

```
文件 编辑 项目 丁具 帮助
    The true ESP32 chip ID is essentially its MAC address.
 2 Th 编译tch provides an alternate chip ID that matches
 3 the output of the ESP.getChipId() function on ESP8266
 4 (i.e. a 32-bit integer matching the last 3 bytes of
 5 the MAC address. This is less unique than the
 \ensuremath{\mathsf{6}} MAC address chip ID, but is helpful when you need
 7 an identifier that can be no more than a 32-bit integer
 8 (like for switch...case).
10 created 2020-06-07 by cweinhofer
11 with help from Cicicok */
12
13 uint32_t chipId = 0;
14
15 void setup() {
16 Serial.begin(115200);
17 }
19 void loop() {
20 for(int i=0; i<17; i=i+8) {
      chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
21
22 }
23
24 Serial.printf("ESP32 Chip model = %s Rev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision());
    Serial.printf("This chip has %d cores\n", ESP.getChipCores());
26 Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId);
27
28 delay(3000);
29
30 }
```

这程序是获取芯片ID信息,并且每三秒打印在串口上,简单说一下程序结构非常简单,最上面是变量定义,void setup是初始化函数,void loop是循环函数。串口在怎么打开看下图:



耶!成功!

对了想看esp32引脚定义的看这个文章ESP32引脚参考 - Insane-G - 博客园 (cnblogs.com)