MSP430位操作寄存器配置宏定义的方法

2021年7月7日

MSP430单片机的寄存器赋值都是直接给整个寄存器赋值,如 P10UT = 0x01;

那如果只想给寄存器其中的一位赋值,能否直接对某位进行操作呢?答案是不可以。因为MSP430属于RISC精简指令集单片机,它有一个特点就是不能进行位操作。那么如果只想操作某一位,而不关心其它位,例如我只想把P1.0赋值为1,但我不知道也不想改变P1.1-P1.7的状态,该怎么办呢?下面就来介绍MSP430中进行位操作的办法。

1) 写位操作

在对某字节使用"="进行写操作时,所有位的值都将被改变。如果先将原字节读出来,再使用按位操作符对原字节进行赋值,则可"等效"实现对单个位的写操作。下面举例来说明MSP430中最重要的3个写位操作语句。

例: 将P1.0置1, P1.1置0, P1.2取反, 不影响其他位。

P1OUT |= 0x01; //按位"或",相当于置1

P1OUT &= ~0x02; //取反后再按位"与",相当于置0

P10UT ^= 0x04; //按位"异或", 相当于取反

在CCS新建工程时,都会包含"MSP430.h",这个头文件其实相当于一个目录,会根据当前工程所选的芯片型号链接到对应的头文件,例如MSP430G2553芯片就会链接到"MSP430G2553.h"。这些头文件都在"C:\ti\ccsv5\ccs_base\msp430\include"目录下,其中包含了许多宏定义,利用这个宏定义可以帮助我们用更直观的方式来写寄存器,不用每次都把要写的值换算成16进制了。

例如MSP430G2553.h中有如下宏定义:

#define BIT0	(0x0001)
#define BIT1	(0x0002)
#define BIT2	(0x0004)
#define BIT3	(0x0008)
#define BIT4	(0x0010)
#define BIT5	(0x0020)
#define BIT6	(0x0040)
#define BIT7	(0x0080)
#define BIT8	(0x0100)
#define BIT9	(0x0200)
#define BITA	(0x0400)
#define BITB	(0x0800)
#define BITC	(0x1000)
#define BITD	(0x2000)
#define BITE	(0x4000)
#define BITF	(0x8000)

有了BITO-BITF的宏定义,上面例子中的语句就可以改写为

P1OUT |= BIT0; //按位"或",相当于置1

P10UT &= ~BIT1; //取反后再按位"与",相当于置0

P10UT ^= BIT2; //按位"异或", 相当于取反

另外,也可以用加号对多位同时操作。例如要将P1.0、P1.1、P1.2均置1,不影响其他位,可以写P10UT |= BIT0 + BIT1 + BIT2;

请注意,采用按位操作并不意味着MSP430具备了位操作能力,按位操作实际上对整个字节的8位都进行了操作,只不过对其中7位的值没影响而已。

2) 读位操作

读位操作主要是通过if语句判断的方式得到的。同样,这种变通的方法不意味着MSP430单片机可以对位进行读取,这种方法同样需要对1个字节的8位都操作。

例: 将P2.0的输出设置成P1.1输入相反,读取P1.0输入状态到变量temp

```
unsigned char temp = 0;

if((P1IN&BIT1) == 0) P2OUT |= BIT0;  //读P1.1 写P2.0

else P2OUT &= ~BIT0;


if(P1IN&BIT0) temp = 1;  //读P1.0 写temp

else temp = 0;
```

1.5.3 MSP430寄存器的宏定义配置方法

上一节提到了MSP430G2553.h这个头文件,实际上里面除了BIT0-BITF的宏定义之外还有很多的宏定义。这是因为MSP430的片上外设极为丰富,因此也有大量的寄存器来配置功能。MSP430上有数百个寄存器和近千个控制位,如果靠记忆这些寄存器的每一位的定义是不现实的,因此头文件的宏定义能帮助我们以更直观的方式来写程序。

例如下图中给出了BCSCTL2寄存器中DIVMx控制位的位置,下方代码中给出了MSP430头文件中两种DIVMx的宏定义,即DIVM0/1和DIVM 0/1/2/3。图中rw-0表示该位可读可写,复位后初始值为0。



这个8位寄存器中的DIVMx是用来控制MCLK的分频系数的,分频系数依次为1/2/4/8。例如我们要设置MCLK的时钟8分频,下列3条代码均可实现该功能:

BCSCTL2 |= 0x30; //人脑记忆+数脚趾头, 最笨的方式

BCSCTL2 |= BIT5 + BIT4; //需记忆DIVMx在寄存器中的位置,不推荐

BCSCTL2 |= DIVM_3; //简洁明了, 力荐

MSP430g2553教学: [MSP430G2 LaunchPad入门系列] 第1篇 - MSP430简介及CCS开发环境 - MSP430 LAUNCHPAD - 全国大学生电子设计竞赛培训网 (nuedc-training.com.cn) (11条消息) msp430内置函数总结 __bic_SR_register(), __delay_cycles(x)_u011123091的博客-CSDN博客