


Acum ca aveți fisierul .hex, conectați placuta de Arduino la PC,

Dăți Click Dreapta pe My Computer->Manage





Apoi Click pe Device Manager





Iar aici ar trebui să va apăra secțiunea Ports(COM&LPT), iar acolo veți avea un sub meniu Arduino Uno(COM4). Înseamnă că PC-ul a detectat placuta conectată de către dumneavoastră.





















3









ATENTIE! Nu puteti face Upload cu PUTTY conectat la Arduino.

