#171



## ターミナルソフトでホストヘアクセス、 専用ソフトによるルータ機能設定

https://l-hospitalier.github.io

2018.12

【ローカル無線 LAN に接続】医局の無線 LAN は 2.4GHz と 5GHz。 诵常はプライベ ートでパブリックにはしない。SSID(Service Set Identifier)はikyokuとikyoku5。SSID をステルスにした場合は SSID が表示されない。 パスフレーズは 634CB634CB、暗号 方式は WPA2 (AES)。 これらをセットするとログインが可能になる。 DHCP は 192.168.2.11 から 32 ホストを提供、リース時間は 6 時間。 【ホストの例、RaspberryPi <mark>(Debian)】</mark>ホスト名 RaspberryPi、ユーザー名 admin、ユーザーパスワード admin1、 スパーユーザー(su)パスワード admin2。イーサネットポート 1 個と追加の無線 LAN アダプタを持つ。 UNIX では伝統的に IP アドレスを/etc/network/interfaces に記載。 イ ーサポートは 10M /100M/1G があるが今はクロスも自動判定で接続するので IP アドレ スとサブネットマスク、ゲートウエイを設定すればよい。 ラズパイにログインするに はターミナルソフトのホスト名をセットしパスワードを入力。 ブラウザに 192.168.2.2 を入力すると Apache がポート 80 の HTTP を通じ Hyper Text Markup Language で記 述された HP が表示される(UNIX では伝統的に/var/www/に <mark>index.html</mark> を置く)。 ま た Debian<sup>\*1</sup>(Linux)上に <mark>Samba</mark>(名称は Win のネットワークシステム SMB (Server Message Block)に由来する)をインストールしてあるので、Win からネットワークを開 くと RASPBERRYPI が見えクリックすると中の WWW ディレクトリのホームページを 記述した Hyper Text(index.html)を見ることができる。 右はラズパイの/etc/network /interfaces の一部で無線 LAN(wlan0)は固定アドレス 192.168.2.2 に設定。 【ルータ <mark>のアクセスと設定】</mark>このローカル・ルータのネット空間は **192.168.2.0/24** に設定。ブ ラウザで192.168.2.1 にアクセスするとログイン画面が現れユーザー名とパスワードを 入力すると Aterm WR8600 の設定画面になる。 ルータの機能は①インターネットサー ビス・プロバイダに PPPoE 接続するためのログイン名とパスワードの設定やインター ネット上のルータのアドレス設定と②無線 LAN の SSID、パスワード、暗号方式の設定。 医局のルータは 192.168.1.0 に接続するローカル・ルータで、LAN は 192.168.2.0、サ ブネットマスク 255.255.255.0。 無線 SSID は上に記載、双方とも SSID ブロードキャ スト有効(無効の場合は SSID を知らないと接続できない)。 パスフレーズは両方と も 634CB634CB、WPA2-PSK(AES)暗号、DHCP 設定 ON で DHCP の使用アドレスは 192.168.2.11 から 32 アドレス、リース時間 6 時間。 ルータのアドレスは 192.168.2.1 で **192.168.2.2** から **192.168.2.10** までは固定アドレス用に空けてある。(<mark>ゲートウエ</mark> √は192.168.2.1)、外部からアクセスがあった場合の転送先ホスト(ポート・トリガ ー)は設定しない。 【ルータの機能は IP アドレスに基づき arp を発行しイーサネット <mark>ヘッダの宛先/送信元 MAC アドレスを書き換えること】</mark>本来ルータはゲートウエイ・

は不変だが TTL を一つ減らし チェ ックサムを再計算。 経路に L2(レ イヤ2) スィチングハブがあっても ヘッダは変わらない(L3スイッチはIP アドレスを書き換えて IP ルーティング する。ルータのイーサネットポートは L3 スイッチ)。 ルータにはネットワー クがループを作らないようにスパンニン グツリー・プロトコル (STP、spanning tree protocol 全域木手順)機能もありパ ケットの御手玉を防止する。

データ コンピュータで今でも中身は UNIX\*2。 ヘッダの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレス ここがデータ部 IP= 192.168.0.11/24 MAC= 01:32.45 L2SW#1 IP= 192.168.0.9/24 MAC= 01:23:45:01:23:45 ★ Ethernet Heade ★ Ethernet Heade ★ Ethernet Heade Dst MAC = 01:23:45:67:89:b0 Dst MAC = 01:23:45:67:89:ac Dst MAC = 01:23:45:67:89:ae Src MAC = 01:23:45:67:89:ab Src MAC = 01:23:45:67:89:ad Src MAC = 01:23:45:67:89:af ★ IP Header TTL = 255 TTL = 254 TTL = 253 Header CheckSum = XXX Src IP = 192.168.0.11 Header CheckSum = YYY Src IP = 192.168.0.11 Header CheckSum = ZZZ Src IP = 192.168.0.11 Dst IP = 192,168,10,11 Dst IP = 192.168.10.11 Dst IP = 192,168,10,11

\*¹イアン・マードックが Linux (UNIX の機能をリーナス・トーバルズがソースから書き直して無償公開した OS) の ソフトウエア・ディストリビューション(便利なプログラムを付加した配布形態)を開発してネット上にアップ(無 償公開) した OS、>apt-get 機能名 と入力すれば新しい機能が使用可となる。愛妻デボラと自分の名前から <mark>Debian</mark> と命名(離婚した?) \*2 TCP/IP 通信の主要部分は ATT の UNIX V5 の BSD 4.3 (UCLA バークレー校が配布した Berkley Software Distribution Version 4.3) の Socket プログラムに実装されたものが de facto standard となった。

iface lo inet loopback #iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet static address 192.168.2.3 netmask 255.255.255.0 network 192.168.2.0 broadcast 192.168.2.255 gateway 192.168.2.1

auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static #iface wlan0 inet dhcp address 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0 network 192.168.2.255 broadcast 192.168.2.255 wpa-conf /etc/wpa\_supplicant.co

イーサネットフレーム