
U1
ARDUINO UNO r3
ARDUINO UNO
NC
IOREF
RESET
3V
5V
GND2
GND1
VIN
14/A0/PC0
15/A1/PC1
16/A2/PC2
17/A3/PC3
18/A4/PC4/SDA
19/A5/PC5/SCL
SCL
SDA
AREF
GND
SCK/PB5/13
MISO/PB4/12
MOSI/PWR/PB3/11
SS/PWR/PB2/10
PWR/PB1/9
PB0/8
PD7/7
PWR/PD6/6
PWR/PD5/5
PD4/4
INT1/PWR/PD3/3
INT0/PD2/2
TX/PD1/1
RX/PD0/0
U3
KY-018 Arduino Module
S
VCC
GND
3
2
1
RELAY MODULE 5V
NC
COM
NO
K1
U4
IN
VCC
GND
U2
HC-SR04
VCC
TRIG
ECHO
GND
1
2
3
4
LED1
LED-0603_R
R1
300
RP1
R_3386P_EU