・ 视觉传感器: 相机




被动视觉传感器



主动视觉传感器

• 一对被动视觉传感器,能够构成一套双目相机,模拟人的双目,获得深度




来自Fei-Fei Li CS131计算机视觉

- 机器人视觉各种应用场景
 - 玻疵检测、土壤分析、表计读数、文字识别、病灶检测、人脸识别、手势分析、疲劳驾驶、工件建模、地形测绘、视觉导航、视觉定位、车辆预测、场景解析、虚拟渲染、头手跟踪、娱乐等

视觉提供了一种几何测量的工具,也提供一种语义认知的工具

各种视觉应用是两种工具功能的组合

- 机器人视觉系统
 - · 从自然界到信息的通路在机器人上的实现



- 图像建模
 - · 图像是定义在CCD阵列下的离散函数

$$I: (u, v) \in [0, W-1] \times [0, H-1] \rightarrow q \in \mathbb{R}^N$$


$$q = I(x)$$


镜头畸变

$$r = \sqrt{\left(\frac{u - c_x}{f_x}\right)^2 + \left(\frac{v - c_y}{f_y}\right)^2}$$

• 内参估计方法,已知的3D与2D,估计内参和畸变系数


- 采用棋盘格作为已知尺寸的物体,利用平面特性方便求解
- 棋盘格的角点检测相对简单,可靠性高






- 基于指定尺寸平面,可以估计出平面和相机的外参,也就是相机在世界坐 标系下的位姿
- · 如果在世界坐标系下,增加一个虚拟点,可以计算出在图像中的成像

• AR应用原理




• 移动机器人坐标系系统及定位问题


确定机器人在世界 (全局)坐标系中的 位置/位姿




· GPS定位的基本原理:多颗卫星的纯距离测量的融合



· GPS定位的基本原理:多径时需要更多卫星保证可靠性





• 利用外部视觉模拟GPS,对机器人进行测量定位




• 通过本体视觉识别空间标识

基于空间标识的定位原理












• 概率融合全局与里程观测,能够避免非唯一数据关联引起的歧义,基本原理:



• 轮式里程计是典型的里程估计方法,但含有多种误差

轮式里程估计误差

○ 系统误差

- 轮半径误差
- 轮子安装精度误差(不平行,两边距离不相等)
- 编码器精度误差
- 采样精度误差
- 齿轮减速比精度

○ 偶然误差

- 地面不平
- 轮子打滑
-

$$v = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2} + \frac{r\dot{\varphi}_l}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\varphi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\varphi}_r}{2l}$$

$$\Delta d = v \Delta t, \Delta \theta = w \Delta t$$

$$\dot{\varphi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

• 激光里程估计的基本原理

