# Vivado 使用手册


新板子(EGO1)用红色盒子存放,只支持 vivado2017 以上版本. 老板子 (BASYS3)用蓝色盒子存放。 具体外设功能参考硬件手册。

## 新建工程


1、打开软件,点击 Creat Project,点击 next




2、给你的工程取个<mark>有意义</mark>的名字,选择存放路径,不要包含中文。点击 next




#### 3、选择工程类型,系统默认 RTL Project,无需更改,点击 Next



4、添加源文件,先不用管,点击 next,后面也可以添加。




## 5、添加约束文件,和添加源文件相同,我们先点击 next




## 6、在 Search 框中输入板子型号。

新板子选择 xc7a35tcsg324-1 老板子选择 xc7a35tcpg236-1 选中后点击 next




7、点击 Finish, 就新建好了一个工程文件啦




# 编写源代码


1、右键 Design Source, 点击 Add sources




#### 2、添加 design sources




## 3、点击 create file (如果已经有写好的代码,可点击 Add Files 添加)



## 4、取个<mark>有意义</mark>的文件名,点击 ok




## 5、点击 Finish




6、定义模块。可以在这个界面写输入输出的定义,这样系统会自动帮你写这部分的代码, 也可以跳过自己写。


Port Name 输入变量名,Direction 选择 input, output 或 inout。选中 Bus, 变量就会变成一个总线,在 MSB 和 LSB 输入信号的最高和最低位。




我写了 mux2 的定义, 点击 ok




7、在 Design Sources 框中有了一个 mux2 文件, 双击点开, 定义部分的代码已写好







8、写好剩余部分的代码。如果你的代码出现语法错误,右边会出现红条或者黄条,鼠标移上去就能查看错误提示了。y 在 always 语句里被赋值,所以要定义成 output reg y




Error: procedural assignment to a non-register y is not permitted, left-hand side should be reg/integer/time/genvar Error: procedural assignment to a non-register y is not permitted, left-hand side should be reg/integer/time/genvar 9、综合,点击 run synthesis




#### 10、弹出来是否要保存工程,点击 save



#### 11、点击 ok




12、等待几十秒到几分钟,提示综合成功。选择 open synthesized design,点击 ok




# 编写约束文件


1、选择 Layout I/Oplanning




2、图形化生成约束文件。在软件下方的窗口,选择变量对应的外设和电平标准(改为 LVCMOS33)



以新板子为例,我设置最左下方的三个开关为 a, b, sel, led 灯为输出 y




3、点击左上方的 file-Save Constrains,保存约束文件。弹出来一个提示,点击 ok



4、取个名字, 点击 ok

Select a target file to write r Choosing an existing file w constraints.			
<u>C</u> reate a new file			
Eile type:	■ XDC	~	
File name:	mux2	8	
File location:		~	
Select an existing fil	le		
<select a="" targ<="" td=""><td>get file&gt;</td><td><b>*</b></td><td></td></select>	get file>	<b>*</b>	


5、点开 source 窗口栏中的 Constrains,系统按照你的要求自动生成了约束文件。




## 综合、实现、生成比特流

1、重新综合


(如果你写完源代码,不是用 I/O planning 自动生成约束文件,而是<mark>手动</mark>写好,就只要综合一次,但容易出错,不推荐)




2、综合成功后, Run Implementation 实现。




3、等待几十秒至几分钟后, 提示实现成功。选择生成比特流, 之后弹出来的窗口也点击 ok。




4、等待十秒左右,提示生成比特流成功,选择打开硬件管理



5、把板子连上电脑,打开电源开关。点击 open target-auto connect



## 6、连接成功,点击 programe device,弹出来窗口点击 program



#### 7、板子上观察到实验结果



如图 a (P5 开关) =1; b (P4 开关) =0; sel (P3 开关) =0; 输出 y (F6 灯) =1