
机器人机械设计



朱秋国 浙江大学控制学院 机器人与机器智能实验室

Email: qgzhu@zju.edu.cn

2023年3月27日

课程回顾:

一、齿轮轮系

齿轮轮系: 定轴轮系、周转轮系

周转轮系:行星轮系和差动轮系

周转轮系:机器人应用

▶ 二、连杆传动

- 四连杆基本组成
- 四连杆传动三种基本形式
- 四连杆传动二种演化形式
- 四连杆运动学解析法

三、其他

滑轮、带传动(同步带)、链传动、蜗杆传动



传动机构补充:


▶ 凸轮机构:恒定输入,变速度输出

▶ 步进机构: 槽轮/星轮机构

杠杆机构

摩擦传动

.







机械设计——轴系和联接



参考手册:

- 1、成大先. 机械设计手册. 化学工业出版社, 2016
- 2、日本机器人学会. 新版机器人技术手册, 2008



1. 轴系设计和联接

轴系设计——滚动轴承



- ▶ 轴承的作用是什么? 用来支撑轴
- > 滚动轴承是标准件,要掌握合理选择,合理使用。

内圈: 装在轴上。

外圈: 装在轴承座孔中。


滚动体: 在两套圈之间滚动并传递载荷。

保持架:将滚动体均匀隔开。


滚动体分为: { 球 滚子:

滚子: 圆柱形、圆锥形、滚针等

滚动轴承的特点:旋转精度高、启动力矩小、是标准件,选用方便。



按可承受的载荷方向不同,滚动轴承分为三类:



▶主要用来承受径向力 ▶主要用来承受轴向力

▶能同时承受径向力 和较大的轴向力

接触角α:滚动体的载荷方向线与轴承径向平面之间的夹角;

α 越大, 可以承受的轴向力越大



最常用的六类轴承:



类型代号

深沟球轴承 (6)




调心球轴承(1)

向心角接触 轴承

> (成对使用,) 反向安装




角接触球轴承 (7)



圆锥滚子轴承 (3)

径向接 触轴承




圆柱滚子轴承 (N、NU)

调心滚子轴承(2)

滚针轴承 (NA)

轴向接 触轴承



推力球轴承(5)

推力滚子轴承(8)

滚动轴承类型的选择

载荷的大小、性质和方向

```
载荷方向 \{ \stackrel{}{} 纯 F_R : 6类、N类或NA(滚针轴承) 
 纯 F_A : 5类、8类(推力圆柱滚子轴承) 
 F_R 和 F_A : \{ F_R \gg F_A : 6 \not \in 7 \not \in 7 \not \in 1 \} (小接触角) 
 F_A \gg F_R : 5 \not \in 7 \not \in 7 \not \in 7  大接触角)
```

滚动轴承的选择

■转速和旋转精度



- 调心性能
 - 内外圈相对偏转一定角度仍可正常运转
 - 轴刚性差、轴承座孔同轴度差或多点支撑选调心轴承
- 经济性


□ 球轴承比滚子轴承低 精度低的价格低




滚动轴承的安装

装拆滚动轴承时,不<mark>能通过滚动体来传力</mark>,以免造成滚道或滚动体的损伤。安装需要采用<mark>合适的工具</mark>。

配合过盈量小的中、小型轴承可用压力机压入 配合过盈量大的轴承常用温差法(热胀热缩法)装配



错误的施力



正确的施力




压机


滚动轴承的拆卸


方法1: 拉马



方法2: 预留拆卸高度或螺孔







轴系设计——滑动轴承(无油润滑轴承)

- ▶ 无油润滑轴承,是滑动轴承的一种。
- ▶ 在使用过程中不用加润滑剂也能正常运转

常见的做法是将**润滑材料**,如石墨(黑铅)、 聚四氟乙烯、二硫化钼等镶嵌的工艺埋入黄铜、 青铜、铸铁等合金材料中。



使用过程中,通过摩擦热使固体润滑与轴摩擦, 形成油、粉末并存润滑的优异条件,既保护轴 不磨损,又使固体润滑特性永恒。

优点:尤其是在空间受限,以及承受一定载荷时,可以尝试使用。



缺点:摩擦相对较大。

如何在机器中合理地使用轴承? ——轴承的安装和固定


目的:通过轴承与轴和轴承座间的联接固定,使轴系在机器中有确定位置。

1)使轴上的载荷能可靠地传到机架上去,防止轴沿轴向串动。
 2)受热膨胀时,轴能自由伸缩。

▶轴系固定的三种方法:

两端固定支承 (最常用)

通过两个轴承共同限制轴的 双向串动。其中,轴承1限 制轴一个方向的串动,轴承 2限制反方向的串动。




对于深沟球轴承,应留热补偿间隙 $\Delta = 0.25 \sim 0.4$ mm

特点:结构简单,安装调整容易,适用于温度变化不大的短轴。

轴系设计——联接(轴向固定)

▶ 轴在轴向上的固定方法:



The End. Thanks for your attention.

