
驱动的功能

驱动是机器人的重要组成部分,通常意义上的驱动是一个泛指的概念,它不是一个装置,而是一套系统,包含硬件与软件





机器人驱动一般指可以使机器人的机构、零件等装置产生运动的系统总成

直流电机模型

- ■以串励有刷直流电机为例
- ■在电压作用下由等效内阻、电感和反向电动势构成的回路

电机等效电路





L—电枢电感,E-反向电动势,J—电枢等效转动惯量,U—电机控制电压,R—电枢电阻,i—回路电流


 ω - 电机转速,T - 电机转矩

电压平衡方程

根据电磁感应定律,电机线圈在磁场中旋转时切割磁力线产生反电动势E,大小与转速成正比:

$$E = K_e \omega$$
 , K_e - 电机转速系数

电机等效电路



电压平衡方程

$$U = iR + L\frac{di}{dt} + K_e \omega \tag{2-1}$$


J-电枢等效内阻,L-电枢等效电感



根据安培力计算公式,作用在电机转子上的驱动力矩与通过绕组的电流大小成正比:

$$T = K_m i$$
 K_m - 电机转矩系数

电机等效电路



转矩平衡方程


驱动力矩 = 负载力矩 + 阻尼力矩

$$T = K_m i = J \frac{d\omega}{dt} + b\omega$$
 (2-2)

J.

脉宽调制技术

- 开关闭合-断开一个周期时间,记为 T_c
- 开关频率,即开关的速度,记为 $f_c = 1/T_c$
- 在一个周期内,开关闭合时间占整个周期的比例称为占空比 d




施加到电机的等效电压

$$U_d \approx d \cdot U_0$$

• 控制占空比d,即开关S的开合时间,即可控制电机上的电压,实现电机调速

直流电机驱动器


• 半导体器件可用"小功率"方波信号控制,是理想的开关元件



• 常用的开关器件包括: 半导体三极管 (BJT) 、场效应三极管 (MOSFET) 以及绝缘栅双极型晶体管IGBT等


开环控制

- 利用电压与速度的对应关系,直接改变输入电压实现转速控制
- 利用速度对时间的积分估计电机转过的角度,实现位置控制




闭环控制


• 使用传感器检测速度(或位置)的实际输出值,以期望速度值与实际速度值之间的差值作为输入,经过控制器处理后生成电压控制信号,又称闭环反馈控制或伺服控制



闭环速度控制




闭环位置控制



位置传感器 (光电编码器)

机构 (Mechanism)

- 机构 多个由运动副连接的机械零件构成的构型可变系统
- 运动副 连接在一起的机械零件之间的可动连接方式
- 运动副元素 接触点、线、面特征




结构(Structure) - 通常指构型保持稳固不变的机械系统

机构类型


多个由运动副连接的机械零件构成的系统


串联开链机构





串联闭链机构











平面机构自由度计算

- ▶ 平面构件未连接前: DoF = 3
- 用运动副与其它构件连接后,运动 副引入约束,原自由度减少;
- ▶ 平面低副引入2个约束
- > 平面高副引入1个约束









自由度计算

活动构件数: n

低副数:L


高副数: H

未连接前总自由度: 3n

连接后引入的总约束数: 2L+H


机构自由度计算公式:






$$F = 3n - (2L + H)$$

自由度计算举例




$$F = 3n - 2L - H$$

= $3 \times 3 - 2 \times 4 - 0$
= 1




$$F = 3n - 2L - H$$


= $3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$



$$F = 3n - 2L - H$$

= $3 \times 4 - 2 \times 5 - 0$
= 2





$$F = 3n - L - H$$

= $3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$

齿轮基本参数的计算公式

- **分度圆d**:齿轮上一个人为地约定的轮齿计算的基准圆,规定分度圆上的*模数和 压力角*为标准值。**分度圆又称节圆。**
- 模数m: 人为地把 p_i / π 规定为一些简单的有理数,该比值称为模数,用m表示。 模数越大,齿厚就越大,齿轮的承载能力就越高。




- 国标压力角的标准值为20°
- 两齿轮正确啮合的条件:模数相等,啮合处压力角相等

分度圆直径为 d = mz

无侧隙传动的中心距


一对齿轮啮合传动时,中心距等于两节圆半 径之和

$$a = r_1' + r_2' = r_1 + r_2$$
$$= \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$$




齿轮的啮合形式

外啮合齿轮:方向相反(-)





内啮合齿轮:方向相同(+)







定轴轮系

传动时,所有齿轮的几何轴线为固定的轮系。由一系列齿轮所组成的传动系统。

"最简单"的齿轮箱:


- 1、所有转动轴都是平行的;
- 2、每个轴上只有一个齿轮。





定轴轮系传动比(减速比)


$$i_{1k} = \frac{n_1}{n_k} = \frac{\text{轮系中所有从动轮齿数}}{\text{轮系中所有主动轮齿数}}$$
 积




连杆的组成

- 铰链四连杆是平面四杆机构的基本形式,其他形式可以认为是它的演化形式。
- 在右图机构中:
 - AD为机架
 - BC为连杆
 - AB、CD与机架相连为连架杆

- 能做整周回转者为曲柄机构
- 只能一定范围摆动的为摇杆机构



• 常见的四连杆机构



- 图中1为原动件,中间件2称为连杆,3为从动件
- 原动件1的运动经过一个不直接与机架相联的中间构件2才能传动从动件3

曲柄摇杆机构的条件

平面四杆机构具有整转副 → 则可能存在曲柄

若连架杆1若能整周回转,必有两次与机架共线。

由 $\triangle B_2 C_2 D$ 可得: $l_1 + l_4 \le l_2 + l_3$


由 $\triangle B_1C_1D$ 可得:

$$l_3 \leq (l_4 - l_1) + l_2$$

$$\rightarrow l_1 + l_3 \le l_2 + l_4$$

$$l_2 \leq (l_4 - l_1) + l_3$$


$$l_2 \le (l_4 - l_1) + l_3$$
 \bullet $l_1 + l_2 \le l_3 + l_4$



$$l_1 \leq l_2$$

$$l_1 \leq l_2$$
 $l_1 \leq l_3$ $l_1 \leq l_4$





AB 为最短杆,为曲柄摇杆机构

当最短杆为连杆12时,则为双摇杆机构! 当最短杆为机架14时,则为双曲柄机构!

机器人运动学


·运动学(Kinematics):是指机器人连杆的位置和姿态(简称: 位姿)与关节角度关系的理论。

• 正运动学: 已知关节角, 求连杆末端的位姿

• 逆运动学: 已知连杆末端的位姿, 求关节角度


• 涉及内容: 坐标变化、转动特性、空间速度等内容

运动学只研究物体的运动 而不考虑引起(或影响)这种运动的力




正运动学

• 给定一组关节角的值,计算工具坐标系相对于基坐标系的位置和姿态,即末端执行器位置和姿态



逆运动学

给定操作臂末端执行器的位置和姿态,计算所有可达位置和姿态的关节角



由于运动学方程是非线性的,很难得到封闭解,甚至无解同时提出了解的存在性和多解问题