EL2632 通信经验输 如果到笔记

一、电磁场基础知识

人/传输、线理论→风纸数 → ◎ (reflection coefficient)

表: 天线目版载 阻抗 (Wad impedance)

名:任输保上的阻抗(characteristic impedance)

a Z 平面波理论 (Plane wave theory)


い波阻抗

]= 」を 真空中: 了。= (20元)

(2)波数: k= W/we = 27

二. 天线的基格数

人天代的坐标表示



· 从外轴格向y轴 日从召钟正方向指向飞轴负方向 **斯** 差题 中 炎 有 给 出 傷 见

5 0: 0-12R 10:00

2、天铁的方向图 (Radiation pattern) 后 求半功率波束宽度(half-power. beamwidth)

· U(Bh)= まし U(Omax) = U/max

· HPBW = 2 | Omax - On

3、辐射功率密度(Radiation power

·表示: Wrad. Sav. (w/m²)

4. 辐射建度 (Radiation intensity)

Rodintica - impertessi tung 率忙当床 几

·Prad = & Wrad · dA = 527 Th Wrad rising do do

· Prad = & U do = STT Usinadado

斯 dA= PSine dods 面和元 $d\Omega = Sinede d\phi$ 中和立

6. 方向性(directivity) D= U = 4TU SE (1. 4) POLA

並 通常术最大方向性

Sain: 年和平田杭 (Input impedance)

| る: 住稿は地配目が (Characteristic rupedance of the transmission line)

· ea. 天年的事品就不见diation efficiency)
(dimensionless).

sRr: Radiation imperresistance RL: Loss resistance

8.天线增益(Gain)

(2) Pealized Grain
Gre= Po.Do = Pr. Pad.Do
个
在我们G。由基乃出上乘一个Pr.

9. 机处(Polarization) s 年机处: linear polarization 圖根处: Circular polarization 机相图极处: Elliptical polarization

(o. 有双面积 Aem= 元 Do 各同使天线由有效面积

11.1

三、偶极于天线 (Dipole)

人籍財動阻抗 (Radiation impedance)

Prad = 40元2 I2(元)2.

Prod = 1 I12RC

$$\frac{2R}{T^2} = 80\pi^2 \sigma \left(\frac{7}{7}\right)^2$$


2、方向性。 D= 3


3. 国电流分布和对应的正场

·一般电流形就 Te= Sex Io Sin[k(=1-21)], 以至公司 (cx Io Sin[k(=1-21)], 过区(20)


· 半波长(围板) 电流(筒化) Iz(マ) = I cos(kマ) - そくそくな 电流分布 ① 7<<> 2


正场







②Z=₹







BZ<7<7.





タスくてくまえ





4. 辐射阻抗Pr.和新风电阻Pin.

$$Rin = \left[\frac{I_0}{Iin}\right]^2 R_r = \frac{R_r}{sin^2(\frac{k7}{2})}$$

当で学明、Rin=Rr.

了= 3-3。 阳抗四配些 此时天纤的双部高

・但当本で1.77、元は、成然有 Pin=Pr.

169745天,四

For phase variations $\begin{cases} r_i = r - \frac{d}{3} \cos \theta \\ r_2 = r_4 \frac{d}{3} \cos \theta \end{cases}$

For amplitude variations ranas

 $E_{t} = E_{1} + E_{2}$ $= E_{0} \cdot \frac{e^{-jkn}}{r_{1}} + E_{0} \cdot \frac{e^{-jkn}}{r_{2}}$ $= E_{0} \left[\frac{e^{-jk(r-j\omega x_{0})}}{r} + \frac{e^{-jk(r+j\omega x_{0})}}{r} \right]$ $= E_{0} \cdot \frac{e^{-jkn}}{r} \cdot 2\cos\left(\frac{1}{2}kd\omega x_{0}\right)$

: AT-normalized = 005 (3/0000).

·若未nulls. ②AF=0 若和maxima. ②AF=1.

2.3元四3一次打样至中

The array of identical isotropic elements with a progressive phase is referred to as a uniform array. The total field is be:

Et= E1+ E2+ E3+...+ En= \(\sum_{n} \subseteq_{n} \)

For far-field variations observations.

Sin=r+ndoose For phase variations

rnar For amplitude variations

For an isotropic element. the total field is obtained by multiplying the array factor of the isotropic sources by the field of a single element. The array factor can be calculated as:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} (N-1) (kd(0000+1))$$

Multiplying both side by etg.

$$= e^{+\frac{1}{2}} \left[\frac{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}}{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}} \right]$$

$$= e^{+\frac{1}{2}} \left[\frac{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}}{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}} \right]$$

$$= e^{+\frac{1}{2}} \left[\frac{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}}{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}} \right]$$


$$= e^{+\frac{1}{2}} \left[\frac{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}}{e^{+\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}} \right]$$

If the reference point is the physical control of the array, the array factor is.

$$AF = \left[\frac{\sin(\frac{1}{2}\varphi)}{\sin(\frac{1}{2}\varphi)}\right]$$

五、电液住播基本原理

大自由多河中的任務损失.




Sav Ae. 世月. 接及功率

- · 模収功率: PL = Sav. Ae = (元). Pr
- · 自超间中报失为. Lfs(dB)= lolog(是).

2. Fris 触定回通信链路公式 PL= (品). Pin. Ge. Gr.

3、菲涅尔区 (Fresnel zone)



」所+di+ 「成+di- di)=n-至· 当 di d2かかけ.

n=1睡, d,= d)=B 时, 你第一菲涅亚 菲涅特征 尺= 刘见

展的面积不应起生整个排发下区 管房即高度要在 R 的 2½ K 内

六、斑波传播 (Surface wave)

開释地地沒住播在穩中用作針忍应

Sommerfeld and Norton derived expressions for the ground-wave field-strength components above a finitely conducting plane earth due to a short vertical current eterment dement. When space wave approach zero the surface wave dominates, and grand-wave field-strengths are:

 $E_{z}=jbokldl.(1-u^{2}+u^{4}).F.\frac{e^{-jkr}}{r}$ $E_{p}=j-30kl.dl.(1-u^{2}+u^{4}).F.\frac{e^{-jkr}}{r}$ $F.\frac{e^{-jkr}}{r}$

The radial component given by equation Ep is Small relative to the vertical. component describe by equation Eq. The phase relationship is such that the modest wavefront tilt is forward in the direction of propagation. The degree of tilt depends on ground conductivity and frequency.

To Ground

七、天液住播

人儿田界频率

fc(MHZ) = 9-[N

八: 电子宏度

乙最大可用频率 (Maximum usable frequency)

MUF= \$ fc x secti

4i: 入財角 辐射值间角 elevation angle of radiation

六最佳使用频率 (Uptimum Usage frequency).

OUF=MUT×(bo%~80%)
基础中没有经合分化,黑大儿取80%。

八、移动通信中的无线电传播。

人分集技术 (Diversity, approaches),

(1) Space diversity

Multiple antenna at different positions to receive signals

12) Angular diversity, antenna.
Using multi-beam at different receiving angua angle.

(3) Frequency diversity

Using various frequency to receive signals.

(4) Polarization diversity

Using cross-polarization to receive signals.

(1) Time diversity

Detransmit the same signals multiple times in different time intervals.

2、遙信链路

接收的能量等接射的能量加上住 新增益, 承线角膜

住输报知由一方覆盖更大、最终 链路的覆盖由损失 产品 图

CI)下行链路

Prn=PeB-Lc-Ld-LfB-Lfm-Lp+Ge+Gr Prs+FM = Per-Lc-Ld-LfB-Lfm-Lp+Ge+ Gir (2) 上短链路

Pro= Pon-Ld-LfB-Lfm-Lp+Gre + Gir

Arst FM= Pem-Ld-Lfm-LfB-Lpt Gte + Gin

[注]: · Lc: 多路點播卷 Complex Coupler.

- · LfB. LfM. 選件提起. fooder.
- · Ld. 双工器 般鞋。 Duplexon.

- 九、琴典型天线特点。 1、单版了天线(Monopde antenna)
- (1) 线关件 (2) 套管带天线 (3) 方向性弱
- Z八本文本文年(Yagi-Uda antenna)
- 11) 徐天朱 12) 常带天朱
- 3. 新螺旋头线(Equiangular helixn)
- 17 非颇天年 12) 届版化
- (3)两層初为硬形的往输係層上电流 沿纬边 往输, 也辐射, 世亮本

4. 对数周期天线(Log-periodic n)

- 17 非频波天线 (2) 线 假他
- (3)方向性不思很强

J. O喇 以天供 (horn~) 的面线 四线极化

b. 拋卾面天体 (reflector a)

a sperio zinavijila Pepistika a

निर्धाय - उत्तरमा स्ताः स्टः

ar who write out of the special special

Share Taratag - ngurent - Janes eta ena

हिमा सहस्य प्रधान प्रमुख्य प्रधान प्रधान । तीन

office reare deminates, and provide

ीप मार्वास (मार्यवासा मारका ंब्रू अप्रवास

े हैं है सम्बर्ध महिन्द्रस्य के प्रेक्ष प्रवाहाल्ये.

अपूर अमान एकाड इर्ज अंदरायामाचा उन्हा

in direction of president the

are of the depends on grand

bount -

ात्राहरीय के व भागायान्

रात जिल्ला में हैं है है है है ति ति हिस्स है।

जाएकपाट विस्पादिक हिंदू स्वयंत्राच्या हेंद्र. प्रि

(1)面天珠 (2) 体 极化.

特殊天线的参数分析

天线类型	极化方式	增益	带宽	备注
单极天线(monopole antenna)	线极化	增益很低	窄带	线天线
喇叭天线(horn antenna)	线极化	增益很高 (25dBi)	宽频带	
八木天线(Yagi-Uda antenna)	线极化	增益高	窄带	线天线
对数周期天线(Log-periodic antenna)	线极化	增益中等 (8-11dBi)	宽频带	非频变 天线
等角螺旋天线 (Equiangular helix antenna)	圆极化	增益高	宽频带	非频变 天线
抛物面天线(Reflector antenna)	线极化	增益高	窄带*	

- 八木天线: 增益非常高、体积稍大、方向性强 1。
- 对数周期天线: 超宽带天线, 带宽覆盖非常宽, 带宽可达10:11。
- 抛物面天线: 增益高、方向性强、体积小, 常用于卫星通信、雷达等领域 2。
- 喇叭天线: 工作频带宽, 体积较大, 方向性不及抛物面天线尖锐 2。
- 等角螺旋天线: 增益高、方向性强、体积小, 常用于卫星通信、雷达等领域 3。
- 单极天线: 增益低, 但是可以实现全向辐射 3。