Руководство по тестированию платы TE-STM32F107

Содержание

Тазначение]
Гребования	
Гестовый стенд	
Методика тестирования	
Эписание демостационной программы	

Назначение

Программа тестирования предназначена для проверки функционирования модулей TE-STM32F107, включая интерфейсы **ETHERNET**, **CAN1**, **CAN2**.

Итогом тестирования является заключение о работоспособности микроконтроллера и перечисленных интерфейсов платы.

Критерий тестирования интерфейса **ETHERNET** - отображение WEB-сайта, размещенного в памяти микроконтроллера на тестируемой плате на экране персонального компьютера, подключенного к локальной сети.

Критерий тестирования интерфейсов **CAN1 и CAN2** - удачное/неудачное прохождение тестового обмена между разъемами CAN1 и CAN2 с получением результата тестирования (сообщения) с помощью протокола и TELNET.

Требования

Для тестирования необходимы:


Персональный компьютер, подключенный к локальной сети, с установленным клиентом TELNET и WEB-проводником.

тестируемый модуль TE-STM32F107 с соединенными между собой интерфейсами CAN. В память программ микроконтроллера должен быть загружен тестовый пример WEB-сайта.

В расширенном варианте, обеспечивающем тестирование USB и определенный уровень диагностики, необходим USB кабель для подключения платы к PC.

Тестовый стенд

Тестовый стенд представлен на рисунке.



Методика тестирования

Перед сборкой стенда необходимо запрограммировать микроконтроллер модуля. В комплекте на диске присутствует файл собранной прошивки

/TE-STM32F107_uIP_demo/out/image.hex - прошивка в шестнадцатеричном формате INTEL, которую можно запрограммировать любым программатором, поддерживающим программирование stm32f107.

/TE-STM32F107_uIP_demo/out/image.bin – бинарный ELF образ прошивки, пригодный для программирования с помощью OpenOCD/ARM USB OCD.

В случае необходимости изменить или пересобрать проект, Вы можете воспользоваться прилагаемым документом «Руководство по установке, настройке и использованию GNU Tools/Eclipse IDE в среде Windows для разработки программного обеспечения микроконтроллеров ARM», в котором детально описана как это сделать прилагаемыми к проекту средствами разработки.

После подачи напряжения питания или системного сброса плата выполняет следующие действия:

выполняется инициализация и запуск uIP стека

присваивается МАС адрес 12:07:аа:99:12:55

запускается DHCP клиент, который после выполнения запроса, ожидает ответ от DHCP сервера с информацией о назначенной сетевой конфигурации (назначенный IP адрес)

при получении ответа присваивается IP адрес, маска, IP адрес шлюза и SNTP сервера.

в случае таймаута назначается IP адрес 192.168.0.8, маска 255.255.255.0, IP адрес шлюза 192.168.0.1.

далее запускаются сервера HTTP(80 порт) и TELNET(23 порт)

в случае соединении удаленных клиентов с серверами HTTP и TELNET, выполняется обслуживание запросов.

Для выполнения тестирования необходимо:

• проверить связь с платой, используя утилиту PING;

```
Місгозоft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

С:\Documents and Settings\klen.DEVELOPER>ping 192.168.0.194

Обмен пакетами с 192.168.0.194 по 32 байт:

Ответ от 192.168.0.194: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.194: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.194: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.194: число байт=32 время<1мс TTL=128


Статистика Ріпд для 192.168.0.194:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема¬передачи в мс:
Минимальное = Омсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

С:\Documents and Settings\klen.DEVELOPER⟩
```

• проверить работоспособность НТТР сервера;



• проверить работоспособность CAN интерфейсов. Для этого необходимо с помощью утилиты TELNET создать соединение с платой. Командная оболочка TELNET сервера платы поддерживает коанду **can**, по которой выполняется тестовый обмен между модулями CAN и возвращается результат тестирования.



Описание демонстрационной программы

Программное обеспечение состоит из

- файлов документации;
- исходных кодов для тестового firmware програмное обеспечение микроконтроллера;
- архивов средств разработки.

Дерево директорий фалов проекта

```
SDK
                                      директория поддержки разработки проектов(SDK)
                                      документация не относящееся непосредственно к
      doc
проекту
                                      внешние библиотеки
      libs
                                      скрипты утилит используемых при разработке
      scripts
            make
                                      скрипты GNU MAKE
            openocd
                                      скрипты OpenOCD
            gdb
                                      скрипты GNU GDB
TE-STM32F107_uIP_demo
                                      корневая директория демо-приекта
      doc
                                      документация по микросхемам
      lib
                                      собранные при компиляции библиотеки
                                      выходные файлы (ЕLF,прошивка, дамп, листинг...)
      out
                                      исходный программ для РС (не реализовано)
      pc
      scripts
                                      скрипты проекта (скрипт линкера)
      src
                                      исходные коды и файлы данных проекта
                                      исходный код демо-приложения
            application
            inclide
                                      общие заголовки
            libemsis
                                      исходеый код библиотеки STM CMSIS
            libethernet
                                      исходеый код библиотеки STM Ethernet V1.1.0
            libfreertos-6.0.2
                                      исходеый код FreeRTOS V6.0.2
            libhardware
                                      исходеый код библиотеки STM Firmware V3.1.2
                                      исходеый код библиотеки TCP/IP uIP V1.0
            libuip-1.0
```

Настройка проекта

Для демонстрации возможности использования различных библиотек демо- проект возможно собрать в различных конфигурациях. Конфигурация и настройки проекта содержится в файле *TE-STM32F107_uIP_demo/ src/ options.mk*. Рекомендуется начать изучение проекта именно с него. Некоторые параметры проекта:

USE_FREERTOS

Параметр задающий сборку с использованием FreeRTOS или без нее. Самый простой случай, с которого рекомендуется изучать проект – без использования FreeRTOS. В данной конфигурации программа предствавляет собой основной бесконечный цикл расположенный в функции таіп. В этом цикле периодически опрашиваются флаги запроса на отложенную обработку прерываний периферийного модуля ethetnet и "периодическую активность" uIP. При установке этих флагов выполняется обработка принятых данных по Ethernet и возможно ответ (например ответ на HTTP запрос). В этом случае установите параметр USE_FREERTOS=0. При использовании конфигурации с применением FreeRTOS логическая структура программы строится в терминах задача. Для обслуживания прерывания по приему данных по Ethernet и для реализации "периодической активности" uIP отдельные независимые задачи. Задачи выполняются организуются управляются по прерываниям от модуля Ethernet и системного таймера. Планировщик задач FreeRTOS выполняет разделение процессорного времени между задачами. Для соблюдения логики работы библиотеки uIP выполняется синхронизация между задачами с помощью семафоров. В такой конфигурации установите USE_FREERTOS=1.

USE DHCP

Параметр, задающий сборку с использование динамической сетевой конфигурацией периферийного Ethernet модуля. В простейшем случае USE_DHCP=0 динамическая конфигурация не используется — IP адрес, маска подсети, адрес шлюза устанавливается в коде вызовами библиотеки uIP. В случае установки USE_DHCP=1, реализуется DHCP клиент, который выполняет запрос на конфигурацию. В случае наличия в сети доступного DHCP сервера, клиент получает сетевую конфигурация (адрес, маска подсети, адрес шлюза) и устанавливает ее автоматически. В случае если ответ по запросу не получен, то по таймауту выполняется конфигурация по умолчанию как в первом случае.

Краткое описание применения FreeRTOS в демо-проекте

FreeRTOS — многозадачнаое ядро реального времени для встраиваемых систем. В демопримере предпринята попытка продемонстрировать использования FreeRTOS. Применение средств FreeRTOS позволяет выполнять проектирование проекта на более абстрактном уровне – не на уровне основного цикла приложения и вызовов реализующих функциональность устройства, а в терминах отдельных независимых задач, которые могут взаимодействовать. Это более естественно и близко к терминам предметной области. С точки зрения программиста задача - это просто функция с бесконечным циклом, в котором выполняется определенное специфическое действие. Можно провести аналогию с функцией main в типовом проекте – FreeRTOS посредством задач реализует необходимое разработчику число независимых "main", которые используют процессор, память и периферию независимо друг от друга и при необходимости могут взаимодействовать (выполнять синхронизацию. передавать данные друг другу) Вторым важным моментом является то, что планировщик задач, выполняющий планирование задач по шкале времени является своеобразным «менеджером времени». Теперь Вам во многих случаях не потребуется использовать отдельные таймеры для организации сложного асинхронного по времени выполнения, необходимого набора действий. Планировщик задач позволяет планировать, с точностью до системного "тика", временной профиль выполнения для каждой задачи в отдельности согласно логике предметной области. Все что нужно сделать - это знать это временные

интервалы в системных тиках и вызвать соответствующие функции FreeRTOS. Третим важным моментом является то, то разработчик может управлять приоритетами задач.

Таким образом FreeRTOS позволяет облегчить проектирование и написание кода, сделать разработку более абстрактной, избавить от повторяющегося из проект необходимости реализовывать одно и тоже.

В демонстрационном примере организовано две пользовательские **задачи.** Одна из них выполняется только при необходимости обработать принятые данные. Запуск инициируется в коде обработчика прерываний Ethernet модуля. Вторая реализует циклическую функциональность uIP. Продемонстрировано применение средств синхронизации **задач** на примере **семафоров**.