### PRÁCTICA 4 Grupo L1A

## Modulaciones angulares en GNURADIO (2 sesiones de 2 horas)

Autores	Adriana Lorena La Rotta Espinosa		
	Jairo Sánchez		
Grupo de laboratorio:	J1A		
Subgrupo de clase	G4		

#### **EL RETO A RESOLVER:**

El estudiante al finalizar la práctica tendrá los fundamentos suficientes para consolidar el conocimiento en creación de bloques jerarquicos; estos bloques se crean a partir de otros módulos que se incluyen por defecto o que se se han creado por el estudiante.

Por otra parte, el estudiante deberá construir un modelo para la envolvente compleja de modulaciones angulares. La envolvente compleja es un representación canónica en banda base de la señal pasabanda; específicamente se puede representar cualquier señal mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = \Re\{g(t)e^{j2pifct}\}\$$

forma polar de g(t)

$$q(t) = R(t)e^{j\theta(t)}$$

para el caso de las modulaciones angulares

$$R(t) = Ac$$
  $\theta(t) = kp * m(t)$ ; caso PM  $\theta(t) = 2pi * kf * \int m(t)$ ; caso FM

donde: kp es el coeficiente de sensibilidad de fase y kf es el coeficiente de sensibilidad de frecuencia

#### **EL OBJETIVO GENERAL ES:**


Desarrollar habilidades en el manejo de GNURadio y resaltar la importancia de la creación de bloques jerárquicos para construir los sistemas de comunicaciones convencionales a partir de la generación de la envolvente compleja.

#### **E**NLACES DE INTERÉS


¿Qué es Gnuradio y que podemos hacer con este programa? Clic aquí

#### **LABORATORIO**

1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico ENVOLVENTE COMPLEJA PM:




a. Personalice el bloque Options, ver ejemplo:



**NOTA:** Recuerde que el campo category debe personalizarse para que este módulo quede en la misma carpeta que los módulos de las prácticas anteriores Ejemplo: [ModulosJ1AG1].

- b. Asigne la variable **AC** (bloque multiply constant que conecta con el bloque pad sink) y **kp** (bloque multiply constant que conecta con el bloque pad source) creada con el bloque **Parameter** y asignarla según corresponda
- c. Ejecute el flujograma y observe que el nuevo bloque aparecerá dentro de la carpeta asignada (Ejemplo: [Modulos[1AG1]).
- d. Conecte la salida del bloque **Envolvente compleja PM** con el bloque de UHD\_USRP\_SINK (creado por su grupo en clases anteriores).
- e. Cuando tenga el montaje conecte la señal coseno de entrada y en la salida realice la observación en el dominio del tiempo y frecuencia de la señal g(t). (la amplitud de la portadora **AC** debe ser igual a la suma de cada último dígito del código de los integrantes multiplicado por 5). Considere los casos para (kp\*Am = 0.3), (kp\*Am = 2) y (ka\*am = 5). Estime la potencia de la señal envolvente compleja g(t) (usando el medidor de potencia y verifique con la suma de los componentes espectrales de la señal) y la potencia de la señal s(t) para cada caso.



f. Calcule los coeficientes de bessel teóricos para la modulación PM, compare los resultados obtenidos en la práctica (medidos a partir en el dominio de la frecuencia usando el analizador de espectro a una frecuencia de 150 MHz). Considere como el valor teórico los coeficientes de Bessel calculados usando una herramienta matemática (WOLFRAM) o tablas. Realice la conexion

NOTA: recuerde que en el analizador de espectro usted encontrará la potencia de cada componente en frecuencia el cual corresponde a un porcentaje de la potencia de la portadora.


	B = 0.2		B = 2		B=5	
	Teórico	Práctico	Teórico	Práctico	Teórico	Práctico
$j_0(B)$	0,990025	0,9882522	0.223890779141236	0.2196548	- 0.177596771314338	- 0.161548
$j_1(B)$	0,0995	0,106414	0.576724807756874	0.564859	-	-

				ı		
					0.327579137591465	0.285471
$j_2(B)$	0,004983	0,0056298	0.352834028615638	0.342158	0.046565116277752	0.034587
$j_3(B)$	0,0001662	0,0002002	0.128943249474402	0.178218	0.364831230613667	0.294852
$j_4(B)$	1,118114*10^-7	0.000004158340274	0.033995719807568	0.0298745	0.391232360458648	0.278454
$j_5(B)$	0.000000083194544	No se alcanza a observar	0.007039629755872	0.0069587	0.261140546120170	0.258745
$j_6(B)$	0.00000001386906	No se alcanza a observar	0.001202428971790	0.00098547	0.131048731781692	0.029571
$j_7(B)$	0.000000000019816	No se alcanza a observar	0.000174944074868	0.00011254	0.053376410155891	0.045781
$j_8(B)$	0.000000000000248	No se alcanza a observar	0.000022179552288	0.00001879	0.018405216654802	0.009654
$j_9(B)$	0.000000000000003	No se alcanza a observar	0.000002492343435	1,124174*10^- 7	0.005520283139476	0.004875


#### OBJETIVO 2. DEMODULACIÓN DE SEÑALES FM COMERCIALES.

Considere las emisoras comerciales de la ciudad de Bucaramanga para realizar el estudio de ancho de banda, servicios ofrecidos, entre otros.

a. Realice el montaje del siguiente diagrama de bloques. Identifique los tipos de señales en cada proceso del diagrama.



b. Realice un listado de las emisoras recibidas en su equipo e identifique la información contenida en la señal banda base demodulada. Apoyado en el plan técnico de radiodifusión sonora para FM, identifique si alguna de estas emisoras no cumple con el ancho de banda permitido.



Nombre Frecuencia Ancho de emisora operación banda señal (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) evide
--


•

#### **INFORME DE RESULTADOS**


#### DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1.

# LAB4\_ValidacionPotencia N lab4\_grupo4\_s1A N vocable The control of the control o


En la imagen se observa una señal de banda estrecha, donde la parte real tiende a ser una señal es constante mientras la imaginaria es una señal que oscila.



#### En esta imagen se observa una señal de banda ancha



en esta imagen cuando la amplitud del menaje se acerca al valor de pi la señal real y la señal imaginaria son casi iguales



#### DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.

NOMBRE DE LA EMISORA	FRECUANCIA DE OPERACIÓN		BW[KHZ]	SEÑAL L+R	PILOT	SEÑAL L-R	SEÑAL RBDS	IMAGEN DE EVIDENCIA	
W RADIO		90.7	19484	SI	SI	NO	SI		1
RADIO POLICIA		91.7	19584	SI	SI	NO	NO		2
RADIO NACIONAL		92.3	19436	SI	SI	SI	SI		3
COLOMBIA ESTEREO		92.9	19092	SI	SI	SI	SI		4
TROPICANA		95.7	19584	SI	SI	SI	SI		5
USTA		96.2	19584	SI	SI	SI	SI		6
UIS		96.9	19288	SI	SI	SI	NO		7
OLIMPICA ESTEREO		97.7	19288	SI	SI	NO	NO		8
CARACOL RADIO		99.2	19534	SI	SI	SI	SI		9

