PRÁCTICA 3 grupo J1A

Atenuación y medidas en el dominio de la frecuencia a partir de bloques jerárquico en GNURADIO

Autores	Adriana Lorena La Rotta Espinosa
	Jairo Andrés Sánchez Castañeda
Grupo de laboratorio:	J1A

Grupo 4

Subgrupo de clase

PRÁCTICA 3 grupo J1A

Atenuación y medidas en el dominio de la frecuencia a partir de bloques jerárquico en GNURADIO

Autores	Adriana Lorena La Rotta Espinosa
	Jairo Andrés Sánchez Castañeda
Grupo de laboratorio:	J1A
Subgrupo de clase	Grupo 4

EL RETO A RESOLVER:

El estudiante al finalizar la práctica tendrá los fundamentos suficientes para crear bloques jerárquico y a partir de ellos modelar entornos relacionados con las telecomunicaciones; estos bloques se crean a partir de otros módulos que se incluyen por defecto o que se se han creado por el estudiante. Haremos un recorrido por un problema particular de estimación de la potencia de una señal.

EL OBJETIVO GENERAL ES:

Desarrollar habilidades en el manejo de GNURadio y resaltar la importancia de la creación de bloques jerárquicos para construir los sistemas de comunicaciones de acuerdo al proceso de cada estudiante.


ENLACES DE INTERÉS

¿Qué es Gnuradio y que podemos hacer con este programa? Clic aquí


Atenuación en telecomunicaciones Clic aquí

LABORATORIO

1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico:




a. Personalice el bloque Options, Nota: el campo "Category" debe poner el nombre de [Modulos_J1A] o el nombre donde se encuentre su módulo parte entera y cuantizador (a partir de la fecha, todos los módulos deben guardarse en la misma carpeta; este ejercicio es parte de la evaluación del laboratorio) ver ejemplo:




Properties: Stream to Vector Advanced Documentation Generated Code 10 Туре Input Type Num. Threads Properties: Complex to Mag^2 Advanced Documentation Generated Code General Longitud Vector entrada | Lvec Vec Length OK Cancel Apply

b. Agregue la variable **l_vect** creada con el bloque **Parameter, ver el siguiente ejemplo**:

Ajuste los valores de escala de la función "multiply constant" como se indica en la imagen.



d. Ajuste los valores de los bloque "QT GUI Number Sink" para cada uno de las salidas



e. Ejecute el flujograma y observe que el nuevo bloque aparecerá dentro de la carpeta asignada. siempre y cuando se presione el botón "Reload Blocks" que aparece en la parte superior derecha de la interfaz de GNURadio.



- 2. Demuestre el funcionamiento del bloque asignando la variable correspondiente para calcular la potencia de una señal seno con amplitud variable (use el bloque QT GUI RANGE con valores de su preferencia), adicionalmente observe la señal en el dominio del tiempo y frecuencia usando los bloques pertinentes.
 - a. Tabular los resultados con mínimo 5 valores de amplitud donde se observe los valores calculados de forma analítica y con el instrumento creado.
 - b. Calcule la potencia de forma analítica para varios tipos de señales disponibles en el bloque Signal Source y valide la respuesta con diferentes valores de amplitud (mínimo 3 para cada señal). Tabular los datos obtenidos.



c. Multiplique dos señales (Use valores de frecuencia de la señal diente de sierra (señal A) la suma de todos los dígitos del código de cada estudiante del grupo de laboratorio en kHz y la señal coseno (señal B) la multiplicación de los todos los dígitos del código de cada estudiante del grupo de laboratorio en kHz (en caso de tener dígitos cero los debe convertir en 10). Encuentre el valor de la frecuencia de muestreo (primero haga un análisis y luego ejecute el flujograma) que debe usar en el sistema para visualizar y procesar la información. Calcule la potencia de la señal y explique la manera de estimar esta potencia de forma analítica.

Nota: si el último dígito del código es cero se debe tomar como diez. Ejemplo: Bob (cód: 2068123) y Grace (cód: 2176120). De esta forma la frecuencia de la señal A es igual a (2+10+6+8+1+2+3+2+1+7+6+1+2+10) kHz y la frecuencia de la señal B es (2*10*6*8*1*2*3 + 2*1*7*6*1*2*10) kHz.

3. Modulaciones Modulaciones lineal

4. Por otra parte, el estudiante deberá construir los diferentes modelos para la envolvente compleja de modulaciones lineales. La envolvente compleja es un representación canónica en banda base de la señal pasabanda; específicamente se puede representar cualquier señal mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = \Re\{g(t)e^{j2pifct}\}\$$


forma rectangular de g(t)

$$g(t) = x(t) + iy(t)$$

forma polar de g(t)


$$g(t) = R(t)e^{j\theta(t)}$$

Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico, con entrada m(t) y salida g(t): Nota: no olvide insertar el Nota: el campo "Category" debe poner el nombre de [Modulos_[1A]]



Conecte la salida del USRP al bloque **Modulación AM** Ver figura siguiente. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).

a. Considere los casos para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1). Calcule la potencia de la señal envolvente compleja g(t) y la potencia de la señal s(t). Compare los resultados medidos en los instrumentos con el bloque medida de potencia creado en la primera parte de la práctica.



b. Cree la envolvente compleja para los siguientes modulaciones lineales:

Nombre	x(t)	y(t)	R(t)	s(t)	Potencia
Modulador AM DSB	Ac[1 + ka.m(t)]	0	Ac[1+ka.m(t)]	Ac[1 + ka.m(t)]Cos(2 pi fc t)	$\frac{Ac^2}{2} \left[1 + ka. P_{m(t)} \right]$
Modulador AM con portadora suprimida DSB-SC	Ac[m(t)]	0	Ac[m(t)]	Ac[m(t)]Cos(2 pi fc t)	$\frac{Ac^2}{2} [P_{m(t)}]$
Banda lateral Unica SSB	$\frac{Ac}{2}[m(t)]$	$\pm \frac{Ac}{2} [\widehat{m}(t)]$	$\frac{Ac}{2}\sqrt{m^2(t)+\widehat{m}^2(t)}$	$\frac{Ac}{2}[m(t)]Cos(2 pi fc t)$ $\mp \frac{Ac}{2}[\widehat{m}(t)]Sen(2 pi fc t)$	$\frac{Ac^2}{4} \big[P_{m(t)} \big]$
Modulación en cuadratura QAM	$m_1(t)$	$m_2(t)$	$\sqrt{m_1^2(t) + m_2^2(t)}$	$[m_1(t)]Cos(2 pi fc t)$ + $[m_2(t)]Sen(2 pi fc t)$	$\frac{P_{m_1(t)}}{2} + \frac{P_{m_1(t)}}{2}$


Conecte la salida del USRP a cada uno de los módulos que representan la envolvente compleja en cada caso. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).

Envolvente compleja modulador AM portadora suprimida.






Envolvente compleja modulador AM Banda lateral Única SSB.




Envolvente compleja modulador en cuadratura QAM.





INFORME DE RESULTADOS


DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1.



DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.


Amplitud	Potencia Linea{W}	Potencia	Potencia
(Señal cos)		Logarítmica{dbW}	Logarítmica{dbm}
20	200	23,01	53,01


40	800	29,03	59,03
60	1800	32,55	62,55
80	3200	35,05	65,05
100	5000	36,98	66,989




Amplitud (señal Triangular)	Potencia Linea{W}	Potencia Logarítmica{dbW}	Potencia Logarítmica{dbm}
30	300	24,779	54,779
60	1202,338	30,800	60,8
90	270,26	34,322	64,322

Amplitud (señal Cuadrada)	Potencia Linea{W}	Potencia Logarítmica{dbW}	Potencia Logarítmica{dbm}
30	449,997	26,532	56,532
60	1799,99	32,557	62,552
90	4049,98	36,0745	66,0745







DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 3.



Para Ka*AM=1








KaAm	Ac[1+KaAm][W]
Ka*AM=1	-26.15 dB


Para Ka*AM<1







KaAm	Ac[1+KaAm][W]
Ka*AM<1	-28.43 dB
0.8	

Para Ka*AM>1








KaAm	Ac[1+KaAm][W]
Ka*AM>1	-24.15 dB
2.0	

A medida que se aumenta Ka se puede observar que la señal aumenta



Podemos observar en las tres imágenes del osciloscopio la utilidad del índice de modulación en las cuales se observa la variación de la amplitud que rodea una portadora no modulada o sea que B=0.5 cuando la amplitud de la portadora varia por la en un 50% por encima y por debajo de su nivel original cuando es B=1 esta varia un 100% de su amplitud original para evitar distorsiones. En la mayoría se utiliza un limitador para cumplir con este requisito en la ultima imagen se observa lo que sucede cuando no se plica este parámetro y se encuentra mayor al 100%

En frecuencia se observa el cambio que ocurre en esta medida de la señal portadora y la moduladora en la cual se ve que llega ser iguales cuando B > 100% esto genera perturbaciones en la señal.