
Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé

Systèmes d'adaptation du mouvement



Rapport de transmission

$$k = \frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{N_s}{N_e} \qquad \omega = \frac{\pi}{30} N$$

$$k < 1 \longrightarrow \text{R\'educteur} \qquad \omega_s < \omega_e - C_s > C_e$$

$$k = 1 \longrightarrow \text{Joint} \qquad \omega_s = \omega_e$$

$$k > 1 \qquad \text{Multiplicateur} \qquad \omega_s > \omega_e - C_s < C_e$$

Rendement

Régime stationnaire
$$\eta = \frac{P_S}{P_e} = \frac{C_S \omega_S}{C_e \omega_e} \qquad \qquad \eta \neq \frac{P_S}{P_e}$$

$$\eta = 1 \Leftrightarrow P_S = P_e \qquad \frac{dT \big(US_i/R_g\big)}{dt} = P_{ext} + P_{int}$$


Engrenages

Définition

Ensemble de deux roues dentées Entraînement par obstacles entre deux axes en rotations. La petite roue est appelée « Pignon » entraîne 1 dent de la roue menée

Rapport de transmission

1 dent de la roue menante



Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé


Train d'engrenages simple

Définition


Succession en série de plusieurs engrenages

Rendement


Soient n engrenages entre n+1 roues dentées Soit η_i le rendement l'engrenage i entre les roues i et i+1



Exemple



Rapport de transmission



Formule de Willis

$$k=(-1)^n\prodrac{Z_{menantes}}{Z_{mencute{e}s}}$$
n contacts extérieurs

Attention

Le signe ne peut être déterminé par le $(-1)^n$ pour des engrenages coniques qui changent les axes de rotation – Il faut le déterminer « à la main »

Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé

Train épicycloïdal

Définition

Engrenages dont les axes des roues dentées ne sont pas tous fixes entre eux Il existe 4 types de trains épicycloïdaux



Propriétés

3 « entrées sortie »
1 paramètre fixé ⇒ Réducteur/Multiplicateur
Très fortes réductions

Composants

2 Planétaires intérieurs et/ou extérieurs 1 Porte satellite et 1, 2, 3... satellites

Remarque


Attention : bloquer le porte satellite revient à ne plus avoir de train épicycloïdal !!!

Raison d'un train épicycloïdal

$$\lambda = \frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = \frac{\omega_{2/0} - \omega_{3/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{3/0}} = (-1)^n \prod \frac{Z_{menantes}}{Z_{men\acute{e}es}}$$

$$\lambda \omega_{1/0} + (1 - \lambda)\omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0$$
 Astuce : référentiel porte satellite – Train simple

Remarque : Penser, si nécessaire, à exploiter les relations entre rayons des différentes roues dentées La raison est le rapport de réduction du train simple lorsque le porte satellite est bloqué



Remarque : Si l'une des égalités $\begin{cases} \omega_{2/0} - \omega_{3/0} \\ \omega_{1/0} = \omega_{3/0} \text{ est vérifiée, alors } \omega_{1/0} = \omega_{2/0} \\ \omega_{1/0} = \omega_{2/0} \end{cases}$

Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé

Méthodes de calcul de la relation entrée/sortie

Exemples de calcul Type 1

Méthode 1 Formule de Willis par rapport au porte satellite 3

$$\lambda = \frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = \frac{\omega_{2/0} - \omega_{3/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{3/0}} = (-1)^n \prod \frac{Z_{menantes}}{Z_{men\acute{e}es}}$$

$$\frac{\omega_{2/3}}{\omega_{1/3}} = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_4} \frac{Z_4}{Z_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$


$$\lambda_{Type\ I} = -\frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{R_1}{R_2}$$

$$-\frac{R_1}{R_2} \omega_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0$$


Méthode 2 Exploitation du roulement sans glissement

$$\begin{aligned} & \text{RSG en I entre 1 \& 4 et J entre 4 \& 2} \\ & \vec{V}(I,1/4) = \vec{0} \& \vec{V}(J,4/2) = \vec{0} \\ & \begin{cases} \vec{V}(I,1/0) - \vec{V}(I,4/0) = \vec{0} \\ \vec{V}(J,4/0) - \vec{V}(J,2/0) = \vec{0} \end{cases} \\ & \begin{cases} (-R_1\omega_{1/0}) - \left(R_4\omega_{4/3} - R_1\omega_{3/0}\right) = 0 \\ \left(-R_4\omega_{4/3} - R_2\omega_{3/0}\right) - \left(-R_2\omega_{2/0}\right) = 0 \\ \begin{cases} -R_1\omega_{1/0} - R_4\omega_{4/3} + R_1\omega_{3/0} = 0 \\ -R_4\omega_{4/3} - R_2\omega_{3/0} + R_2\omega_{2/0} = 0 \end{cases} \\ & \begin{cases} R_4\omega_{4/3} = R_1\omega_{3/0} - R_1\omega_{1/0} \\ -\frac{R_1}{R_2}\omega_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2}\omega_{3/0} - \omega_{2/0} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$


Méthode 3 Résolution graphique



Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé



Méthode 4 Fermeture de chaine



Expression en I pour exploiter le RSG

$$\begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_1 R_{0/1} \\ R_{0/1} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{1/4} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & -R_4 R_{4/3} \\ R_{4/3} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_1 R_{3/0} \\ R_{3/0} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} = \{0\}$$

$$R_1 R_{0/1} - R_4 R_{4/3} + R_1 R_{3/0} = 0$$

$$\begin{cases} V(\mathbf{0}/3) + V(\mathbf{3}/4) + V(\mathbf{4}/2) + V(\mathbf{2}/\mathbf{0}) = \{ \ \mathbf{0} \} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{0/3} & 0 \end{cases}_A + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{3/4} & 0 \\ \end{pmatrix}_B + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{4/2} & 0 \\ \end{bmatrix}_J + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{2/0} & 0 \\ \end{bmatrix}_A = \{ 0 \}$$

Expression en J pour exploiter le RSG

$$\begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_2 R_{0/3} \\ R_{0/3} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_4 R_{3/4} \\ R_{3/4} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ R_{4/2} & 0 \end{cases}_J^{\mathfrak{B}_3} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & R_2 R_{2/0} \\ R_{2/0} & 0 \end{cases}_I^{\mathfrak{B}_3} = \{0\}$$

$$R_2 R_{0/3} + R_4 R_{3/4} + R_2 R_{2/0} = 0$$



$$\begin{cases} R_1R_{0/1}-R_4R_{4/3}+R_1R_{3/0}=0\\ R_2R_{0/3}-R_4R_{4/3}+R_2R_{2/0}=0\\ R_4R_{4/3}=R_1R_{0/1}+R_1R_{3/0}\\ R_2R_{0/3}-R_1R_{0/1}-R_1R_{3/0}+R_2R_{2/0}=0\\ R_4R_{4/3}=R_1R_{0/1}+R_1R_{3/0}\\ R_2R_{0/3}-R_1R_{0/1}-R_1R_{3/0}+R_2R_{2/0}=0 \end{cases}$$

$$-\frac{R_1}{R_2}R_{1/0} + \frac{R_1 + R_2}{R_2}R_{3/0} - R_{2/0} = 0$$

Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé

Raison des 4 types de trains épicycloïdaux

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Type I	Type i	Type =	Type N
$\lambda = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_4} \frac{Z_4}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^1 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^0 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = (-1)^2 \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$
$\lambda = -\frac{Z_1}{Z_2}$	$\lambda = -\frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$	$\lambda = \frac{Z_1}{Z_{4a}} \frac{Z_{4b}}{Z_2}$

Relations entre couples des trains épicycloïdaux

La relation entre les couples extérieurs sur les arbres 1, 2 et 3 (C_1, C_2, C_3) , en régime permanent sans frottements, est obtenue à partir de 2 PFS en moment autour des axes de rotation :

L'ensemble $\{1,2,3\}$ est en équilibre : $\mathcal{C}_1+\mathcal{C}_2+\mathcal{C}_3=0$

Le porte satellite 4 est en équilibre : Relation à écrire pour chaque type

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Type 1	Type i	Type =	Tipe N
$F_{2\rightarrow4}$ R_{4} $F_{1\rightarrow4}$	$F_{2\rightarrow4}$ R_{4a} R_{4a} $R_{1\rightarrow4}$	$F_{1\rightarrow 4}$ R_{4a} R_{4a}	R_{4a} $F_{2\rightarrow 4}$ $F_{1\rightarrow 4}$
$R_4 F_{1 \to 4} - R_4 F_{2 \to 4} = 0$	$R_{4a}F_{1\to 4} - R_{4b}F_{2\to 4} = 0$	$-R_{4a}F_{1\to 4} - R_{4b}F_{2\to 4} = 0$	$R_{4a}F_{1\to 4} + R_{4b}F_{2\to 4} = 0$
$\frac{C_1}{R_1} - \frac{C_2}{R_2} = 0$	$R_{4a}\frac{C_1}{R_1} - R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$	$-R_{4a}\frac{C_1}{R_1} - R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$	$R_{4a}\frac{C_1}{R_1} + R_{4b}\frac{C_2}{R_2} = 0$

Conditions de montage des trains épicycloïdaux

Compte tenu des dimensions des différents éléments, on a les conditions géométriques suivantes


Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
$R_3 = R_1 + R_4$	$R_3 = R_1 + R_{4a}$	$R_3 = R_1 - R_{4a}$	$R_3 = R_1 + R_{4a}$
$R_3 = R_2 - R_4$	$R_3 = R_2 - R_{4b}$	$R_3 = R_2 - R_{4b}$	$R_3 = R_2 + R_{4b}$


 $\textbf{Remarque}: D_i = m_i Z_i \text{ avec } m_i = m_j \text{ si les engrenages i et j sont engrainés ensembles}$


Dernière mise à jour	Engrenages et trains	Denis DEFAUCHY
24/05/2018	épicycloïdaux	Résumé

Trains particuliers


Train sphérique - Différentiel








Train à étages






Remarques différentiel Relations d'un type 1 avec $R_1=R_2$: $\lambda=-1$

Page 7 sur 8

$$\rightarrow C_1 = C_2 = -\frac{C_3}{2}$$

ıc I



Dernière mise à jour 24/05/2018


Engrenages et trains épicycloïdaux

Denis DEFAUCHY Résumé

Composants mécaniques


Engrenages droits ou parallèles, cylindriques

A dentures droites



Avantages	Inconvénients	
Peu coûteux	Bruit Vibrations	
$n \approx 0.98$		

A dentures hélicoïdale



Avantages	Inconvénients	
Peu de bruit Peu de vibrations Fortes puissances	Effort axial engendré	
$n \approx 0.95$		

A chevrons



Avantages	Inconvénients
Très fortes P.	Mise en œuvre
Pas d'effort axial	

Vocabulaire

Entraxe : distance entre les axes de rotation des deux roues


Caractéristiques

d=mZ d diamètre primitif (mm) - m module (mm) Z nombre de dents

Engrenages coniques

Engrenages à roue et vis sans fin


A axes concourents



Condition de fonctionnement Concurrence des sommets des cônes

Avantages	Inconvénients
Renvoie d'angle	Réglage précis

Engrenages gauche



Nombre de dents = Nombre de filets

Avantages	Inconvénients	
k >> 1	Faible η	
	Effort axial important	
$\eta \approx 0.60$		

Irréversibilité?

Roue motrice & $\beta < \varphi$ β angle d'hélice - φ angle de frottement Ordre de grandeur : $6^{\circ} < \beta_{lim} < 10^{\circ}$