

Fiche 9 - Mouvement plan sur plan




Dans le cas d'un mouvement plan sur plan d'un solide (S) par rapport à un référentiel R :

- Les vecteurs vitesse de tous les points du solide S en mouvement par rapport au repère R restent parallèles au plan.
- Le vecteur instantané de rotation de S par rapport à R reste constamment colinéaire à la normale au plan du mouvement.




Il est aisé de traduire graphiquement la propriété d'équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse :

$$\forall A \in S \ et \ \forall B \in S \rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{V_{A \in S/R}} = \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{V_{B \in S/R}}$$



Il existe un point $\mathbf{I_{S/R}}$ appelé centre instantané de rotation de S/R tel que $\overrightarrow{V_{I_{S/R} \in S/R}} = \vec{0}$



Florestan MATHURIN Page 1 sur 6

Fiche 11 - Méthode de résolution graphique par équiprojectivité

L'objectif d'une résolution graphique est de déterminer un ou des vecteurs vitesses à partir des données d'entrée.

Exemple du micromoteur. On connait en données d'entrées la vitesse de rotation de la manivelle par rapport au bâti 0 (1000 tr/min), le rayon OB=3cm et on impose une échelle des vitesses de 1cm pour 1m/s. L'objectif est de déterminer la vitesse de sortie du piston 3 par rapport au bâti 0.

Etape 1. Définition des mouvements entièrement connus (entrée)

L'objectif est de tracer un vecteur vitesse en un point M à partir des données d'entrée. On peut avoir imposé en mouvement d'entrée :

- Un mouvement de translation
 - direction : celle de la liaison glissière
 - sens : donné (sur le dessin ou dans l'énoncé)
 - norme : donnée (en m/s)
- Un mouvement de rotation autour d'un point (O par exemple)
 - direction : perpendiculaire au rayon OM
 - sens : donné par le sens de la rotation (sur le dessin ou dans l'énoncé)
 - norme : $OM \times \omega$ avec ω vitesse de rotation en rad/s (on utilise l'échelle des longueurs pour avoir la vraie dimension du rayon OM).

Le tracé du vecteur vitesse se fait ensuite en utilisant l'échelle des vitesses (donnée imposée ou à fixer).

Exemple du micromoteur

On a en données d'entrées :

Rotation de la manivelle N=1000 tr/min

OB=3cm


Echelle des vitesses de 1cm pour 1m/s

Un mouvement de rotation est imposé en entrée \rightarrow *il faut déterminer* $\overrightarrow{V_{R=1/0}}$:

- direction : perpendiculaire au rayon OB
- sens : sens trigo (donné sur le dessin)

- norme:
$$\omega = \frac{2.\pi}{60}.N = \frac{2.\pi}{60}.1000 \approx 105 \text{ rd/s} \rightarrow \left\| \overrightarrow{V}_{B \in 1/0} \right\| = 3.15 \text{m/s}$$

soit 3.15 cm.




Etape 2. Définition des mouvements partiellement connus (sorties)

On utilise à cette étape les mêmes propriétés que pour l'étape 1 mais ici seules les directions sont connues.



Pour les liaisons ponctuelles, on peut donner la direction de la vitesse du point de contact M.



Exemple du micromoteur

Le mouvement de sortie est un mouvement de translation rectiligne suivant l'axe vertical. La direction de $\overrightarrow{V_{A\in 3/0}}$ est donc la même que celle de la liaison glissière.

Florestan MATHURIN Page 2 sur 6

Etape 3. Progression de solide en solide

On utilise la composition des vecteurs vitesses pour changer de solide et ainsi faire propager l'information connue en allant de l'entrée vers la sortie (ou de la sortie vers l'entrée, c'est le même principe). On utilise ensuite les informations sur les liaisons ou les mouvements pour simplifier les relations de composition de mouvement.

Exemple du micromoteur

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A \in 3/2}} + \overrightarrow{V_{A \in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A \in 3/0}} + \overrightarrow{V_{A \in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A \in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A \in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A \in 3/2}} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/2}} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{V_{A \in 3/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{B \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{B \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{B \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B \in 2/1}} + \overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{B \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$$

Etape 4. Ecriture de la relation entre les vitesses de deux points liés à un même solide


On utilise l'équiprojectivité pour trouver une norme ou une projection d'un vecteur vitesse inconnu à partir de la vitesse connue en un autre point.

Exemple du micromoteur

On connait
$$\overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$$
 $(=\overrightarrow{V_{B\in 1/0}})$ et on connait la direction de $\overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$ $(=\overrightarrow{V_{A\in 3/0}})$.

On peut appliquer la relation d'équiprojectivité sur le solide 2.

$$\rightarrow \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{V_{B\in2/0}} = \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{V_{A\in2/0}}$$



Etape 5. Mesure de la vitesse en sortie

On recommence plusieurs fois les opérations précédentes si besoin jusqu'à obtenir le(s) vecteur(s) vitesse recherché(s). On mesure la longueur du vecteur en sortie et en utilisant l'échelle des vitesses, on donne la norme de la vitesse (le sens et la direction sont donnés sur la figure).

Exemple du micromoteur

On a déterminé graphiquement $\overrightarrow{V_{A \in 3/0}}$ et on mesure $\left\| \overrightarrow{V_{A \in 3/0}} \right\| \approx 2.8cm$ soit 2.8m/s.

Florestan MATHURIN Page 3 sur 6

Fiche 12 - Méthode de résolution graphique par utilisation du CIR

L'objectif d'une résolution graphique est de déterminer un ou des vecteurs vitesses à partir des données d'entrée.



- Il faut connaître au moins deux directions non parallèles de deux vecteurs vitesse différents pour déterminer le CIR d'un solide par rapport à son référentiel d'étude
- Le CIR n'existe pas si le solide est en translation. Dans ce cas, il peut être considéré comme étant à l'infini.
- Pour un mouvement de rotation plane, le CIR est confondu avec le centre de la rotation (il ne bouge pas)
- A l'instant $t + \Delta t$ le CIR peut être différent (d'où le nom instantané).



Base : la trajectoire du CIR $I_{S/R}$ par rapport à R.

Roulante: la trajectoire du CIR $I_{S/R}$ par rapport au solide S.

Exemple du micromoteur. On connait en données d'entrées la vitesse de rotation de la manivelle par rapport au bâti 0 (1000 tr/min), le rayon OB=3cm et on impose une échelle des vitesses de 1cm pour 1m/s. L'objectif est de déterminer la vitesse de sortie du piston 3 par rapport au bâti 0.

Etape 1. Définition des mouvements entièrement connus (entrée)

L'objectif est de tracer un vecteur vitesse en un point M à partir des données d'entrée. On peut avoir imposé en mouvement d'entrée :

- Un mouvement de translation
 - direction : celle de la liaison glissière
 - sens : donné (sur le dessin ou dans l'énoncé)
 - norme : donnée (en m/s)
- Un mouvement de rotation autour d'un point (O par exemple)
 - direction : perpendiculaire au rayon OM
 - sens : donné par le sens de la rotation (sur le dessin ou dans l'énoncé)
 - norme : $OM \times \omega$ avec ω vitesse de rotation en rad/s (on utilise l'échelle des longueurs pour avoir la vraie dimension du rayon OM).

Le tracé du vecteur vitesse se fait ensuite en utilisant l'échelle des vitesses (donnée imposée ou à fixer).

Exemple du micromoteur

On a en données d'entrées :

Rotation de la manivelle N=1000 tr/min


OB=3cm

Echelle des vitesses de 1cm pour 1m/s

Un mouvement de rotation est imposé en entrée \to il faut déterminer $\overrightarrow{V_{B\in 1/0}}$:

- direction : perpendiculaire au rayon OB
- sens : sens trigo (donné sur le dessin)

- norme:
$$\omega = \frac{2.\pi}{60}.N = \frac{2.\pi}{60}.1000 \approx 105 \text{ rd/s} \rightarrow \left\| \overrightarrow{V}_{B \in 1/0} \right\| = 3,15 \text{ m/s}$$
 soit 3,15 cm.



Florestan MATHURIN

Etape 2. Définition des mouvements partiellement connus (sorties)

On utilise à cette étape les mêmes propriétés que pour l'étape 1 mais ici seules les directions sont connues.

Exemple du micromoteur. Le mouvement de sortie est un mouvement de translation rectiligne suivant l'axe vertical. La direction de $\overline{V_{A \in 3/0}}$ est donc la même que celle de la liaison glissière.

Etape 3. Progression de solide en solide

On utilise la composition des vecteurs vitesses pour changer de solide et ainsi faire propager l'information connue en allant de l'entrée vers la sortie (ou de la sortie vers l'entrée, c'est le même principe). On utilise ensuite les informations sur les liaisons ou les mouvements pour simplifier les relations de composition de mouvement.

Exemple du micromoteur

$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}}$$


$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 3/2}} + \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 3/2}} + \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 3/2}} = \overrightarrow{0}$$

$$\overrightarrow{V_{A\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{A\in 3/2}} = \overrightarrow{0}$$



Etape 4. Ecriture de la relation entre les vitesses de deux points liés à un même solide

On utilise le CIR pour trouver une norme d'un vecteur vitesse inconnu à partir de la vitesse connue en un autre point.


Exemple du micromoteur

On connait $\overrightarrow{V_{B \in 2/0}}$ (= $\overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$) et on connait la direction de $\overrightarrow{V}_{A \in 2/0}$ (= $\overrightarrow{V}_{A \in 3/0}$).

On peut déterminer le CIR du solide 2 dans son mouvement par rapport à 0.

(c'est le point d'intersection entre les droites perpendiculaires aux directions de 2 vecteurs vitesse).

La norme de $\overrightarrow{V_{A\in 2/0}}$ est ensuite déterminée en utilisant la répartition linéaire du champ des vitesse. (on peut s'aider d'un compas)



Etape 5. Mesure de la vitesse en sortie

On recommence plusieurs fois les opérations précédentes si besoin jusqu'à obtenir le(s) vecteur(s) vitesse recherché(s). On mesure la longueur du vecteur en sortie et en utilisant l'échelle des vitesses, on donne la norme de la vitesse (le sens et la direction sont donnés sur la figure).

Exemple du micromoteur. Graphiquement on a $\overrightarrow{V_{A \in 3/0}}$ et on mesure $\|\overrightarrow{V_{A \in 3/0}}\| \approx 2.8cm$ soit 2.8m/s.


Florestan MATHURIN Page 5 sur 6


Fiche 13 - Théorème des 3 CIR

Soient 3 solides S1, S2 et S3 en mouvement plan (plan commun aux trois). Le mouvement de Si par rapport à Sj est caractérisé par un CIR Iij. On montre que les trois CIR I2/1, I3/2 et I1/3 sont alignés. En prenant 3 solides quelconques et connaissant 2 CIR, on peut alors déterminer sur quelle droite se trouve le troisième CIR et utiliser ensuite les propriétés des CIR pour trouver des vecteurs vitesses inconnus.

Exemple d'un agitateur médical.

Système à double excentrique (transformation d'un mouvement de rotation continue en rotation discontinue). Les solides S_1 et S_3 sont en liaison pivot avec le bâti S_0 . La bielle S_2 est en liaison pivot avec S_1 et S_3 .





 \rightarrow On en déduit $I_{2/0}$ intersection entre les droites (O_3B) et (O_1A) .

On connait le CIR $I_{1/0} \equiv O_1$ et le CIR $I_{3/0} \equiv O_3$ par conséquent le CIR $I_{3/1}$ est sur l'axe (O_1O_3) On connait le CIR $I_{3/2} \equiv A$ et le CIR $I_{2/1} \equiv B$ par conséquent le CIR $I_{3/1}$ est sur l'axe (AB)

 \rightarrow On en déduit $I_{3/1}$ intersection entre les droites (O_1O_3) et (AB).

Florestan MATHURIN Page 6 sur 6