


AI摄4.0像头烧录固件


►► 烧录固件

第一步：用USB线将AI摄像头与电脑连接



►► 烧录固件

第二步：解压压缩包里面的文件



►► 烧录固件

第三步：打开解压后的文件夹




AI摄像头4.0-u盘
替换文件
-20250521-2




名称	修改日期	类型	大小
data	2025/5/21 10:09	文件夹	
libs	2025/5/21 10:09	文件夹	
ui	2025/5/21 10:09	文件夹	
main.py	2098/1/1 7:59	"mPython" "File"	1 KB

第四步：复制全部文件



第五步：粘贴到摄像头的U盘CanMV \ sdcard里面，选择全部替换



此位置已经包含同名文件。

请单击要保留的文件

→ 复制和替换

使用正在复制的文件替换目标文件夹中的文件:



main.py

main (\\192.168.1.91\Share3\课程部—新产品课程研发【勿删】\【4】培训资料\2024年器材培训PPT\AI摄像头4.0\AI摄像头4.0-u盘替换文件-20250521-2)

大小: 9 字节

修改日期: 2098/1/1 7:59 (较新)

→ 不要复制

将不会更改任何文件。将此文件保留在目标文件夹中:

main.py

大小: 9 字节

修改日期: 2025/4/22 9:29

☒ 对于所有冲突执行此操作(D)

取消