
COMO IMPRIMIR A PARTIR DO PRONTERFACE


- 1° GERAR O ARQUIVO NO SLIC3R, SEGUNDO <u>ESTE MANUAL</u>. (ATENÇÃO, NO FINAL NÃO SALVAR NOCARTÃO DE MEMÓRIA MAS SIM EM UMA PASTA DENTRO DO COMPUTADOR).
- 2° PREPARAR O VIDRO PARA A IMPRESSÃO. USAR UM DOS PRODUTOS SUGERIDOS: SPRAY DE CABELO KARINA JATO ULTRA SECO ; SPRAY CLIEVER PARA IMPRESSÃO ; COLA DE PVC.
- 3° CONECTAR A IMPRESSORA NO PRONTERFACE (BOTÃO CONNECT)
- 4° ESQUENTAR A MESA: NO CAMPO **BED** DIGITAR: 110° PARA ABS / 60° PARA PLA E DEPOIS CLICAR EM **SET**:




A MESA INICIARÁ O AQUECIMENTO (PODE LEVAR ALGUNS MINUTOS)

5° - SELECIONAR O GCODE GERADO NO PASSO 1:


CLICAR EM LOAD FILE:



SELECIONAR O ARQUIVO G-CODE DESEJADO (ATENTAR QUE TEM QUE SER GCODE) E DEPOIS CLICAR EM ABRIR




A PEÇA SELECIONADA IRÁ APARECER NA ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DO PRONTERFACE:




6° - AGUARDE A MESA CHEGAR EM 80° (PARA ABS) – PARA O PLA NÃO É NECESSÁRIO ESPERAR A MESA ESQUENTAR.

PARA VISUALIZAR A TEMPERATURA DA MESA, USE O VISOR DE LCD, OU NO PRONTERFACE, VEJA EM DOIS LUGARES:

GRÁFICAMENTE:




OU ESCRITO NA COLUNA DA LATERAL DIREITA:



 7° - Quando a temperatura da mesa atingir 80° ou mais (para abs), mande aquecer o bico:

PARA ABS: 230°C (PODE VARIAR DE ACORDO COM O FABRICANTE DO FILAMENTO)

PARA PLA: 180°C (PODE VARIAR DE ACORDO COM O FABRICANTE DO FILAMENTO)



8° - QUANDO A TEMPERATURA ATINGIR O ESPECIFICADO, INICIAR A IMPRESSÃO CLICANDO EM **PRINT:**

