F7 -2


30
F7
40A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30-DA1
4 RD
2
C70
30-DA1
4 RD
2
C18
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F31
15A
30
F32
10A
30
F33
15A
30
F34
20A
30
F35
7.5A
30
F36
7.5A
30
F46
15A
30
F63
20A
3
C1025
K1
Rear window de-
frost relay
5
C1025
30S
F49
25A