


engine, rear, Duratec engine

12A522 . . . . . E 4
14A280 . . . . . D 1
9H589 . . . . . B 3
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 2
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . D 4
C110 . . . . . C 5
C111 . . . . . D 5
C112 . . . . . E 5
C113 . . . . . E 4
C133 . . . . . B 5
C174 . . . . . C 5
C181 . . . . . B 4
C182 . . . . . B 4
C183 . . . . . B 3
C189 . . . . . B 2
C197a . . . . . B 1
C197b . . . . . C 1
C1064 . . . . . D 4
C1066 . . . . . B 2
G108 . . . . . E 2
M8 . . Starter motor (11002) . . . . . B 1
M8 . . Starter motor (11002) . . . . . C 1
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . D 5
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . E 5
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . E 4
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . D 5
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . B 4
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . B 4
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . B 3
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . B 2