Mini–fuse	Amps	Circuits protected
F1.1	30A	PCM power relay
F1.2	10A	Powertrain Control Module (PCM) (12A650), Front Electronic Module (FEM) (13C788)
F1.3	10A	A/C clutch relay
F1.4	25A	Horn relay
F1.5	15A	Fuel pump relay
F1.6	30A	Front wiper/washer amplifier assembly
F1.7	25A	Rear wiper relay, Rear wiper motor assembly, Rear window washer pump motor
F1.8	–	not used
F1.9	15A	Headlamp, right (13008)
F1.10	15A	Park/turn lamp, right front (13411)
F1.11	15A	Park/turn lamp, left front (13411), Front Electronic Module (FEM) (13C788)
F1.12	15A	Headlamp, left (13008)
F1.13	10A	Generator
F1.14	10A	Front Electronic Module (FEM) (13C788)
F1.15	20A	Trailer tow control unit
F1.16	20A	Trailer tow control unit
F1.17	–	not used
F1.18	–	not used
F1.19	15A	Engine controls
F1.20	15A	Engine controls, Passive Anti–Theft System (PATS)
F1.21	–	not used
F1.22	–	not used

Maxi–fuse	Amps	Circuits protected
F1.23	–	not used
F1.24	–	not used
F1.101	40A	ABS control module (2C219)
F1.102	40A	ABS control module (2C219)
F1.103	40A	SSP 4 relay
F1.104	40A	Power seats, Lumbar adjust switch, left front (14B691)
F1.105	30A	Ignition switch (11572), Starter relay (11450)
F1.106	30A	Accessory delay relay
F1.107	50A	High speed fan control relay, Low speed fan control relay
F1.108	–	not used
F1.109	30A	Heated seat module, driver side front, Heated seat module, passenger side front
F1.110	50A	Module, power sliding door, RH side
F1.111	40A	Central Junction Box (CJB) (14A068)
F1.112	30A	Trailer electronic brake control module
F1.113	30A	Front Electronic Module (FEM) (13C788)
F1.114	40A	SSP 3 relay
F1.115	50A	Central Junction Box (CJB) (14A068)
F1.116	30A	Rear window defrost relay
F1.117	40A	Auxiliary blower motor relay
F1.118	50A	Module, power sliding door, LH side
F1.119	30A	Central Junction Box (CJB) (14A068)
F1.120	40A	Front blower motor relay
F1.21	20A	Ignition switch (11572)
F1.22	40A	Seat adjust switch, passenger side front, Lumbar adjust switch, right front