
W/O EATC
86
BLOWER RELAY
PAGE 54-1
BLOWER/ FLASHER RELAY BLOCK
151–9 F6
181 BN/OG
C242
17
7
5A
26
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
C242
753 YE/RD
151–8 F2
C201M
C201F
753 YE/RD
RPO RELAY BLOCK #2
151-14 F4
86
AUXILIARY A/C RELAY
PAGE 54-3
181 BN/OG
C217
FUNCTION SELECTOR SWITCH ASSEMBLY
PAGE 54-1
W/EATC
FROM S292
PAGE 13-16
K
296 WH/VT
12V (RUN)
C242
17
7
5A
26
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
C242
1488 PK/LB
S296
1488
PK/LB
151–8 F2
C201M
C201F
1488 PK/LB
1488 PK/LB
1488 PK/LB
3
2
CONSOLE BLOWER RELAY
PAGE 55-4
86
AUXILIARY A/C RELAY
PAGE 55-5
RPO RELAY BLOCK #1
151–10 A7
RPO RELAY BLOCK #2
151–14 F4