
STARTER MOTOR RELAY
PAGE 13-21
FROM S4001
PAGE 22-4
B
FROM S4006
PAGE 22-14
I
G002
12V
RD/YE
G082
12V (START OR RUN)
RD
C4026F
C4026M
(NOT USED)
C4016M
G080
PK
C4019M
C4019F
12V
WH
BI-FUEL RELAY MODULE
PAGE 13-21
1
2
3A
10A
30
85
87A
87
86
BI-FUEL POWER RELAY
PAGE 13-21
FUEL PUMP CUTOFF RELAY
ZZ
TO BI-FUEL RELAY MODULE
PAGE 22-13
WW
TO C4019
PAGE 22-3
750Ω
C4035F
C4035M
C4016M
(NOT USED)
0V
G071
BK
G005
G114
G002
C4025
COMPUVALVE MODULE
5
64
63
62
61
59
57
RESISTOR
1000Ω , 2W
G113
XX
FROM C4035
PAGE 22-13
2
COMPUVALVE MODULE
PAGE 13-21
G064
G063
G062
G061
G059
G057
G4001