* EXPORT


BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
3
25A
5
15A
4
30A
16
50A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
828 VT/LB
151–2 A3
C107F
C107M
828 VT/LB
460 YE/LB
460 YE/LB
37 YE
BATTERY JUNCTION BOX
151–3 C1
38 BK/OG
151–6 F4
C247F
C247M
38 BK/OG
30
86
HORN RELAY
PAGES 31-1, 44-1
87
30
POLICE POWER RELAY
PAGE 96-1
PREMIUM RADIO
S213
297 BK/LG
151–6 F4
C246F
C246M
S282
S283
828 VT/LB
151–7 F9
C205M
C205F
828 VT/LB
828 VT/LB
151–6 F2
C212M
C212F
828 VT/LB
828 VT/LB
S410
828 VT/LB
C499
C401
C232
297 BK/LG
297 BK/LG
297 BK/LG
38 BK/OG
38 BK/OG
38 BK/OG
38 BK/OG
POLICE OPTION FUSE HOLDER
FUSES TO BE SUPPLIED BY CUSTOMER
PAGE 96-1
GN
GN
GN
OG
OG
OG
9
6
9
CD CHANGER
PAGE 130-3
*SUBWOOFER AMPLIFIER
PAGE 130-3
FRONT CONTROL UNIT
PAGES 130-1, 130-2
TO BE UTILIZED BY CUSTOMER