
See page 13–9
M
489 10 PK/BK
Hot in run
See page 13–10
F2.6 15A
F2.8 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
1040 16 RD/BK
296 20 WH/VT
S255
1040 20 RD/BK
1040 20 RD/BK
1040 16 RD/BK
3 C237
1040 20 RD/BK
S223
S269
15 C210
1040 20 RD/BK
1040 20 RD/BK
296 20 WH/VT
296 20 WH/VT
1040 20 RD/BK
1040 20 RD/BK
296 20 WH/VT
1040 16 RD/BK
50 C210
33 C211
4 C222
4 C130
N412 A/C clutch cycling pressure switch (19D594) 55–4
2 C3037
N493 Climate controlled seat switch, passenger side 119–5
B218 Steering column position sensor 43–1
16 C228b
A205 Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55–5
2 C3032
N488 Climate controlled seat switch, driver side 119–5
16 C2131a
A304 Air suspension module (3C142) 41–2
Long wheelbase
2 C630
N275 Seat heater switch, passenger side 119–3
7 C122
M219 Speed control actuator 31–1
3 C1008
K107 A/C clutch relay 55–4
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2 C538
N274 Seat heater switch, driver side 119–3
3 C2008
Y215 Brake shift interlock 37–1