

RH engine compartment

B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . F 3
B148 . A/C pressure transducer sensor . . . . . D 1
C106 . . . . . A 3
C1064 . . . . . F 3
C1149 . . . . . F 2
C1260 . . . . . D 1
E32 . . Side lamp, right front (13411) . . . . . E 1
N64 . Low oil level switch . . . . . F 2