Sport Trac


See page
110–2
C
D
117 14 PK/BK
118 14 PK/OG
S602
S601
6
10 C237
117 14 PK/BK 118 14 PK/OG
S314
S313
1
2 C603
M226
Door lock actuator, passenger side (218A42)
151–18
117 14 PK/BK 118 14 PK/OG
7
1 C327
1
2 C804
M65
Door lock actuator, right rear (218A42)
151–20
117 14 PK/BK
118 14 PK/OG
7
1 C328
117 14 PK/BK
118 14 PK/OG
34
37 C510
2
1 C525
M225
Door lock actuator, driver side (218A42)
151–17
2
1 C704
M64
Door lock actuator, left rear (218A43)
151–19